





RVS61.843 / AVS37.. / QAA75.. / QAA78.. Wärmepumpenregler

Montage-Betrieb-Wartung

Inhaltsverzeichnis

1	Ubersicht	8
1.1	Sortimentsübersicht	9
1.1.1	Topologie	9
1.1.2	Bedienungsmöglichkeiten	10
2	Sicherheitshinweise	11
2.1	Hinweise zur Produktehaftpflicht	11
3	Montage und Installation	12
3.1	Vorschriften	12
3.2	Wärmepumpenregler RVS61.843	12
	Projektierung	12
	Montageart	
	Masse und Bohrbild	13
3.2.1	AnschlussklemmenRVS61.843	13
	Klemmenbezeichnung RVS61.843	14
3.3	Bediengerät AVS37.294	16
	Montageart	16
3.4	Raumgerät QAA75	17
	Projektierung	17
	Masse und Bohrbild	18
3.5	Funkkomponenten	18
3.5.1	Funkmodul AVS71.390	18
3.5.2	Raumgerät QAA78.610	19
	Projektierung	
	Montageart mit Sockel	19
	Anschlüsse/Speisung	
	Funkverbindung	
	Masse und Bohrbild	21
3.5.3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	22
	Montageart	
	Funkverbindung Masse und Bohrbild	
0.5.4		
3.5.4	Funk-Repeater AVS14.390 Montageart	
	Anschlüsse	
	Funkverbindung	
	Masse und Bohrbild	
3.5.5	Kontrolle der Funkkomponenten	25
4	Inbetriebnahme	26
4.1	Wärmepumpenregler RVS61.843	26
5	Handhabung	27
- 4	· ·	
5.1	QAA75 / QAA78 / AVS37	27

5.1.1	Bedienung	27
	Bedienelemente	27
	Anzeigemöglichkeiten	28
	Heizbetrieb wählen	28
	Kühlbetrieb wählen	
	Trinkwasserbetrieb wählen	
	Raumsollwert einstellen	30
	Präsenztaste	
	Information anzeigen	
	Manuelles WP-Abtauen / Reset	32
5.1.2	Programmierung QAA75 / QAA78 / AVS37	32
	Einstellprinzip	32
	Beispiel "Uhrzeit einstellen"	32
5.1.3	Benutzerebenen	34
	Einstellgliederung "Endbenutzer"	
	Einstellgliederung "Fachmann"	
544		
5.1.4	Übersicht der Einstellungen	30
6	Einstellungen im Detail	59
Ü	Emotolidingon in Botali	
6.1	Uhrzeit & Datum	59
6.2	Bedieneinheit	59
	Bedienung und Anzeige	59
	Heizkreis Zuordnung	61
	Raumfühler	62
	Gerätedaten	62
6.3	Funk	62
0.0	Binding	
	Geräteliste Funk	
6.4	Zeitprogramme	
0.4	Schaltpunkte	
	Standardprogramm	
6.5	Ferien	63
6.6	Heizkreise	64
	Betriebsart	64
	Sollwerte	64
	Heizkennlinie	
	ECO-Funktionen	
	Vorlaufsollwert-Begrenzungen	
	Raumeinfluss	
	Raumtemperaturbegrenzung	
	Schnellaufheizung	
	Schnellabsenkung	
	Ein- / Ausschaltzeit-Optimierung	
	Anhebung Reduziertsollwert	
	Überhitzschutz Pumpenheizkreis	
	Mischerregelung	
	Estrich-Austrocknungsfunktion	
	Übertemperaturabnahme	
	Pufferspeicher/Vorregler	
	Fernsteuerung	
	Heizkreisfrostschutz	/5

6.7	Kühlkreis 1	75
	Betriebsart	76
	Sollwerte	76
	Freigabe	76
	Kühlkennlinie	77
	ECO	77
	Sommerkompensation	78
	Vorlaufsollwert-Begrenzungen	78
	Raumeinfluss	79
	Raumtemperaturbegrenzung	80
	Mischerregelung	
	Taupunktüberwachung	
	Pufferspeicher/Vorregler	
	Fernsteuerung	
	Heizkreisfrostschutz	
6.8		
0.8	Trinkwasser	
	Übersicht	
	Sollwerte	
	Freigabe	
	Ladevorrang	
	Legionellenfunktion	
	Zirkulationspumpe	85
6.9	Hx-Pumpen	86
	Übersicht	86
	Hx-Pumpen	86
6.10	Schwimmbad	88
0.10	Übersicht	
	Sollwerte	
	Vorrang	
	Anlagenhydraulik	
6.11	Vorregler / Zubringerpumpe	
	Übersicht	
	Vorregler/Zubringerpumpe	89
6.12	Wärmepumpe	90
	Funktionsschaltbilder	
	Kondensatorpumpe	
	Quellenpumpe	
	Verdichter-Regelung bei Anlagen ohne Puffer- oder Kombispeicher	
	Verdichter-Regelung bei Anlagen mit Puffer- oder Kombispeicher	
	Einstellungen Verdichter	
	Verdichter 2	
	Elektroeinsatz im Vorlauf	
	Wärmepumpenschutz bei TWW-Ladung	
	Allgemeine Parameter	
	Abtaufunktion für Luft / Wasser-WP	
	Automatische Abtaufunktion	
	Wärmepumpen-Frostschutz	
	Kühlen	
6.13	Solar	
	Übersicht	
	Laderegler (dT)	
	Vorrang	
	Startfunktion	114

	Kollektor-Frostschutz	114
	Kollektor-Überhitzschutz	114
	Medium Verdampfungstemperatur	115
	Drehzahlsteuerung	115
	Ertragsmessung	115
6.14	Pufferspeicher	116
0.14	Übersicht	
	Zwangsladung	
	Automatische Sperren	
	Schichtschutz	
	Überhitzschutz	
	Rückkühlung	
	Elektroeinsatz	
	Solareinbindung	
	-	
6.15	Trinkwasser-Speicher	
	Abbruch der Trinkwasser-Ladung	
	Laderegelung	
	Überhitzschutz	
	Rückkühlung	
	Elektroheizeinsatz	
	Übertemperaturabnahme	
	Anlagenhydraulik	
	Drehzahlgesteuerte Pumpe	124
6.16	Trinkwasser Durchlauferhitzer	126
	Übersicht	126
	Sollwerte	126
	Drehzahlgesteuerte Pumpe	126
	Mischerregelung	126
6.17	Konfiguration	127
0.17	Vorgehen	
	Schemawahl über Voreinstellung	
	Manuelle Einstellung / Anpassung der Teilschemen	
	Heiz- / Kühlkreis 1	
	Heizkreis 2	
	Trinkwasser-Stellglied Q3	
	Trinkwasser Trennschaltung	
	Wärmepumpe	
	Solar	
	Ausgang Relais QX	
	Funktion Ausgang QX4-Mod	
	Fühlereingang BX1, BX2, BX3, BX4, BX5	
	Eingang H1, H3	
	Eingang EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7	
	Mischergruppe	
	Erweiterungsmodul	
	Frostschutz auf dem Erweiterungsmodul	
	QX Erweiterungsmodul	
	BX Erweiterungsmodul	
	H2 Erweiterungsmodul	
	10V-Ausgang UX	
	Fühlertypen / Korrekturen	
	Gebäude- und Raummodell	
	Anlagenfrostschutz	
	Luftentfeuchter	

	Fühler	
	Parameter	
	Anlageschema	
	Gerätedaten	
6.18	LPB	
	Adresse/Speisung	
	Zentrale Funktionen	
	Uhr	155
6.19	Fehler	
	Reset	
	Fehlermeldungsfunktionen	
	Fehlerhistorie	
	Fehlerliste	
6.20	Wartung / Sonderbetrieb	
	Wartungsfunktionen	
	Weitere Wartungsmeldungen	
	Ökobetrieb Notbetrieb	
	Simulation	
	Manuelles Abtauen	
	Begrenzungen rücksetzen	
	Definition Zuständigkeiten	
6.21	Ein- / Ausgangstest	165
0.21	Ausgangstest Relais	
	Ausgangstest UX / P1	
	Eingangstest Fühler	
	Eingangstest E	167
6.22	Status	167
	Meldung	167
	Historie	171
6.23	Diagnose Erzeuger	171
	Wärmepumpe Sole / Wasser	
	Soll- und Istwerte	171
	Zeit- / Startzähler	172
	Wärmepumpe Luft	
	Solar	174
6.24	Diagnose Verbraucher	
	Aussentemperatur	
	Raum	
	Heizkreis 1, 2, P	
	Kühlkreis 1	
	TrinkwasserSchwimmbad	
	Vorregler	
	Schiene	
	Pufferspeicher	
	H1-Eingang	
	Wasserdruck	177
	Zustände Relais Multifunktional	
	Zustände Relais Erweiterungsmodul 1 und 2	178
6.24.1	Sonderbetriebscodes	178

7	Anwendungsschemas	179
7.1	Grundschemas	179
7.1.1	Schema 1:	179
7.1.2	Schema 2:	180
7.1.3	Schema 3:	180
7.1.4	Schema 4:	181
7.1.5	Schema 5:	181
7.1.6	Schema 6:	182
7.1.7	Schema 7:	182
7.1.8	Schema 8:	183
7.1.9	Schema 9:	183
7.1.10	Schema 10:	184
7.1.11	Schema 11:	184
7.1.12	Schema 12:	185
7.1.13	Schema 13:	185
7.1.14	Schema 14:	186
7.1.15	Schema 15:	186
7.1.16	Schema 16:	187
7.1.17	Schema 17:	187
7.1.18	Schema 18:	188
7.1.19	Schema 19:	188
7.1.20	Schema 20:	189
7.1.21	Schema 21:	189
7.1.22	Schema 22:	190
7.1.23	Schema 23:	190
7.1.24	Schema 24:	191
7.2	Erzeugervarianten / Zusatzfunktionen	191
8	Technische Daten	192
8.1	Grundgerät RVS61.843	192
8.2	Bedien- und Raumgerät AVS37 / QAA7x	193
8.3	Funkmodul AVS71.390	194
8.4	Funk-Aussenfühler AVS13.399	195
8.5	Funk-Repeater AVS14.390	196
8.6	Fühlerkennlinien	197
8.6.1	NTC 1 k	197
8.6.2	NTC 10 k	198
8.6.3	PT1000	198

1 Übersicht

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Produkte aus folgender Tabelle über Handhabung und Konfigurierung der Geräte für Lesergruppen von Anwendern bis Heizungs-Fachspezialisten.

ASN	Titel
RVS61.843	Grundgerät Wärmepumpe
AVS37.294	Bediengerät mit Textdisplay
QAA75.611	Raumgerät Draht mit Hintergrundbeleuchtung
QAA78.610	Raumgerät Funk
AVS71.390	Funkmodul
AVS14.390	Funk-Repeater
AVS13.399	Aussentemperaturfühler mit Funkmodul
AVS82.491	Flachbandkabel zu Bediengerät


Folgende Produkte sind in separaten Dokumentationen beschrieben:

QAC34	Aussentemperaturfühler
QAD36	Anlegetemperaturfühler
QAZ36	Tauchtemperaturfühler

1.1 Sortimentsübersicht

1.1.1 Topologie

Room Unit Room Unit Service Unit (RU) Service Tool ACS 700 AC




Bedienungsmöglichkeiten 1.1.2

Bedienung mit Raumgerät

Bedienung mit Bediengerät "basic" (zusätzliches Raumgerät optional)

Bedienung mit Bediengerät "Klartext" (zusätzliches Raumgerät optional)



- Grundgerät RVS... Raumgerät QAA75... / 78...
- Aussentemperaturfühler AVS13...
- A C D E E1 Bediengerät AVS37.294 (Klartext) Bediengerät AVS37.390 (basic)
- Funkmodul AVS71...

2 Sicherheitshinweise

2.1 Hinweise zur Produktehaftpflicht

- Die Geräte dürfen nur in gebäudetechnischen Anlagen und nur für die beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden.
- Zur Verwendung der Geräte müssen alle Anforderungen, die in den Kapiteln "Handhabung" und "Technische Daten" beschrieben sind, eingehalten werden.
- Die örtlichen Vorschriften (Installation etc.) sind einzuhalten.
- Ein Öffnen der Geräte ist nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung entfällt die Gewährleistungspflicht.

3 Montage und Installation

3.1 Vorschriften

Elektrische Installation

- Die elektrische Spannungsversorgung muss vor der Installation unterbrochen werden!
- Die Anschlüsse für Klein- und Netzspannung sind getrennt voneinander angebracht.
- Für die Verdrahtung müssen die Anforderungen der Schutzklasse II eingehalten werden.
- Derselbe Fühler kann nicht für mehrere Eingänge verwendet werden.



Fühler- und Netzleitungen dürfen nicht im gleichen Kabelkanal geführt werden.

3.2 Wärmepumpenregler RVS61.843

Projektierung

- Die Luftzirkulation um das Gerät muss gewährleistet sein, damit die vom Regler produzierte Wärme abgeführt werden kann.
 - Auf alle Fälle muss über den Kühlschlitzen auf der Ober- und Unterseite des Gerätes ein Abstand von mindestens 10 mm freigehalten werden.
 - Dieser Freiraum darf nicht zugänglich sein und es dürfen keine Gegenstände in diesem Bereich eingeschoben werden. Wenn das eingebaute Gerät mit einem weiteren geschlossenen, isolierenden Gehäuse umgeben wird, so müssen die Freiräume um die Kühlschlitze bis zu 100 mm betragen.
- Das Gerät ist nach den Richtlinien der Schutzklasse II konzipiert und muss entsprechend diesen Vorschriften eingebaut werden.
- Das Gerät darf erst unter Spannung gesetzt werden, wenn der Einbau vollständig erfolgt ist. An den Klemmen und durch die Kühlschlitze besteht sonst Gefahr von elektrischem Schlag.
- Das Gerät darf keinem Tropfwasser ausgesetzt sein.
- Zulässige Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand bei betriebsbereitem Gerät 0...50°C.
- Netzleitungen müssen von Kleinspannungsleitungen (Fühler) sauber getrennt verlegt werden (Minimaler Abstand 100 mm).


Montageort

- Wärmepumpe
- Schaltschrank
- Wandaufbaugehäuse


Montageart

A: Montage / B: Demontage Hinweis: Zur Montage auf DIN-Schiene ist ein MontageClip erforderlich!

Masse und Bohrbild




Freiraum in der Höhe



Mass X: Stecker mit Laschen min. 70mm Stecker ohne Laschen min. 60 mm

3.2.1 AnschlussklemmenRVS61.843



Klemmenbezeichnung RVS61.843


Netzspannung

	Verwendung	Steckerplatz	Stecker Typ	
L	Netzanschluss Phase AC 230 V	L		
÷	Netzanschluss Schutzleiter	<u>+</u>	AGP4S.03E/109	
N	Netzanschluss Nullleiter	N		
E9	Niederdruck	ĸ	AGP4S.02J/109	
E10	Hochdruck	TX .	AGI 40.020/103	
EX1	Multifunktionaler Eingang EX1			
EX2	Multifunktionaler Eingang EX2			
EX3	Multifunktionaler Eingang EX3			
EX4	Multifunktionaler Eingang EX4	P	AGP8S.07A/109	
EX5	Multifunktionaler Eingang EX5			
EX6	Multifunktionaler Eingang EX6	_		
EX7	Multifunktionaler Eingang EX7			
E11	Überlastschutz Verdichter 1	– Q	AGP8S.02E/109	
K1	Verdichterstufe 1			
N	Nullleiter			
Ť	Schutzleiter	R	AGP8S.03A/109	
Q3	Trinkwasser-Ladepumpe /		20.00, 0 100	
	Umlenkventil			
N	Nullleiter		4.0000.000.400	
<u>‡</u>	Schutzleiter	S	AGP8S.03B/109	
Q2	1. Heizkreispumpe			
Y1	1. Heizkreis-Mischer Auf			
N	Nullleiter	⊣ т	AGP8S.04B/109	
Ť	Schutzleiter			
Y2	1. Heizkreis-Mischer Zu			
N	Nullleiter			
Ť	Schutzleiter	⊣ υ	AGP8S.03C/109	
Q8	Quellenpumpe Ventilator			
K19				
N	Nullleiter	\dashv_{v}	AGP8S.03D/109	
Ų Q9	Schutzleiter	⊣ '	AGP03.03D/109	
	Kondensatorpumpe			
QX1 N	Multifunktionaler Ausgang Nullleiter			
IN	Schutzleiter	⊣ w	AGP8S.04E/109	
QX2	2. Multifunktionaler Ausgang	_		
N N	Nullleiter			
	Schutzleiter	X	AGP8S.03E/109	
<u>‡</u> QX3	3. Multifunktionaler Ausgang	- ^	, (OI OO.OOL/100	
N	Nullleiter			
T	Schutzleiter	\dashv_{Y}	AGP8S.03G/109	
QX4	4. Multifunktionaler Ausgang	┥ ・	, (5) (5).000/100	
QX5	Multifunktionaler Ausgang Multifunktionaler Ausgang			
N	Nullleiter		AGP8S.04C/109	
 	Schutzleiter	− z		
QX6	6. Multifunktionaler Ausgang			
٠,١٥	5. mainamandonalor / labyang	1	l	

	Verwendung	Steckerplatz	Stecker Typ	
	Servicetool LPB	LPB	-	
	Servicetool BSB	BSB	_	
	Funkmodul AVS71.390	X60	-	
	Erweiterungsmodul AVS75.390	X50	AVS82.490/109	
	Bediengerät (HMI)	X30	AVS82.491/109	
DB	LPB Daten Bus	a	AGP4S.02H/109	
MB	LPB Masse Bus	a	AGI 40.0211/100	
CL+	BSB Daten Bus	b	AGP4S.02A/109	
CL-	BSB Masse Bus	b	AGI 40.02A/109	
CL+	Daten Bus Raumgerät 2	b	AGP4S.02 A /109	
CL-	Masse Bus Raumgerät 2	В	AGF 43.02 A / 109	
CL+	Daten Bus Raumgerät 1			
CL-	Masse Bus Raumgerät 1	b	AGP4S.03D/109	
G+	Speisung optionale Beleuchtung			
H1	Digital- / 010V-Eingang H1		AGP4S.03G/109	
M	Masse	е	AGP45.03G/109	
H3	Digital- / 010V-Eingang H3			
B81	Heissgastemperaturfühler 1	f	AGP4S.02B/109	
М	Masse	•	AGF 43.02B/109	
В3	Trinkwassertemperaturfühler	h	AGP4S.02C/109	
М	Masse	"	AGF43.02C/109	
В9	Aussentemperatur-Fühler	k	AGP4S.02D/109	
М	Masse	K	AGF43.02D/109	
B21	Vorlauftemperaturfühler Wärmepumpe	n	AGP4S.02F/109	
M	Masse		7101 10.0217100	
B1	Vorlauftemperaturfühler HK1	p	AGP4S.02G/109	
M	Masse	P	7101 40.020/100	
B71	Rücklauftemperaturfühler			
	Wärmepumpe	q	AGP4S.02K/109	
M	Masse			
B91	Quelle Eintritts-Temperaturfühler	r	AGP4S.02L/109	
M	Masse	-	7.00.0	
B84	Verdampfertemperaturfühler			
B92	Quelle Austritts-Temperaturfühler	s	AGP4S.02S/109	
M	Masse			
BX1	Multifunktionaler Fühlereingang BX1	t	AGP4S.02M/109	
M	Masse			
BX2	Multifunktionaler Fühlereingang BX2	u	AGP4S.02N/109	
M	Masse			
BX3	Multifunktionaler Fühlereingang BX3	- w	AGP4S.02P/109	
M	Masse			
BX4	Multifunktionaler Fühlereingang BX4	x	AGP4S.02R/109	
M	Masse			
BX5	Multifunktionaler Fühlereingang BX5	y	AGP4S.02T/109	
M	Masse	,	1.0. 10.021/100	
UX	Multifunktionaler Analogausgang UX	z	AGP4S.02U/109	
M	Masse			

3.3 Bediengerät AVS37.294


Montageart



Anschlüsse

Das Bediengerät AVS37.294 wird mit dem Verbindungskabel AVS82.491/109 am Grundgerät an Steckbuchse X30 angeschlossen. Die Stecker sind codiert.

Massbilder




 $138^{\tiny{+1}\atop0}$

Ausschnitt

3.4 Raumgerät QAA75...


Projektierung



Das Raumgerät sollte unter Berücksichtigung nachfolgender Punkte im Hauptaufenthaltsraum stationiert werden.

- Der Platzierungsort ist so zu wählen, dass der Fühler die Lufttemperatur im Raum möglichst unverfälscht messen kann und nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärme- bzw. Kältequellen beeinflusst wird (ca. 1,5 m über dem Boden)
- Bei der Wandmontage muss über dem Gerät genügend Platz für das Herausschieben und wieder Aufsetzen vorhanden sein.
- **i** Wird das Gerät aus dem Sockel entfernt, ist keine Speisung mehr vorhanden und das Gerät somit ausser Betrieb.


Montageart



Anschlüsse

Klemme	Bezeichnung	QAA75.610	QAA75.611
1	CL+	BSB-Data	BSB-Data
2	CL-	BSB Masse	BSB Masse
3	G+	reserviert	Speisung DC 12 V

Masse und Bohrbild



3.5 Funkkomponenten

Der Platzierungsort ist so zu wählen, dass ein möglichst ungestörtes Senden gewährleistet ist. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Nicht in die N\u00e4he von elektrischen Leitungen, starke magnetische Felder oder Ger\u00e4ten wie PC's, Fernseher, Mikrowellenger\u00e4te etc.
- Nicht im Empfangsschatten von grösseren Eisenbauteilen, oder baulichen Elementen mit engmaschigen Metallgittern wie Spezialglas oder –beton
- Distanz zum Empfänger nicht grösser als 30 m oder 2 Stockwerke


3.5.1 Funkmodul AVS71.390

Das Funkmodul erweitert das Sortiment mit der Möglichkeit einer drahtlosen Kommunikation. Dabei können die vorgesehenen Geräte wie z.B. ein Raumgerät per Funk Daten übermitteln und benötigen keine drahtgebundenen Installationen mehr.

Projektierung

Das Gerät nicht im Inneren eines Metallgehäuses (z.B. Wärmepumpe) montieren.

Montageart



Anschluss

Das Kabel ist mit einem Stecker vorkonfektioniert, der am Anschluss X60 des Reglers angeschlossen wird.




Das Grundgerät muss vor dem Anschliessen spannungslos sein!

Funkverbindung


Das Herstellen der Funkverbindung ist nachfolgend in den Kapiteln der entsprechenden Funkkomponenten beschrieben.

Masse und Bohrbild



3.5.2 Raumgerät QAA78.610


Projektierung




Das Raumgerät sollte unter Berücksichtigung nachfolgender Punkte im Hauptaufenthaltsraum stationiert werden.

- Der Platzierungsort ist so zu wählen, dass der Fühler die Lufttemperatur im Raum möglichst unverfälscht messen kann und nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärme- bzw. Kältequellen beeinflusst wird (ca. 1,5 m über dem Boden)
- Bei der Wandmontage muss über dem Gerät genügend Platz für das Herausschieben und wieder Aufsetzen vorhanden sein.

Montageart mit Sockel



Montageart ohne Sockel



Anschlüsse/Speisung

Die Speisung erfolgt mit 3 Stk. 1.5 V alkaline Batterien des Typs AA (LR06).

Funkverbindung

 \mathbf{i}

Die Funkverbindung im unmontierten Zustand, in der Nähe des Funkmoduls aufbauen, damit alle Komponenten in Reichweite sind.

Grundvoraussetzung für die Funkverbindung, ist die Sicherstellung der Speisung an sämtlichen Komponenten, d.h. das Funkmodul muss ordnungsgemäss am Grunderät angeschlossen und die Batterien im Raumgerät richtig eingesetzt sein.

Aufbauen

Testen

- 1. Am installierten Funkmodul den Taster mindestes für 8 Sek. drücken, bis die LED am Funkmodul **schnell blinkt**.
- 2. Am Raumgerät mit der OK Taste in die Programmierung wechseln.
- 3. Die Infotaste mind. für 3 Sek. drücken und mit dem Drehknopf die Bedienebene "Inbetriebsetzung" auswählen. Danach OK Taste drücken.
- 4. Mit dem Drehknopf die Bedienseite "Funk" wählen und OK Taste drücken.
- 5. Einstellzeile "Einsatz als" (Zeile 40) auswählen und dementsprechend einstellen. Danach OK Taste drücken.
- 6. Mit dem Drehknopf auf "JA" einstellen und die OK Taste drücken. Der Verbindungsaufbau wird gestartet.
- 7. In der Anzeige ist der Stand des Verbindungsaufbaus in % ersichtlich. Dieser Vorgang kann zwischen 2...120 Sek. dauern.
- 8. Die Verbindung ist erfolgt, wenn "Gerät betriebsbereit" angezeigt wird und die LED vom Funkmodul erlischt.

Mit dem Test wird die Qualität der Funkverbindung überprüft.

i

- Der Test kann mit der ESC Taste abgebrochen werden.
- Während das Aufbauen der Funkverbindung am Regler erfolgen kann, sollte das Testen am vorgesehenen Montageort des Raumgerätes durchgeführt werden.

Am Raumgerät, wie oben in Punkt 2 bis 4 beschrieben, die Bedienseite "Funk" wählen und in Einstellzeile "Testmode" (Zeile 121) den Testmode aktivieren.

Beispiel einer Anzeige beim Testen:


Die linke Ziffer zeigt gesendete, die rechte empfangene Telegramme. Nach 24 Telegrammen wird der Test beendet. Der Test ist erfolgreich wenn mindestens 50 % der gesendeten Telegramme wieder empfangen werden.

Eedieneinheit Testmode

War der Test nicht erfolgreich, ist entweder ein anderer Montageort zu wählen oder es kann der Funk-Repeater AVS14.390 eingesetzt werden.

Masse und Bohrbild






3.5.3 Aussenfühler Funk AVS13.399



- Der Funksender muss im inneren des Gebäudes montiert werden.
- Der Funksender soll so platziert sein, dass er für den Batteriewechsel zugänglich bleibt.

Montageart



Anschlüsse

Der Aussenfühler wird mit dem Funksender über einen 2-adrigen Leiter verbunden, die Anschlüsse sind vertauschbar.

Die Speisung erfolgt mit 2 Stk. 1.5 V alkaline Batterien des Typs AAA (LR03).

Funkverbindung

i

i

Die Funkverbindung im unmontierten Zustand, in der Nähe des Funkmoduls aufbauen, damit alle Komponenten in Reichweite sind.


Grundvoraussetzung für die Funkverbindung, ist die Speisung aller Komponenten, d.h. das Funkmodul muss ordnungsgemäss am Grundgerät angeschlossen und die Batterien im Sendegerät des Aussenfühlers richtig eingesetzt sein.

Aufbauen

- Am Funkmodul den Taster mindestes für 8 Sek. drücken, bis die LED am Funkmodul schnell blinkt.
- Am Sendegerät des Funk-Aussenfühlers, den Taster mindestes für 8 Sek.drücken, bis auch diese LED schnell blinkt.
- 3. Die Verbindung ist erfolgt, wenn die LED des Funkmoduls erlischt.
- 4. Den Taster am Sendegerät des Funk-Aussenfühlers erneut kurz drucken bis die LED erlischt.


Testen


Mit dem Test wird die Qualität der Funkverbindung überprüft.



- Während das Aufbauen der Funkverbindung am Regler erfolgen kann, sollte das Testen am vorgesehenen Montageort des Raumgerätes durchgeführt werden.
 - 1. Am Sendegrät des Funk-Aussenfühlers den Taster 3 bis höchstens 8 Sek. Drücken, bis die LED **langsam blinkt**.
 - 2. Bei funktionierender Funkkommunikation leuchtet die LED am Funkmodul alle 10 Sek. kurz auf.
 - 3. Nach der Kontrolle den Taster am Sendegerät des Funk-Aussenfühlers erneut kurz drücken, bis die LED erlischt.

Masse und Bohrbild





Taster


LED

3.5.4 Funk-Repeater AVS14.390



- Zur Herstellung der Funkverbindung muss das Gerät vor der Montage provisorisch an der Speisung angeschlossen werden, damit Aufbau und Test der Funkverbindung durchgeführt werden kann.
- Der Funk-Repeaters muss im Inneren des Gebäudes montiert werden.

Montageart



Anschlüsse

Die Speisung erfolgt mit dem beiliegenden Netzadapter. Die Anschlüsse sind vertauschbar.

Funkverbindung


i

Die Funkverbindung im unmontierten Zustand, in der Nähe des Funkmoduls aufbauen, damit alle Komponenten in Reichweite sind.

Grundvoraussetzung für die Funkverbindung, ist die Sicherstellung der Speisung an sämtlichen Komponenten, d.h. Das Funkmodul muss ordnungsgemäss am Grundgerät und die Speisung am Funk-Repeaters richtig angeschlossen sein.

Aufbauen

- Am Funkmodul den Taster mindestes für 8 Sek. drücken, bis die LED am Funkmodul schnell blinkt.
- Am installierten Funk-Repeater, den Taster drücken, bis die LED schnell blinkt.
- 3. Die Verbindung ist erfolgt, wenn die LED des Funkmoduls erlischt.




Testen


i

Mit dem Test wird die Qualität der Funkverbindung überprüft.

- Der Test kann mit der ESC Taste abgebrochen werden.
- Während das Aufbauen der Funkverbindung am Regler erfolgen kann, sollte das Testen am vorgesehenen Montageort des Raumgerätes durchgeführt werden.
 - 1. Am Funk-Repeaters den Taster 3 bis höchstens 8 Sek. Drücken, bis die LED langsam blinkt.
 - Bei funktionierender Funkkommunikation leuchtet die LED am Funkmodul alle 10 Sek. kurz auf.
 - Nach der Kontrolle den Taster am Funk-Repeaters erneut kurz drücken, bis die LED erlischt.

Masse und Bohrbild





3.5.5 Kontrolle der Funkkomponenten

Zur Kontrolle ob die Verbindung mit den erforderlichen Komponenten funktionstüchtig ist, müssen in der Bedienseite "Funk" (Bedienebene "Inbetriebsetzung") die Zeilen 130 bis 135 konsultiert werden.

4 Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Zur Inbetriebsetzung sind folgende Arbeiten durchzuführen:

- Voraussetzung ist die korrekte Montage und elektrische Installation und bei Funklösungen eine korrekt erfolgte Funkverbindung aller nötigen Zusatzgeräte.
- Alle anlagenspezifischen Einstellungen vornehmen. Zu beachten ist dabei vor allem die Bedienseite "Konfiguration". Dafür ist die entsprechende Bedienebene wie folgt anzuwählen:

Am Raumgerät mit der OK Taste in die Programmierung wechseln. Die Infotaste mind. für 3 Sek. drücken und mit dem Drehknopf die Bedienebene "Inbetriebsetzung" auswählen. Danach OK Taste drücken.

- Funktionskontrolle wie nachfolgend beschrieben durchführen.
- Die gedämpfte Aussentemperatur zurücksetzen.
 (Bedienseite "Diagnose Verbraucher", Bedienzeile Aussentemperatur gedämpft 8703)

Funktionskontrolle

Zur Erleichterung der Inbetriebsetzung und der Fehlersuche verfügt der Regler über einen Ein-/Ausgangstest. Damit können die Ein- und Ausgänge des Reglers kontrolliert werden. Wechseln Sie dazu in die Bedienseite "Ein-/Ausgangstest" und gehen Sie alle vorhandenen Einstellzeilen durch.

Falls bei der Kontrolle Fehler aufgetreten sind, bitte die Beschreibungen "Diagnose Erzeuger" und "Diagnose Verbraucher" in diesem Handbuch beachten.

Betriebszustand

Der aktuelle Betriebszustand kann in der Bedienseite "Status" überprüft werden.


Diagnose

Für eine detaillierte Diagnose der Anlage bitte die Bedienseiten "Diagnose Erzeuger" und "Diagnose Verbraucher" überprüfen.

4.1 Wärmepumpenregler RVS61.843

Kontrolle der LED

LED aus Keine Speisung
LED ein Betriebsbereit
LED blinkt Lokale Fehler




5 Handhabung

5.1 QAA75.. / QAA78.. / AVS37..


5.1.1 Bedienung

Bedienelemente

Raumgeräte QAA75.. / QAA78..




Bediengerät AVS37..




Anzeigemöglichkeiten

Batterie wechseln



Anzeige

Beispiel sämtlicher anzeigbaren Segmente.



Heizbetrieb wählen

Mit der Taste kann zwischen den einzelnen Betriebsarten gewechselt werden. Die Wahl ist durch Erscheinen eines Balkens in der Anzeige unterhalb der Symbole ersichtlich.



Automatikbetrieb AUTO

Die Automatik-Betriebsart regelt die Raumtemperatur entsprechend dem Zeitprogramm.

Eigenschaften des Automatikbetriebs:

- Heizbetrieb nach Zeitprogramm
- Temperatur-Sollwerte nach Heizprogramm "Komfortsollwert" 業 oder "Reduziertsollwert" 《
- Schutzfunktionen aktiv
- So/Wi Umstellautomatik und Tages-Heizgrenzenautomatik aktiv (ECO-Funktionen)

Dauerbetrieb ╬ oder €

Die Dauer-Betriebsart hält die Raumtemperatur konstant auf dem gewählten Betriebsniveau.

* Heizen auf Komfortsollwert

(Heizen auf Reduziertsollwert

Eigenschaften des Dauerbetriebs:

- Heizbetrieb ohne Zeitprogramm
- · Schutzfunktionen aktiv
- So/Wi Umstellautomatik (ECO-Funktionen) und Tages-Heizgrenzenautomatik inaktiv bei Dauerbetrieb mit Komfortsollwert

Schutzbetrieb 🖰

Im Schutzbetrieb ist die Heizung ausgeschaltet. Sie bleibt aber gegen Frost geschützt (Frostschutz-Temperatur); dabei darf jedoch die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden.

Eigenschaften des Dauerbetriebs:

- · Heizbetrieb aus
- Temperatur nach Frostschutz
- Schutzfunktionen aktiv
- So/Wi Umschaltautomatik (ECO-Funktionen) und Tages-Heizgrenzenautomatik aktiv

Kühlbetrieb wählen

(falls vorhanden)

Kühlbetrieb 🌣

Mit der Kühltaste kann die Betriebsart "Kühlen" gewählt werden. Die Wahl ist durch Erscheinen eines Balkens in der Anzeige unterhalb des Symbols ersichtlich. Die Betriebsart "Kühlen" regelt die Raumtemperatur entsprechend dem Zeitprogramm.



Eigenschaften des Kühlbetriebs:

- · Kühlbetrieb nach Zeitprogramm
- Temperatur-Sollwert nach "Komfortsollwert Kühlen"
- Schutzfunktionen aktiv
- Kühlgrenze nach Aussentemperatur

Trinkwasserbetrieb wählen

Mit der Taste kann der Trinkwasserbetrieb ein- / ausgeschaltet werden. Die Wahl ist durch Erscheinen eines Balkens in der Anzeige unterhalb der Symbole ersichtlich.

Trinkwasserbetrieb —



Das Trinkwasser wird entsprechend dem gewählten Schaltprogramm bereitet.



Aus

Keine Trinkwasserbereitung, Schutzfunktion ist aktiv.

Trinkwasser-Push


Auslösung erfolgt durch konstanten Druck auf die Trinkwasser-Betriebsarttaste des Bedien- oder Raumgeräts, während mindestens drei Sekunden.

Er kann auch gestartet werden wenn:

- · die Betriebsart Aus ist
- eine Betriebsart-Umschaltung über H1 oder zentral (LPB) wirkt
- alle Heizkreise in Ferienfunktion sind

Raumsollwert einstellen

Für den Komfortsollwert * stellen Sie direkt am Drehknopf tiefer oder höher und bestätigen mit Ok. Während aktivem Heizbetrieb verändern Sie den Komfortsollwert Heizen, während aktivem Kühlbetrieb verändern Sie den Komfortsollwert Kühlen.



Für den Reduziertsollwert (

- drücken Sie OK,
- wählen Sie die Bedienseite Heizkreis und
- stellen den "Reduziertsollwert" ein.



Warten Sie nach jeder Korrektur mindestens 2 Std., damit sich die Raumtemperatur anpassen kann.

Der Reduziertsollwert kann nur für den Heizbetrieb eingestellt werden. Im Kühlbetrieb existiert nur der Komfortsollwert.

Präsenztaste

Wenn Sie die Räume während der Komfortperiode für kurze Zeit nicht benutzen, können Sie mit der Präsenztaste die Temperatur absenken und dadurch Heizenergie (Umschaltung vom Komfortsollwert auf den Reduziertsollwert) oder Kühlenergie (Umschaltung vom Komfortsollwert auf AUS) sparen.




Sind Ihre Räume wieder belegt, betätigen Sie erneut die Präsenztaste, damit wieder geheizt (Umschaltung vom Reduziertsollwert auf den Komfortsollwert) oder gekühlt (Umschaltung von Kühlen AUS auf Komfortsollwert) wird.

Im Heizbetrieb:



Heizen auf Komfortsollwert Heizen auf Reduziertsollwert Im Kühlbetrieb:





- Die Präsenztaste wirkt nur im Automatikbetrieb
- Die aktuelle Wahl ist bis zur nächsten Schaltung nach Heizprogramm aktiv

Information anzeigen

Mit der Infotaste können verschiedene Informationen abgerufen werden.





Mögliche Anzeigen

Je nach Gerätetyp, -konfiguration und Betriebszustand können einzelne der hier aufgeführten Infozeilen nicht vorhanden sein.

Anzeigen:

- Mögliche Fehlermeldungen aus der Fehlercodeliste S. 157
- Mögliche Wartungmeldungen aus der Wartungscodeliste S. 161
- Mögliche Sonderbetriebmeldungen

Weitere Anzeigen:

- Raumtemperatur
- Raumtemperatur Minimum
- Raumtemperatur Maximum
- Raumsollwert 1
- Raumsollwert 2
- Raumsollwert P
- Aussentemperatur
- Aussentemperatur Minimum
- Aussentemperatur Maximum
- Trinkwassertemperatur 1
- Trinkwassertemperatur 2
- Pufferspeichertemperatur 1
- Pufferspeichertemperatur 2
- Pufferspeichersollwert
- Vorlauftemperatur 1
- Vorlaufsollwert 1
- Vorlauftemperatur 2
- Vorlaufsollwert 2
- Vorlaufsollwert P
- Kollektortemperatur 1
- Sollwert WP
- Vorlauftemperatur WP
- Rücklauftemperatur WP
- Quelle Eintrittstemperatur
- Quelle Austrittstemperatur
- Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min
- Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min
- Rest Stufe 1 Laufzeit Min
- Rest Stufe 2 Laufzeit Min

- Solarvorlauftemperatur
- Solarrücklauftemperatur
- Tagesertrag Solarenergie
- Gesamtertrag Solarenergie
- Schwimmbadtemperatur
- Schwimmbadsollwert
- Status Heizkreis 1
- Status Heizkreis 2
- Status Heizkreis P
- Status Kühlkreis
- Status Trinkwasser
- Otatao IIIII.Waccoi
- Status Wärmepumpe
- Status Solar
- Status Pufferspeicher
- Status Schwimmbad
- Fehlermeldung
- Wartungmeldung
- Estrichfunktion
- Datum & Uhrzeit
- Telefon Kundendienst

Ausnahmefall

Im Ausnahmefall erscheint in der Grundanzeige eines der folgenden Symbole:

A Fehlermeldungen

Erscheint dieses Symbol, liegt ein Fehler in der Anlage vor. Drücken Sie die Infotaste und lesen Sie die weiteren Angaben.



Wartung oder Sonderbetrieb
Erscheint dieses Symbol, liegt eine
Wartungsmeldung oder ein Sonderbetrieb
vor. Drücken Sie die Infotaste und lesen
Sie die weiteren Angaben.



Mit der LPB-Nummer (Ziffern in der Anzeige) wird das Gerät im LPB-System angegeben, an welchem die Fehler- oder Wartungsmeldung oder ein Sonderbetrieb ausgelöst wurde. Die ersten beiden Ziffern geben die Segmentadresse an, die beiden Ziffern nach dem Punkt stehen für die Geräteadresse.

02.01 bedeutet Segment 2, Gerät 1.

i Eine Fehlerliste ist im Kapitel "Fehler" ab S. 156 zu finden.

Manuelles WP-Abtauen / Reset

Die Reset-Taste löst in Abhängigkeit der Dauer des Tastendrucks unterschiedliche Funktionen aus.



Ein Tastendruck von über drei Sekunden löst die manuelle Abtaufunktion aus.

Ein Tastendruck von unter drei Sekunden löst einen Reset aus.

Manuelles WP-Abtauen

Wenn Sie eine Luft / Wasser-Wärmepumpe verwenden, können Sie die Abtaufunktion für den Verdampfer manuell auslösen.

Nach erfolgreichem Abtauen oder nach Ablauf der maximal erlaubten Abtaudauer und erlaubten Anzahl Abtauversuche wird die Wärmepumpe automatisch wieder freigegeben. Weitere Informationen zur Abtaufunktion sinden Sie ab S. 105.

WP-Reset

Anstehende Wärmepumpen-Fehlermeldungen werden mit dieser Taste zurückgesetzt. Die voreingestellte Einschaltverzögerung wird überbrückt, womit während der Inbetriebnahme / Fehlersuche unerwünschte Wartezeiten vermieden werden. Im Normalbetrieb sollte die Funktion nicht verwendet werden.



Nach dem Loslassen der Taste erfolgt das Reset nach zwei Sekunden.

5.1.2 Programmierung QAA75.. / QAA78.. / AVS37..


Einstellprinzip


Einstellungen, die nicht direkt mit Bedienelementen bedienbar sind, werden in Programmierung vorgenommen. Dazu sind die einzelnen Einstellungen in Bedienseiten und Bedienzeilen gegliedert und damit zu zweckmässigen Gruppen zusammengefasst. Das folgende Beispiel zur Einstellung der Uhrzeit und Datum soll dies veranschaulichen.

Beispiel "Uhrzeit einstellen"




- Durch Drücken der Taste *ESC* gelangen Sie jeweils einen Schritt zurück, verstellte Werte werden dabei nicht übernommen.
- Erfolgt acht Minuten lang (bei Funk-Geräten zwei Minuten) keine Einstellung, wird automatisch in die Grundanzeige gewechselt.
- Bedienzeilen können je nach Gerät und Bedienebene unterschiedlich ausgeblendet sein.





5.1.3 Benutzerebenen


Es sind Benutzerebenen vorhanden die Einstellungen nur für entsprechende Zielgruppen zugänglich machen. Um in die gewünschte Benutzerebene zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:




Um in die OEM Ebene zu gelangen, muss der entsprechende Code eingegeben werden.

Einstellgliederung "Endbenutzer"

Als Beispiel ist hier ersichtlich, wie je nach gewählter Benutzerebene einzelne Einstellungen nicht wählbar sind. Diese sind hier nur beispielhaft grau dargestellt. Am Gerät sind sie effektiv ausgeblendet.



Einstellgliederung "Fachmann"



5.1.4 Übersicht der Einstellungen

Die Tabelle zeigt sämtliche vorhandenen Einstellungen bis zur Fachmann-Ebene. Je nach Geräteversion können einzelne Einstellzeilen ausgeblendet sein.

Legende

E = Endbenutzer
I = Inbetriebsetzung
F = Fachmann
BZ = Bedienzeile

1) Nur QAA75../78..

				1		
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
Uhrzei	t und	d Datum				
1	Е	Stunden / Minuten	-	00:00	23:59	hh:mm
2	E	Tag / Monat	-	01.01	31.12	tt.MM
3	E	Jahr	-	2004	2099	زززز
5	F	Sommerzeitbeginn	25.03	01.01	31.12	tt.MM
6	F	Sommerzeitende	25.10	01.01	31.12	tt.MM
Bedie	neinl	heit				
20	E	Sprache Deutsch	Deutsch	1		-
22	F	Info Temporär Permanent	Tempor	är		-
26	F	Sperre Bedienung Aus¦Ein	Aus			-
27	F	Sperre Programmierung Aus¦Ein	Aus			-
28	I	Direktverstellung Speichern automatisch Speichern mit Bestätig	Speiche	ern mit Bestätig		
40 ¹⁾	I	Geräteadresse Raumgerät 1 Raumgerät 2 Raumgerät P Bediengerät 1 Bediengerät P Servicegerät	Raumge	erät 1		-
42 ¹⁾	I	Zuordnung Raumgerät 1 Heizkreis 1 ¦ Heizkreis 1 und 2 ¦ Heizkreis 1 und P ¦ alle Heizkreise	Heizkreis 1			-
44	I	Bedienung HK2 Gemeinsam mit HK1 ¦ Unabhängig	Gemein	sam mit HK1		-
46	I	Bedienung HKP Gemeinsam mit HK1 ¦ Unabhängig	Gemein	sam mit HK1		-
48 ¹⁾	I	Wirkung Präsenztaste Keine Heizkreis 1 Heizkreis 2 Gemeinsam	Heizkre	is 1		-
54 ¹⁾	F	Korrektur Raumfühler	0.0	-3	3	°C
70	F	Geräte-Version	- 0		99.9	-
Funk						
120	I	Binding Nein ¦ Ja	Nein			-
121	I	Testmode Aus ¦ Ein	Aus			-
130	I	Raumgerät 1 Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-
131	I	Raumgerät 2 Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-
132	I	Raumgerät 3 Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-
133	I	Aussenfühler Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-

	<u>ə</u>		눖			
eile	per	_	dwe			
ienz	iene	(tio	ıdar			eit
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Σ	Max	Einheit
134	I	Repeater	-	-	_	-
135	I	Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln Bediengerät 1	-			-
		Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln				
136	I	Bediengerät 2 Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-
137	I	Bediengerät 3 Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-
138	I	Servicegerät Fehlt Betriebsbereit Kein Empfang Batt. wechseln	-			-
140	I	Alle Geräte löschen Nein Ja	Nein			-
Zeitpro	ogra	mm Heizkreis 1				
500	E	Vorwahl Mo - So Mo - Fr Sa - So Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mo - So	1		-
501	Е	1. Phase Ein	06:00	00:00	24:00	hh:mm
502	E	1. Phase Aus	22:00	00:00	24:00	hh:mm
503	Е	2. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
504	E	2. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
505	Е	3. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
506	Е	3. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
516	Е	Standardwerte	Nein		1	-
7eitnr	ogra	Nein Ja mm Heizkreis 2				
520	E	Vorwahl	Mo - So			_
020	_	Mo - So Mo - Fr Sa - So Mo Di Mi Do Fr Sa So	IVIO OO			
521	Е	1. Phase Ein	06:00	00:00	24:00	hh:mm
522	Е	1. Phase Aus	22:00	00:00	24:00	hh:mm
523	Е	2. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
524	E	2. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
525	E	3. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
526	Е	3. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
536	Е	Standardwerte	Nein		1	-
Zeitnr	oara	Nein Ja mm 3 / HKP				
540	E	Vorwahl	Mo - So			
J+0	_	Mo - So Mo - Fr Sa - So Mo Di Mi Do Fr Sa So	1010 - 30			_
541	Е	1. Phase Ein	06:00	00:00	24:00	hh:mm
542	Е	1. Phase Aus	22:00	00:00	24:00	hh:mm
543	Е	2. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
544	Е	2. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
545	Е	3. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
546	Е	3. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
556	E	Standardwerte Nein ¦ Ja	Nein		1	-
Zeitpro	ogra	mm 4 / TWW				
560	E	Vorwahl Mo - So Mo - Fr Sa - So Mo Di Mi Do Fr Sa So	Mo - So)		-
561	E	1. Phase Ein	00:00	00:00	24:00	hh:mm
562	Е	1. Phase Aus	05:00	00:00	24:00	hh:mm
		2. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
563	E	Z. I Hase Lill				
563 564	E E	2. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
	_	İ	24:00 24:00		24:00 24:00	hh:mm hh:mm

Bedienzeile	Bedienebene	noi	Standardwert			÷.
Bedie	Bedie	Funktion	Stand	Min	Max	Einheit
576	Е	Standardwerte Nein ¦ Ja	Nein		1	-
Zeitpr	ogra					
600	E	Vorwahl	Mo - So)		-
601	Е	1. Phase Ein	06:00	00:00	24:00	hh:mm
602	Е	1. Phase Aus	22:00	00:00	24:00	hh:mm
603	Е	2. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
604	Е	2. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
605	Е	3. Phase Ein	24:00	00:00	24:00	hh:mm
606	E	3. Phase Aus	24:00	00:00	24:00	hh:mm
616	E	Standardwerte	Nein	,		_
		Nein ¦ Ja				
Ferier		zkreis 1			1	
642	E	Beginn		01.01	31.12	tt.MM
643	E	Ende		01.01	31.12	tt.MM
648	E	Betriebsniveau	Frostsc	hutz		-
Forior) Hai	Frostschutz Reduziert zkreis 2				
652	E	Beginn		01.01	31.12	tt.MM
653	E	Ende		01.01	31.12	tt.MM
658	E	Betriebsniveau	Frostsc		31.12	LL.IVIIVI
000	-	Frostschutz Reduziert	FIUSISC	Tiutz		-
Ferier	Hei	zkreis P				
662	Е	Beginn		01.01	31.12	tt.MM
663	Е	Ende		01.01	31.12	tt.MM
668	Е	Betriebsniveau	Frostsc	hutz		-
lla:-la		Frostschutz Reduziert				
Heizk	_		00.0	D7 740	D7.740	0.0
710	E	Komfortsollwert	20.0	BZ 712	BZ 716	°C
712	E	Reduziertsollwert	19	BZ 714	BZ 710	°C
714	E	Frostschutzsollwert	10.0	4	BZ 712	°C
716	F	Komfortsollwert Maximum	35.0	BZ 710	35	°C
720	E	Kennlinie Steilheit	8.0	0.10	4.00	-
721	F	Kennlinie Verschiebung	0.0	-4.5	4.5	°C
726	F	Kennlinie Adaption Aus ¦ Ein	Aus	1		-
730	E	Sommer-/Winterheizgrenze	18	/ 8	30	°C
732	F	Tagesheizgrenze	-3	/ - 10	10	°C
740	I	Vorlaufsollwert Minimum	8	8	BZ 741	°C
741	I	Vorlaufsollwert Maximum	50	BZ 740	95	°C
750	F	Raumeinfluss	20	/ 1	100	%
760	F	Raumtemperaturbegrenzung	1	/ 0.5	4	°C
770	F	Schnellaufheizung		/ O	20	°C
780	F	Schnellabsenkung Aus Bis Reduziertsollwert Bis Frostschutzsollwert	Bis Red	luziertsollwert		-
790	F	Einschalt-Optimierung Max	0:00:00	00:00:00	00:06:00	h /min / s
791	F	Ausschalt-Optimierung Max	0:00:00	00:00:00	00:06:00	h /min / s
800	F	Reduziert-Anhebung Beginn		/ - 30	10	°C
801	F	Reduziert-Anhebung Ende	-15	-30	BZ 800	°C
820	F	Überhitzschutz Pumpenkreis Aus ¦ Ein	Aus			-

	1	I				
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
830	F	Mischerüberhöhung	0	0	50	°C
832	F	Antrieb Typ 2-Punkt 3-Punkt	3-Punk		30	-
833	F	Schaltdifferenz 2-Punkt	2	0	20	°C
834	F	Antrieb Laufzeit	120	30	873	s
850	F	Estrich-Funktion Aus Funktionsheizen Belegreifheizen Funktions-/ Belegreifheizen Manuell	Aus	30	070	-
851	F	Estrich Sollwert manuell	25	0	95	°C
855	E	Estrich Sollwert aktuell	0	0	95	°C
856	Е	Estrich Tag aktuell	0	0	32	-
857	Е	Estrich Tag erfüllt	0	0	32	_
861	F	Übertemperaturabnahme Aus Heizbetrieb Immer	Immer	19		-
870	F	Mit Pufferspeicher Nein ¦ Ja	Ja			-
872	F	Mit Vorregler / Zubring'pumpe Nein ¦ Ja	Ja			-
900	I	Betriebsartumschaltung Keine Schutzbetrieb Reduziert Komfort Automatik	Schutzl	betrieb		-
Kühlkı	reis 1	1				
901	E	Betriebsart Aus¦Automatik	Automa	atik		-
902	E	Komfortsollwert	24	15	40	°C
907	E	Freigabe 24h/Tag Zeitprogramm Heizkreis Zeitprogramm 5	24h/Ta	g		-
908	ı	Vorlaufsollwert bei TA 25°C	20	8	35	°C
909	I	Vorlaufsollwert bei TA 35°C	16	8	35	°C
912	I	Kühlgrenze bei TA	20	/ 8	35	°C
913	F	Sperrdauer nach Heizende	24	/ 8	100	h
918	F	Sommerkomp Beginn bei TA	26	20	50	°C
919	F	Sommerkomp Ende bei TA	35	20	50	°C
920	F	Sommerkomp Sollw'anhebung	4	/ 1	10	°C
923	F	Vorlaufsollwert Min bei TA 25°C	18	6	35	°C
924	F	Vorlaufsollwert Min bei TA 35°C	18	6	35	°C
928	F	Raumeinfluss	80	/1	100	°C
932	F	Raumtemperaturbegrenzung	0.5	/0.5	4	°C
938	F	Mischerunterkühlung	0	0	20	°C
939	F	Antrieb Typ 2-Punkt 3-Punkt	3-Punk	1	20	-
940	F	Schaltdifferenz 2-Punkt	2	0	20	°C
941	F	Antrieb Laufzeit	120	30	875	s
945	F	Mischer im Heizbetrieb Regelt Offen	Offen		0.0	-
946	F	Sperrdauer Taupunktwächt	60	/ 10	600	min
947	F	Vorlaufsollw'anhebung Hygro	10	/1	20	°C
948	i	Vorl'anhebung Beginn bei r.F.	60	0	100	%
950	i	Vorlauftemp'fiff Taupunkt	2	/ O	5	°C
962	F	Mit Pufferspeicher Nein Ja	Nein	, , ,		-
963	F	Mit Vorregler / Zubringerpumpe Nein ¦ Ja	Nein			-
969	F	Betriebsartumschaltung Keine Aus Automatik	Aus			-

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
Heizkr	_	2				
1010	E	Komfortsollwert	20.0	BZ 1012	BZ 1016	°C
1012	E	Reduziertsollwert	16	BZ 1014	BZ 1010	°C
1014	E	Frostschutzsollwert	10.0	4	BZ 1012	°C
1016	F	Komfortsollwert Maximum	35.0	BZ 1010	35	°C
1020	E	Kennlinie Steilheit	1.50	0.10	4.00	-
1021	F	Kennlinie Verschiebung	0.0	-4.5	4.5	°C
1026	F	Kennlinie Adaption Aus¦Ein	Aus			-
1030	E	Sommer-/Winterheizgrenze	18	/ 8	30	°C
1032	F	Tagesheizgrenze	-3	/ - 10	10	°C
1040	I	Vorlaufsollwert Minimum	8	8	BZ 1041	°C
1041	I	Vorlaufsollwert Maximum	80	BZ 1040	95	°C
1050	F	Raumeinfluss	20	/1	100	%
1060	F	Raumtemperaturbegrenzung	1	_ <i> /</i> 0.5	4	°C
1070	F	Schnellaufheizung	5	/ O	20	°C
1080	F	Schnellabsenkung Aus Bis Reduziertsollwert Bis Frostschutzsollwert	Bis Red	uziertsollwert		-
1090	F	Einschalt-Optimierung Max	0:00:00	00:00:00	00:06:00	h /min / s
1091	F	Ausschalt-Optimierung Max	0:00:00	00:00:00	00:06:00	h /min / s
1100	F	Reduziert-Anhebung Beginn		/ - 30	10	°C
1101	F	Reduziert-Anhebung Ende	-15	-30	BZ 1100	°C
1120	F	Überhitzschutz Pumpenkreis Aus¦Ein	Ein			-
1130	F	Mischerüberhöhung	5	0	50	°C
1132		Antrieb Typ 2-Punkt 3-Punkt	3-Punkt			-
1133	F	Schaltdifferenz 2-Punkt	2	0	20	°C
1134	F	Antrieb Laufzeit	120	30	873	s
1150	I	Estrich-Funktion Aus Funktionsheizen Belegreifheizen Funktions-/ Belegreifheizen Belegreif-/ Funktionsheizen Manuell	Aus			-
1151	Е	Estrich Sollwert manuell	25	0	95	°C
1155	Е	Estrich Sollwert aktuell		0	95	°C
1156	E	Estrich Tag aktuell		0	32	°C
1157	ı	Estrich Tage erfüllt	0	0	32	-
1161	F	Übertemperaturabnahme Aus ¦ Heizbetrieb ¦ Immer	Immer			
1170	F	Mit Pufferspeicher Nein Ja	Ja			-
1172	F	Mit Vorregler/Zubring'pumpe Nein Ja	Ja			
1200	I	Betriebsartumschaltung Keine Schutzbetrieb Reduziert Komfort Automatik	Schutzb	etrieb		
Heizkr	eis I					
1300	E	Betriebsart Schutzbetrieb Automatik Reduziert Komfort	Automa	tik		-
1310	Е	Komfortsollwert	20.0	BZ 1312	BZ 1316	°C
1312	Е	Reduziertsollwert	19	BZ 1314	BZ 1310	°C
1314	Е	Frostschutzsollwert	10.0	4	BZ 1312	°C
1316	F	Komfortsollwert Maximum	35.0	BZ 1310	35	°C
1320	Е	Kennlinie Steilheit	0.8	0.10	4.00	-
1321	F	Kennlinie Verschiebung	0.0	-4.5	4.5	°C

	1					
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
1326	F	Kennlinie Adaption Aus Ein	Aus			-
1330	Е	Sommer-/Winterheizgrenze	18	/ 8	30	°C
1332	F	Tagesheizgrenze	-3	/ - 10	10	°C
1340	I	Vorlaufsollwert Minimum	8	8	BZ 1341	°C
1341	I	Vorlaufsollwert Maximum	50	BZ 1340	95	°C
1350	F	Raumeinfluss	20	/ 1	100	%
1360	F	Raumtemperaturbegrenzung	1	/ 0.5	4	°C
1370	F	Schnellaufheizung		/ O	20	°C
1380	F	Schnellabsenkung Aus Bis Reduziertsollwert Bis Frostschutzsollwert	Bis Red	uziertsollwert		-
1390	F	Einschalt-Optimierung Max	0:00:00	00:00:00	00:06:00	h /min / s
1391	F	Ausschalt-Optimierung Max	0:00:00	00:00:00	00:06:00	h /min / s
1400	F	Reduziert-Anhebung Beginn		/ - 30	10	°C
1401	F	Reduziert-Anhebung Ende	-15	-30	BZ 1400	°C
1420	F	Überhitzschutz Pumpenkreis Aus ¦ Ein	Aus			-
1450	F	Estrich-Funktion Aus Funktionsheizen Belegreifheizen Funktions-/ Belegreifheizen Manuell	Aus			-
1451	F	Estrich Sollwert manuell	25	0	95	°C
1455	Е	Estrich Sollwert aktuell	0	0	95	°C
1456	Е	Estrich Tag aktuell	0	0	32	-
1457	I	Estrich Tag erfüllt	0	0	32	-
1461	F	Übertemperaturabnahme Aus ¦ Heizbetrieb ¦ Immer	Immer			-
1470	F	Mit Pufferspeicher Nein ¦ Ja	Ja			-
1472	F	Mit Vorregler / Zubring'pumpe Nein ¦ Ja	Ja			-
1500	I	Betriebsartumschaltung Keine Schutzbetrieb Reduziert Komfort Automatik	Schutzb	etrieb		-
Trinkw				I		
1610	E	Nennsollwert	50	BZ 1612	TempBwMax	°C
1612	E	Reduziertsollwert	40	8	BZ 1610	°C
1620		Freigabe 24h/Tag ¦ Zeitprogramme Heizkreise ¦ Zeitprogramm 4 / TWW	Zeitprog	gramm 4 / TWW		-
1630	I	Ladevorrang Absolut Gleitend Kein MK gleitend, PK absolut	Absolut			-
1640	F	Legionellenfunktion Aus Periodisch Fixer Wochentag	Aus			-
1641	F	Legionellenfkt Periodisch	3	1	7	Tage
1642	F	Legionellenfkt Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag				-
1644	F	Legionellenfunktion Zeitpunkt		/ 00:00	23:50	hh:mm
1645	F	Legionellenfunktion Sollwert	65	55	95	°C
1646	F	Legionellenfkt Verweildauer		/ 10	360	min
1647	F	Legionellenfkt Zirk'pumpe Aus ¦ Ein	Ein			-
1660	F	Zirkulationspumpe Freigabe Zeitprogramm 3 / HKP Trinkwasser Freigabe Zeitprogramm 4 / TWW Zeitprogramm 5	Zeitprog	gramm 3 / HKP		-

					T	
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
1661	F	Zirk'pumpe Taktbetrieb	Ein			-
1663	F	Zirkulationssollwert	45	8	80	°C
Hx-Pu	mpe					
2010	F	H1 Übertemperaturabnahme Aus¦ Ein*	Ein			-
2012	F	H1 mit Pufferspeicher Nein¦ Ja*	Ja			-
2014	F	H1 Vorregler/Zubring'pumpe Nein¦ Ja*	Ja			-
2015	F	H1 Kälteanforderung 2-Leitersystem* 4-Leitersystem	2-Leiter	rsystem		-
2035	F	H2 Übertemperaturabnahme Aus¦ Ein*	Ein			-
2037	F	H2 mit Pufferspeicher Nein¦ Ja*	Ja			-
2039	F	H2 Vorregler/Zubring'pumpe Nein¦ Ja*	Ja			-
2040	F	H2 Kälteanforderung 2-Leitersystem* 4-Leitersystem	2-Leiter	rsystem		-
2046	F	H3 Übertemperaturabnahme Aus¦ Ein*	Ein			-
2048	F	H3 mit Pufferspeicher Nein¦ Ja*	Ja			-
2050	F	H3 Vorregler/Zubring'pumpe Nein¦ Ja*	Ja			-
2051	F	H3 Kälteanforderung 2-Leitersystem 4-Leitersystem	2-Leiter	rsystem		-
Schwi	mmb					
2055	E	Sollwert Solarbeheizung	26	8	80	°C
2056	E	Sollwert Erzeugerheizung	22	8	80	°C
2065	F	Ladevorrang Solar Nein¦Ja	Nein			-
2080	F	Mit Solareinbindung Nein Ja	Ja			-
	gier /	Zubringerpumpe				
2150		Vorregler/Zubringerpumpe Vor Pufferspeicher Nach Pufferspeicher	Nach P	ufferspeicher		-
Wärm						
2800	F	Frostschutz Kondens'pumpe Aus Ein	Aus			-
2801		Steuerung Kondens'pumpe Temperaturanforderung Parallel Verdichterbetrieb		Verdichterbetrieb	0.40	-
2802	I	Vorlaufzeit Kondens'pumpe	5	0	240	S
2803	I	Nachlaufzeit Kondens'pumpe	5	0	240	S
2815	F	Quellentemp Min Wasser	2	/ - 20	30	°C
2816	F	Quellentemp Min Sole	-5	/ - 30	50	°C
2817	F	Schaltdiff Quellenschutz	3	1	10	°C
2818	F	Erhöhung Quellenschutztemp	2	0	10	°C
2819		Vorlaufzeit Quelle	15	0	240	S
2820	<u> </u>	Nachlaufzeit Quelle	5	0	240	S
2821	F	Quellen-Anlaufzeit Maximum	5	1	10	min
2822	F	Zeit Begr Quelletemp Min	4	1	24	h
2840	I	Schaltdiff Rücklauftemp	4	1	20	°C

	1					
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
2841	F	Verd'laufzeit min einhalten Nein ¦ Ja	Nein			-
2842	I	Verdichterlaufzeit Minimum	20	0	120	min
2843	I	Verdichterstillstandszeit Min	20	0	120	min
2844	F	Ausschalttemp Max	55	8	100	°C
2845	F	Reduktion Ausschaltemp Max	2	0	20	°C
2852	F	ND-Verzögerung beim Start	5	0	120	s
2860	F	Sperre Stufe 2 bei TWW Aus Ein	Aus			-
2861	F	Freigabe Stufe 2 unter TA	5	/ - 30	30	°C
2862	F	Sperrzeit Stufe 2	10	0	40	min
2863	F	Freigabeintegral Stufe 2	250	0	500	°C*min
2864	F	Rückstellintegral Stufe 2	10	0	500	°C*min
2865	F	Verdichterfolge Umschaltung	100	/ 10	1000	h
2880	-	Verwendung Elektro-Vorlauf Ersatz Ergänzung WP-Betrieb	Ersatz		2	-
2881	I	Sperrzeit Elektro-Vorlauf	30	0	255	min
2882	I	Freigabeintegr. Elektro-Vorl	250	0	500	°C*min
2883	I	Rückstellintegr. Elektro-Vorl	10	0	500	°C*min
2884	 -	Freig Elektro-Vorl unter TA	0	-30	30	°C
2886	F	Kompensation Wärmedefizit Aus Ein Nur bei Estrichfunktion	Ein			-
2893	F	Anzahl TWW-Ladeversuche	1	1	10	-
2894	F	Verzögerung Drehstr'fehler	3	1	40	S
2895	F	Verzögerung Ström'wächter	0	0	10	S
2910	F	Freigabe oberhalb TA		/-30	30	°C
2911	F	Für Pufferzwangsladung Gesperrt Freigegeben		geben		-
2912	F	Durchladung Pufferspeicher Aus Ein	Ein			-
2951	I	Abtaufreigabe unterhalb TA	7	5	20	°C
2958	I	Anzahl Abtauversuche Max	3	0	10	-
2962	I	Dauer Abtausperre	30	0	100	min
2963		Dauer bis Zwangsabtauen	120	60	600	min
2964		Abtaudauer Maximal	10	1	42	min
2965 3000	1	Abtropfdauer Verdampfer Ausschalttemp Max Kühlen	40	20	60	min °C
3002	F	Quellentemp min Kühlbetrieb	2	-20	30	°C
3004	F	SD Umschalt Kühlen Pas/Akt	5	1	10	°C
3006	F	Während Verdichterbetrieb Passives Kühlen aus Passives Kühlen ein		ives Kühlen ein	1	-
3007	F	Im passiven Kühlbetrieb Kondensatorpumpe aus Kondensatorpumpe ein	Konde	ensatorpumpe aus	1	-
3008	F	Sollwertreduktion Kühlbetr	5	0	20	°C
Kaska	de					
3533	F	Zuschaltverzögerung	5	0	120	min
3540	F	Auto Erz'folge Umschaltung	500	/ 10	990	h
3541	F	Auto Erz'folge Ausgrenzung Keine Erster Letzter Erster und Letzter	Keine			
Solar						
3810	F	Temperaturdifferenz EIN	8	BZ 3811	40	°C
3811	F	Temperaturdifferenz AUS	4	0	BZ 3812	°C

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
3812	F	Ladetemp Min TWW-Speicher		/ 8	95	°C
3815	F	Ladetemp Min Puffer		/ 8	95	°C
3818	F	Ladetemp Min Schwimmbad		/ 8	95	°C
3822	F	Ladevorrang Speicher Kein Trinkwasserspeicher Pufferspeicher	Trinkw	asserspeicher		-
3825	F	Ladezeit relativer Vorrang		/ 2	60	min
3826	F	Wartezeit relativer Vorrang	5	1	40	min
3827	F	Wartezeit Parallelbetrieb		/ O	40	min
3828	F	Verzögerung Sekundärpumpe	60	0	600	s
3831	F	Mindestlaufzeit Kollek'pumpe	20	5	120	s
3834	F	Kollektorstartfkt Gradient		/ 1	20	min/°C
3840	F	Kollektor Frostschutz		/ - 20	5	°C
3850	F	Kollektorüberhitzschutz		/30	350	°C
3860	F	Verdampfung Wärmeträger		/ 60	350	°C
3870	F	Pumpendrehzahl Minimum	40	0	100	%
3871	F	Pumpendrehzahl Maximum	100	0	100	%
3880	F	Frostschutzmittel Kein Ethylenglykol Propylenglykol Ethylen- und Propylenglykol	Kein	Į o	100	-
3881	F	Frost'mittel Konzentration	30	1	100	%
3884	F	Pumpendurchfluss	200	10	1500	l/h
Puffer	spei					
4708	F	Zwangsladungsollwert Kühlen		6	35	°C
4709	1	Zwangsladung Heizen Min	40	20	80	°C
4710	I	Zwangsladungsollwert Heizen Max	50	20	80	°C
4711	I	Zwangsladung Zeitpunkt		/ 00:00	23:50	hh:mm
4712	I	Zwangsladung Dauer Max	4	1	20	h
4720	F	Auto Erzeugersperre Keine Mit B4 Mit B4 und B42/B41	Mit B4			-
4722	F	Temp'diff Puffer/Heizkreis	0	-20	20	°C
4739	F	Schichtschutz Aus¦Immer	Aus			-
4750	F	Ladetemperatur Maximum	80	8	95	°C
4755	F	Rückkühltemperatur	60	8	95	°C
4756	F	Rückkühlung TWW/HK's Aus¦Ein	Aus			-
4757	F	Rückkühlung Kollektor Aus Sommer Immer	Aus			-
4760	F	Ladefühler Elektroeinsatz Mit B4 ¦ Mit B42/B41	Mit B4			-
4761	F	Zwangsladung mit Elektro Nein¦Ja	Nein			-
4783	F	Mit Solareinbindung Nein ¦ Ja	Nein			-
		er-Speicher				
5020	F	Vorlaufsollwertüberhöhung	0	0	30	°C
5021	F	Umladeüberhöhung	8	0	30	°C
5022	F	Ladeart Mit B3 Mit B3/B31 Mit B3, Legio B3/B31	Mit B3/	/B31		
5024	F	Schaltdifferenz	5	0	20	°C
5030	F	Ladezeitbegrenzung	240	/ 10	600	min
5050	F	Ladetemperatur Maximum	80	8	BZ 5051 OEM	°C
5055	F	Rückkühltemperatur	80	8	95	°C

	1	I			1	
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
5056	F	Rückkühlung Erzeuger/HK Aus Ein	Aus			-
5057	F	Rückkühlung Kollektor Aus Sommer Immer	Aus			-
5060	F	Elektroeinsatz Betriebsart Ersatz Sommer Immer	Ersatz			-
5061	F	Elektroeinsatz Freigabe 24h/Tag ¦ Trinkwasser Freigabe Zeitprogramm 4/TWW	Trinkwa	sser Freigabe		-
5085	F	Übertemperaturabnahme Aus ¦ Ein	Ein			-
5090	F	Mit Pufferspeicher Nein¦Ja	Nein			-
5092	F	Mit Vorregler/Zubring'pumpe Nein ¦ Ja	Nein			-
5093	F	Mit Solareinbindung Nein ¦ Ja	Ja	ı		-
5101	F	Pumpendrehzahl Minimum	40	00	100	%
5102	F	Pumpendrehzahl Maximum	100	0	100	%
Trinkv	vass	er Durchl'erhitzer				
5406	F	Min Sollw'diff zu Speich'temp	4	0	20	°C
5530	F	Pumpendrehzahl Minimum	20	0	100	%
5545	F	Mischer P-Band Xp	20	1	200	°C
Konfig	jurat	ion				
5700	I	Voreinstellung		/ 1	24	-
5710	I	Heizkreis 1 Aus Ein	Ein			-
5711	I	Kühlkreis 1 Aus 4-Leitersystem 2-Leitersystem	Aus			
5712	I	Verwendung Mischer 1 Keine Heizen Kühlen Heizen und Kühlen	Heizen	und Kühlen		
5715	I	Heizkreis 2 Aus ¦ Ein	Aus			-
5731	I	Trinkwasser-Stellglied Q3 Kein Ladepumpe Umlenkventil	Ladepu	mpe		-
5736	I	Trinkwasser Trennschaltung Aus ¦ Ein	Aus			-
5800	I	Wärmequelle Sole Wasser Luft Extern	Sole			-
5807		Kälteerzeugung Aus 4-Leitersystem 2-Leitersystem	Aus			-
5810	I	Spreizung HK bei TA -10°C	7	0	20	°C
5840	I	Solarstellglied Ladepumpe Umlenkventil	Ladepu	mpe		-
5841	I	Externer Solartauscher Gemeinsam Trinkwasserspeicher Pufferspeicher	Gemein	ısam		-
5890		Relaisausgang QX1 Kein Verdichterstufe 2 K2 Prozessumkehrventil Y22 Heissgastemperatur K31 Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28	Kein			-

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
		Alarmausgang K10 ¦ Zeitprogramm 5 K13				
5891		Relaisausgang QX2 Kein Verdichterstufe 2 K2 Prozessumkehrventil Y22 Heissgastemperatur K31 Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-
5892		Relaisausgang QX3 Kein Verdichterstufe 2 K2 Prozessumkehrventil Y22 Heissgastemperatur K31 Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HKP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-
5894		Relaisausgang QX4 Kein Verdichterstufe 2 K2 Prozessumkehrventil Y22 Heissgastemperatur K31 Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-
5895		Relaisausgang QX5 Kein Verdichterstufe 2 K2 Prozessumkehrventil Y22 Heissgastemperatur K31 Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
5896	I	Relaisausgang QX6 Kein Verdichterstufe 2 K2 Prozessumkehrventil Y22 Heissgastemperatur K31 Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-
5909	I	Funktion Ausgang QX4-Mod Kein Quellenpumpe Q8/Venti K19 Trinkwasserpumpe Q3 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchlauferhitzer Q34 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe Puffer K8 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarpumpe Schwimmbad K18 Heizkreispumpe HK1 Q2 Heizkreispumpe HK2 Q6 Heizkreispumpe HKP Q20				-
5930		Fühlereingang BX1 Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31* Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70 Sondertemperaturfühler 1 Sondertemperaturfühler 2	Kein			-
5931	I	Fühlereingang BX2 Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31* Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70 Sondertemperaturfühler 1 Sondertemperaturfühler 2	Kein			-
5932	I	Fühlereingang BX3 Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31* Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70 Sondertemperaturfühler 1 Sondertemperaturfühler 2	Kein			-
5933	I	Fühlereingang BX4 Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31* Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70 Sondertemperaturfühler 1 Sondertemperaturfühler 2	Kein			-

	_					
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
5934	I	Fühlereingang BX5 Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31* Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70 Sondertemperaturfühler 1 Sondertemperaturfühler 2	Kein			-
5950	I	Funktion Eingang H1 BA-Umschaltung HK's+TWW BA-Umschaltung HK's BA-Umschaltung HK1 BA-Umschaltung HK2 BA- Umschaltung HKP Fehler- / Alarmmeldung Minimaler Vorlaufsollwert Wärmeanforderung 10V Taupunktwächter Vorlaufsollw'anhebung Hygro Kälteanforderung Kälteanforderung 10V Druckmessung 10V Relative Raumfeuchte 10V Raumtemperatur 10V Freigabe Schwimmbad Einschaltbefehl WP Stufe 1 Einschaltbefehl WP Stufe 2	BA-Um: HK's+T	schaltung WW		-
5951	I	Wirksinn Kontakt H1 Ruhekontakt Arbeitskontakt*				-
5952	ı	Funktionswert Kontakt H1	30	0	130	°C
5953	I	Spannungswert 1 H1	0	0	10	V
5954	I	Funktionswert 1 H1	0	-100	500	-
5955	ı	Spannungswert 2 H1	10	0	10	V
5956	I	Funktionswert 2 H1	10	-100	500	-
5960		Funktion Eingang H3 BA-Umschaltung HK's+TWW BA-Umschaltung HK's BA-Umschaltung HK1 BA-Umschaltung HK2 BA- Umschaltung HKP Fehler- / Alarmmeldung Minimaler Vorlaufsollwert Wärmeanforderung 10V Taupunktwächter Vorlaufsollw'anhebung Hygro Kälteanforderung Kälteanforderung 10V Druckmessung 10V Relative Raumfeuchte 10V Raumtemperatur 10V Freigabe Schwimmbad Einschaltbefehl WP Stufe 1 Einschaltbefehl WP Stufe 2	BA-Um:	schaltung HK's+TW\	V	_
5961	I	Wirksinn Kontakt H3 Ruhekontakt ¦ Arbeitskontakt	Arbeits	contakt		-
5962	I	Funktionswert Kontakt H3	30	0	130	°C
5963	I	Spannungswert 1 H3	0	0	10	V
5964	ı	Funktionswert 1 H3	0	-100	500	-
5965	I	Spannungswert 2 H3	10	0	10	V
5966	I	Funktionswert 2 H3	10	-100	500	-
5980	I	Funktion Eingang EX1 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser	EW-Spe	erre		-
5982	I	Funktion Eingang EX2 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser	Niederta	arif		-
5984	I	Funktion Eingang EX3 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser	Überlas	t Quelle		-

	1		1			
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
5986	I	Funktion Eingang EX4 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser	Druckw	ächter Quelle		-
5988	I	Funktion Eingang EX5 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser Drehstrom	Strömu	ngswächter Quelle		-
5990	I	Funktion Eingang EX6 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser Drehstrom	Strömur Verbrau	ngswächter cher		-
5992	I	Funktion Eingang EX7 Keine EW Sperre Niedertarif Überlast Verdichter 2 Überlast Quelle Druckwächter Quelle Strömungswächter Quelle Ström'wächter Verbraucher Abtauen manuell Sammelstörung WP Störung Sanftanlasser Drehstrom	Keine			-
6014	I	Funktion Mischergruppe 1 Heizkreis 1 Kühlkreis 1 Heizkreis/Kühlkreis 1 Vorregler/Zubringerpumpe Trinkwasser Vorregler Trinkwasser Durchl'erhitzer	Heizkre	is 1		-
6020	I	Funktion Erweiter'modul 1 Keine Multifunktional Kühlkreis 1 Heizkreis 2 Solar Trinkwasser Vorregler / Zubringerpumpe Trinkwasser Vorregler Trinkwasser Durchl'erhitzer	Keine			-
6021	I	Funktion Erweiter'modul 2 Keine Multifunktional Kühlkreis 1 Heizkreis 2 Solar Trinkwasser Vorregler / Zubringerpumpe Trinkwasser Vorregler Trinkwasser Durchl'erhitzer	Keine			-
6030	I	Relaisausgang QX21 Kein Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-
6031		Relaisausgang QX22 Kein Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
6032	I	Relaisausgang QX23 Kein Elektroeinsatz1 Vorlauf K25 Elektroeinsatz2 Vorlauf K26 Umlenkventil Kühl Schi2 Y28 Zubringerpumpe Q14 Kaskadenpumpe Q25 Erzeugersperrventil Y4 Elektroeinsatz TWW K6 Zirkulationspumpe Q4 Speicherumladepumpe Q11 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarstellglied Puffer K8 Solarstellglied Schw'bad K18 Elektroeinsatz Puffer K16 H1-Pumpe Q15 H2-Pumpe Q18 H3-Pumpe Q19 Heizkreispumpe HkP Q20 2. Pumpenstufe HK1 Q21 2. Pumpenstufe HK2 Q22 2. Pumpenstufe HKP Q23 Umlenkventil Kühlen Y21 Luftentfeuchter K29 Wärmeanforderung K27 Kälteanforderung K28 Alarmausgang K10 Zeitprogramm 5 K13	Kein			-
6040		Fühlereingang BX21 Kein Pufferspeicherfühler B41 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31 Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70	Kein			-
6041	I	Fühlereingang BX21 Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31 Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70	Kein			-
6046	I	Funktion Eingang H2 BA-Umschaltung HK's+TWW BA-Umschaltung HK's BA-Umschaltung HK1 BA-Umschaltung HK2 BA- Umschaltung HKP Fehler- / Alarmmeldung Minimaler Vorlaufsollwert Wärmeanforderung 10V Taupunktwächter Vorlaufsollw'anhebung Hygro Kälteanforderung Kälteanforderung 10V Druckmessung 10V Relative Raumfeuchte 10V Raumtemperatur 10V Freigabe Schwimmbad Einschaltbefehl WP Stufe 1 Einschaltbefehl WP Stufe 2	BA-Ums	schaltung HK's+TWV	V	-
6047	I	Wirksinn Kontakt H2 Ruhekontakt ¦ Arbeitskontakt	Arbeitsk	contakt		-
6048	I	Funktionswert Kontakt H2	30	0	130	°C
6049	I	Spannungswert 1 H2	0	0	10	V
6050	I	Funktionswert 1 H2	0	-100	500	-
6051	I	Spannungswert 2 H2	10	0	10	V
6052	I	Funktionswert 2 H2	10	-100	500	-
6070	I	Funktion Ausgang UX Keine Quellenpumpe Q8/Venti K19 Trinkwasserpumpe Q3 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchlauferhitzer Q34 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe Puffer K8 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarpumpe Schwimmbad K18 Heizkreispumpe HK1 Q2 Heizkreispumpe HK2 Q6 Heizkreispumpe HKP Q20 Wärmepumpensollwert Leistungssollwert Wärmeanforderung Kälteanforderung Wärmepumpe modulierend				-
6071		Signallogik Ausgang UX Standard Invertiert	Standar	rd		-
6072	I	Signal Ausgang UX 010V PWM	010V	I_		-
6075		Temperaturwert 10V UX	100	5	130	°C

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
6097	F	Fühlertyp Kollektor NTC* Pt 1000	1	1	2	-
6098	F	Korrektur Kollektorfühler	0	-20	20	°C
6099	F	Korrektur Kollektorfühler 2	0	-20	20	°C
6100	F	Korrektur Aussenfühler	0.0	-3.0	3.0	°C
6110	F	Zeitkonstante Gebäude	20	0	50	h
6120	F	Anlagenfrostschutz Aus¦Ein	Ein			-
6135	F	Luftentfeuchter Aus ¦ Ein	Aus			-
6136	F	Luftentfeuchter Freigabe 24h/Tag Zeitprogramm Heizkreis Zeitprogramm 5	24h/Ta	g		-
6137	F	Luftentfeuchter r.F. EIN	55	0	100	%
6138	F	Luftentfeuchter r.F. SD	5	2	50	%
6200	F	Fühler speichern Nein ¦ Ja	Nein			-
6201	F	Fühler löschen Nein ¦ Ja	Nein			-
6204	F	Parameter speichern Nein ¦ Ja	Nein			-
6205	F	Parameter zurücksetzen Nein ¦ Ja	Nein			-
6212	ı	Kontrollnummer Erzeuger 1	-	0	199999	-
6213	ı	Kontrollnummer Erzeuger 2	-	0	199999	-
6215	ı	Kontrollnummer Speicher	-	0	199999	-
6217	I	Kontrollnummer Heizkreise	-	0	199999	-
6220	I	Software-Version	-	0	99.9	-
LPB-S	Syste			1	1	
6600	I	Geräteadresse	1	0	16	-
6601	F	Segmentadresse	0	0	14	-
6604		Busspeisung Funktion Aus Automatisch	Automa	atisch		-
6605	F	Busspeisung Status Aus¦Ein	Ein			-
6620	F	Wirkbereich Umschaltungen Segment System	System	1		-
6621	F	Sommerumschaltung Lokal ¦ Zentral	Lokal			-
6623	F	Betriebsartumschaltung Lokal ¦ Zentral	Zentral			_
6625	F	Trinkwasserzuordnung Lokale Heizkreise ¦ Alle Heizkreise im Segment ¦ Alle Heizkreise im System	Alle He	izkreise im System		-
6627	F	Kälteanforderung Lokal ¦ Zentral	Zentral			
6640	I	Uhrbetrieb Autonom Slave ohne Fernverstellung Slave mit Fernverstellung Master	Autonom			-
6650		Aussentemperatur Lieferant	0	0	239	-
Fehle	Т		1			
6710	I	Reset Alarmrelais Nein¦ Ja	Nein			-
6711	I	Reset Wärmepumpe Nein ¦ Ja	Nein			-
6740	F	Vorlauftemperatur 1 Alarm		/ 10	240	min
6741	F	Vorlauftemperatur 2 Alarm	1	<i> /</i> 10	240	min

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
6745	F	Trinkwasserladung Alarm		/ 1	48	h
6746	F	Vorlauftemp Kühlen 1 Alarm		/ 10	240	min
6800	F	Zeitstempel Errorhistorie 1	_	, , , ,	2.10	
6801	F	Fehlercode Errorhistorie 1	_	0	255	_
6802	F	Zeitstempel Errorhistorie 2	_		200	
6803	F	Fehlercode Errorhistorie 2		0	255	
6804	F	Zeitstempel Errorhistorie 3		0	233	
6805	F	Fehlercode Errorhistorie 3		0	255	
				0	255	
6806	F	Zeitstempel Errorhistorie 4			055	
6807	F	Fehlercode Errorhistorie 4		0	255	-
6808	F	Zeitstempel Errorhistorie 5	-		0==	
6809	F	Fehlercode Errorhistorie 5	-	0	255	-
6810	F	Zeitstempel Errorhistorie 6	-			
6811	F	Fehlercode Errorhistorie 6	-	0	255	-
6812	F	Zeitstempel Errorhistorie 7	-			
6813	F	Fehlercode Errorhistorie 7	-	0	255	-
6814	F	Zeitstempel Errorhistorie 8	-			
6815	F	Fehlercode Errorhistorie 8	-	0	255	-
6816	F	Zeitstempel Errorhistorie 9	-			
6817	F	Fehlercode Errorhistorie 9	-	0	255	-
6818	F	Zeitstempel Errorhistorie 10	-			
6819	F	Fehlercode Errorhistorie 10	-	0	255	-
Wartu	ng/S	Sonderbetrieb	<u> </u>			
7070	I	WP Zeitintervall		/ 1	240	Monate
7071	1	WP Zeit seit Wartung	0	0	240	Monate
7072	ı	Max Starts Verd1/Betr'Std		/ 0.1	12.0	-
7073	ı	Akt Starts Verd1/Betr'Std	0	0	12.0	-
7074	ı	Max Starts Verd2/Betr'Std		/ 0.1	12.0	-
7075	ı	Akt Starts Verd2/Betr'Std	0	0	12.0	-
7076	l	Spreiz Kondens Max/Wo		/ 1	250	_
7077	i i	Akt Spreiz Kondens Max/Wo	0	0	250	_
7078	i	Spreiz Kondens Min/Wo		/ 1	250	_
7079	i	Akt Spreiz Kondens Min/Wo	0	0	250	_
7080	i	Spreiz Verdampfer Max/Wo		/ 1	250	_
7081	i i	Akt Spreiz Verda Max/Wo	0	0	250	_
7082	<u>'</u>	Spreiz Verdampfer Min/Wo		/ 1	250	
7083	<u>'</u>	Akt Spreiz Verda Min/Wo		0	250	
7090	1	TWW Speicher Zeitintervall	0		240	- Monate
	1.					
1/1147	11	TWW Speicher seit Wartung	0	0	240 80	Monate °C
7091	i i	TIMINI Ladatama IMP Minima	40	10		1.1
7092	İ	TWW Ladetemp WP Minimum	40	8		
	l I F	Akt TWW Ladetemperatur WP Ökofunktion	40 - Gespe	8	80	°C -
7092 7093	ı	Akt TWW Ladetemperatur WP Ökofunktion Gesperrt Freigegeben Ökobetrieb	-	8		
7092 7093 7119	I F	Akt TWW Ladetemperatur WP Ökofunktion Gesperrt Freigegeben Ökobetrieb Aus Ein Notbetrieb	- Gespe	8		
7092 7093 7119 7120	F E	Akt TWW Ladetemperatur WP Ökofunktion Gesperrt Freigegeben Ökobetrieb Aus Ein Notbetrieb Aus Ein Notbetrieb Funktionsart	- Gespe Aus	8 rrt		
7092 7093 7119 7120 7141	F E	Akt TWW Ladetemperatur WP Ökofunktion Gesperrt Freigegeben Ökobetrieb Aus Ein Notbetrieb Aus Ein	- Gespe Aus Aus	8 rrt		

				T	T	1
Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
7152	I	Abtauen auslösen Nein ¦ Ja	Nein			-
7160	F	Reset Begrenzungszeiten Nein ¦ Ja	Nein			-
7181	I	Telefon Zuständigkeit 1		0	16	Ziffern
7183	ı	Telefon Zuständigkeit 2		0	16	Ziffern
Ein-/A	usga	angstest				
7700		Relaistest Kein Test Alles aus Quellenpu Q8 / Ventilat K 19 Verdichter 1 K1 Kondensatorpumpe Q9 Trinkwasserpumpe Q3 Heizkreispumpe Q2 Heizkreismischer Auf Y1 Heizkreismischer Zu Y2 Relaisausgang QX23 Modul 1 Relaisausgang QX21 Modul 1 Relaisausgang QX22 Modul 1 Relaisausgang QX1 Relaisausgang QX2 Relaisausgang QX3 Relaisausgang QX4 Relaisausgang QX5 Relaisausgang QX6 Relaisausgang QX23 Modul 2 Relaisausgang QX21 Modul 2 Relaisausgang QX22 Modul 2	Kein Te	st		-
7710	ı	Ausgangstest UX		/ O	100	%
7711	ı	Spannungssignal UX	-	0.0	10.0	Volt
7714	ı	PWM-Signal P1	-	0	100	%
7730	i	Aussentemperatur B9	_	-50.0	50.0	°C
7732	ı	Vorlauftemperatur B1	-	0.0	140.0	°C
7750	ı	Trinkwassertemperatur B3	-	0.0	140.0	°C
7770	ı	Vorlauftemperatur WP B21	_	0.0	140.0	°C
7771	i	Rücklauftemperatur WP B71	_	0.0	140.0	°C
7772	ı	Heissgastemperatur B81	-	0.0	180.0	°C
7775	ı	Quelle Eintrittstemp B91	-	-50.0	50.0	°C
7777	ı	Fühlertemperatur B92, B84	-	-50.0	50.0	°C
7820	ı	Fühlertemperatur BX 1	-	-28	350	°C
7821	ı	Fühlertemperatur BX 2	-	-28	350	°C
7822	I	Fühlertemperatur BX 3	-	-28	350	°C
7823	ı	Fühlertemperatur BX 4	-	-28	350	°C
7824	I	Fühlertemperatur BX 5	-	-28	350	°C
7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1	-	-28	350	°C
7831	I	Fühlertemp BX22 Modul 1	-	-28	350	°C
7832	I	Fühlertemp BX21 Modul 2	-	-28	350	°C
7833	I	Fühlertemp BX22 Modul 2	-	-28	350	°C
7840	I	Spannungssignal H1	-	0.0	10.0	Volt
7841	I	Kontaktzustand H1 Offen Geschlossen	-	0	1	-
7845	I	Spannungssignal H2	-	0.0	10.0	Volt
7846	I	Kontaktzustand H2 Offen Geschlossen	-	0	1	-
7854	I	Spannungssignal H3	-	0.0	10.0	Volt
7855	I	Kontaktzustand H3 Offen Geschlossen	-	0	1	-
7889	I	Niederdruckwächter E9 0V 230V	-	0	1	-
7890	I	Hochdruckwächter E10 ov¦230V	-	0	1	-
7891	I	Verdichter 1 Überlast E11 ov ¦ 230V	-	0	1	_

Je J		ert			
sper		ρ			
iene	₩ Q)dar			je
Bed	l E	Star	Min	Mag	Einheit
I	Eingang EX1	-	0	1	-
I	Eingang EX2	-	0	1	-
I	Eingang EX3	-	0	1	-
I	Eingang EX4	-	0	1	-
I	Eingang EX5	-	0	1	-
I	Eingang EX6	-	0	1	-
I	Eingang EX7	-	0	1	-
;	0 V 200 V				
I	Status Heizkreis 1	-	0	255	-
I	Status Heizkreis 2	-	0	255	
ı	Status Heizkreis P	-	0	255	-
I	Status Trinkwasser	_	0	255	_
ı	Status Kühlkreis 1	-	0	255	-
ı	Status Wärmepumpe	-	0	255	-
ı	Status Solar	-	0	255	-
ı	Status Pufferspeicher	-	0	255	-
ı	Status Schwimmbad	_	0	255	-
ı	Zeitstemper Statushistorie 1	-			
ı	Statuscode Statushistorie 1	-	0	255	-
ı	Zeitstemper Statushistorie 2	-			
ı	·	-	0	255	_
ı	i	-			
ı		-	0	255	_
ı		_			
ı	i ·	_	0	255	_
i	i	_			
i	i -	_	0	255	_
i	i	-			
i	·	_	0	255	_
i	i	_			
i	i ·	_	0	255	_
i	i	_			
i	·	_	0	255	_
i		_	-		
i	i	_	0	255	_
i	i	_			
i	·	_	0	255	_
ose	!			200	
I	I .	-	0	16	
			-		
ı	Status Erzeuger 116	Fehlt			
	Fehlt In Störung Handbetrieb aktiv Erzeugersperre				
	aktiv Schornsteinfegerfkt aktiv TWW-Trennschaltung aktiv Aussentemp'grenze aktiv Nicht freigegeben Freigegeben				
		Eingang EX1	Eingang EX1	Eingang EX1	Eingang EX1

Barrier Barr							
8138 I Kaskademvorlauftemperatur	υ υ	ne		/ert			
State	zeil	epe	<u></u>	ğ			
8138 I Kaskadenvorlauftemperatur - 0.0 140.0 °C 8139 I Kaskadenvorlaufsollwert - 0.0 140.0 °C 8140 I Kaskadenrucklauftemperatur - 0.0 140.0 °C 8141 I Kaskadenrucklauftemperatur - 0.0 140.0 °C 8141 I Kaskadenrucklauftemperatur - 0.0 140.0 °C 8141 I Kaskadenrucklaufsollwert - 0.0 140.0 °C 8141 I Kaskadenrucklaufsollwert - 0.0 140.0 °C 8150 I Erzfolge Umschalt aktuell - 0 990 h	ien:	<u>ë</u>	Ktio	nda			Jeit
1	Bed	Bed	LD L	Star	Min	Max	Eigh
141 Kaskadenrücklauftemperatur	8138	I	Kaskadenvorlauftemperatur	-	0.0	140.0	
1410 Kaskadenrücklaufsoliwert - 0 0 990 h Diagnose Erzeuger		1		-			
B150		I		-			
Diagnose Erzeuger Sa00		I		-			°C
8400 I Verdichter 1 K1 - 0 1 -		I		-	0	990	h
Aus Ein		ose					
Aus Ein	8400	I		-	0	1	-
Aus Ein	8401	I		-	0	1	-
Nus Ein	8402	I		-	0	1	-
Nus Ein	8403	I		-	0	1	-
Aus Ein	8404	I		-	0	1	-
Aus Ein	8405	I	Drehzahl Quellenpumpe	-	0	100	%
Set Color Soliwert WP	8406	I	Kondensatorpumpe Q9		0	1	-
8412 E Vorlauftemperatur WP - 0.0 140.0 °C 8413 E Verdichtermodulation - 0 100 % 8415 I Heissgastemperatur 1 - 0.0 180.0 °C 8416 F Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8417 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteltemperatur Max - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8429 E <	8410	Е		-	0.0	140.0	°C
8413 E Verdichtermodulation - 0 100 % 8415 I Heissgastemperatur 1 - 0.0 180.0 °C 8416 F Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8417 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteltemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C	8411	Е	Sollwert WP	-	0.0	140.0	°C
8413 E Verdichtermodulation - 0 100 % 8415 I Heissgastemperatur 1 - 0.0 180.0 °C 8416 F Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8417 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteltemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C	8412	Е	Vorlauftemperatur WP	-	0.0	140.0	°C
8415 I Heissgastemperatur 1 - 0.0 180.0 °C 8416 F Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8417 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteltemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Tempr'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Tempr'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C		F	·	_			%
8416 F Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8417 I Heissgastemperatur 2 - 0.0 180.0 °C 8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteitemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillstzeit Min - (0) 1 255 min </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td>				_			
8417 I Heissgastemperatur 2 - 0.0 180.0 °C 8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteltemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8430 I Rest Stufe 1 Stillstzeit Min - - 60.0 1 255 <td></td> <td>_</td> <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		_	·				
8418 I Heissgastemperatur Max - 0.0 180.0 °C 8420 I Kältemitteltemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min - -50.0 50.0 °C 8441 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - - (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - - (0) 1			<u> </u>				
8420 I Kältemitteltemperatur flüssig - 0.0 140.0 °C 8425 I Temp'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min - (0) 1 255 min 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min - (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 1 Laufzeit Min - (0) 1 255 min 8443 I Restzeit Begr Quelle TempMin - (0) 1 65535 min 8444 I Restzeit Begr Quelle TempMin - 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h <td></td> <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			
8425 I Temp'spreizung Kondensator - -50.0 140.0 °C 8426 I Temp'spreizung Verdampfer - -50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min - -50.0 50.0 °C 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min - (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 1 Laufzeit Min - (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin - (0) 1 65535 min		1	·				
8426 I Temp'spreizung Verdampfer 50.0 140.0 °C 8427 E Quelle Eintrittstemperatur 50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintritt Min 50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austrittstemperatur 50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min 50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Reststufe 2 Laufzeit Min (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1				-			
8427 E Quelle Eintrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8428 I Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min - -0.0 1 255 min 8442 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - (0) 1 255 min 8444 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - (0) 1 255 min 8444 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min - (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge - 0 0 1				-			
8428 I Quelle Eintritt Min - -50.0 50.0 °C 8429 E Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 2 0 0 65535 h <		L		-			
8429 E Quelle Austrittstemperatur - -50.0 50.0 °C 8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 65535 h 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 -		E	·	-			
8430 I Quelle Austritt Min - -50.0 50.0 °C 8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 1 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 0 1 - - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 2 0 0 65535 h 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 199'999 - 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0		I		-			
8440 I Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 1 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 2 0 0 65535 h 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 199'999 - 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - <td>8429</td> <td>E</td> <td>Quelle Austrittstemperatur</td> <td>-</td> <td>-50.0</td> <td>50.0</td> <td></td>	8429	E	Quelle Austrittstemperatur	-	-50.0	50.0	
8441 I Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min (0) 1 255 min 8442 I Rest Stufe 1 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 0 1 - 1-2 2-1 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 1 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 - 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -	8430	I	Quelle Austritt Min	-	-50.0	50.0	°C
8442 I Rest Stufe 1 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 199'999 - 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 - 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 - <	8440	I	Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min		(0) 1	255	min
8443 I Rest Stufe 2 Laufzeit Min (0) 1 255 min 8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge	8441	1	Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min		(0) 1	255	min
8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 1-2 2-1 0 1 - - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 1 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 - 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -	8442	1	Rest Stufe 1 Laufzeit Min		(0) 1	255	min
8444 I Restzeit Begr QuelleTempMin (0) 1 65535 min 8446 I Verdichterfolge 1-2 2-1 0 1 - - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 1 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 - 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -	8443	I	Rest Stufe 2 Laufzeit Min			255	min
8446 I Verdichterfolge 0 1 - 8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 1 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 - 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -		I					min
8450 F Betr'stunden Verdichter 1 0 0 65535 h 8451 F Startzähler Verdichter 1 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -		I	Verdichterfolge				-
8451 F Startzähler Verdichter 1 0 0 199'999 - 8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -	8450	F		0	0	65535	h
8452 F Betr'stunden Verdichter 2 0 0 65535 h 8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -		_		0	0		-
8453 F Startzähler Verdichter 2 0 0 199'999 - 8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -							h
8454 F Sperrdauer WP 0 0 65535 h 8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -							_
8455 F Zähler Anzahl Sperren WP 0 0 65535 - 8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -							h
8456 F Betr'stunden Elektro Vorl 0 0 65535 h 8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -		_	•				
8457 F Startzähler Elektro Vorlauf 0 0 65535 -			•				h
8469 F Drenzani Ventilator				U	-		-
					U	100	%
8470 I Ventilator K19 Aus	8470	I		Aus			-

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
8471	I	Prozessumkehrventil Y22 Aus Ein	Aus			-
8475	I	Verdampfertemperatur	0	-50	50	°C
8477	I	Temp'diff Abtauen eisfrei	0	-50	50	°C
8478	ı	Temp'diff Abtauen Sollwert	0	-50	50	°C
8480	ı	Restzeit Abtausperrung	0	0	255	min
8481	I	Restzeit Zwangsabtauen	00:00	00:00	07:00	h/min
8485	I	Anzahl Abtauversuche	0	0	10	-
8505	F	Drehzahl Kollektorpumpe 1	0	0	100	%
8506	F	Drehzahl Solarpump ext.Tau	0	0	100	%
8507	F	Drehzahl Solarpumpe Puffer	0	0	100	%
8508	F	Drehzahl Solarpump Sch'bad	0	0	100	%
8510	ı	Kollektortemperatur 1	-	-28	350	°C
8511	ı	Kollektortemperatur 1 Max	200	-28	350	°C
8512	i	Kollektortemperatur 1 Min	-28	-28	350	°C
8513	İ	dT Kollektor 1/TWW	0	-28	350	°C
8514	i	dT Kollektor 1/Puffer	0	-168	350	°C
8515	i	dT Kollektor 1/Schwimmbad	0	-168	350	°C
8519	i	Solarvorlauftemperatur	0	-28	350	°C
8520	i	Solarrücklauftemperatur	0	-28	350	°C
8526	i	Tagesertrag Solarenergie	0	0	999.9	kWh
8527	<u>'</u>	Gesamtertrag Solarenergie	0	0	9999999.9	kWh
8530	F	Betr'stunden Solarertrag	00:00	00:00	65535	
8531	F	Betr'stunden Kollek'überhitz	00:00	00:00	65535	h h
	F		00.00	0	100	%
8543 8547	I	Drehzahl Kollektorpumpe 2	0	-28	350	°C
8548	-	Kollektortemperatur 2 Kollektortemperatur 2 Max	-28	-28	350	°C
8549	-	Kollektortemperatur 2 Min	350	-28	350	°C
	1		0	+	350	°C
8550	ı	dT Kollektor 2/Duffer		-168		°C
8551	-	dT Kollektor 2/Puffer	0	-168	350	°C
8552 Diagn	 050	dT Kollektor 2/Schwimmbad Verbraucher	0	-168	350	-C
8700	E			-50.0	50.0	°C
	E	Aussentemperatur	-		50.0	°C
8701 8702	E	Aussentemperatur Minimum	-	-50.0 -50.0		°C
8702 8703	I I	Aussentemperatur Maximum Aussentemperatur gedämpft	-	-50.0	50.0	°C
	1	<u> </u>	-			°C
8704	1	Aussentemperatur gemischt	-	-50.0	50.0	%
8720	-	Relative Raumfeuchte	-	0	100	% °C
8721	-	Raumtemperatur	-	0	50	°C
8722 8730	I	Taupunkttemperatur 1 Heizkreispumpe Q2	- Aus	0	50	-
8731	I	Aus Ein Heizkreismischer Auf Y1 Aus Ein	Aus			-
8732	I	Heizkreismischer Zu Y2 Aus Ein	Aus			-
8735	F	Drehzahl Heizkreispumpe 1	_	0	100	%
8740		Raumtemperatur 1	_	0.0	50.0	°C
0/40	I⊢	Caaritoriiporatur		3.0	00.0	
	E	Raumsollwert 1	20	4.0	35.0	°C.
8741 8743	E E	Raumsollwert 1 Vorlauftemperatur 1	20	0.0	35.0 140.0	°C

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Max	Einheit
8751	I	Kühlkreispumpe 1	-	0	1	-
8752	I	Kühlkreismischer 1 Auf	-	0	1	_
8753	I	Kühlkreismischer 1 Zu	-	0	1	_
8754	I	Kühlumlenkventil 1	-	0	1	-
8756	Ε	Vorlauftemperatur Kühlen 1	-	0	140	°C
8757	Е	Vorlaufsollwert Kühlen 1	-	0	140	°C
8760	I	Heizkreispumpe Q6 Aus¦Ein	Aus			-
8761	I	Heizkreismischer Auf Y5 Aus¦Ein	Aus			-
8762	I	Heizkreismischer Zu Y6 Aus¦Ein	Aus			-
8765	F	Drehzahl Heizkreispumpe 2	-	0	100	%
8770	Е	Raumtemperatur 2	-	0.0	50.0	°C
8771	Е	Raumsollwert 2	20	4.0	35.0	°C
8773	Е	Vorlauftemperatur 2	_	0.0	140.0	°C
8774	Е	Vorlaufsollwert 2	-	0.0	140.0	°C
8795	F	Drehzahl Heizkreispumpe P	-	0	100	%
8800	Е	Raumtemperatur P	-	0.0	50.0	°C
8801	Е	Raumsollwert P	20	4.0	35.0	°C
8803	Е	Vorlaufsollwert P	_	0.0	140.0	°C
8820	I	Trinkwasserpumpe Q3 Aus¦Ein	Aus			-
8821	I	Elektroeinsatz TWW K6 Aus ¦ Ein	Aus			-
8825	F	Drehzahl Trinkwasserpumpe	_	0	100	%
8826	F	Drehzahl TWW Zw'kreispumpe	-	0	100	%
8827	F	Drehzahl Dl'erhitzerpumpe	_	0	100	%
8830	Е	Trinkwassertemperatur 1	-	0.0	140.0	°C
8831	Е	Trinkwassersollwert	55	8.0	80.0	°C
8832	I	Trinkwassertemperatur 2	_	0.0	140.0	°C
8835	I	TWW Zirkulationstemperatur	_	0.0	140.0	°C
8836	I	TWW Ladetemperatur	_	0.0	140.0	°C
8840	F	Betr'stunden TWW-Pumpe	0:00:00	00:00:00	2730:15:00	h/Min/s
8841	F	Startzähler TWW-Pumpe	0	0	65535	-
8842	F	Betr'stunden Elektro TWW	0:00:00	00:00:00	2730:15:00	h/Min/s
8843	F	Startzähler Elektro TWW	0	0	65535	-
8850	I	TWW Vorreglertemperatur	0	0	140.0	°C
8851	I	TWW Vorreglersollwert	0	0	140.0	°C
8852	I	TWW Durchl'erhitzertemp	0	0	140.0	°C
8853	I	TWW Durchl'erhitzersollwert	0	0	140.0	°C
8900	I	Schwimmbadtemperatur	0	0	140.0	°C
8901	I	Schwimmbadsollwert	24	8	80.0	°C
8930	I	Vorreglertemperatur	0	0	140.0	°C
8931	I	Vorreglersollwert	0	0	140.0	°C
8950	I	Schienenvorlauftemperatur	0	0	140.0	°C
8951	I	Schienenvorlaufsollwert	0	0	140.0	°C
8957	I	Vorlaufsollwert Kälte	0	0	140.0	°C
8970	I	Elektroeinsatz Puffer Aus Ein	Aus			-
8980	Е	Pufferspeichertemperatur 1	_	0.0	140.0	°C

Bedienzeile	Bedienebene	Funktion	Standardwert	Min	Мах	Einheit
8981	Е	Pufferspeichersollwert	-	0.0	140.0	°C
8982	Е	Pufferspeichertemperatur 2	-	0.0	140.0	°C
8983	I	Pufferspeichertemperatur 3	-	0.0	140.0	°C
8990	F	Betr'stunden Elektro Puffer	0:00:00	00:00:00	2730:15:00	h/Min/s
8991	F	Startzähler Elektro Puffer	0	0	65535	-
9000	I	Vorlaufsollwert H1	5	0.0	140.0	°C
9001	I	Vorlaufsollwert H2	5	0.0	140.0	°C
9004	I	Vorlaufsollwert H3	5	0.0	140.0	°C
9005	I	Wasserdruck H1	0	-100	500	mbar
9006	ı	Wasserdruck H2	0	-100	500	mbar
9009	I	Wasserdruck H3	0	-100	500	mbar
9031	Е	Relaisausgang QX1	Aus			-
9032	Е	Relaisausgang QX2	Aus			-
9033	E	Relaisausgang QX3 Aus Ein	Aus			-
9034	Е	Relaisausgang QX4 Aus Ein	Aus			-
9035	E	Relaisausgang QX5 Aus Ein	Aus			-
9036	E	Relaisausgang QX6 Aus Ein	Aus			-
9050	I	Relaisausgang QX21 Modul 1 Aus Ein	Aus			-
9051	I	Relaisausgang QX22 Modul 1 Aus Ein	Aus			-
9052	I	Relaisausgang QX23 Modul 1 Aus ¦ Ein	Aus			-
9053	I	Relaisausgang QX21 Modul 2 Aus ¦ Ein	Aus			-
9054	I	Relaisausgang QX22 Modul 2 Aus ¦ Ein	Aus			-
9055	I	Relaisausgang QX23 Modul 2 Aus Ein	Aus			-

6 Einstellungen im Detail

6.1 Uhrzeit & Datum

Der Regler hat eine Jahresuhr, welche die Uhrzeit, den Wochentag und das Datum beinhaltet. Damit die Funktion des Heizprogramms gewährleistet ist, muss die Uhrzeit und das Datum richtig eingestellt werden.

Zeilennr.	Bedienzeile
1	Stunden / Minuten
2	Tag / Monat
3	Jahr
5	Sommerzeitbeginn
6	Sommerzeitende

Sommer- / Winterzeitumstellung

Die eingestellten Daten für die Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeitumstellung bewirken, dass am ersten Sonntag ab diesem Datum die Zeit automatisch von 02:00 (Winterzeit) auf 03:00 (Sommerzeit) bzw. von 03:00 (Sommerzeit) auf 02:00 (Winterzeit) umgestellt wird.

6.2 Bedieneinheit

Bedienung und Anzeige

Zeilennr.	Bedienzeile
20	Sprache Deutsch Englisch Französisch Holländisch
22	Info Temporär Permanent
26	Sperre Bedienung Aus Ein
27	Sperre Programmierung Aus Ein
28	Direktverstellung Speichern automatisch Speichern mit Bestätig

Info

Temporär: Nach Betätigen der Info-Taste wird nach nach maximal 8 Min. oder

mittels der Betriebsarttaste (bei QAA78.. nur 2 Minuten) zur

"vordefinierten" Grundanzeige zurück gewechselt.

Permanent: Nach Betätigen der Info-Taste wird nach maximal 8 Min. oder mittels

der Betriebsarttaste zur "neuen" Grundanzeige zurück gewechselt. Der

zuletzt gewählte Infowert wird dabei in die neue Grundanzeige

übernommen.

Diese Einstellung ist für QAA78.. nicht möglich!

Sperre Bedienung

Bei eingeschalteter Bediensperre sind folgende Bedienelemente nicht mehr verstellbar: Heizkreisbetriebsart, Trinkwasserbetriebsart, Raumkomfortsollwert (Drehknopf), Päsenztaste.

Sperre Programmierung

Bei eingeschalteter Programmiersperre können Parameterwerte angezeigt aber nicht mehr verändert werden.

- Temporäre Aufhebung der Programmierung
 Die gesperrte Programmierung kann innerhalb der Programmierebene temporär
 überbrückt werden. Dazu müssen die OK und ESC-Tasten gleichzeitig während
 mindestens 3 Sekunden gedrückt werden. Diese temporäre Aufhebung der
 Programmiersperre gilt bis zum Verlassen der Programmierung.
- Dauerhafte Aufhebung der Programmierung
 Zuerst die temporäre Aufhebung durchführen, danach in der Einstellzeile 27 "Sperre Programmierung" die Programmiersperre aufheben.

Direktverstellung

Speichern automatisch:

Eine Sollwertkorrektur mit dem Drehknopf wird sowohl durch Betätigung der OK-Taste als auch ohne weitere Bestätigung (Timeout) übernommen.

Speichern mit Bestätigung:

Eine Sollwertkorrektur mit dem Drehknopf wird nur nach Betätigung der OK-Taste übernommen

Einsatz als

Zeilennr.	Bedienzeile
40	Einsatz als
	Raumgerät 1
	Raumgerät 2
	Raumgerät P
	Bediengerät 1
	Bediengerät 2
	Bediengerät P
	Servicegerät

Mit dieser Bedienzeile wird die Verwendung der Bedieneinheit eingestellt. Je nach Verwendung sind dann weitere Einstellungen unter "Heizkreis Zuordnung" nötig. Bei Verwendung mehrerer Bedieneinheiten kann so die Wirkung der einzelnen Geräte gezielt ausgerichtet werden.



- Werden mehrere Bediengeräte verwendet, darf jede Geräteadresse nur einmal belegt sein.
- Das Bediengerät AVS37.294 ist ab Werk als Bediengerät 1 (BZ40) mit Wirkung auf alle Heizkreise (BZ42) ausgelegt und ist nur in BZ 44, 46, 48 verstellbar.

Je nach gewähltem Einsatz des Gerätes (BZ40) sind nachfolgende Einstellungen (markiert mit X) für die Heizkreiszuordnung möglich und wirken:

Bedienzeile						
40	42	44	46	48	54	
Raumgerät 1	Heizkreis 1				Χ	
	Heizkreis 1 und 2	X		Χ	Χ	
	Heizkreis 1 und P		Χ	Χ	Χ	
	alle Heizkreise	X	Χ	Χ	Χ	
Raumgerät 2					Χ	
Raumgerät P					Χ	
Bediengerät 1	Heizkreis 1					
	Heizkreis 1 und 2	X		Χ		
	Heizkreis 1 und P		Χ	Χ		
	alle Heizkreise	X	Χ	Χ		
Bediengerät 2						
Bediengerät P						
Servicegerät						

Raumgerät 1

Das Bediengerät unterstützt jene Heizkreise, welche unter Bedienzeile 42 "Zuordnung Raumgerät 1" freigegeben sind und entsprechend im Grundgerät aktiviert wurden.

Raumgerät 2

Das Bediengerät unterstützt lediglich den Heizkreis 2.

Bediengerät/Servicegerät

Das Bediengerät unterstützt jene Heizkreise, welche im Grundgerät aktiviert wurden.

i

In dieser Einstellung wird vom Bediengerät keine Raumtemperatur erfasst und versendet.

Heizkreis Zuordnung

··	
Zeilennr.	Bedienzeile
42	Zuordnung Raumgerät 1
	Heizkreis 1
	Heizkreis 1 und 2
	Heizkreis 1 und P
	Alle Heizkreise
44	Bedienung HK2
	Gemeinsam mit HK1
	Unabhängig
46	Bedienung HKP
	Gemeinsam mit HK1
	Unabhängig
48	Wirkung Präsenztaste
	Keine
	Heizkreis 1
	Heizkreis 2
	Gemeinsam

Zuordnung Gerät 1

Als Gerät 1 (Einstellung 40) kann die Wirkung der entspr. Bedieneinheit auf Heizkreis 1 oder beide Heizkreise zugeordnet werden. Letzteres wird vor allem bei 2 Heizkreisen und nur einem Raumgerät benötigt.

Bedienung HK2

In Abhängigkeit der Bedienzeile 40, kann die Wirkung der Bedienung (Betriebsarttaste oder der Drehknopf) an Raumgerät 1,am Bediengerät oder am Servicegerät für den Heizkreis 2 definiert werden.

Gemeinsam mit HK1

Die Bedienung wirkt gemeinsam für Heizkreis 1 und 2.

Unabhängig

Die Ausrichtung der Bedienung wird in der Anzeige abgefragt, sobald die Betriebsarttaste oder der Drehknopf betätigt wird.

Bedienung HKP

In Abhängigkeit der Bedienzeile 40, kann die Wirkung der Bedienung (Betriebsarttaste oder der Drehknopf) an Raumgerät 1,am Bediengerät oder am Servicegerät für den Heizkreis P definiert werden.

Gemeinsam mit HK1

Die Bedienung wirkt gemeinsam für Heizkreis 1 und 2.

Unabhängig

Betriebsartänderungen oder der Komfortsollwert Verstellung sind in der Programmierung vorzunehmen.

Wirkung Präsenztaste

Die Wirkung der Präsenztaste am Bediengerät kann auf die zugeteilten Heizkreise zugeordnet werden.

Ist nur ein Heizkreis zugeordnet, wirkt die Präsenztaste immer auf diesen.

Raumfühler

Zeilennr.	Bedienzeile
54	Korrektur Raumfühler

Die Temperaturanzeige kann korrigiert werden.

Gerätedaten

Zeilennr.	Bedienzeile
70	Geräte-Version

Die Angabe repräsentiert die aktuelle Version des Raumgerätes.

6.3 Funk

Binding

Zeilennr.	Bedienzeile
120	Binding
	Nein
	Ja
121	Testmode
	Aus
	Ein

Ausführliche Beschreibung dazu siehe Funkkomponenten Kapitel 3.5.

Binding

Bei der Inbetriebnahme werden dem Grundgerät seine Funkperipheriegeräte (Raumgerät) zugeordnet.

Testmode

Der Testmode dient zur Überprüfung der Funkkommunikation. Er soll nach der kompletten Installation durchgeführt werden.

Geräteliste Funk

Zeilennr.	Bedienzeile
130	Raumgerät 1
	fehlt
	betriebsbereit
	kein Empfang
	Batt. wechseln
131	Raumgerät 2
	Wie in Einstellzeile 130
132	Raumgerät 3
	Wie in Einstellzeile 130
133	Aussenfühler
	Wie in Einstellzeile 130
134	Repeater
	Wie in Einstellzeile 130
135	Bediengerät 1
	Wie in Einstellzeile 130
136	Bediengerät 2
	Wie in Einstellzeile 130
137	Bediengerät 3
	Wie in Einstellzeile 130
138	Servicegerät
	Wie in Einstellzeile 130
140	Alle Geräte löschen

Alle Geräte löschen

Die Funkverbindung zu allen Geräten wird aufgehoben. Ist wieder eine Funkkommunikation erforderlich, muss ein neues Binding durchgeführt werden.

6.4 Zeitprogramme

Für die Heizkreise und die Trinkwasserbereitung stehen unterschiedliche Schaltprogramme zur Verfügung. Sie sind in der Betriebsart "Automatik" eingeschaltet und steuern den Wechsel der Temperaturniveaus (und die damit verbundenen Sollwerte) über die eingestellten Schaltzeiten.

Schaltzeiten eingeben

Die Schaltzeiten lassen sich kombiniert, d.h. für mehrere Tage gemeinsam oder für einzelne Tage separat einstellen. Durch die Vorwahl von Tagesgruppen wie z.B. Mo...Fr. und Sa...So welche die gleichen Schaltzeiten haben sollen, wird das Einstellen der Schaltprogramme wesentlich verkürzt.

Schaltpunkte

		Zeilennı	•		Bedienzeile
HK1	HK2	3/HKP	4/TWW	5	
500	520	540	560	600	Vorwahl Mo - So Mo - Fr Sa - So MoSo
501	521	541	561	601	1. Phase Ein
502	522	542	562	602	1. Phase Aus
503	523	543	563	603	2. Phase Ein
504	524	544	564	604	2. Phase Aus
505	525	545	565	605	3. Phase Ein
506	526	546	566	606	3. Phase Aus

Standardprogramm

Zeilennr.	Bedienzeile
516, 536, 556, 576,	Standardwerte
616	Nein
	Ja

Alle Zeitschaltprogramme lassen sich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Jedes Zeitschaltprogramm hat eine eigene Bedienzeile für diese Rücksetzung.

i

Individuelle Einstellungen gehen dabei verloren!

6.5 Ferien

Zeilennr.		Bedienzeile	
HK1	HK2	HK3P	
642	652	662	Beginn
643	653	663	Ende
648	658	668	Betriebsniveau
			Frostschutz
			Reduziert


Mit dem Ferienprogramm lassen sich die Heizkreise nach Datum (kalendarisch) auf ein wählbares Betriebsniveau umschalten.



Wichtig

• Das Ferienprogramm kann nur in der Automatik-Betriebsart genutzt werden.

6.6 Heizkreise



Für die Heizkreise stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, welche für jeden Heizkreis individuell einstellbar sind.

Die Bedienzeilen des zweiten Heizkreises sind erst sichtbar, wenn ein Erweiterungsmodul AVS75.390 an den Regler angeschlossen ist.

Die Bedienzeilen des Pumpenheizkreises sind erst sichtbar, wenn ein multifunktionaler Ausgang als Pumpenheizkreis definiert ist.

Betriebsart

Zeilennr.	Bedienzeile
1300	Betriebsart
	Schutzbetrieb
	Automatik
	Reduziert
	Komfort

Die Betriebsart der Heizkreise 1 und 2 werden direkt mittels der Betriebsarttaste bedient, währenddem die Betriebsart für den Heizkreis P in der Programmierung (Bedienzeile 1300) eingestellt wird.

Mit der Einstellung kann zwischen den einzelnen Betriebsarten gewechselt werden. Die Funktionalität entspricht der Betriebsartenwahl mit der Betriebsarttaste. Siehe dazu Kapitel "Bedienung".


Sollwerte

Zeilennr.				Bedienzeile
HK1	HK2	НК3Р		
710	1010	1310		Komfortsollwert
712	1012	1312		Reduziertsollwert
714	1014	1314		Frosschutzsollwert
716	1016	1316	·	Komfortsollwert Maximum

Raumtemperatur

Die Raumtemperatur kann nach unterschiedlichen Sollwerten geführt werden. Je nach der gewählten Betriebsart werden diese Sollwerte wirksam und ergeben so unterschiedlichen Temperaturniveaus in den Räumen.

Die Bereiche der einstellbaren Sollwerte ergeben sich durch deren gegenseitige Abhängigkeit. Dies ist in nachfolgender Grafik ersichtlich.



TRKmax Komfortsollwert Maximum

TRK Komfortsollwert
TRR Reduziertsollwert
TRF Frostschutzsollwert

Frostschutz

Im Schutzbetrieb wird automatisch ein zu tiefes Absinken der Raumtemperatur verhindert. Dabei wird auf den Raumtemperatur-Frostschutz-Sollwert geregelt.

Heizkennlinie

	Zeile	ennr.	Bedienzeile
HK1	HK2	HK3P	
720	1020	1320	Kennlinie-Steilheit
721	1021	1321	Kennlinie-Verschiebung
726	1026	1326	Kennlinie-Adaption

Mittels der Heizkennlinie bildet sich der Vorlauftemperatur-Sollwert, welcher je nach den herrschenden Witterungsverhältnissen zur Regelung auf eine entsprechende Vorlauftemperatur verwendet wird. Die Heizkennlinie kann mit verschiedenen Einstellungen angepasst werden, damit sich die Heizleistung und somit die Raumtemperatur entsprechend den persönlichen Bedürfnissen verhält.

Kennlinien-Steilheit

Mit der Steilheit verändert sich die Vorlauftemperatur stärker, je tiefer die Aussentemperatur ist. D.h., wenn die Raumtemperatur bei kalter Aussentemperatur abweicht aber bei warmer nicht, muss die Steilheit korrigiert werden.

Einstellung erhöhen: Erhöht die Vorlauftemperatur vor allem bei tiefen


Aussentemperaturen.

Einstellung senken: Senkt die Vorlauftemperatur vor allem bei tiefen

Aussentemperaturen.

i

Die eingestellte Heizkennlinie bezieht sich auf einen Raumsollwert von 20°C. Wird der Raumsollwert verändert, passt sich die Heizkennlinie automatisch an.



Kennlinien-Verschiebung

Mit der Parallelverschiebung verändert sich die Vorlauftemperatur generell und gleichmässig über den ganzen Aussentemperaturbereich. D.h. wenn die Raumtemperatur generell zu warm oder kalt ist, muss mit der Parallelverschiebung korrigiert werden.

Adaption

Mit der Adaption wird die Heizkennlinie vom Regler automatisch an die herrschenden Verhältnisse angepasst. Sie kann lediglich ein oder ausgeschaltet werden. Eine Korrektur der Steilheit und Parallelverschiebung erübrigt sich so.

i

Um die Funktion zu gewährleisten, muss folgendes beachtet werden:

- Ein Raumfühler muss angeschlossen sein.
- Die Einstellung "Raumeinfluss" muss zwischen 1 und 99 eingestellt sein.
- Im Referenzraum (Montageort Raumfühler) sollten keine geregelten Heizkörperventile vorhanden sein. (Eventuell vorhandene Heizkörperventile müssen auf das Maximum geöffnet werden).

ECO-Funktionen

	Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	НК3Р		
730	1030	1330		Sommer-/Winterheizgrenze
732	1032	1332		Tagesheizgrenze

Sommer-/Winterheizgrenze Die Sommer-/Winterheizgrenze schaltet die Heizung je nach Temperaturverhältnis im Jahresverlauf ein oder aus. Diese Umschaltung erfolgt im Automatikbetrieb selbständig und erübrigt damit die Heizung durch den Benutzer ein oder auszuschalten. Durch Verändern des eingegeben Wertes verkürzen oder verlängern sich die entsprechende Jahresphasen.

Erhöhen: Umschaltung früher auf Winterbetrieb

Umschaltung später auf Sommerbetrieb.


Senken: Umschaltung *später* auf Winterbetrieb

Umschaltung früher auf Sommerbetrieb.

i

- Die Funktion wirkt nicht in der Betriebsart "Dauernd Nenntemperatur" 🔆
- In der Anzeige erscheint "ECO"
- Zur Berücksichtigung der Gebäudedynamik wird die Aussentemperatur gedämpft.

Beispiel:



SWHG Sommer-/Winterheizgrenze
TAged Gedämpfte Aussentemperatur

T Temperatur t Tage

Tagesheizgrenze

Die Tagesheizgrenze schaltet die Heizung je nach Aussentemperatur im Tagesverlauf ein oder aus. Diese Funktion dient hauptsächlich in den Übergangsphasen Frühling und Herbst kurzfristig auf die Temperaturschwankungen zu reagieren.

Beispiel:

Einstellzeile	z.B.
Komfortsollwert (TRw)	22°C
Tagesheizgrenze (THG)	-3°C
Umschalttemperatur (TRw-THG) Heizung AUS	= 19°C

Schaltdifferenz (fix)		-1°C
Umschalttemperatur	Heizung EIN	= 18°C

Durch Verändern des eingegeben Wertes verkürzen oder verlängern sich die entsprechende Heizphasen.

Erhöhen: Umschaltung früher auf Heizbetrieb

Umschaltung später auf ECO.

Senken: Umschaltung später auf Heizbetrieb

Umschaltung früher auf ECO.




- Die Funktion wirkt nicht in der Betriebsart "Dauernd Nenntemperatur" 💥
- In der Anzeige erscheint "ECO"
- Zur Berücksichtigung der Gebäudedynamik wird die Aussentemperatur gedämpft.

Vorlaufsollwert-Begrenzungen

	Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	HK3P		
740	1040	1340		Vorlaufsollwert-Minimum
741	1041	1341		Vorlaufsollwert-Maximum

Mit dieser Begrenzung kann ein Bereich für den Vorlaufsollwert definiert werden. Erreicht der angeforderte Vorlauftemperatur-Sollwert des Heizkreises den entsprechenden Grenzwert, bleibt dieser bei weiter steigender oder sinkender Wärmeanforderung konstant auf dem Maximal- resp. Minimalwert.



TVw Aktueller Vorlaufsollwert
TVmax Vorlaufsollwert-Maximimum
TVmin Vorlaufsollwert-Minimum

Raumeinfluss

	Zeile	ennr.		Bedienzeile
HK1	HK2	HK3P		
750	1050	1350		Raumeinfluss

Führungsarten

Sobald ein Raumtemperaturfühler verwendet wird, kann zwischen 3 unterschiedliche Führungsarten gewählt werden.

Einstellung	Führungsart
%	Reine Witterungsführung *
199 %	Witterungsführung mit Raumeinfluss *
100 %	Reine Raumführung

^{*} Es muss ein Witterungsfühler angeschlossen sein.

Reine Witterungsführung

Die Vorlauftemperatur wird über die Heizkurve in Abhängigkeit der gemischten Aussentemperatur berechnet.

Diese Führungsart bedingt, dass die Heizkennlinie korrekt eingestellt ist, denn die Regelung berücksichtigt in dieser Einstellung keine Raumtemperatur.

Witterungsführung mit Raumeinfluss

Die Abweichung der Raumtemperatur gegenüber dem Sollwert wird erfasst und bei der Temperaturregelung berücksichtigt. So kann entstehende Fremdwärme berücksichtigt werden und es wird eine konstantere Raumtemperatur möglich. Der Einfluss der Abweichung wird prozentual eingestellt. Je besser der Referenzraum ist (unverfälschte Raumtemperatur, korrekter Montageort usw.) desto höher kann der Wert eingestellt werden.

• Beispiel:

Ca. 60 % Guter Referenzraum
Ca. 20 % Ungünstiger Referenzraum

i

Um die Funktion zu aktivieren, muss folgendes beachtet werden:

- Ein vorgesehener Raumfühler muss angeschlossen sein.
- Die Einstellung "Raumeinfluss" muss zwischen 1 und 99 eingestellt sein.
- Im Referenzraum (Montageort Raumfühler) sollten keine geregelten Heizkörperventile vorhanden sein. (Eventuell vorhandene Heizkörperventile müssen auf das Maximum geöffnet werden).

Reine Raumfühung

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit des Raumtemperatursollwertes, der aktuellen Raumtemperatur und deren aktuellen Verlauf geregelt. Ein leichtes Ansteigen der Raumtemperatur bewirkt z.B. eine unmittelbare Reduktion der Vorlauftemperatur.

i

Um die Funktion zu aktivieren, muss folgendes beachtet werden:

- Ein vorgesehener Raumfühler muss angeschlossen sein.
- Die Einstellung "Raumeinfluss" muss auf 100% eingestellt sein.
- Im Referenzraum (Montageort Raumfühler) sollten keine geregelten Heizkörperventile vorhanden sein. (Eventuell vorhandene Heizkörperventile müssen auf das Maximum geöffnet werden).

Raumtemperaturbegrenzung


	Zeile	ennr.	Bedienzeile
HK1	HK2	HK3P	
760	1060	1360	Raumtemperaturbegrenzung

Die Funktion Raumtemperatur-Begrenzung ermöglicht ein Abschalten der Heizkreispumpe, falls die Raumtemperatur um mehr als die eingestellte Differenz zum aktuellen Raumsollwert zu warm wird.

Die Heizkreispumpe wird wieder eingeschaltet sobald die Raumtemperatur wieder unter den aktuellen Raumsollwert fällt.

Während aktiver Raumbegrenzungsfunktion wird keine Wärmeanforderung an den Erzeuger gestellt.

i Die Raumtemperaturbegrenzung funktioniert nicht bei reiner Witterungsführung.




Schnellaufheizung

	Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	C2 HK3P		
770	1070	1370		Schnellaufheizung

Die Schnellaufheizung bewirkt, dass bei einem Wechsel von Reduziertsollwert auf Komfortsollwert der neue Sollwert früher erreicht wird und dies somit die Aufheizdauer verkürzt. Während der Schnellaufheizung wird der Raumtemperatursollwert um den hier eingestellten Wert überhöht.

Erhöhen der Einstellung führt zu schnellerer Aufheizzeit, senken zu längerer.

• Die Schnellaufheizung ist mit oder ohne Raumfühler möglich.



TRw Raumtemperatursollwert TRx Raumtemperaturistwert

DTRSA Raumtemperatursollwert-Überhöhung

Schnellabsenkung

	Zeile	ennr.	Bedienzeile
HK1	HK2	НК3Р	
780	1080	1380	Schnellabsenkung
			Aus
			Bis Reduziertsollwert
			Bis Frostschutzsollwert

Während der Schnellabsenkung wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet und bei Mischerkreisen auch das Mischventil geschlossen.

• Funktion mit Raumfühler:

Mit Raumsensor schaltet die Funktion die Heizung aus, bis die Raumtemperatur auf den Reduziertsollwert bzw. Frostniveau ausgekühlt ist.

Ist die Raumtemperatur bis auf das Reduziertniveau bzw Frostniveau abgesunken, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet und das Mischventil freigegeben.

• Funktion ohne Raumfühler:

Der Schnellabsenkung schaltet die Heizung in abhängig von der Aussentemperatur und der Gebäudezeitkonstante für eine bestimmte Zeit ab.

Dauer der Schnellabsenkung bei Komfortsollwert –Reduziertsollwert = 2°C (z.B. Komfortsollwert = 20°C und Reduziertsollwert =18°C)

Aussentemperatur	Gebäudezeitkonstante:							
gemischt:	0	2	5	10	15	20	50	
15 °C	0	3.1	7.7	15.3	23	30.6	76.6	
10 °C	0	1.3	3.3	6.7	10	13.4	33.5	
5 °C	0	0.9	2.1	4.3	6.4	8.6	21.5	
0 °C	0	0.6	1.6	3.2	4.7	6.3	15.8	
-5 °C	0	0.5	1.3	2.5	3.8	5.0	12.5	
-10 °C	0	0.4	1.0	2.1	3.1	4.1	10.3	
-15 °C	0	0.4	0.9	1.8	2.6	3.5	8.8	
-20 °C	0	0.3	0.8	1.5	2.3	3.1	7.7	
		Daue	r der Sch	nellabsenl	kung in St	unden	·	

Die Schnellabsenkung ist mit oder ohne Raumfühler möglich.

Ein-/ Ausschaltzeit-Optimierung

	Zeilennr.		Bedienzeile
HK1	HK2	HKP	
790	1090	1390	Einschalt-Optimierung Max
791	1091	1391	Ausschalt-Optimierung Max


Einschalt-Optimierung Max

Das Umschalten der Temperaturniveaus wird so optimiert, dass der Komfortsollwert an den Schaltzeiten erreicht wird.

Ausschalt-Optimierung Max

Das Umschalten der Temperaturniveaus wird so optimiert, dass der Komfortsollwert - 1/4 °C an den Schaltzeiten erreicht wird.

i Die Ein- und Ausschaltzeitoptimierung ist mit oder ohne Raumfühler möglich.




Xein Einschaltzeit vorverschoben
Xaus Ausschaltzeit vorverschoben
ZSP Zeitschaltprogramm
TRx Raumtemperatur-Istwert
TRw Raumtemperatur-Sollwert

Anhebung Reduziertsollwert

Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	HKP	
800	1100	1400	Reduziert-Anhebung Beginn
801	1101	1401	Reduziert-Anhebung Ende

Die Funktion dient vor allem bei Heizanlagen die **keine** grossen Leistungsreserven aufweisen (z.B. Niedrigenergiehäuser). Dort würde die Aufheizzeit bei tiefen Aussentemperaturen unerwünscht lange andauern. Mit der Anhebung des Reduziertsollwertes, wird einem zu starken Auskühlen der Räume entgegengewirkt um so die Aufheizzeit beim Wechsel auf Nennsollwert zu verkürzen.



TRwA1 Reduziert-Anhebung Beginn
TRwA2 Reduziert-Anhebung Ende
TRK Komfortsollwert
TRR Raumtemperaturreduziertsollwert
TAgem Gemischte Aussentemperatur

Überhitzschutz Pumpenheizkreis

Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	HKP	
820	1120	1420	Überhitzschutz Pumpenheizkreis

Bei Heizungsanlagen mit Pumpenkreisen kann die Vorlauftemperatur des Heizkreises infolge höherer Anforderungen anderer Wärmebezüger (Mischerheizkreis,

Trinkwasserladung, ext. Wärmebedarf) oder einer parametrierten

Wärmeerzeugerminimaltemperatur höher sein als die gemäss der Heizkennlinie geforderte Vorlauftemperatur. Infolge dieser zu hohen Vorlauftemperatur würde dieser Pumpenheizkreis dementsprechend überheizt.

Die Funktion Überhitzschutz für Pumpenkreise sorgt durch Ein-/Ausschalten der Pumpe dafür, dass die Energiezufuhr für Pumpenheizkreis der Heizkurvenanforderung entspricht.



Wichtig:

Die Funktion darf nur in Anlagen mit Puffer- oder Kombispeichern aktiviert werden. Bei Anlagen ohne Speicher besteht die Gefahr, dass ein Kompressor eingeschaltet ist und keine Verbraucherpumpe läuft.

Mischerregelung

Z	eilennr.	Bedienzeile
HK1	HK2	
830	1130	Mischerüberhöhung
832	1132	Antrieb Typ
		2-Punkt 3-Punkt
833	1133	Schaltdifferenz 2-Punkt
834	1134	Antrieb Laufzeit

Mischerüberhöhung

Der Regler summiert die hier eingestellte Überhöhung zum aktuellen Vorlauftemperatur-Sollwert und verwendet den Wert als Wärmeerzeugertemperatur-Sollwert.

Antrieb Typ

2-Punkt

Der Regler steuert den Antrieb mit nur einem Relaisausgang an. Bei einem Signal am Ausgang öffnet sich das angesteuerte Ventil. Fehlt das Signal, schliesst sich das Ventil selbständig.

3-Punkt

Der Regler steuert den Antrieb mit zwei Relaisausgang an. Für das Öffnen und Schliessen des angesteuerten Ventils wird je ein Ausgang verwendet.

Schaltdifferenz 2-Punkt

Für den 2-Punkt Antrieb muss die "Schaltdifferenz 2-Punkt" gegebenenfalls angepasst werden. Bei 3-Punkt Antrieb hat die Schaltdifferenz keine Auswirkung.

Antrieb Laufzeit

Für den 3-Punkt Antrieb kann die Antriebslaufzeit des verwendeten Mischer-Antriebs angepasst werden. Bei 2-Punkt Antrieb hat die Antriebs-Laufzeit keine Auswirkung.

	Zeilennr.		Bedienzeile
HK1	HK2	HKP	
850	1150	1450	Estrich Funktion Aus Funktionsheizen (Fh) Belegreifheizen (Bh) Funktions- und Belegreifheizen Belegreif-/ Funktionsheizen Manuell
851	1151	1451	Estrich Sollwert manuell
	1	1455	Estrich Sollwert aktuell
		1456	Estrich Tag aktuell
		1457	Estrich Tage erfüllt

Die Estrich-Austrocknungsfunktion dient dem kontrollierten Austrocknen des Unterlagsbodens. Sie regelt die Vorlauftemperatur auf ein Temperaturprofil. Die Austrocknung erfolgt durch die Bodenheizung mittels Mischer- oder Pumpenheizkreis.

Estrich Funktion

Aus:

Die Funktion ist ausgeschaltet.

Funktionsheizen (Fh):

Der 1. Teil des Temperaturprofils wird automatisch durchfahren.

Belegreifheizen (Bh)

Der 2. Teil des Temperaturprofils wird automatisch durchfahren.

Belegreif- / Funktionsheizen

Das gesamte Temperaturprofil (1. und 2. Teil) wird automatisch durchfahren.

Manuell


Es wird nicht ein Temperaturprofil durchfahren, sondern auf den "Estrich Sollwert manuell" geregelt. Die Funktion wird nach 25 Tagen automatisch beendet.



- Beachten Sie die entsprechenden Normen und die Vorschriften des Estrichherstellers!
- Eine richtige Funktionsweise ist nur mit einer korrekt installierter Anlage möglich (Hydraulik, Elektrik, Einstellungen)!

Abweichungen können zu einer Schädigung des Estrichs führen!

- Die Funktion kann vorzeitig abgebrochen werden, indem auf Aus gestellt wird.
- Die Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung bleibt wirksam.



Estrich Sollwert manuell Der Vorlauftemperatur-Sollwert für die Estrich-Funktion "manuell" kann für jeden

Heizkreis separat eingestellt werden.

Estrich Sollwert aktuell Zeigt den aktuellen Vorlauftemperatur-Sollwert der laufenden Estrich-Funktion an

Estrich Tag aktuell Zeigt den aktuellen Tag der laufenden Estrich-Funktion an.

Nach einem Stromausfall nimmt die Anlage die Estrich-Funktion zu jenem Zeitpunkt

wieder auf, an welchem der Stromausfall aufgetreten ist.

Start im Sommer

notwendig macht).

Bei auf den Rücklauffühler geregelten Wärmepumpen kann es im Sommer vorkommen, dass der Einschaltpunkt für die Wärmepumpe nicht erreicht wird. Die für das Einschalten der Wärmepumpe benötigte Rücklauftemperatur wird anhand der Vorlauftsollwertes minus der notwendigen Temperaturspreizung (Parameter 5801) berechnet. Liegt die Temperatur am Rücklauffühler über dieser Temperatur, wird die Wärmepumpe nicht in Betrieb genommen und die Estrichfunktion daher zu spät gestartet (erst wenn die Temperaturerhöhung gem. Estrichfunktion das Einschalten

Übertemperaturabnahme

	Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	HKP		
861	1161	1461		Übertemperaturabnahme Aus Heizbetrieb Immer

Eine Übertemperaturabnahme, kann via Bus von einem anderen Gerät oder durch die Speicherrückkühlung ausgelöst werden.

Wird eine Übertemperaturableitung aktiviert, kann die überschüssige Energie durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung abgeführt werden. Dies kann für jeden Heizkreis separat eingestellt werden.

Aus

Die Übertemperaturabnahme ist ausgeschaltet.

Heizbetrieb

Eine Übertemperaturabnahme erfolgt nur, wenn sich der Regler im Heizbetrieb befindet.

Immer

Eine Übertemperaturabnahme erfolgt in allen Betriebsarten.

Pufferspeicher/Vorregler

	Zeilennr.		Bedienzeile
HK1	HK2	HKP	
870	1170	1470	Mit Pufferspeicher
872	1172	1472	Mit Vorregler/Zubring'pumpe

Mit Pufferspeicher

Ist ein Pufferspeicher vorhanden, muss eingegeben werden, ob der Heizkreis aus dem Pufferspeicher Wärme beziehen kann.

Die Pufferspeichertemperatur wird bei Einbezug alternativer Wärmequelle als Regelkriterium für die Freigabe zusätzlicher Energiequellen verwendet.

Mit Vorregler/ Zubring'pumpe Es wird eingestellt, ob der Heizkreis ab dem Vorregler bzw. mit der Zubringerpumpe (anlagenabhängig) gespeist werden soll.

74/208

Fernsteuerung

Zeilennr.			Bedienzeile
HK1	HK2	HKP	
900	1200	1500	Betriebsartumschaltung Keine Schutzbetrieb Reduziert Komfort Automatik

Bei externer Umschaltung über die Hx-Eingänge ist wählbar in welche Betriebsart umgeschaltet wird.

Heizkreisfrostschutz

Der Heizkreisfrostschutz ist immer wirksam und lässt sich nicht einstellen.


Heizkreisfrostschutz im Heizbetrieb Sinkt die Vorlauftemperatur unter 5°C, nimmt der Regler die Wärmeerzeugung und die Heizkreispumpen in Betrieb - unabhängig von der aktuellen Betriebsart der Heizung.

Steigt die Vorlauftemperatur wieder über 7°C, wartet der Regler noch 5 Minuten und schaltet dann die Wärmeerzeugung und die Pumpen wieder aus.

Heizkreisfrostschutz im Kühlbetrieb

Diese Beschreibung ist auf S. 82 zu finden.

6.7 Kühlkreis 1



Um den Kühlkreis nutzen zu können, muss ein entsprechendes Teilschema Heizen / Kühlen vorhanden sein.


Der Kühlbetrieb wird automatisch aufgenommen, wenn die Raumtemperatur über den Komfortsollwert Kühlen (Bedienzeile 902) steigt. Die Kühlfunktion muss eingeschaltet (Bedienzeile 901 = Auto) und nach Zeitschaltprogramm freigegeben sein (Bedienzeile 907).

Der Kühlbetrieb wird abgebrochen, wenn der Heizkreis 1 Wärme benötigt, oder wenn eine Wärmeanforderung des Brauchwassers oder eines anderen Heizkreises vorhanden ist (nur bei aktivem Kühlen).

Bei passivem Kühlen sind eine BW-Ladung und das Heizen mit einem anderen Heizkreis währed des Kühlbetriebs möglich.

Kältezubringer auf gemeinsamer Heiz- / Kühlschiene Bei 2-Leitersystem oder 4-Leitersystem mit Wärmepumpe und Prozessumkehrventil misst der Regler die aktuelle Raumtemperatur, vergleicht sie mit dem Raumtemperatur-Sollwert und berechnet aus diesen Werten den benötigten Vorlauftemperatur-Sollwert. Ist die Pufferspeichertemperatur genügend tief, bezieht der Kühlkreis die benötigte Kälte ab diesem. Ist die Temperatur zu wenig tief oder ist kein Pufferspeicher vorhanden, wird die Wärmepumpe als Kältemaschine in Betrieb genommen (Prozessumkehr Y22).

2-Leitersystem




Der Kühl- und Heizkreis beziehen die Kälte bzw. Wärme von der gleichen Schiene.

Kältezubringer auf separater Kühlschiene

Bei 4-Leitersystemen misst der Regler die aktuelle Raumtemperatur, vergleicht sie mit dem Raumtemperatur-Sollwert und berechnet aus diesen Werten den benötigten Vorlauftemperatur-Sollwert. Ist die benötigte Kälte direkt ab der WP-Quelle verfügbar, werden die Quellenpumpe und die Kühlkreispumpe in Betrieb genommen. Ist das Temperaturniveau der Quelle zu hoch, bleiben die Pumpen ausgeschaltet.

4 Leitersystem



Der Kühl- und Heizkreis beziehen die Kälte bzw. Wärme von getrennten Schienen.

Betriebsart

Zeilennr.	Bedienzeile
901	Betriebsart
	Aus ¦ Automatik*

Die Betriebsart kann über die Betriebsart-Taste am Raum- oder Bediengerät, oder über diese Bedienzeile eingestellt werden.

Aus Die Kühlfunktion ist ausgeschaltet.

Automatik Die Kühlfunktion wird automatisch anhand des gewählten Zeitschaltprogramms

(Bedienzeile 907), des Ferienprogramms und der Präsenztaste freigegeben und bei

Bedarf eingeschaltet.

Sollwerte

Zeilennr.	Bedienzeile
902	Komfortsollwert

Komfortsollwert

Im Kühlbetrieb erfolgt die Raumtemperaturregelung auf den hier eingestellten Komfortsollwert. Der Komfortsollwert für die Kühlung lässt sich auch am Raumgerät per Drehknopf einstellen.



Im Sommer wird der Komfortsollwert in Abhängigkeit der Aussentemperatur gleitend erhöht (s. Bedienzeilen 918 - 920).

Freigabe

Zeilennr.	Bedienzeile
907	Freigabe 24 h/Tag ¦ Zeitprogramm Heizkreis ¦ Zeitprogramm 5

Der Parameter "Freigabe" bestimmt, nach welchem Zeitschaltprogramm die Kühlung freigegeben wird.

24 h/Tag Die Kühlung ist durchgehend freigegeben (24 h/Tag).

Zeitprogramm Heizkreis Die Kühlungsfreigabe erfolgt gemäss Zeitschaltprogramm des Heizkreises.

Zeitprogramm 5 Die Kühlungsfreigabe erfolgt gemäss Zeitschaltprogramm 5.

76/208


Kühlkennlinie

Zeilennr.	Bedienzeile
908	Vorlaufsollwert bei TA 25°C
909	Vorlaufsollwert bei TA 35°C

Anhand der Kühlkennlinie bestimmt der Regler die benötigte Vorlauftemperatur bei einer bestimmten gemischten Aussentemperatur. Die Kühlkennlinie wird durch die Definition zweier Fixpunkte bestimmt (Vorlaufsollwert bei 25°C und bei 35°C).

Vorlaufsollwert bei TA 25°C Bestimmt die für die Kühlung benötigte Vorlauftemperatur bei einer gemischten Aussentemperatur von 25°C ohne Berücksichtigung der Sommerkompensation.

Vorlaufsollwert bei TA 35°C Bestimmt die für die Kühlung benötigte Vorlauftemperatur bei einer gemischten Aussentemperatur von 35°C ohne Berücksichtigung der Sommerkompensation.



TVKw Vorlauftemperatur-Sollwert für die Kühlung

TAgem Gemischte Aussentemperatur

Die eingestellte Kühlkennlinie bezieht sich auf einen Raumsollwert von 25°C. Wird der Raumsollwert verändert, passt sich die Kühlkennlinie automatisch an.

ECO

Zeilennr.	Bedienzeile
912	Kühlgrenze bei TA
913	Sperrdauer nach Heizende

Kühlgrenze bei TA

Liegt die gemischte Aussentemperatur über der Kühlgrenze, ist die Kühlung freigegeben. Sinkt die gemischte Aussentemperatur um mindestens 0.5 K unter die Kühlgrenze, so wird die Kühlung gesperrt.

Sperrdauer nach Heizende Um nach dem Heizende ein zu schnelles Einschalten der Kühlung zu vermeiden, wird die Kühlfunktion während der hier einstellbaren Zeit gesperrt. Die Sperrzeit startet, wenn keine gültige Heizanforderung des Heizkreises 1 vorhanden ist. Heizanforderung des Heizkreis 2 oder Heizkreis P werden nicht beachtet.

Durch Aus- und wieder Einschalten der Betriebsartentaste wird die Sperrdauer abgebrochen.

Sommerkompensation

Zeilennr.	Bedienzeile
918	Sommerkomp Beginn bei TA
919	Sommerkomp Ende bei TA
920	Sommerkomp Sollw'anhebung

Im Sommer wird der "Komfortsollwert-Kühlen" (902) mit steigender Aussentemperatur gleitend erhöht. Damit wird Kühlenergie eingespart und zu grosse

Temperaturunterschiede zwischen Raum- und Aussentemperatur werden vermieden.

i

Der resultierende "Raum-Sollwert" (Kühlen) ist auf der Info-Ebene abrufbar.


Sommerkomp Beginn bei TA

Ab der hier eingestellten Aussentemperatur beginnt die Sommerkompensation zu wirken. Bei weiter steigender Aussentemperatur wird der Komfortsollwert stetig angehoben.

Sommerkomp Ende bei TA

Bei dieser Aussentemperatur erreicht die Sommerkompensation ihre volle Wirkung (920). Eine weiter steigende Aussentemperatur hat keinen Einfluss mehr auf den Komfortsollwert.

Sommerkomp Sollw'anhebung Die Einstellung legt fest, um wieviel der Komfortsollwert maximal angehoben wird.



TKw Komfortsollwert TA Aussentemperatur

Vorlaufsollwert-Begrenzungen

Zeilennr.	Bedienzeile
923	Vorlaufsollwert min bei TA 25°C
924	Vorlaufsollwert min bei TA 35°C

Die für die Kühlung benötigte Vorlauftemperatur kann gegen unten begrenzt werden. Die Begrenzungslinie wird durch die Definition zweier Fixpunkte bestimmt.

Der resultierende Vorlaufsollwert ist zusätzlich gegen unten begrenzt und darf 5 °C nicht unterschreiten.

Vorlaufsollwert min bei TA 25°C


Definiert die tiefste erlaubte Vorlauftemperatur bei einer gemischten Aussentemperatur von 25°C.

Vorlaufsollwert min bei TA 35°C

Definiert die tiefste erlaubte Vorlauftemperatur bei einer gemischten Aussentemperatur von 35°C.

À

Ist keine gültige Aussentemperatur vorhanden, verwendet der Regler den Wert "Vorlaufsollwert Min TA = 35°C".



TVKw TVKw_unb TAgem Vorlauftemperatur-Sollwert für die Kühlung (mit Minimalbegrenzung) Vorlauftemperatur-Sollwert für die Kühlung (ohne Minimalbegrenzung) Gemischte Aussentemperatur

Raumeinfluss

Zeilennr.	Bedienzeile
928	Raumeinfluss

Führungsarten

Sobald ein Raumtemperaturfühler verwendet wird, kann zwischen 3 unterschiedliche Führungsarten gewählt werden.

Einstellung	Führungsart
%	Reine Witterungsführung *
199 %	Witterungsführung mit Raumeinfluss *
100 %	Reine Raumführung

^{*} Es muss ein Witterungsfühler angeschlossen sein.

Reine Witterungsführung

Die Vorlauftemperatur wird über die Kühlkennlinie in Abhängigkeit der gemischten Aussentemperatur berechnet.

Diese Führungsart bedingt, dass die Kühlkennlinie korrekt eingestellt ist, denn die Regelung berücksichtigt in dieser Einstellung keine Raumtemperatur.

Witterungsführung mit Raumeinfluss

Die Abweichung der Raumtemperatur gegenüber dem Sollwert wird erfasst und bei der Temperaturregelung berücksichtigt. So können Abweichungen der Raumtemperatur berücksichtigt werden und es wird eine konstantere Raumtemperatur möglich. Der Einfluss der Abweichung wird prozentual eingestellt. Je besser der Referenzraum ist (unverfälschte Raumtemperatur, korrekter Montageort usw.), desto höher kann der Wert eingestellt werden.

Beispiel:

Ca. 60 % Guter Referenzraum
Ca. 20 % Ungünstiger Referenzraum

i

Um die Funktion zu aktivieren, muss folgendes beachtet werden:

- Ein vorgesehener Raumfühler muss angeschlossen sein.
- Die Einstellung "Raumeinfluss" muss zwischen 1 und 99 eingestellt sein.
- Im Referenzraum (Montageort Raumfühler) sollten keine geregelten Ventile vorhanden sein. (Eventuell vorhandene Ventile müssen auf das Maximum geöffnet werden).

Reine Raumführung

Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit des Raumtemperatursollwertes, der aktuellen Raumtemperatur und deren aktuellen Verlauf geregelt. Ein leichtes Ansteigen der Raumtemperatur bewirkt z.B. eine unmittelbare Reduktion der Vorlauftemperatur.

i

Um die Funktion zu aktivieren, muss folgendes beachtet werden:

- Ein vorgesehener Raumfühler muss angeschlossen sein.
- Die Einstellung "Raumeinfluss" muss auf 100% eingestellt sein.
- Im Referenzraum (Montageort Raumfühler) sollten keine geregelten Ventile vorhanden sein. (Eventuell vorhandene Ventile müssen auf das Maximum geöffnet werden).

Raumtemperaturbegrenzung

Zeilennr.	Bedienzeile
932	Raumtemperaturbegrenzung


Die Funktion Raumtemperaturbegrenzung ermöglicht ein Abschalten der Kühlkreispumpe, falls die Raumtemperatur um mehr als die eingestellte Differenz zum effektiven Raumsollwert (mit Sommerkompensation BZ 920) zu kühl wird.

Die Kühlkreispumpe wird wieder eingeschaltet sobald die Raumtemperatur wieder über den aktuellen Raumsollwert steigt.

Während aktiver Raumbegrenzungsfunktion wird keine Kühlanforderung an den Erzeuger gestellt.

Bei folgenden Punkten ist die Funktion ausgeschaltet:

- TR-Fühler nicht vorhanden
- "Raumtemperaturbegrenzung" = ---
- "Raumeinfluss" (928) = --- (reine Witterungsführung)



TRx TRKw	Raumtemperatur-Istwert Raumtemperatur-Sollwert Kühlen
TIXIXW	(inkl. Sommerkompensation)
SDR	Raumschaltdifferenz
Р	Pumpe
t	Zeit

Mischerregelung

Zeilennr.	Bedienzeile
938	Mischerunterkühlunng
939	Antrieb Typ
	2-Punkt 3-Punkt
940	Schaltdifferenz 2-Punkt
941	Antrieb Laufzeit
945	Mischventil im Heizbetrieb
	Regelt ! Offen

Mischerunterkühlung

Die Kälteanforderung des Mischerkreises an den Erzeuger wird um den eingestellten Wert reduziert. Mit dieser Reduktion soll erreicht werden, dass die vom Erzeuger verursachte Temperaturschwankung (2 Punkt- Verhalten) mit dem Mischerregler ausgeregelt werden kann.

Antrieb Typ

2-Punkt

Der Regler steuert den Antrieb mit nur einem Relaisausgang an. Bei einem Signal am Ausgang öffnet sich das angesteuerte Ventil. Fehlt das Signal, schliesst sich das Ventil selbständig.

3-Punkt

Der Regler steuert den Antrieb mit zwei Relaisausgang an. Für das Öffnen und Schliessen des angesteuerten Ventils wird je ein Ausgang verwendet.

80/208

Schaltdifferenz 2-Punkt

Für den 2-Punkt Antrieb muss die "Schaltdifferenz 2-Punkt" gegebenenfalls angepasst werden. Bei 3-Punkt Antrieb hat die Schaltdifferenz keine Auswirkung.

Antrieb Laufzeit

Für den 3-Punkt Antrieb kann die Antriebslaufzeit des verwendeten Mischer-Antriebs angepasst werden. Bei 2-Punkt Antrieb hat die Antriebs-Laufzeit keine Auswirkung.

Mischventil im Heizbetrieb

Definiert die Stellung des Mischers 1 (Y1 / Y2) bei aktivem Heizbetrieb. Bei Anlagen mit hydraulisch getrenntem Heiz- und Kühlkreis ist dieser Parameter nicht wirksam.

Regelt Das Ventil regelt im Heiz- und Kühlbetrieb.

Offen Das Ventil regelt im Kühlbetrieb, im Heizbetrieb ist es geöffnet.

Taupunktüberwachung

Zeilennr.	Bedienzeile
946	Sperrdauer Taupunktwächter
947	Vorlaufsollw'anhebung Hygro
948	Vorl'anhebung Beginn bei r.F.
950	Vorlauftemp'diff Taupunkt

Sperrdauer Taupunktwächter Sobald der angeschlossene Taupunktwächter die **Bildung von Kondensat** erkennt, schliesst er den Kontakt und **schaltet die Kühlung** damit **aus**.

Sobald der Kontakt wieder geöffnet ist, beginnt die hier eingestellte "Sperrdauer Taupunktwächter" zu laufen. Erst nach Ablauf dieser Sperrzeit darf die Kühlung wieder in Betrieb genommen werden.



Der Taupunktwächter muss einem Hx-Eingang als "Taupunktwächter"zugeordnet werden.

Vorlaufsollw'anhebung Hygro Um Kondensatbildung infolge zu hoher Luftfeuchtigkeit im Raum zu verhindern, kann mittels Hygrostat eine **fixe Vorlauftemperaturanhebung** realisiert werden. Sobald die Luftfeuchtigkeit den am Hygrostat eingestellten Wert überschreitet, schliesst dieser den Kontakt und löst dadurch die hier eingestellte Vorlauftemperatur-Sollwertanhebung aus.



Der Hygrostat muss einem Hx-Eingang als "Vorlaufsollw'anhebung Hygro" zugeordnet werden.


Vorl'anhebung Beginn bei r.F.

Um Kondensatbildung infolge zu hoher Luftfeuchtigkeit im Raum zu verhindern, kann mittels Feuchtemessung 0...10 V eine **stetige Vorlaufsollwertanhebung** realisiert werden.

Überschreitet die relative Raumfeuchte den Wert "Vorl'anhebung Beginn bei r.F", wird der Vorlaufsollwert stetig angehoben. Der Beginn der Anhebung (BZ 948) und die maximale Anhebung (BZ 947) können eingestellt werden.



Der Feuchtefühler muss einem Hx-Eingang als "Relative Raumfeuchte 10V" zugeordnet werden.



dT TVKw Vorlaufsollwertanhebung

r.F. relative Feuchte

BZ Bedienzeile


Vorlauftemp'diff Taupunkt

Anhand der relativen Raumluftfeuchte und der zugehörigen Raumlufttemperatur wird die Taupunkttemperatur ermittelt.

Damit an den Oberflächen kein Wasser kondensieren kann wird die Vorlauftemperatur um diesen einstellbaren Wert (BZ 950) über der Taupunkttemperatur minimal begrenzt. Die Funktion ist mit der Einstellung – – ausschaltbar.



Der Feuchtefühler muss einem Hx-Eingang als "Relative Raumfeuchte 10V" zugeordnet werden und es muss ein Raumtemperaturfühler vorhanden sein (Hx-Eingang als "Raumtemperatur 10V" oder Raumgerät).



TVKw Vorlauftemperatursollwert Kühlen

TTP Taupunkttemperatur TA Aussentemperatur BZ Bedienzeile

Pufferspeicher/Vorregler

Zeilennr.	Bedienzeile
962	Mit Pufferspeicher Nein¦Ja
963	Mit Vorregler/Zubring'pumpe Nein¦Ja

Mit Pufferspeicher

Ist ein Pufferspeicher vorhanden, muss eingestellt werden, ob der Kühlkreis aus dem Pufferspeicher Kälte beziehen kann.

Mit Vorregler/ Zubring'pumpe Es wird eingestellt, ob der Kühlkreis ab dem Vorregler bzw. mit der Zubringerpumpe (anlagenabhängig) versorgt werden soll.

Fernsteuerung

Zeilennr.	Bedienzeile
969	Betriebsartumschaltung Keine ¦ Aus ¦ Automatik

Bei externer Umschaltung über die Eingänge H1/H2/H3 ist wählbar in welche Betriebsart umgeschaltet wird.

Heizkreisfrostschutz


Der Heizkreisfrostschutz ist immer wirksam und lässt sich nicht einstellen.

Heizkreisfrostschutz im Kühlbetrieb

Sinkt während einer gültigen Kühlanforderung die Vorlauftemperatur unter 5°C, schalten die Heizkreise aus. Die Pumpen gehen wieder in Betrieb, wenn die Vorlauftemperatur über 7°C steigt und eine fixe Sperrzeit von 5 min abgelaufen ist. Während aktivem Frostschutz im Kühlbetrieb wird weder eine Kühlanforderung, noch eine Heizanforderung an den Erzeuger gesendet.

6.8 Trinkwasser

Übersicht




Der RVS61.843 regelt die Trinkwassertemperatur gemäss Zeitschaltprogramm oder dauernd auf den jeweils gewünschten Sollwert. Der Vorrang der Trinkwasserladung gegenüber der Raumheizung ist dabei einstellbar.

Der Regler verfügt über eine detailliert einstellbare Legionellenfunktion, welche die Legionellen im Speicher und in der Zirkulationsleitung bekämpft. Die Steuerung der Zirkulationspumpe erfolgt gemäss wählbarem Zeitschaltprogramm und Betriebsart auf den gewünschten Sollwert.

Sollwerte

Zeilennr.	Bedienzeile
1610	Nennsollwert
1612	Reduziertsollwert

Das Trinkwasser kann nach unterschiedlichen Sollwerten geführt werden. Je nach der gewählten Betriebsart werden diese Sollwerte wirksam und führen so zur gewünschten Temperatur im TWW-Speicher.



TWWR Trinlkwasser-Reduziertsollwert
TWWN Trinkwasser-Nennsollwert
TWWmax Trinkwasser-Nennsollwert Maximum


Freigabe

Zeilennr.	Bedienzeile
1620	Freigabe
	24h/Tag
	Zeitprogramme Heizkreise
	Zeitprogramm 4 / TWW

24h/Tag

Die Trinkwasser-Temperatur wird - unabhängig von Zeitschaltprogrammen - dauernd auf Trinkwassertemperatur-Nennsollwert betrieben.

Beispiel:




Zeitprogramme Heizkreise

Der Trinkwassersollwert wird gemäss Heizkreiszeitschaltprogramme zwischen dem Trinkwassertemperatur-Nennsollwert und dem Trinkwassertemperatur-


Reduziertsollwert umgeschaltet. Der erste Einschaltpunkt jeder Phase wird jeweils 1 Stunde vorverlegt.

Beispiel:



Zeitprogramm 4 / TWW

Für den Trinkwasserbetrieb wird das Zeitschaltprogramm 4 des lokalen Reglers berücksichtigt. Dabei wird an dessen eingestellten Schaltzeiten zwischen Trinkwassertemperatur-Nennsollwert und Trinkwassertemperatur-Reduziertsollwert umgeschaltet. Auf diese Weise wird das Trinkwasser unabhängig von den Heizkreisen geladen.



Ladevorrang

Zeilennr.	Bedienzeile
1630	Ladevorrang Absolut Gleitend Kein MK gleitend, PK absolut

Bei gleichzeitigem Leistungsbedarf der Raumheizungen und des Trinkwassers kann mit der Funktion Trinkwasservorrang sichergestellt werden, dass die Wärmeerzeugerleistung während einer Trinkwasserladung in erster Linie dem Trinkwasser zugeführt wird.

Absoluter Vorrang

Mischer- und Pumpenheizkreis sind solange gesperrt, bis das Trinkwasser aufgeheizt ist.

Gleitender Vorrang

Wenn die Heizleistung des Erzeugers nicht mehr ausreicht, werden Mischer- und Pumpenheizkreis eingeschränkt, bis das Trinkwasser aufgeheizt ist.

Kein Vorrang

Die Trinkwasser-Ladung erfolgt parallel zum Heizbetrieb.

Bei knapp dimensionierten Wärmeerzeugern und Mischerheizkreisen, kann es sein, dass bei grosser Heizlast der Trinkwasser-Sollwert nicht erreicht wird, da zu viel Wärme an den Heizkreis abfliesst.

Mischerheizkreis gleitend, Pumpenheizkreis absolut

Die Pumpenheizkreise sind solange gesperrt, bis der Trinkwasserspeicher aufgeheizt ist. Wenn die Heizleistung des Erzeugers nicht mehr ausreicht, werden auch die Mischerheizkreise eingeschränkt.

Anlagen ohne Puffer- oder Kombispeicher: Der Parameter Ladevorrang sollte auf 'absolut' stehen, damit die Verbraucher abgeschaltet werden. Ist dies nicht der Fall kann evtl. die notwendige Trinkwassertemperatur nicht erreicht werden.

Anlagen mit Puffer- oder Kombispeicher: Der Parameter Ladevorrang sollte auf 'kein' stehen. Ist dies nicht der Fall, werden bei Anlagen mit Speicher die Heizkreise unnötig eingeschränkt.

Der Parameter 'Ladevorrang' hat keinen Einfluss auf die Kondensatorpumpe Q9.

Legionellenfunktion

Zeilennr.	Bedienzeile
1640	Legionellenfunktion
	Aus
	Periodisch
	Fixer Wochentag
1641	Legionellenfkt periodisch
1642	Legionellenfkt Wochentag
	Montag Sonntag
1644	Legionellenfunktion Zeitpunkt
1645	Legionellenfunktion Sollwert
1646	Legionellenfunktion Dauer
1647	Legionellenfkt Zirk'pumpe

Legionellenfunktion

Periodisch

Die Legionellenfunktion wird gemäss eingestellter Periode (Bedienzeile 1641) wiederholt. Wird der Legionellensollwert von einer Solaranlage unabhängig des eingestellten Zeitpunktes erfüllt, so wird die Zeitspanne neu gestartet.

• Fixer Wochentag

Die Legionellenfunktion kann auf einen fest gewählten Wochentag (Bedienzeile 1642) aktiviert werden. Bei dieser Einstellung wird unabhängig der Speichertemperaturen in der Vergangenheit an dem parametrierten Wochentag auf Legionellensollwert aufgeheizt.

Legionellenfkt Zirk'pumpe

Die Trinkwasser Zirkulationspumpe kann während ablaufender Legionellenschutzfunktion eingeschaltet werden.



Während ablaufender Legionellenschutzfunktion besteht eine Verbrühungsgefahr an den Zapfstellen.

Zirkulationspumpe

Zeilennr.	Bedienzeile
1660	Zirkulationspumpe Freigabe
	Zeitprogramm 3 / HKP
	Trinkwasser Freigabe
	Zeitprogramm 4 / TWW
1661	Zirk'pumpe Taktbetrieb
1663	Zirkulationssollwert

Zirkulationspumpe Freigabe Bei der Einstellung "Trinkwasser Freigabe" läuft die Zirkulationspumpe, wenn die Trinkwasserbereitung freigegeben ist.

Zirk'pumpe Taktbetrieb

Ist die Funktion eingeschaltet so wird die Zirkulationspumpe innerhalb der Freigabezeit jeweils fix für 10 Minuten eingeschaltet und für 20 Minuten wieder ausgeschaltet.


Die Definition der Zirkulationspumpe erfolgt über die entsprechende Einstellung eines Relaisausgangs 1 – 4 (Bedienzeilen 5891 - 5894).

Zirkulationssollwert

Wird ein Fühler in der Trinkwasser-Verteilleitung platziert, überwacht der Regler dessen Istwert während der Legionellenfunktion. Der eingestellte Sollwert muss am Fühler während der eingestellten "Verweildauer" eingehalten werden.

6.9 Hx-Pumpen

Übersicht



Voraussetzung für die Verwendung der Hx-Pumpen ist ein entsprechend definierter Hx-Eingang (BZ 5950, 5960 oder 6046). Der Eingang muss als Wärmeanforderung, Wärmeanforderung 10V, Freigabe Schwimmbad, Kälteanforderung oder Kälteanforderung 10V definiert sein. Die Hx-Pumpen (Q15 / Q18 / Q19) werden in Betrieb genommen, wenn am entsprechenden Eingang eine Wärme- / oder Kälteanforderung anliegt, oder eine Übertemperaturabnahme gefordert ist. Der Anschluss der Pumpen erfolgt an den entsprechend definierten multifunktionalen Relaisausgängen Qx.. (BZ 6030 - 6032).

Hx-Pumpen

Zeilennr.	Bedienzeile
2010, 2035, 2046	H1, H2, H3 Übertemperaturabnahme Aus Ein
2012, 2037, 2048	H1, H2, H3 mit Pufferspeicher Nein Ja
2014, 2039, 2050	H1, H2, H3 Vorregler/Zubring'pumpe Nein Ja
2015, 2040, 2051	H1, H2, H3 Kälteanforderung 2-Leitersystem 4-Leitersystem

Übertemperaturabnahme

Eine Übertemperaturabnahme, kann via Bus von einem anderen Gerät oder durch die Speicherrückkühlung ausgelöst werden.

Wird eine Übertemperaturableitung aktiviert, kann die überschüssige Energie durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung abgeführt werden. Dies kann für jeden Heizkreis (H1, H2, H3) separat eingestellt werden.

Aus

Die Übertemperaturabnahme ist ausgeschaltet.

Fin

Die Übertemperaturabnahme ist eingeschaltet.



Die Übertemperaturabnahme ist nur aktiv, wenn der zugehörige Hx-Eingang als Wärmeanforderung oder Wärmeanforderung 10V eingestellt ist.

Mit Pufferspeicher

Ist ein Pufferspeicher vorhanden, muss eingegeben werden, ob der Hx-Kreis aus dem Pufferspeicher Wärme beziehen kann.

Die Pufferspeichertemperatur wird bei Einbezug alternativer Wärmequellen als Regelkriterium für die Freigabe zusätzlicher Energiequellen verwendet.

Nein

Die Verbrauchergruppe ist hydraulisch **vor** dem Pufferspeicher angeschlossen und kann keine Wärme oder Kälte aus dem Puffer beziehen. Die Wärme- oder Kälteanforderung wird an die vor dem Puffer liegende Wärme-/ Kälteerzeugung weitergeleitet.

Ja

Die Verbrauchergruppe ist nach dem Pufferspeicher angeschlossen. Sie bezieht Wärme oder Kälte aus dem Puffer und ihre Temperaturanforderung wird im Puffermanagement berücksichtigt.

Mit Vorregler/ Zubring'pumpe

Die Einstellung definiert, ob der Vorregler / die Zubringerpumpe Einfluss auf die Verbrauchergruppe hat.

Nein

Die Verbrauchergruppe ist hydraulisch **vor** dem Vorregler/Zubringerpumpe angeschlossen und kann keine "vorgeregelte" Wärme oder Kälte beziehen. Die Wärme- oder Kälteanforderung geht immer an die vor dem Umformer liegende Wärme-/ Kälteerzeugung weiter.

Ja

Die Verbrauchergruppe ist **nach** dem Vorregler / der Zubringerpumpe angeschlossen. Der Vorregler regelt eine gültige Wärme- oder Kälteanforderung aus bzw. die Zubringerpumpe schaltet ein.

Kälteanforderung

2-Leitersystem


Der Hx-Kühlkreis und die Heizkreise beziehen die Kälte bzw. Wärme von der gleichen Schiene.

4-Leitersystem

Der Hx-Kühlkreis und die Heizkreise beziehen die Kälte bzw. Wärme von getrennten Schienen.

6.10 Schwimmbad

Übersicht



Der Regler ermöglich eine Schwimmbadbeheizung mit Sonnenenergie oder via Wärmepumpe mit jeweils separat einstellbarem Sollwert. Bei Solarbeheizung ist der Vorrang der Schwimmbadbeheizung gegenüber der Speicherladung einstellbar.

Sollwerte

Zeilennr.	Bedienzeile
2055	Sollwert Solarbeheizung
2056	Sollwert Erzeugerbeheizung

Sollwert Solarbeheizung

Das Schwimmbad wird bei Verwendung von Solarenergie bis zu diesem eingestellten Sollwert geladen.



Die Kollektorüberhitzschutzfunktion kann die Kollektorpumpe wieder in Betrieb nehmen, bis die maximale Schwimmbadtemperatur erreicht wird.

Sollwert Erzeugerbeheizung Das Schwimmbad wird bei Verwendung der Erzeugerbeheizung bis zu diesem eingestellten Sollwert geladen.

Vorrang

Zeilennr.	Bedienzeile
2065	Ladevorrang Solar

Nein

Die Schwimmbadbeheizung durch Solarladung berücksichtigt keinen Vorrang. Ist der Ladevorrang Speicher (BZ 3822) auch ausgeschaltet, wird das Schwimmbad abwechselnd mit den Speichern für eine Temperaturerhöhung von 5 °C geladen.

Ja

Die Schwimmbadbeheizung durch Solarladung hat Vorrang. Auch dann, wenn ein Ladevorrang Speicher (BZ 3822) andere Tauscher bevorzugen müsste.

Wird **kein** Hx-Eingang zur Freigabe des Schwimmbades benutzt, entspricht der Schwimmbadvorrang der Parametereinstellung. Für die solare Beheizung ist das Schwimmbad immer freigegeben.

Wird **ein** Hx-Eingang zur Freigabe des Schwimmbades benutzt, entspricht der Schwimmbadvorrang der Parametereinstellung. Für die solare Beheizung ist jetzt die Freigabe am Hx-Eingang erforderlich.

Werden **zwei** Hx-Eingänge zur Freigabe des Schwimmbades benutzt, hat das Schwimmbad Vorrang, wenn beide Hx-Eingänge freigegeben sind. Ist nur einer der Hx-Eingänge freigegeben, entspricht der Schwimmbadvorrang der Parametereinstellung. Ist keiner der Hx-Eingänge freigegeben, ist die solare Beheizung des Schwimmbades gesperrt.


Anlagenhydraulik

Zeilennr.	Bedienzeile
2080	Mit Solareinbindung

Hier wird eingestellt, ob das Schwimmbad durch Solarenergie geladen werden kann.

6.11 Vorregler / Zubringerpumpe

Übersicht



Der Vorregler ermöglicht das Heruntermischen, rsp. Hochmischen der Vorlauftemperatur für Heiz-/Kühlgruppen mit tieferem, rsp. höherem Vorlauftemperatursollwertals auf der Schiene vorhanden.

Mit der Zubringerpumpe kann der Druckverlust zu weiter entfernten Heiz- / Kühlgruppen überwunden werden.

Vorregler/Zubringerpumpe

Zeilennr.	Bedienzeile
2150	Vorregler/Zubringerpumpe Vor Pufferspeicher Nach Pufferspeicher

Vorregler / Zubringerpumpe

Enthält die Anlage einen Pufferspeicher, muss hier eingestellt werden, ob der Vorregler bzw. die Zubringerpumpe hydraulisch vor oder nach dem Pufferspeicher angeordnet ist.


6.12 Wärmepumpe

Die Wärmepumpe bezieht die Energie aus der Umgebung (Sole, Wasser oder Luft) und gibt sie auf einem höheren Temperaturniveau an die Heizung ab. Verfügt die Wärmepumpe über ein Prozessumkehrventil, kann sie auch für aktives Kühlen verwendet werden. Sole-/Wasser- und Wasser-/Wasser-Wärmepumpen lassen sich zudem für passives Kühlen einsetzen.


Funktionsschaltbilder

Nachfolgende Funktionsschaltbilder zeigt die in der Beschreibung verwendeten Komponenten und Bezeichnungen:


Sole-/Wasser-Wärmepumpe



Wasser-/Wasser-Wärmepumpe



Luft-/Wasser-Wärmepumpe



Netzs	spannung	K25	Elektroeinsatz 1
E5	Niedertarif	K26	Elektroeinsatz 2
E6	WP-Sperre	Q8	Quellenpumpe
E9	Niederdruckwächter	Q9	Kondensatorpumpe
E10	Hochdruckwächter	Y22	Prozessumkehrventil
			Luft/Wasser-Wärmepumpe
E11	Verdichter 1 Überlast		
E12	Verdichter 2 Überlast	Kleins	spannung
E14	Überlast Quelle / Ventilator	B21	Vorlauftemperatur Wärmepumpe
E15	Strömungswächter Quelle	B71	Rücklauftemperatur Wärmepumpe
E17	Manuelles Abtauen	B81	Heissgastemperatur Verdichter 1
E24	Strömungswächter Verbraucher	B82	Heissgastemperatur Verdichter 2
E26	Druckwächter Quelle	B83	Kältemitteltemperatur flüssig
K1	Verdichter 1	B84	Verdampfertemp Luft/Wasser-WP
K2	Verdichter 2	B91	Quelle Eintritts-Temperatur
K19	Ventilator Luft/Wasser-Wärmepumpe	B92	Quelle Austritts-Temperatur

Kondensatorpumpe

Zeilennr.	Bedienzeile
2800	Frostschutz Kondens'pumpe
	Aus
	Ein
2801	Steuerung Kondens'pumpe
2802	Vorlaufzeit Kondens'pumpe
2803	Nachlaufzeit Kondens'pumpe

Frostschutz Kondensatorpumpe

Es lässt sich definieren, ob die Kondensatorpumpe bei aktivem Anlagenfrostschutz in Betrieb genommen werden soll.

Aus

Die Kondensatorpumpe läuft nicht bei aktivem Anlagenfrostschutz.

Fin

Die Kondensatorpumpe läuft bei aktivem Anlagenfrostschutz.

Steuerung Kondens'pumpe

Definiert, ob die Pumpe bei gültiger Anforderung oder nur bei Verdichterbetrieb laufen soll.

Temperaturanforderung

Die Kondensatorpumpe läuft, sobald eine gültige Temperaturanforderung vorhanden ist.

Parallel Verdichterbetrieb

Die Kondensatorpumpe läuft, wenn mindestens ein Verdichter in Betrieb ist.

Die Kondensatorpumpe läuft zudem, wenn der Elektroeinsatz im Vorlauf eingeschaltet ist.

Bei aktiver BW-Trennschaltung und Trinkwasser-Stellglied Q3 = Ladepumpe (Bedienzeile 5731), läuft die Kondensatorpumpe nicht.

Die Kondensatorpumpe kann zusätzlich durch folgende Funktionen eingeschaltet werden:

- Anlagenfrostschutz
- Wärmepumpenfrostschutz
- Speicherrückkühlung
- Passives Kühlen

Vorlaufzeit Kondensatorpumpe

i

Vor der Inbetriebnahme des Verdichters muss die Kondensator-Pumpe in Betrieb genommen werden, damit die Fühler eine korrekte Temperatur messen können.


Nachlaufzeit Kondens'pumpe Nach dem Abschalten des Verdichters läuft die Kondensator-Pumpe um die eingestellte Nachlaufzeit weiter.

Bei einer Wärmepumpen-Störung schaltet die Kondensatorpumpe aus, bis die Störung behoben ist.

Der Anlagefrostschutz, der Wärmepumpenfrostschutz, sowie der Elektroheizeinsatz K25/K26 können die Kondensatorpumpe aber weiterhin in Betrieb nehmen, sofern sie aktiv sind.

Quellenpumpe

Funktionszusammenhänge



2815 Quellentemp Min Wasser
2817 Schaltdifferenz Quellenschutz
2821 Quellen-Anlaufzeit Maximum
2822 Zeit Begr Quellentemp Min
TQa Quellen-Austrittstemperatur
K1 Kompressor 1
Q8 Quellenpumpe

Wärmeanforderung

Anf

Zeilennr.	Bedienzeile
2815	Quellentemp Min Wasser
2816	Quellentemp Min Sole
2817	Schaltdiff Quellenschutz
2818	Erhöhung Quellenschutztemp
2819	Vorlaufzeit Quelle
2820	Nachlaufzeit Quelle
2821	Quellen-Anlaufzeit Maximum
2822	Zeit Begr Quellentemp Min

Quellentemp Min Wasser

Die Funktion verhindert den Wärmepumpenbetrieb bei zu tiefer Quellen-Austrittstemperatur. Sie ist für Anlagen bestimmt, welche Wasser als Wärmequelle verwenden.

Sinkt die Quellen-Austrittstemperatur während des Betriebes unter die "Quellentemp Min Wasser", schalten die Pumpe und der Verdichter für die einstellbare "Zeit Begr Quellentemp Min" (2822) aus.

Quellentemp Min Sole

Die Funktion ist für Anlagen bestimmt, welche Erdwärme als Quelle verwenden und soll die Quelle vor zu starker Auskühlung bewahren. Die Funktion ist bis auf folgende zwei Punkte identisch mit der Funktion "Quellentemp Min Wasser":

- Mit der Funktion 5804 kann eingestellt werden, ob die Temperatur am Quelleneintritt oder am Quellenaustritt beachtet werden soll
- Während der Estrichaustrocknung erhöht der Regler die minimale Quellentemperatur automatisch um den bei Bedienzeile 2818 eingestellten Wert.
- Die Quellenschutz-Funktion für Sole / Wasser-Wärmepumpen gilt zudem für die Einstellung "Wärmequelle = extern' in Bedienzeile 5800.

Schaltdiff Quellenschutz

Nach der eingestellten maximalen Quellenanlaufzeit (2821) muss die Quellen-Temperatur mindestens um die "Schaltdiff Quellenschutz" (2817) über der Quellenschutztemperatur (2815, rsp. 2816) liegen, damit der Verdichter – bei gültiger Wärmeanforderung – einschaltet. Erhöhung Quellenschutztemp Bei Sole-/Wasser-Wärmepumpen erhöht der Regler während der Estrichaustrocknung automatisch die minimale Quellentemperatur (2816) um den einstellbaren Wert "Erhöhung Quellenschutztemp".

Vorlaufzeit Quelle

Vor der Inbetriebnahme des Verdichters muss die Quellenpumpe (rsp. bei Luft / Wasser-WP der Ventilator) in Betrieb genommen werden, damit der Verdampfer durchströmt ist und die Fühler eine korrekte Temperatur messen können.

Nachlaufzeit Quelle

Nach dem Abschalten des Verdichters läuft die Quellenpumpe (rsp. bei Luft / Wasser-WP der Ventilator) um die eingestellte Nachlaufzeit weiter

Quellen-Anlaufzeit Maximum Erreicht die Quellen-Temperatur während der einstellbaren "Quellen-Anlaufzeit Maximum" (2821) die notwendige Temperatur nicht (2815 oder 2816 plus 2817), geht die WP in Störung. Die Störung muss manuell oder automatisch zurückgesetzt werden.

Zeit Begr Quellentemp Min

S. Beschreibung der "Quellentemp. Min Wasser" (2815) oder "Quellentemp. Min Sole" (2816).

Bei einer Wärmepumpen-Störung schaltet die Quellenpumpe aus, bis die Störung behoben ist.

Oben beschriebene Parameter haben – ausser der Vor- und Nachlaufzeit Quelle - keinen Einfluss auf eine Luft / Wasser-Wärmepumpe.

Während der "Zeit Begr Quellentemp Min" (2822) werden die Elektroeinsätze im Vorlauf aktiviert.


Verdichter-Regelung bei Anlagen ohne Puffer- oder Kombispeicher

Die Einstellungen gelten für Verdichter 1 und - sofern vorhanden – auch für den Verdichter 2.

Regelung

Ist kein Puffer- oder Kombispeicher in der Anlage vorhanden, schaltet der Verdichter entsprechend der Rücklauftemperatur (B71) und der "Schaltdifferenz Rücklauftemperatur" (2840) ein- und aus.

Für die Berechnung des Ein- resp. Ausschaltpunktes gilt der Rücklaufsollwert. Dieser wird anhand des verlangten Vorlauftemperatur-Sollwerts und der "Spreizung HK bei TA –10°C" (5801) berechnet. Die einstellbare "Schaltdifferenz Rücklauftemperatur" (2840) liegt symmetrisch um den berechneten Rücklauf-Sollwert.



2840 Schaltdifferenz Rücklauftemperatur

OFF Ausschaltpunkt
ON Einschaltpunkt

TRLw Rücklauftemperatur-Sollwert

K Verdichter

Der Ein- und Ausschaltpunkt wird durch verschiedene weitere Funktionen beeinflusst (maximale Ausschalttemperatur, Kompensation Wärmedefizite, Verdichterlaufzeit Minimum, Verdichterstillstandszeit Minimum, Pumpen-Vorlaufzeit, Pumpen-Nachlaufzeit).


Notwendige Fühler:

Damit der Regler bei Regelung ohne Puffer- und Kombispeicher die Wärmepumpe in Betrieb nehmen kann, müssen mindestens der Rücklauffühler (B71) und der entsprechende Quellenfühler vorhanden sein. Bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen ist zusätzlich der Verdampferfühler B84 notwendig.

Zeilennr.	Bedienzeile
2840	Schaltdiff Rücklauftemp

Schaltdifferenz Rücklauftemperatur Überschreitet die Rücklauftemperatur den Sollwert um eine halbe Schaltdifferenz, schaltet die Wärmepumpe aus, unterschreitet sie den Sollwert um eine halbe Schaltdifferenz, fordert der Regler die Inbetriebnahme der Wärmepumpe.

Sinkt der Rücklaufsollwert unter 30°C, verkleinert sich die Schaltdifferenz so, dass sich der Einschaltpunkt dem Sollwert annähert. Bei einem Rücklaufsollwert von 20°C liegt der Einschaltpunkt beim Rücklaufsollwert.



- Die Berechnung des Rücklauftemperatur-Sollwerts ist auf Bedienzeile 5810 (Spreizung HK bei TA -10°C) beschrieben.
- **i** Die Funktion ist nicht aktiv bei eingeschalteter Wärmekompensation.

Verdichter-Regelung bei Anlagen mit Puffer- oder Kombispeicher


Die Einstellungen gelten für Verdichter 1 und - sofern vorhanden – auch für den Verdichter 2.

Regelung

Ist ein Puffer- oder ein Kombispeicher an demselben Regler wie die Wärmepumpe angeschlossen, verwendet der Regler die Fühler B4 und B41 zur Steuerung des Verdichters. Die Schaltdifferenz (2840) ist ohne Einfluss.

Bei fehlendem B41 wird der Wärmepumpen-Rücklauffühler B71 verwendet. Die Einstellung auf Bedienzeile 2841 definiert, ob die minimale Verdichterlaufzeit (2842) eingehalten wird.

Sobald beide Fühler (B4 + B41) um 1 Kelvin unter den Vorlaufsollwert fallen, erfolgt eine Wärmeanforderung an die Wärmepumpe. Diese bleibt bestehen, bis die Temperatur an beiden Fühlern den Vorlaufsollwert erreicht.



B4 Oberer Puffer- oder KombispeicherfühlerB41 Unterer Puffer- oder Kombispeicherfühler

TVLw Vorlauftemperatur-Sollwert

K Verdichter
ON Einschaltpunkt
OFF Ausschaltpunkt

Der Ein- und Ausschaltpunkt wird durch verschiedene weitere Funktionen beeinflusst (maximale Ausschalttemperatur, Kompensation Wärmedefizite, Verdichterlaufzeit Minimum, Verdichterstillstandszeit Minimum, Pumpen-Vorlaufzeit, Pumpen-Nachlaufzeit).

Die Wärmepumpe schaltet aus, sobald der Puffer- oder Kombispeicher den Sollwert erreicht hat. Die min. Stillstandszeit wird jedoch immer eingehalten, auch wenn der obere Pufferfühler den Einschaltpunkt unterschritten hat.



Notwendige Fühler:

Bei Regelung mit Puffer- oder Kombispeicher muss der obere Pufferfühler (B4), der untere Pufferfühler (B41) und der entsprechende Quellenfühler vorhanden sein. Fehlt der untere Pufferfühler B41, verwendet der Regler den Rücklauffühler B71 für das Ausschalten der Wärmepumpe.

Einstellungen Verdichter

Die Einstellungen gelten für Verdichter 1 und - sofern vorhanden – auch für den Verdichter 2.

Zeilennr.	Bedienzeile
2841	Verd'laufzeit Min einhalten
2842	Verdichterlaufzeit Minimum
2843	Verdichterstillstandszeit Min
2844	Ausschalttemp Maximum
2845	Reduktion Ausschaltemp Max
2852	ND-Verzögerung beim Start

Verd'laufzeit Min einhalten

Legt fest, ob die in Bedienzeile 2842 eingestellte minimale Verdichterlaufzeit eingehalten wird, wenn die Wärmeanforderung früher wegfällt:

Nein

Die minimale Verdichterlaufzeit wird **nicht** berücksichtigt. Bei Wegfall der Wärmeanforderung schaltet auch der Verdichter aus.

Ja

Die minimale Verdichterlaufzeit wird auch bei Wegfall der Wärmeanforderung eingehalten.


Verdichterlaufzeit Minimum Um Schäden durch zu häufiges Ein- und Ausschalten am Verdichter zu vermeiden, läuft der Verdichter nach erfolgter Inbetriebnahme im Minimum während der hier eingestellten Zeit. Während Speicherladungen und bei aktiven Begrenzungen ist die minimale Verdichterlaufzeit nicht wirksam.

Verdichterstillstandszeit Min Aus demselben Grund bleibt der Verdichter nach erfolgter Abschaltung im Minimum während der hier eingestellten Zeit ausser Betrieb.

Ausschalttemp Maximum

Überschreitet die Vorlauf- oder die Rücklauftemperatur die maximale Ausschalttemperatur, schaltet der Verdichter aus.

Die Wärmepumpe schaltet wieder ein, wenn beide Fühler um die "Schaltdifferenz Rücklauftemperatur" (BZ 2840) unter die maximale Ausschalttemperatur gesunken sind und die min. Stillstandszeit abgelaufen ist.



2844 Ausschalttemperatur Maximum
2845 Reduktion Ausschalttemperatur Max
Anf Temperaturanforderung der Verbraucher

 SD_{Komp} Kompressor-Schaltdifferenz

ON Einschaltpunkt
OFF Ausschaltpunkt

OFF TWW Ausschaltpunkt Trinkwarmwasser

S1 Stufe 1

TWW Trinkwarmwasser-Ladung

Reduktion Ausschaltemp Max

Die "Ausschalttemperatur Max" (Bedienzeile 2844) wird bei Trinkwarmwasser-Ladung, Pufferspeicher-Zwangsladung und bei Betrieb der zweiten Verdichterstufe um diesen Wert reduziert.

Überschreitet die Vorlauf-, respektive Rücklauf-Temperatur (B21 / B71) diesen Wert, wird die Trinkwasserladung oder Pufferspeicher-Zwangsladung vorzeitig abgebrochen und auf die Raumheizung umgeschaltet – sofern die Raumheizung Wärme anfordert. Die Wärmepumpe läuft in diesem Fall ohne Unterbruch weiter.

Ist keine Raumheizungs-Anforderung vorhanden, schaltet die Wärmepumpe aus. Sie kann erst nach Ablauf der minimale Stillstandszeit (Bedienzeile 2843) wieder in Betrieb genommen werden, sofern die Vorlauf-, respektive Rücklauf-Temperatur (B21 / B71) um die einstellbare Schaltdifferenz (Bedienzeile 2840) unter die reduzierte maximale Ausschalttemperatur gesunken ist.

- Ein allenfalls vorhandener Elektroheizeinsatz kann die Trinkwasser-Ladung zu Ende führen. Ansonsten muss die Trinkwasserspeicher-Temperatur (B3) um die Schaltdifferenz TW (Bedienzeile 5024) sinken, damit die Trinkwasserladung wieder aufgenommen wird.
- Ein allenfalls vorhandener zweiter Verdichter wird immer bei der reduzierten Ausschalttemperatur ausgeschaltet, und es erscheint keine Statusmeldung. Während einer BW-Ladung oder einer Pufferzwangsladung schalten Verdichter 1+2 gleichzeitig aus.

ND-Verzögerung beim Start

Beim Start des Verdichters wird der Niederdruck-Pressostat (E9) während der hier eingestellten Zeit nicht beachtet.

Verdichter 2

Zeilennr.	Bedienzeile
2860	Sperre Stufe 2 bei TWW
	Aus
	Ein
2861	Freigabe Stufe 2 unter TA
2862	Sperrzeit Stufe 2
2863	Freigabeintegral Stufe 2
2864	Rückstellintegral Stufe 2
2865	Verdichterfolge Umschaltung

Sperre Stufe 2 bei TWW

Es lässt sich einstellen, ob die zweite Verdichterstufe während der Trinkwasserladung gesperrt wird.

Aus

Die zweite Verdichterstufe ist während der Ladung des Trinkwasser-Speichers freigegeben.

Ein

Die zweite Verdichterstufe ist während der Ladung des Trinkwasser-Speichers gesperrt.

Freigabe Stufe 2 unter TA

Liegt die gedämpfte Aussentemperatur unter der eingestellten Freigabetemperatur, ist der zweite Verdichter freigegeben.

Sperrzeit Stufe 2

Die zweite Stufe kann erst nach Ablauf der Sperrzeit und bei gefülltem Freigabeintegral freigegeben werden. Die Sperrzeit beginnt mit der Freigabe des ersten Verdichters zu laufen. Die Berechnung des Freigabeintegrals beginnt erst nach Ablauf der Sperrzeit.

Die Sperrzeit ermöglicht es dem Verdichter 1 einen stabilen Betriebszustand zu erreichen, bevor sich der Verdichter 2 zuschaltet. Sie wurden von ihrem Lieferanten voreingestellt.


Bei freigegebenem 2. Verdichter ist der Verdicher 1 immer eingeschaltet. Der 2. Verdichter taktet, falls die Leistung beider Verdichter zusammen zu gross ist.

Freigabeintegral Stufe 2

Sobald die Sperrzeit für die zweite Verdichterstufe abgelaufen ist, beginnt der Regler ein allenfalls vorhandenes Wärmedefizit aufzurechnen.

Ist das Freigabeintegral gefüllt, wird aufgrund des aktuellen Temperaturgradienten der zu erwartende Istwert nach Ablauf einer weiteren Sperrzeit berechnet.


Nur wenn der zu erwartende Istwert nach Ablauf dieser zweiten Sperrzeit unter dem gewünschten Sollwert liegt, wird die zweite Stufe freigegeben.



- Bei Regelung auf den Vorlauf verwendet der Regler die Vorlauftemperatur für die Berechnung des Freigabe- und Rückstellintegrals. Bei Regelung auf den Rücklauf wird mit der Rücklauftemperatur gerechnet.
- Um ein einwandfreies Zuschalten der 2. Stufe bei Speicherladungen (Puffer- oder Trinkwasserspeicher) zu erreichen, muss ein Vorlauftemperaturfühler angeschlossen sein. Fehlt dieser Fühler, rechnet der Regler mit einem Ersatzwert von 0°C.

Rückstellintegral Stufe 2

Der Regler bildet aus einem allfälligen Wärmeüberschuss ein Integral. Sobald der eingestellte Wert für das Integral erreicht ist, wird die Feigabe der zweiten Stufe zurückgenommen und die erste Stufe ausgeschaltet. Sinkt die Temperatur wieder unter den Einschaltpunkt, schaltet der erste Verdichter erneut ein.



Bringen beide Stufen zusammen zuviel Leistung, schaltet die zweite Stufe beim Erreichen des Ausschaltpunktes oder spätestens bei der reduzierten maximalen Ausschalttemperatur sofort aus (Bedienzeilen 2844 und 2845).

Verdichterfolge Umschaltung

Die automatische Verdichterumschaltung ermöglicht einen Ausgleich der Betriebsstunden zwischen den beiden Verdichtern.

Ist die Differenz der Betriebsstunden zwischen dem ersten und zweiten Verdichter grösser als der hier eingegebene Wert (h), schaltet die Reihenfolge der Inbetriebnahme um, sobald beide Verdichter ausgeschaltet sind. Verdichter 1 wird zu Verdichter 2 und umgekehrt. Die Ansicht der aktuellen Verdichterfolge erfolgt auf Bedienzeile 8446.

Elektroeinsatz im Vorlauf

Die Relais K25 und K26 sind für die Verwendung eines Elektroeinsatzes im Vorlauf bestimmt. Sie werden über zwei entsprechend konfigurierte multifunktionale Relaisausgänge QX1 – 6 angesteuert.

Sind beide Relais vorhanden, wird der Elektroeinsatz 3-stufig geregelt (1. Stufe K25, 2. Stufe K26, 3. Stufe K25 und K26).

Ist der Vorlauftemperaturfühler (B21) angeschlossen, wird dieser für die Regelung auf den Vorlaufsollwert verwendet. Die Schaltdifferenz beträgt 1°C.

Wenn der Vorlauftemperaturfühler fehlt, aber ein gemeinsamer Vorlauffühler (B10) vorhanden ist, wird dieser für die Regelung verwendet.

Steht kein Fühler im Vorlauf zur Verfügung, wird der Elektroeinsatz anhand der Rücklauftemperatur (B71) und des Rücklaufsollwertes geregelt. Die Schaltdifferenz wird mit dem Parameter "Schaltdiff Rücklauftemp" (Bedienzeile 2840) eingestellt.

Zeilennr.	Bedienzeile
2880	Verwendung Elektro-Vorlauf
2881	Sperrzeit Elektro-Vorlauf
2882	Freigabeintegr. Elektro-Vorl
2883	Rückstellintegr. Elektro-Vorl
2884	Freig Elektro-Vorl unter TA

Verwendung Elektro-Vorlauf Die Regelung des Elektroeinsatzes ist abhängig von der gewählten Verwendungsart.

Ersatz

Der Elektroeinsatz wird nur im Notbetrieb (Bedienzeile 7141, 7142) eingesetzt. Beim Aktivieren des Notbetriebs (manuell oder automatisch) wird der Elektroeinsatz unverzüglich freigegeben und regelt auf den aktuellen Sollwert. Die "Sperrzeit Elektro-Vorlauf" (2881) und die "Freigabe Elektro-Vorlauf unter TA" (2884) werden nicht berücksichtigt.

i Is

Ist kein Regelfühler vorhanden (B21, B10, B71), wird der Elektroeinsatz im Notbetrieb bei einer gültigen Temperaturanforderung eingeschaltet. Bei einem dreistufigen Elektroeinsatz werden beide Stufen (K25 und K26) gleichzeitig eingeschaltet. Die Regelung des Elektreinsatzes muss über einen externen Thermostaten erfolgen.

Bei TWW-Ladung: Kann die Wärmepumpe die Ladung nicht zu Ende führen, geht der Elektroeinsatz nicht in Betrieb und die TWW-Ladung wird abgebrochen.

Ergänzung WP-Betrieb

Mit dieser Einstellung wird der Elektroeinsatz wie bei "Ersatz" beschrieben verwendet, sowie wenn die Wärmepumpen-Leistung für den angeforderten Wärmebedarf nicht mehr ausreicht.

Bei Brauchwasserladung ist der Elektroeinsatz jedoch gesperrt, ausser wenn der Verdichter infolge der maximalen Ausschalttemperatur, Hochdruck- oder Heissgasproblemen ausgeschaltet werden musste. In diesen Fällen wird der Elektroeinsatz für die Brauchwasserladung freigegeben, nachdem die "maximal erlaubte Anzahl Ladeversuche" (2893) erreicht wurde.

Bei TWW-Ladung: Kann die Wärmepumpe die Trinkwasserladung nicht zu Ende führen, beendet der Elektroeinsatz die Brauchwasserladung. In diesem Fall wird die aktuelle TWW-Ladetemperatur beim Umschalten auf den Elektroeinatz abgespeichert. Die abgespeicherte Temperatur ist bei der Diagnose auf der Anzeige "Akt TWW Ladetemperatur WP" (BZ 7093) ersichtlich.

i

Ist kein Regelfühler vorhanden (B21, B10, B71), wird der Elektroeinsatz bei Regelung auf den Rücklauffühler gesperrt und kann nur über den Notbetrieb aktiviert werden.

Ersatz und Ergänzung WP-Betrieb

i

Die Einstellung "Verwendung Elektro-Vorlauf" hat in folgenden Fällen keinen Einfluss auf den Einsatz des Elektroeinsatzes:

- bei Frostschutz
- bei Luft/Wasser-Wärmepumpen während des Abtauens
- während aktiver Begrenzung wegen zu tiefer Quellentemperatur (siehe "Minimale Quellentemperatur für Wasser/Wasser-WP", Bedienzeile 2822).

Spricht der Strömungswächter auf der Verbraucherseite an, oder ist Wasserdruck zu tief, schaltet der Elektroeinsatz aus.

Sperrzeit Elektro-Vorlauf

Der Elektroeinsatz darf frühestens nach Ablauf der hier eingestellten Sperrzeit ab Verdichterstart in Betrieb genommen werden. Falls zwei Verdichterstufen vorhanden sind, beginnt die Sperrzeit nach dem Start des zweiten Verdichters zu laufen.

i

Die Sperrzeit wird nur berücksichtigt, wenn der Elektroeinsatz als "Ergänzung zum WP-Betrieb" (2880) verwendet wird. Bei der Einstellung "Ersatz" wird sie nicht berücksichtigt.

Freigabeintegral Elektro-Vorlauf

Bei Verwendung eines zwei- oder dreistufigen Elektroeinsatzes werden die Stufen entsprechend des Freigabe- und Rückstellintegrales freigegeben (2882 und 2883).

Freigabeintegral bei Einstellung 2880 "Ersatz"

Nach der Freigabe der ersten Stufe des Elektroeinsatzes (K25) vergleicht der Regler den Temperatur-Istwert mit dem Einschaltpunkt und bildet aus dem allenfalls vorhandenen Wärmedefizit ein Integral. Sobald der Wert des Integrals den eingestellten Maximalwert erreicht (2882), wird die zweite Stufe freigegeben (K25 aus, K26 regelt).


Der Regler vergleicht weiterhin den Temperatur-Istwert mit dem Einschaltpunkt und rechnet das Wärmedefizit erneut im Freigabeintegral auf.

Erreicht das Freigabeintegral den eingestellten Wert (2882), wird die dritte Stufe des Elektroeinsatzes freigegeben (K25 fix ein und K26 regelt).

Freigabeintegral bei Einstellung 2880 "Ergänzung WP-Betrieb"

Nach Ablauf der "Sperrzeit Elektro-Vorlauf" beginnt der Regler ein allfälliges Wärmedefizit aufzurechnen. Die erste Stufe des Elektroeinsatzes (K25) wird erst freigegeben, wenn das Wärmedefizit den hier eingestellten Wert erreicht hat.

Für die zweite und dritte Stufe des Elektroeinsatzes wird die Sperrzeit nicht mehr berücksichtigt, das Freigabeintegral muss aber jeweils erneut den eingestellten Wert erreichen.



SD TRL Schaltdifferenz Rücklauftemperatur

Verd1 Verdichter 1

K25 Elektroeinsatz Relais K25K26 Elektroeinsatz Relais K26

Tw Temperatursollwert (Einschaltpunkt)

Tx Temperatur-Istwert 2881 Sperrzeit Elektro-Vorlauf 2882 Freigabeintegral Elektroeinsatz

T Zeit

Rückstellintegr. Elektro-Vorl Liegt der Istwert über dem Ausschaltpunkt, schaltet der Regler die zuletzt zugeschaltete (regelnde) Stufe aus und beginnt mit dem allfälligen Wärmeüberschuss ein Rückstellintegral zu bilden.

Die nächst tiefere Stufe wird jeweils ausgeschaltet, wenn der Wärmeüberschuss das eingestellte Rückstellintegral (2883) erreicht.

Für eine erneute Freigabe muss wiederum das Freigabeintegral gefüllt sein.

Freig Elektro-Vorl unter TA

Der Elektroeinsatz ist nur freigegeben, wenn die gedämpfte Aussentemperatur unterhalb der hier eingestellten Temperatur liegt.

i

Diese Einstellung wird nur berücksichtigt, wenn der Elektroeinsatz als "Ergänzung zum WP-Betrieb" (2880) verwendet wird. Bei der Einstellung "Ersatz" ist der Elektroeinsatz immer freigegeben.

Wärmepumpenschutz bei TWW-Ladung

Spricht der HD-Pressostat während der Trinkwasserladung an oder muss die Wärmepumpe ausschalten, weil sich die Heissgas- oder Vorlauftemperatur ihrem Maximalwert nähert, schaltet die Wärmepumpe aus.

Mit dem Parameter "Anzahl TWW-Ladeversuche" (BZ 2893) ist einstellbar, ob die Ladung sofort abgebrochen wird, oder ob die Wärmepumpe eine bestimmte Anzahl Ladeversuche unternehmen soll. Bei mehreren Versuchen startet die Wärmepumpe jeweils nach der minimalen Stillstandszeit den nächsten Ladeversuch.

Hat die Wärmepumpe nur einen Versuch zur Verfügung, oder ist nach der eingestellten Anzahl Ladeversuche das Trinkwasser immer noch nicht geladen, wird die Trinkwasserladung abgebrochen und der Regler speichert die aktuelle TWW-Temperatur und korrigiert den Einschaltpunkt auf TWW-Temperatur – Schaltdifferenz TWW. Die abgespeicherte Temperatur ist bei der Diagnose auf der Anzeige "Akt TWW Ladetemperatur WP" (BZ 7093) ersichtlich. Der Wert bleibt erhalten, bis die Wärmepumpe die TWW-Ladung infolge einer Begrenzung wieder abbrechen muss. Liegt die "Akt TWW Ladetemperatur WP" unter dem einstellbaren Wert "TWW Ladetemp WP Minimum" (BZ 7092) erscheint eine Wartungsmeldung. Liegt der Reduziert-Sollwert unter der "TWW Ladetemp WP Minimum"und die Wärmepumpe kann die Bw-Ladung beenden, generiert der Regler keine Wartungsmeldung.

Bei Sollwertsprüngen ändert der Einschaltpunkt auf Sollwert - Schaltdifferenz.

Allgemeine Parameter

Zeilennr.	Bedienzeile
2886	Kompensation Wärmedefizit Aus Ein Nur bei aktiver Estrichfunktion
2893	Anzahl TWW-Ladeversuche
2894	Verzögerung Drehstr'fehler
2895	Verzögerung Ström'wächter
2910	Freigabe oberhalb TA
2911	Für Pufferzwangsladung
2912	Durchladung Pufferspeicher

Kompensation Wärmedefizit

Die Funktion kompensiert Wärmeüberschüsse und –defizite. Diese können in folgenden Situationen entstehen:

- Minimale Lauf- und Stillstandszeiten des Kompressors
- Bei tiefen Temperaturanforderungen kann die Vorlauftemperatur unter dem geforderten Sollwert liegen aber die Rücklauftemperatur lange nicht unter den Einschaltpunkt fallen. In dieser Situation ist es notwendig die Wärmepumpe einzuschalten, damit kein Wärmedefizit entsteht.

Der Regler vergleicht dauernd den Vorlauf-Sollwert mit dem Vorlauf-Istwert und integriert die vorhanden Überschüsse und Defizite gegeneinander auf. Differenzen werden durch Verlängerung der Kompressorlaufzeiten und Kompressorstillstandszeiten kompensiert.

Wenn der Verdichter bedingt durch Wärmeüberschuss / -defizit nicht ein- oder ausschaltet, zeigt dies der Regler mit einer entsprechenden Statusmeldung an.

- Die Funktion ist nur bei Regelung auf den Rücklauf anwendbar. Bei Anlagen mit Pufferoder Kombispeicher ist die Einstellung (Ein / Aus) ohne Auswirkung.
- Die "Kompensation Wärmedefizit" wirkt nur im Heizbetrieb. Im Kühlbetrieb ist der Parameter wirkungslos.
- **i** Die maximale Ausschalttemperatur hat Vorrang gegenüber der Kompensationsfunktion. Bei Sollwertsprüngen werden beide Integrale gelöscht.

Verhalten bei Estrichfunktion

Beim Einschalten der Estrichfunktion wird das Integral auf den 1.5-fachen Definitionswert (werkseitige Voreinstellung) gesetzt. Falls der Temperatur-Istwert mindestens 2 K unter dem benötigten Sollwert liegt, wird die Wärmepumpe unverzüglich eingeschaltet.

Falls die Kompensation der Wärmeüberschüsse /-defizite "Nur bei aktiver Estrichfunktion" wirken soll, ist die entsprechende Einstellung zu wählen. Damit ist der Parameter im normalen Heizbetrieb unwirksam.

Berechnung des Integrals

Ist ein Vorlauffühler (B21) angeschlossen und die Heizkennlinie auf den Vorlaufsollwert eingestellt (Bedienzeile 5810 ≠ 0), verwendet der Regler die Vorlauftemperatur und den Vorlaufsollwert für Berechnung der Integrale.

Ist der Fühler B21 nicht vorhanden, gilt bei ausgeschaltetem Verdichter der Rücklauffühler (B71) und bei eingeschaltetem Verdichter B71 plus der Parameter "Sollwert Temperaturspreizung Kondensator" (BZ 2805).

Sind die Heizkennlinien auf den Rücklauf eingestellt (Par.5810: Spreizung Hk bei TA - 10°C = 0), wird der Rücklauffühler (B71) und der Rücklaufsollwert zur Berechnung des Integrals verwendet


Ist dies nicht der Fall, werden der Rücklauffühler (B71) und der Rücklaufsollwert verwendet.

In folgenden Situationen wird das Integral auf 0 gesetzt:

- Keine gültige Temperaturanforderung vorhanden
- Sollwertsprung > 2K
- Der WP-Frostschutz ist aktiv
- Die Wärmepumpe ist in Störung oder kann länger keine Wärme liefern
- Die Wärmepumpe ist aktiv am Kühlen
- Ein Pufferspeicher wird geladen
- Die Funktion ist ausgeschaltet

Bei aktiver TWW-Ladung wird der Integralwert eingefroren.

Im folgenden Beispiel eines Kompensationsverlaufs entsteht während der minimalen Verdichterlaufzeit ein Wärmeüberschuss. Dieser wird nach der eingestellten minimalen Verdichter-Stillstandszeit wieder abgebaut, indem der Verdichter noch nicht freigegeben wird:



T_{VL/RL}X Vor- oder Rücklauftemperatur-Istwert T_{VL/RL}w Vor- oder Rücklauftemperatur-Sollwert 2842 Verdichterlaufzeit Minimum

2843 Verdichterstillstandszeit Minimum

WP Wärmepumpen-Schaltzustand: 0 = Aus, 1 = Ein

Comp Kompensation des laufzeitbedingeten Wärmeüberschusses

Anzahl TWW-Ladeversuche Bestimmt, wie häufig eine Brauchwasserladung oder eine Pufferspeicher-Zwangsladung abgebrochen werden darf, bis entweder der Elektroeinsatz im Vorlauf oder im Brauchwasserspeicher die Ladung zu Ende führt.

Verzögerung Drehstr'fehler Der Verdichter schaltet aus, wenn der Drehstromfehler während der hier eingestellten Zeit dauernd anliegt. Nach Ablauf der "Minimalen Stillstandszeit" startet die Wärmepumpe erneut. Tritt der Drehstromfehler innerhalb der "Dauer Fehlerwiederholung" erneut für mindestens die Dauer der Verzögerungszeit auf, geht die Wärmepumpe in Störung, sofern die voreingestellte erlaubte Anzahl Störungen überschritten ist.

Verzögerung Ström'wächter Quelle / Verbraucher Der Verdichter schaltet aus, wenn der Strömungswächter während der hier eingestellten Zeit dauernd anliegt. Nach Ablauf der "Minimalen Stillstandszeit" startet die Wärmepumpe erneut. Spricht der Strömungswächter innerhalb der "Dauer Fehlerwiederholung" erneut an, geht die Wärmepumpe in Störung, sofern die voreingestellte erlaubte Anzahl Störungen überschritten ist..



Ist der entsprechende Eingang Ex1..7 als Druckwächter konfiguriert, gilt eine fixe Verzögerung von 3s.

Freigabe oberhalb TA

Die Wärmepumpe ist nur freigegeben, wenn die gemischte Aussentemperatur oberhalb des hier eingestellten Wertes liegt. Unterhalb dieser Aussentemperatur muss die benötigte Wärmemenge durch einen anderen Wärmeerzeuger geliefert werden (Bivalenzbetrieb). Damit lässt sich ein schlechter Wirkungsgrad und somit ein unrentabler Betrieb der Wärmepumpe verhindern.

Für Pufferzwangsladung

Definiert das Verhalten der Wärmepumpe bei einer Pufferzwangsladung.

Gesperrt

Die Wärmepumpe wird für die Pufferzwangsladung nicht in Betrieb genommen.

Freigegeben

Die Wärmepumpe darf für die Pufferzwangsladung in Betrieb genommen werden.

Durchladung Pufferspeicher Definiert das Verhalten der Wärmepumpe beim Durchladen des Pufferspeichers.

Aus

Die Wärmepumpe ist gesperrt, bis der Pufferspeicher durch einen anderen Wärmeerzeuger fertig durchgeladen ist. Sie wird nur freigegeben, wenn zuwenig Energie zur Abdeckung des aktuellen Wärmebedarfs bereitsteht (Bedienzeile 4720, "Auto Erzeugersperre").

Fin

Die Wärmepumpe ist bei einer Durchladung des Pufferspeichers freigegeben.

Abtaufunktion für Luft / Wasser-WP


Das Abtauen eines vereisten Verdampfers erfolgt - abhängig von der Aussentemperatur - entweder mittels Ventilator oder durch den Verdichter mittels Prozessumkehr.:

- Oberhalb der eingestellten Aussentemperatur mit dem Ventilator
- Unterhalb der eingestellten Aussentemperatur durch Prozessumkehr

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel einer Wärmepumpe im Heizbetrieb und im Abtaubetrieb mit Prozessumkehr.

Anlage im Heizbetrieb


Im normalen Heizbetrieb einer Luft/Wasser-Wärmepumpe kann bei tiefen Temperaturen Wasser kondensieren und auf dem Verdampfer vereisen. Dies reduziert die WP-Heizleistung und kann zu einer Niederdruckstörung oder einer Beschädigung des Verdampfers führen.



Anlage im Abtaubetrieb (Prozessumkehrung)

Das Abtauen des vereisten Verdampfers erfolgt mit dem Ventilator oder - wie nachfolgend gezeigt - mittels Umschalten des Prozessumkehrventils Y22. Für die Prozessumkehr muss ein WP-Teilschema mit Prozessumkehrventil (Y22) verwendet werden.


Durch eine bedarfsgerechte Abtau-Steuerung wird die bei der Prozessumkehrung ab dem Heizkreis bezogene Abtauenergie minimal gehalten. Der Ventilator ist während des Abtauprozesses mit Prozessumkehrung ausgeschaltet.



Automatische Abtaufunktion

Bei eingeschaltetem Verdichter laufen die "Dauer Abtausperre" (2962) und die "Dauer bis Zwangsabtauen" (2963) ab. Sinkt die Quellentemperatur (B91) unter die Abtaufreigabetemperatur (2951), ist die Abtaufunktion freigegeben. Frühstens nach der "Dauer Abtausperre" und spätestens nach Ablauf der "Dauer bis Zwangsabtauen" (2963) kann die Wärmepumpe in den Abtaubetrieb übergehen.

Wenn während dieser Zeit infolge Vereisung die Temperaturdifferenz (8477) zwischen der eintretenden Aussenluft (B91) und dem Verdampfer (B84) über den Sollwert (8478) steigt, wird die Abtaufunktion ausgelöst.




Abtauende bei Abtauung durch Prozessumkehr

Bei erfolgreichem Abtauen steigt die Verdampfertemperatur (B84). Übersteigt der Verdampfer die "Verdampfertemp Abtau-Ende" (2954 OEM) kann der Abtauprozess erfolgreich beendet werden und der Verdichter schaltet während der Abtropfdauer (2965) aus. Anschliessend wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen.

Abtauende bei Abtauung durch Ventilator

Das Abtauen mit Ventilator gilt als beendet, wenn eine der folgenden beiden Bedingungen erfüllt ist:

- Die Temperaturdifferenz (8477) zwischen der eintretenden Aussenluft (B91) und dem Verdampfer (B84) ist kleiner als von ihrem Lieferanten eingestellt.
- Die Abtauzeit bei Abtauung mit Ventilator gemäss nachfolgender Grafik ist erreicht



Heizbetrieb aufnehmen und nächstes Abtauen vorbereiten

Nachdem das Abtauen über Prozessumkehr oder Ventilator erfolgreich beendet ist, wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen. Die "Dauer Abtausperre", die "Dauer bis Zwangsabtauen" und die "Abtau Stabilisierungsdauer" (2959 OEM) beginnen wieder zu laufen.

Nach Ablauf der "Abtau Stabilisierungsdauer" (2959 OEM) wird die "Temp'diff Abtauen eisfrei" (8477) erfasst und der neue Sollwert (8478) damit gebildet.

i

Bei einer anstehenden WP Sperre wird ein aktiver Abtauprozess zu Ende geführt.

Manuelles Abtauen

Das Abtauen mit Prozessumkehrung kann auch manuell erfolgen. Entweder über einen Eingang Ex1..7 oder über die Bedienzeile (7152). Beim manuellen Abtauen werden die Freigabetemperatur (2951) und die "Dauer Abtausperre" (2962) nicht berücksichtigt.

Die manuelle Abtauung ist auch während der "Dauer Abtausperre", sowie auchoberhalb der "Abtaufreigabe unterhalb TA" (BZ 2951) möglich. Eine bereits laufende Abtaufunktion wird unabhängig von "Abtaufreigabe unterhalb TA" zu Ende geführt.

Zeilennr.	Bedienzeile
2951	Abtaufreigabe unterhalb TA
2958	Anzahl Abtauversuche Max
2962	Dauer Abtausperre
2963	Dauer bis Zwangsabtauen
2964	Abtaudauer Maximal
2965	Abtropfdauer Verdampfer

Abtaufreigabe unterhalb TA

Die Freigabe der Abtaufunktion ist nur möglich, wenn die Quelleneintritts-Temperatur (B91) unter der hier eingestellten Freigabetemperatur liegt. Oberhalb dieser Aussentemperatur ist die automatische Abtaufunktion nicht aktiv.

Anzahl Abtauversuche Max

Konnte der Abtauprozess nicht erfolgreich beendet werden, erfolgt nach einer Vorwärmphase (s. "Dauer Abtausperre") ein erneuter Versuch. Konnte der Abtauprozess während der hier eingestellten Anzahl Versuche noch immer nicht regulär beendet werden, schaltet die Wärmepumpe aus und generiert eine Fehlermeldung.



Für die Wiederinbetriebnahme der Wärmepumpe muss die Störung manuell zurückgesetzt werden.

Dauer Abtausperre

Wird die Wärmepumpe im Heizbetrieb eingeschaltet, beginnt die "Dauer Abtausperre" zu laufen. Frühestens nach Ablauf dieser Zeit darf der Regler den nächsten Abtauversuch des Verdampfers unternehmen.

Voraussetzung für das Abtauen ist, dass die Quellentemperatur (B91) unter der eingestellten Freigabetemperatur liegt (2951).



Nach einem vorzeitig abgebrochenen Abtauversuch (s. "Abtaudauer Maximal") erfolgt während der "Dauer Abtausperre" ein Vorwärmen des Heizwassers. Ist ein Elektroheizeinsatz im Vorlauf oder im Puffer- / Kombispeicher vorhanden, wird dieser zur Unterstützung zugeschaltet. Anschliessend wird direkt in den Abtaubetrieb umgeschaltet.

Dauer bis Zwangsabtauen

War die Wärmepumpe während der hier eingestellten Zeit in Betrieb, ohne dass inzwischen abgetaut wurde, so erfolgt eine Zwangsabtaung.

Voraussetzung ist auch hier, dass die Quellentemperatur (B91) unter der eingestellten Freigabetemperatur liegt (2951).

Abtaudauer Maximal

Konnte der Verdampfer beim Abtauen über Prozessumkehr während der "Abtaudauer Maximal" nicht erfolgreich abgetaut werden, bricht der Regler die Abtaufunktion ab und versucht es nach der Vorwärmphase (s. "Dauer Abtausperre") erneut. Die erlaubte Anzahl Abtauversuche ist durch die "Anzahl Abtauversuche Max" (2958)

begrenzt.

Abtropfdauer Verdampfer

Bevor die Wärmepumpe nach dem erfolgreichen Abtauen über Prozessumkehr den Heizbetrieb wieder aufnehmen darf, wird die hier eingestellte "Abtropfdauer Verdampfer" abgewartet. Erst nach deren Ablauf wird die Wärmepumpe wieder in Betrieb genommen und nach einer vom Lieferanten voreingestellten Verzögerunszeit der Ventilator zugeschaltet.

Wärmepumpen-Frostschutz

Der Wärmepumpe-Frostschutz erzeugt eine Freigabe für die Wärmepumpe, sobald die Vorlauf- oder die Rücklauftemperatur unter 5°C sinkt. Nachdem beide Fühler 6°C erreicht haben, bleibt die Freigabe noch 5 min erhalten.

Ein vorhandener Elektroeinsatz im Vorlauf schaltet während dieser Zeit ein. Bei einem 3-stufigem Elektroeinsatz (K25 und K26) schalten beide Relais ein.


Kühlen

Aktives Kühlen

Beim aktiven Kühlen wird die Wärmepumpe durch Umkehrung des Prozesses im Sommer als Kältemaschine betrieben. Dazu ist eine Wärmepumpe mit 4-Weg-Ventil (Y22) für die Prozessumkehr notwendig, sowie ein WP-Teilschema, welches diese Funktion unterstützt (WP18, 19, 38, 39, 50, 51).

Der Kühlkreis 1 (BZ 5711) und die Kälteerzeugung (BZ 5807) können als 2- oder 4-Leiter-System ausgeführt sein.


Anlagebeispiel:



Passives Kühlen mit Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-WP Beim passiven Kühlen erfolgt die Kühlung durch Zirkulation des kalten Wassers im System, ohne dass ein Kälteerzeuger in Betrieb genommen wird. Dazu werden die Quellenpumpe der WP und der Kühlkreis eingeschaltet. Der Kühlkreis 1 (BZ 5711) und die Kälteerzeugung (BZ 5807) müssen als 4-Leiter-System ausgeführt sein. Das WP-Teilschema muss die passive Kühlung unterstützen (WP14, 15, 22, 23, 34, 35, 42, 43).



Mit Luft-/Wasser-Wärmepumpen ist kein passives Kühlen möglich.



Aktives und passives Kühlen

Bei Anlagen, bei welchen sowohl passives wie aktives Kühlen möglich ist, schaltet der Regler automatisch zwischen den beiden Kühlarten um. Gleichzeitiges aktives und passives Kühlen ist nicht möglich.

Solange die Temperatur am Quelleneintrittsfühler (B91) unter der Kühlanforderung liegt, erfolgt die Kühlung passiv.

Steigt die Quellentemperatur über die Kühlanforderung, wechselt der Regler auf aktives Kühlen.

Es ist ein WP-Teilschema notwendig, welches diese Funktion unterstützt (WP 22, 23, 42, 43).



Falls kein Quelleneinstrittsfühler (B91) angeschlossen ist, wird die Temperatur am Quellenaustrittsfühler (B92) als Umschaltkriterium verwendet.

Parametrierbeispiele mit aktiver und passiver Kühlung

Die drei Parametrierbeispiel zeigen Wärmepumpenschemas, bei welchen eine automatischer Umschaltung zwischen aktivem umd passivem Kühlbetrieb möglich ist.

Die aktiv erzeugte Kälte wird über die Heiz-/ Kühl- Schiene zu den Verbrauchern gebracht.

Für die passiv erzeugte Kälte kann über den Parameter "Während Verdichterbetrieb" (BZ 3006) indirekt gewählt werden über welche Schiene die Kälte zu den Verbrauchern gebracht wird:

Passives Kühlen während Verdichterbetrieb "aus"

Die passive Kühlenenergie wird auf die Heiz-/ Kühlschiene umgeleitet Steht eine Trinkwarmwasser-Anforderung an, wird diese durch die WP über die gemeinsame Heiz-/ Kühlschiene abgedeckt. Eine gleichzeitig anstehende Kälteanforderung kann nicht bedient werden.

Passives Kühlen während Verdichterbetrieb "ein"

Das passive Kühlen erfolgt über die Kühlschiene. Steht eine Trinkwarmwasser-Anforderung an, wird diese durch die Wärmepumpe über die Heiz-/ Kühl- Schiene abgedeckt. Eine gleichzeitig anstehende Kälteanforderung kann parallel dazu über die Kühlschiene bedient werden.

Erfolgt die passive Kühlung über die Heiz-/ Kühlschiene, kann mit dem Parameter "Im passiven Kühlbetrieb" (BZ 3007) definiert werden, ob die Kondensatorpumpe ein- oder ausgeschaltet werden soll.

Voraussetzungen für die drei Beispiele

- Einstellung "Wärmequelle" (5800) muss Sole oder Wasser sein
- Einstellung "Kälteerzeugung" (5807) muss 4-Leitersystem sein
- Ein Prozessumkehrventil muss konfiguriert sein

Passives Kühlen über...


"Während

(BZ 3006)

"Im passiven

Verdichterbetrieb"

Kühlbetrieb" (BZ 3007)



Zeilennr.	Bedienzeile
3000	Ausschalttemp Max Kühlen
3002	Quellentemp min Kühlbetrieb
3004	SD Umschalt Kühlen Pas/Akt
3006	Während Verdichterbetrieb
3007	Im passiven Kühlbetrieb
3008	Sollwertreduktion Kühlbetr

Ausschalttemp Max Kühlen

Liegt die Rücklauftemperatur (B71) über der "maximalen Ausschalttemperatur Kühlen", darf der Verdichter nicht in Betrieb genommen werden. Ein bereits laufender Verdichter wird ausgeschaltet.

Nach Ablauf der eingestellten Pumpen-Vorlaufzeiten – frühestens aber nach 2 Minuten - schalten die Pumpen aus, sofern die Temperaturen noch immer zu hoch sind. Ein erneuter Inbetriebnahmeversuch des Verdichters erfolgt nach Ablauf der minimalen Verdichter-Stillstandszeit (2843).

i

Die Funktion wirkt nur bei aktiven Kühlen. Bei passiver Kühlung ist sie ohne Auswirkung. Weitere Informationen zu aktivem / passivem Kühlen finden Sie auf S.75.


Quellentemp min Kühlbetrieb (Frostschutz)

Um bei passivem Kühlbetrieb die Eisbildung im Wärmetauscher für die Mediumstrennung zu verhindern, kann eine minimale Quellentemperatur eingegeben werden. Sinkt die Temperatur am Quellenaustrittsfühler (B92) unter den am Parameter "Quellentemp. min. Kühlbetrieb" eingestellten Wert, werden die Verbraucher gesperrt, bis die Quellenaustrittstemperatur um 1°C über der minimalen Temperatur liegt.

SD Umschalt Kühlen Pas/Akt

Sinkt die Quellentemperatur unter den Kühlsollwert minus die hier eingestellte Schaltdifferenz, und die minimale Verdichterlaufzeit ist abgelaufen, schaltet der Regler auf passives Kühlen um.

SD Umschalt Kühlen Pas/Akt



B91 Quelleneintrittsfühler Twcool Kühlsollwert

3004 Schaltdifferenz Umschaltung Kühlen aktiv / passiv

Cact Aktiver Kühlbetrieb
Cpas Passiver Kühlbetrieb

T Temperatur

Während Verdichterbetrieb Legt fest, ob die passive Kühlung erfolgen darf, wenn der Verdichter in Betrieb ist (z.B. für TWW-Ladung).

Passives Kühlen aus

Während des Verdichterbetriebs ist die passive Kühlung gesperrt.

Passives Kühlen ein

Während des Verdichterbetriebs ist die passive Kühlung freigegeben.

Im passiven Kühlbetrieb

Legt das Verhalten der Kondensatorpumpe im passiven Kühlbetrieb fest.

Kondensatorpumpe aus

Die Kondensatorpumpe ist während des passiven Kühlbetriebs ausgeschaltet.

Kondensatorpumpe ein


Die Kondensatorpumpe ist während des passiven Kühlbetriebs eingeschaltet.

Sollwertreduktion Kühlbetr Um den Rücklaufsollwert für den aktiven Kühlbetrieb zu erhalten, wird der aktuelle Vorlaufsollwert (gemäss Kühlkennlinie) um den hier eingestellten Wert "Sollwertreduktion Kühlbetr" erhöht.

Ist die Einstellung = 0, so muss bei Anlagen, die auf den Rücklauf regeln, die Kühlkennlinie auf den Rücklauf eingestellt sein (Anlagen mit Pumpenheizkreisen und ohne Puffer- oder Kombispeicher).

6.13 Solar

Übersicht




Sie können mittels Sonnenenergie bei Vorhandensein von genügend Energie das Schwimmbad, den Trinkwasserspeicher und den Pufferspeicher beheizen. Dabei ist der Vorrang zur Beheizung der einzelnen Speicher einstellbar. Die Pumpensteuerung kann drehzahlgesteuert erfolgen. Die Anlage wird durch eine Frostschutz- und eine Überhitzschutzfunktion geschützt.

Laderegler (dT)

Zeilennr.	Bedienzeile
3810	Temperaturdifferenz EIN
3811	Temperaturdifferenz AUS
3812	Ladetemp Min TWW-Speicher
3815	Ladetemp Min Puffer
3818	Ladetemp Min Schwimmbad

Für die Ladung des Speichers / Schwimmbades über den Wärmetauscher braucht es eine genügend grosse Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher, rsp. Schwimmbad. Zudem muss die Kollektortemperatur über der "Minimalen Ladetemperatur" für den Speicher / das Schwimmbad liegen.



On/Off Kollektorpumpe
SdEin Temp'diff EIN
SdAus Temp'diff AUS
TSp Speichertemperatur

TLmin Ladetemp Min TWW-Speicher / Puffer / Schwimmbad

Vorrang

Zeilennr.	Bedienzeile
3822	Ladevorrang Speicher Kein Trinkwasserspeicher Pufferspeicher
3825	Ladezeit relativer Vorrang
3826	Wartezeit relativer Vorrang
3827	Wartezeit Parallelbetrieb
3828	Verzögerung Sekundärpumpe



Die Vorrangschaltung für das Schwimmbad (BZ 2065) kann diesen Speichervorrang der Solarladung beeinflussen und ev. das Schwimmbad noch vor den Speichern laden.

Ladevorrang Speicher

Sind mehrere Tauscher in einer Anlage vorhanden, kann ein Vorrang für die eingebundenen Speicher eingestellt werden, der die Ladefolge definiert.

Kein

Jeder Speicher wird abwechselnd für eine Temperaturerhöhung von 5 °C geladen, bis jeder Sollwert in einem Niveau A, B oder C (siehe unten) erreicht ist. Erst wenn alle Sollwerte erreicht sind, werden diejenigen vom nächsten Niveau angefahren.

Trinkwasserspeicher

Der Trinkwasserspeicher wird während Solarladung bevorzugt. Er wird in jedem Niveau A, B oder C (siehe unten) mit Vorrang geladen. Erst danach werden nebenstehende Verbraucher im gleichen Niveau geladen. Sobald alle Sollwerte in einem Niveau erreicht sind, werden diejenigen vom nächsten Niveau angefahren, wobei auch dann wieder der Trinkwasserspeicher Vorrang hat.

Pufferspeicher

Der Pufferspeicher wird während Solarladung bevorzugt. Er wird in jedem Niveau A, B oder C (siehe unten) mit Vorrang geladen. Erst danach werden nebenstehende Verbraucher im gleichen Niveau geladen. Sobald alle Sollwerte in einem Niveau erreicht sind, werden diejenigen vom nächsten Niveau angefahren, wobei auch dann wieder der Pufferspeicher Vorrang hat.

Sollwerte der Speicher:

Niveau	Trinkwasserspeicher	Pufferspeicher
Α	1610 Nennwollwert	Puffersollwert (Schleppzeiger)
В	5050 Ladetemperatur Maximum	4750 Ladetemperatur Maximum
С	5051 Speichertemperatur Maximum	4751 Speichertemperatur Maximum

Schw	rimmbad ⁽¹⁾	
2055	Sollwert Solarbeheizung	
2055	Sollwert Solarbeheizung	
2070	Schwimmbadtemp Maximum	***************************************

⁽¹⁾ Bei eingeschalteter Vorrangschaltung für das Schwimmbad (BZ 2065) wird dessen Ladung den Speichern vorangestellt.

Ladezeit relativer Vorrang

Sofern der bevorzugte Speicher entsprechend der Laderegelung nicht geladen werden kann, wird während der eingestellten Zeit der Vorrang an den nächsten Speicher oder das Schwimmbad abgegeben, (z.B. zu grosse Temperaturdifferenz zw. Kollektor und Speichertemperatur).

Sobald der bevorzugte Speicher (gemäss der Einstellung "Ladevorrang Speicher") wieder zur Ladung bereit ist, wird die "Vorrangabgabe" sofort abgebrochen.

Ist der Parameter ausgeschaltet (---) wird grundsätzlich nach den Einstellungen "Ladevorrang Speicher" priorisiert.

Wartezeit relativer Vorrang

Während der eingestellten Zeit wird die Abgabe des Vorrangs verzögert. Dadurch wird ein zu häufiges Eingreifen des relativen Vorranges bewirkt.

Wartezeit Parallelbetrieb

Bei genügender Solarleistung ist bei Verwendung von Solarladepumpen ein Parallelbetrieb möglich. Dabei kann zum aktuell zu ladenden Speicher jener aus dem Vorrangmodell als nächst vorgesehener Speicher parallel mitgeladen werden. Der Parallelbetrieb kann durch eine Wartezeit verzögert werden. So kann die Zuschaltung der Speicher bei Parallelbetrieb gestuft werden.

Durch die Einstellung (---) wird der Parallelbetrieb ausgeschaltet.

Verzögerung Sekundärpumpe Um allfällig liegendes Kaltwasser im Primärkreislauf zu spülen, kann die Sekundärpumpe des externen Wärmetauschers verzögert werden.

Startfunktion

Zeilennr.	Bedienzeile
3831	Mindestlaufzeit Kollek'pumpe
3834	Kollektorstartfkt Gradient

Mindestlaufzeit Kollek'pumpe Die Funktion schaltet die Kollektorpumpe periodisch für mindestens die parametrierte Mindestlaufzeit ein.

Kollektorstartfkt Gradient

Sobald am Kollektorfühler ein Temperaturanstieg erfolgt, wird die Kollektorpumpe eingeschaltet.

Kollektor-Frostschutz

Zeilennr.	Bedienzeile
3840	Kollektor-Frostschutz


Bei Frostgefahr am Kollektor wird die Kollektorpumpe in Betrieb genommen, um das Einfrieren des Wärmeträgers zu verhindern.

- Sinkt die Kollektortemperatur unter die Frostschutztemperatur schaltet die Kollektorpumpe ein: TKol < TKolFrost.
- Steigt die Kollektortemperatur um 1°K über die Frostschutztemperatur wird die Kollektorpumpe wieder ausgeschaltet: TKol > TKolFrost + 1.

Kollektor-Überhitzschutz

Zeilennr.	Bedienzeile
3850	Kollektorüberhitzschutz

Besteht am Kollektor die Gefahr einer Überhitzung, wird die Ladung des Speichers weitergeführt um so die überschüssige Wärme abzubauen. Ist die Speichersicherheitstemperatur erreicht wird die Ladung abgebrochen.



TSpSi Speicher-Sicherheitstemperatur

TSp Spechertemperatur

TKolUe Überhitzschutztemperatur Kollektor

TSpmax Max. Ladetemperatur
Tkol Kollektortemperatur
On/Off Kollektorpumpe
T Temperaturt Zeit

Medium Verdampfungstemperatur

Zeilennr.	Bedienzeile
3860	Verdampfung Wärmeträger

Bei Verdampfungsgefahr des Wärmeträger-Mediums aufgrund einer hohen Kollektortemperatur wird die Kollektorpumpe ausgeschaltet, um deren "Heisslaufen" zu vermeiden. Dies ist eine Pumpenschutzfunktion.

Drehzahlsteuerung

Zeilennr.	Bedienzeile
3870	Pumpendrehzahl Minimum
3871	Pumpendrehzahl Maximum

Pumpendrehzahl Minimum / -Maximum Der Drehzahlbereich der Solarpumpe wird durch die minimal, rsp. maximal erlaubte Drehzahl eingeschränkt.

Ertragsmessung

Zeilennr.	Bedienzeile
3880	Frostschutzmittel
3881	Frost'mittel Konzentration
3884	Pumpendurchfluss

Tages- und Gesamtertrag der Solarenergie (BZ 8526, 8527) werden basierend dieser Grundlagen errechnet.

Frostschutzmittel


Da das Mischverhältnis des Kollektormediums die Wärmeübertragung beeinflusst, müssen für die Ertragsmessung die Verwendung des entspr. Frostschutzmittels und dessen Konzentration ermittelt und eingegeben werden.

Pumpendurchfluss

Muss entsprechend der eingebauten Pumpe in I/h bestimmt werden und dient zur Berechnung des eingebrachten Volumens.

6.14 Pufferspeicher

Übersicht



In die Anlage kann ein Pufferspeicher eingebunden werden. Dieser kann über die Wärmepumpe, durch Solarenergie und durch einen Elektroeinsatz beheizt werden. Bei aktiver Kühlung kann er zudem zur Speicherung von Kälteenergie verwendet werden.

Der Regler steuert die Beheizung / Kühlung und die Zwangsladung des Pufferspeichers, schützt ihn vor Übertemperatur und erhält die Schichtung im Speicher soweit als möglich aufrecht.

Zwangsladung

Zeilennr.	Bedienzeile
4708	Zwangsladungsollwert Kühlen
4709	Zwangsladung Heizen Min
4710	Zwangsladungsollwert Heizen Max
4711	Zwangsladung Zeitpunkt
4712	Zwangsladung Dauer Max

Um Elektrizitätskosten zu sparen oder um den Speicher vor der Sperrung der Wärmepumpe durchzuladen, kann eine Pufferspeicher-Zwangsladung ausgelöst werden. Dadurch wird der Betrieb der Wärmepumpe so lange aufrechterhalten, bis der gewünschte Zwangsladungs-Sollwert (Heizen / Kühlen) im Pufferspeicher erreicht ist, oder bis die Zwangsladung nicht mehr freigegeben ist oder die Wärmepumpe ausgeschaltet werden muss.



Wenn sich die Anlage im Kühlbetrieb befindet, wird der "Zwangsladungs-Sollwert Kühlen" verwendet. Im Heizbetrieb dient der Schleppzeiger als Sollwert. Dieser kann mit den Bedienzeilen "Zwangsladung Heizen Min" und "Zwangsladung Heizen Max" begrenzt werden.

Die Zwangsladung kann entweder über den Niedertarifeingang E5 oder über die Bedienzeilen "Zeitpunkt" (4711) ausgelöst werden.

Wird die Zwangsladung unterbrochen, weil die Wärmepumpe abgeschaltet werden musste, so wird sie wieder aufgenommen, sobald die Pufferspeichertemperatur um 5 °C gesunken (Heizen) oder gestiegen (Kühlen) ist. Die Zwangsladung muss zu diesem Zeitpunkt noch immer freigegeben sein, und die Anzahl der erlaubten Ladungsabbrüche darf nicht überschritten sein (Bedienzeile 2893). Ansonsten wartet der Regler bis zur nächsten regulären Auslösung der Zwangsladung.




Im Sommerbetrieb oder wenn sich alle Heizkreise im Schutzbetrieb befinden, ist die Zwangsladung gesperrt.

Zwangsladungsollwert Kühlen Die Kühlungs-Zwangsladung des Pufferspeichers ist abgeschlossen, wenn der Zwangsladungssollwert Kühlen (°C) erreicht ist. Mit der Einstellung "- - -" ist die Zwangsladung Kühlen ausgeschaltet. Damit die Zwangsladung startet, muss die untere Speichertemperatur mindestens 2 K über dem eingestellten Sollwert liegen. Ist der untere Fühler nicht vorhanden, gilt der obere Speicherfühler.

Zwangsladung Heizen Min / Zwangsladung Heizen Max Der bei Zwangsladung Heizen als Sollwert verwendete Schleppzeiger kann gegen unten und oben begrenzt werden.

Der Schleppzeiger sammelt die Maximalwerte der Heizkreis-Temperaturanforderungen und speichert sie ab. Jeweils um Mitternacht wird der Schleppzeigersollwert um 5 % reduziert.



^{* =} einzelne Temperaturanforderungen

Zwangsladung Zeitpunkt

Die Zwangsladung beginnt täglich zum hier eingestellten Zeitpunkt (00:00 - 24:00). Mit "- - -" ist die Zwangsladung ausgeschaltet.

Zwangsladung Dauer Max

Die Zwangsladung wird abgebrochen, wenn der gewünschte Sollwert nach Ablauf der hier eingestellten Dauer nicht erreicht wurde.



Das Auslösen der Zwangsladung kann auch über den Eingang Ex mit der Einstellung "Niedertarif" erfolgen.

Automatische Sperren

Zeilennr.	Bedienzeile
4720	Auto Erzeugersperre
	Keine
	Mit B4
	Mit B4 und B42/B41
4722	Temp'diff Puffer/Heizkreis

Auto Erzeugersperre

Keine

Die Funktion ist ausgeschaltet

Mit R4

Für die Erzeugerfreigabe und -sperre wird der Fühler B4 verwendet.

ab dem Pufferspeicher bezogen. Der Wärmeerzeuger ist gesperrt.

Mit B4 und B42/B41:

Für die Erzeugerfreigabe wird der Fühler B4 verwendet. Für die Erzeugersperre wird der Fühler B42, falls nicht vorhanden B41 verwendet.

Temp'diff Puffer/Heizkreis

Ist die Temperaturdifferenz ΔT zwischen Pufferspeicher und Heizkreis-Temperaturanforderung genügend gross, so wird die vom Heizkreis benötigte Wärme

Freigegeben


Sobald beide Pufferspeichertemperaturfühler um die "Temp'diff Puffer/Heizkreis" plus 1K unter der verlangten Vorlauftemperatur liegen, ist der Wärmeerzeuger freigegeben.

⁴⁷⁰⁹ Zwangsladung Heizen Min

⁴⁷¹⁰ Zwangsladungsollwert Heizen Max

Gesperrt

Sobald beide Pufferspeichertemperaturfühler um weniger als die "Temp'diff Puffer/Heizkreis" unter der verlangten Vorlauftemperatur liegen, ist der Wärmeerzeuger gesperrt.



4722 Temp'diff Puffer/Heizkreis

B4 Oberer Puffer- oder Kombispeicherfühler
 B41 Unterer Puffer- oder Kombispeicherfühler

TVLw Vorlauftemperatur-Sollwert

K Verdichter

Mit der Temp'diff Puffer/Heizkreis kann die Mischerüberhöhung der Heizkreis-Temperaturanforderung kompensiert werden.

Schichtschutz

Zeilennr.	Bedienzeile
4739	Schichtschutz
	Aus Immer

Die Funktion Pufferschichtschutz erlaubt den hydraulischen Abgleich zwischen Verbrauchern und Erzeuger ohne zusätzliche Absperrventile zum Pufferspeicher. Bei aktiver Funktion wird die Wassermenge auf der Verbraucherseite so angepasst, dass möglichst kein kälteres Wasser aus dem Pufferspeicher dazugemischt wird.

Aus:


Die Schichtschutzfunktion ist ausgeschaltet.

Immer

Die Schichtschutzfunktion ist bei eingeschaltetem Erzeuger aktiv.

i

Für die Funktion muss ein Schienenvorlauffühler B10 angeschlossen sein.



Überhitzschutz

Zeilennr.	Bedienzeile
4750	Ladetemperatur Maximum

Der Pufferspeicher wird von der Solarenergie bis zum eingestellten Ladetemperatur Maximum geladen.



Die Kollektorüberhitzschutzfunktion kann die Kollektorpumpe wieder in Betrieb nehmen, bis die maximale Speichertemperatur erreicht wird.

Rückkühlung

Zeilennr.	Bedienzeile
4755	Rückkühltemperatur
4756	Rückkühlung TWW/HK's
4757	Rückkühlung Kollektor
	Aus
	Sommer
	Immer

Rückkühltemperatur

Musste der Pufferspeicher über das "Ladetemperatur Maximum" geladen werden, erfolgt sobald als möglich eine Rückkühlung auf die hier eingestellte Rückkühltemperatur.

Für die Rückkühlung des Pufferspeichers stehen die folgenden beiden Funktionen zur Verfügung.

Rückkühlung TWW/HK's

Die Energie kann durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung oder des TWW-Speichers abgeführt werden. Die Funktion wird auf dieser Bedienzeile ein- oder ausgeschaltet. Sie kann für jeden Heizkreis separat eingestellt werden (Bedienseite Heizkreis 1...).

Rückkühlung Kollektor

Die Energie kann bei kaltem Kollektor via Kollektorfläche an die Umgebung abgegeben werden.

Aus

Die Rückkühlung über den Kollektor ist ausgeschaltet.

Sommer

Die Rückkühlung über den Kollektor ist nur im Sommer erlaubt.

Immer

Die Rückkühlung über den Kollektor ist ganzjährig eingeschaltet.

Elektroeinsatz

Zeilennr.	Bedienzeile
4760	Ladefühler Elektroeinsatz
4761	Zwangsladung mit Elektro

Der Elektroeinsatz **im Pufferspeicher** wird für die Zwangsladung freigegeben, wenn kein Wärmeerzeuger Wärme liefern kann, sowie bei aktivem Pufferspeicherfrostschutz.

Der Elektroeinsatz **im Vorlauf** schaltet bei Zwangsladung ein, wenn die Wärmepumpe den Sollwert nicht erreicht und auf Bedienzeile 2880 "Verwendung Elektro-Vorlauf" die Einstellung "Ergänzung WP-Betrieb" eingestellt ist, oder wenn sich die Wärmepumpe im Notbetrieb befindet und auf Bedienzeile 2880 "Verwendung Elektro-Vorlauf" die Einstellung "Ersatz" eingestellt ist.

Ladefühler Elektroeinsatz Legt den Fühler fest, welcher für die Ladung mit einem Elektroeinsatz verwendet werden soll.

B4

Der Elektroeinsatz wird über den Fühlre B4 ein- und ausgeschaltet.

B42 / B41

Der Elektroeinsatz wird über den Fühler B41 eingeschaltet und über den Fühler B42 ausgeschaltet.

Zwangsladung mit Elektro Falls nach dem Auslösen der Zwangsladung innerhalb einer Minute kein Wärmeerzeuger im System für die Pufferspeicher-Zwangsladung in Betrieb geht, kann der Elektroeinsatz die Zwangsladung übernehmen.

Nein

Der Elektroeinsatz K16 wird für die Zwangsladung nicht verwendet.

Ja

Falls kein anderer Wärmeerzeuger die Zwangsladung übernimmt, erfolgt die Zwangsladung mit dem Elektroeinsatz K16.


Solareinbindung

Zeilennr.	Bedienzeile
4783	Mit Solareinbindung

Hier wird eingestellt, ob der Pufferspeicher durch Solarenergie geladen werden kann.

6.15 Trinkwasser-Speicher

Abbruch der Trinkwasser-Ladung



Wird die Ladung unterbrochen, da die Wärmepumpe die Anzahl der erlaubten Ladeversuche überschritten hat (Bedienzeile 2893), führt der Elektroheizeinsatz (K6) die Ladung fort, sofern ein solcher vorhanden ist.

Ist kein Elektroheizeinsatz vorhanden, so wird die Ladung wieder aufgenommen, sobald die Trinkwasserspeichertemperatur um die voreingestellte Trinkwasser-Schaltdifferenz gesunken ist.

Folgende Punkte können zum Abbruch der Trinkwasser-Ladung durch die Wärmepumpe führen:

- Die Wärmepumpe kann die TWW-Ladung wegen einer Hochdruck-Störung nicht beenden
- Die Wärmepumpe muss die Ladung abbrechen, weil sich die Heissgas- oder Vorlauftemperatur ihren Maximalwerten nähert. Die erlaubte Annäherung an den Maximalwert ist voreingestellt.

Laderegelung

Zeilennr.	Bedienzeile
5020	Vorlaufsollwertüberhöhung
5021	Umladeüberhöhung
5022	Ladeart
	Mit B3 Mit B3 / B31 Mit B3 / Legio mit B3 / B31
5024	Schaltdifferenz

Vorlaufsollwertüberhöhung

Die Trinkwasseranforderung an den Wärmeerzeuger setzt sich aus dem aktuellen Trinkwassersollwert plus der einstellbaren Sollwertüberhöhung zusammen.

Umladeüberhöhung

Die Umladung ermöglicht es, Energie vom Pufferspeicher in den Trinkwasserspeicher zu verschieben. Dazu muss die aktuelle Pufferspeichertemperatur höher sein als die aktuelle Temperatur im Trinkwasserspeicher.

Die entsprechende Temperaturdifferenz kann hier eingestellt werden.

Ladeart

Die Speicherladung ist mit einem oder zwei Fühlern möglich.

Es ist auch möglich die Ladung mit einem Fühler und die Legionellenfunktion mit zwei Fühlern zu realisieren (Einstellung 3).

Schaltdifferenz

Ist die Trinkwassertemperatur tiefer als der aktuelle Sollwert abzüglich der hier eingestellten Schaltdifferenz, wird die Trinkwasserladung gestartet.

Die Trinkwasserladung wird beendet, wenn die Temperatur den aktuellen Sollwert erreicht.



Bei der ersten Trinkwasserfreigabe des Tages wird eine Zwangsladung durchgeführt. Die Trinkwasserladung wird auch gestartet, wenn die Trinkwassertemperatur innerhalb der Schaltdifferenz liegt – sofern sie nicht weniger als 1K unter dem Sollwert liegt.

Ladezeitbegrenzung

Zeilennr.	Bedienzeile
5030	Ladezeitbegrenzung

Ladezeitbegrenzung

Während der Trinkwasserladung kann die Raumheizung – abhängig vom gewählten Ladevorrang (Bedienzeile 1630) und der hydraulischen Schaltung – keine oder zu wenig Energie erhalten. Oft ist es daher sinnvoll, die Trinkwasserladung zeitlich zu begrenzen.

- - -

Die Ladezeitbegrenzung ist ausgeschaltet. Das Trinkwasser wird bis zum Nennsollwert aufgeheizt, auch wenn die Raumheizung zwischenzeitlich zu wenig Energie erhält.

10 - 600

Die Trinkwasserladung wird nach der eingestellten Zeit in Minuten gestoppt und für dieselbe Zeit gesperrt, bevor sie wieder aufgenommen wird. In dieser Zeit steht die Erzeugerleistung für die Raumheizungen zur Verfügung. Dieser Zyklus wiederholt sich, bis der Trinkwasser-Nennsollwert erreicht ist.

i

Bei ausgeschalteter Raumheizungen (Sommerbetrieb, Ecofunktion, usw.) wird die Trinkwasserladung – unabhängig der gewählten Einstellung – nicht unterbrochen.

Überhitzschutz

Zeilennr.	Bedienzeile
5050	Ladetemperatur Maximum

Der Trinkwasserspeicher wird vom Sonnenkollektor bis zur eingestellten "Ladetemperatur Maximum" geladen.



Die Kollektorüberhitzschutzfunktionkann die Kollektorpumpe wieder in Betrieb nehmen bis die maximale Speichertemperatur erreicht wird.

Rückkühlung

Zeilennr.	Bedienzeile
5055	Rückkühltemperatur
5056	Rückkühlung Erzeuger / HK
5057	Rückkühlung Kollektor
	Aus Sommer Immer

Rückkühltemperatur

Eine aktivierte Rückkühlfunktion bleibt in Betrieb bis die eingestellte Rückkühltemperatur im Trinkwasserspeicher erreicht ist.

Rückkühlung Erzeuger / HK

Die überschüssige Energie kann durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung oder des Wärmeerzeugers entladen werden. Die Wärmeabnahme über einen Heizkreis kann für jeden Heizkreis separat eingestellt werden (Bedienseite Heizkreis X...).

Rückkühlung Kollektor

Die überschüssige Energie kann bei kaltem Kollektor via Kollektorfläche an die Umgebung abgegeben werden.

Elektroheizeinsatz

Zeilennr.	Bedienzeile
5060	Elektroeinsatz Betriebsart
	Ersatz* Sommer Immer
5061	Elektroeinsatz Freigabe
	24h / Tag ¦ Trinkwasser-Freigabe* ¦ Zeitprogramm 4

Elektroeinsatz Betriebsart

Ersatz

Der Elektroheizeinsatz übernimmt die Trinkwasser-Ladung, sobald die Wärmepumpe in Störung oder ausgeschaltet ist, oder die Trinkwasserladung durch die Wärmepumpe abgebrochen wurde.

Falls der Elektroeinsatz die Ladung übernehmen muss, weil die Wärmepumpe die Ladung nicht zu Ende führen konnte, speichert der Regler auf der Bedienzeile "Akt TWW Ladetemperatur WP" (7093) die TWW-Temperatur ab, bei welcher der Elektroeinsatz die Ladung übernommen hat.

Beim Umschaltpunkt wird zudem die Einschalttemperatur adaptiert. Steigt die TWW-Temperatur wegen des Elektroeinsatzes oder eines anderen Erzeugers (z.B. Solar), läuft der Einschaltpunkt nach dem Schleppzeigerprinzip mit. Der Einschaltpunkt steigt maximal bis zum aktuellen TWW-Sollwert minus Schaltdifferenz. Sinkt die TWW-Temperatur unter den Einschaltpunkt geht Wärmepumpe in Betrieb.

Sommer

Wenn alle Heizkreise in den Sommerbetrieb umgeschaltet haben, übernimmt ab dem darauf folgenden Tag der Elektroheizeinsatz die Trinkwasser-Ladung. Die Wärmepumpe bleibt somit während des Sommerbetriebs ausgeschaltet. Die Trinkwasserbereitung wird erst wieder mit der Wärmepumpe durchgeführt, wenn mindestens ein Heizkreis auf Heizbetrieb umschaltet.

Im Heizbetrieb wird der Elektroheizeinsatz betrieben wie bei der Einstellung "Ersatz" beschrieben.

Immer

Die Trinkwasser-Ladung erfolgt immer über den Elektroheizeinsatz.


Die Trinkwasser-Betriebsarttaste Twirkt auch auf den Elektroheizeinsatz. Damit das Trinkwasser geladen wird, muss die Betriebsart-Taste für Trinkwasser eingeschaltet sein.

Elektroeinsatz Freigabe

24h/Tag

Der Elektroeinsatz ist unabhängig von Zeitschaltprogrammen dauernd freigegeben.






Trinkwasser Freigabe

Der Elektroeinsatz wird gemäss Trinkwasser Freigabe geschaltet.


Beispiel:



Zeitprogramm 4/TWW

Für den Elektroeinsatz wird das Zeitschaltprogramm 4/TWW des lokalen Reglers berücksichtigt.

Beispiel:



Die effektive Freigabe erfolgt nur, wenn der Elektroheizeinsatz gemäss der Einstellung "Elektroeinsatz Betriebsart" (5060) in Betrieb sein darf.

Elektroeinsatz Regelung

Externer Thermostat

Die Speichertemperatur wird mit einem reglerexternen Thermostaten ohne Sollwertführung des Reglers geladen.

Trinkwasserfühler

Die Speichertemperatur wird mit einem Elektroeinsatz unter Sollwertführung des Reglers geladen.



Damit die Sollwertführung korrekt funktioniert, muss der reglerexterne Thermostat auf maximale Speichertemperatur gestellt werden.

Übertemperaturabnahme

Zeilennr.	Bedienzeile
5085	Übertemperaturabnahme Aus¦Ein

Übertemperaturabnahme

Eine Übertemperaturabnahme, kann via Bus von einem anderen Gerät oder durch die Speicherrückkühlung ausgelöst werden.

Wird eine Übertemperaturableitung aktiviert, kann die überschüssige Energie durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung abgeführt werden. Dies kann für jeden Heizkreis separat eingestellt werden.

Anlagenhydraulik

Zeilennr.	Bedienzeile
5090	Mit Pufferspeicher
	Nein¦Ja
5092	Mit Vorregler/Zubring'pumpe Nein Ja
5093	Mit Solareinbindung Nein ¦ Ja

Mit Pufferspeicher

Ist ein Pufferspeicher vorhanden, muss eingegeben werden, ob der Trinkwasserspeicher aus dem Pufferspeicher Wärme beziehen kann. Die Pufferspeichertemperatur wird bei Einbezug alternativer Wärmequelle als Regelkriterium für die Freigabe zusätzlicher Energiequellen verwendet.

Mit Vorregler/ Zubring'pumpe

Es wird eingestellt, ob der Trinkwasserspeicher ab dem Vorregler bzw. mit der Zubringerpumpe (anlagenabhängig) gespiesen werden soll.

Mit Solareinbindung

Es wird eingestellt, ob der Trinkwasserspeicher durch Solarenergie gespiesen werden soll.

Drehzahlgesteuerte Pumpe

Zeilennr.	Bedienzeile
5101	Pumpendrehzahl Minimum
5102	Pumpendrehzahl Maximum

Drehzahlregelung der Ladepumpe


Der Drehzahlbereich der Ladepumpe wird mit der minimal und der maximal erlaubten Drehzahl eingeschränkt.

Um ein sicheres Anlaufen der Pumpe zu gewährleisten, wird beim Start der Pumpe die Drehzahl für 10 Sekunden auf die maximale Drehzahl angehoben.


Drehzahlregelung der Ladepumpe Q3

Speicherinterner Wärmetauscher und Sensor B36 im Rücklauf.

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so, dass am Sensor B36 die Rücklauftemperatur 2K über dem Speichertemperaturwert (B3) liegt.




Speicherinterner Wärmetauscher mit Vorregler. Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so, dass am Sensor B35 der Trinkwassersollwert + Ladeüberhöhung erreicht wird.




Speicherexterner Wärmetauscher und Sensor B36 im Vorlauf (Teilschemen 22,23)

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so dass am Sensor B36 die Ladetemperatur 2K über dem Trinkwassersollwert liegt.



Speicherexterner Wärmetauscher mit Vorregler.
Die Regelung berechnet die Drehzahl der
Ladepumpe so dass am Sensor B35 die
Ladetemperatur 2K über dem Trinkwassersollwert
liegt. In diesem Fall muss der Vorreglersensor B35 im
Zwischenkreis platziert sein
Wird zusätzlich ein B36 angeschlossen, muss B35
als Vorreglersensor platziert sein. In diesem Fall
berechnet die Regelung die Drehzahl so, dass am



Drehzahlregelung der Zwischenkreispumpe Q33


Sensor B35 der Trinkwassersollwert +

Ladeüberhöhung erreicht wird.

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Zwischenkreispumpe so dass am Sensor B36 die Ladetemperatur 2K über dem Trinkwassersollwert liegt. Ist kein B36 angeschlossen wird die Funktion mit dem Sensor B35 berechnet. Ist kein gültiger Sensor angeschlossen wird die Pumpe nicht drehzahlgesteuert.

6.16 Trinkwasser Durchlauferhitzer

Übersicht



Der Regler unterstützt die Trinkwarmwasser-Erwärmung über einen externen Wärmetauscher. Die Energie wird dabei ab dem Pufferspeicher bezogen.

Über eine drehzahlgesteuerte Pumpe oder über eine Pumpe mit fixer Drehzahl und ein Mischventil wird dem Trinkwasserkreis bedarfsgesteuert Wärme zugeführt.

Sollwerte

Zeilennr.	Bedienzeile
5406	Min Sollw'diff zu Speich'temp

Der TWW-Sollwert wird maximal auf die aktuelle Speichertemperatur minus die hier einstellbare Sollwertdifferenz geregelt.

Drehzahlgesteuerte Pumpe

Zeilennr.	Bedienzeile
5530	Pumpendrehzahl Minimum

Pumpendrehzahl Minimum

Die minimale Drehzahl für die Durchlauferhitzerpumpe ist definierbar. Der nicht mehr sauber steuerbare unterste Leistungsbereich der Pumpe kann damit ausgegrenzt werden.

Mischerregelung

Zeilennr.	Bedienzeile
5544	Antrieb Laufzeit

Antrieb Laufzeit

Einstellung der Antriebslaufzeit des verwendeten Mischventils.

6.17 Konfiguration

Teilschemen zusammenzusetzen.

Vorgehen

Als erstes sollte über die Voreinstellung das Anlageschema eingegeben werden, welches der realen Anlage am ehesten entspricht. Danach können die einzelnen Teilschemas manuell so angepasst werden, dass sie den Anforderungen entsprechen. Erst danach erfolgt das Einstellen von Zusatzfunktionen und die Feineinstellung über die Bedienzeilen der einzelnen Parameter.

Schemawahl über Voreinstellung

Zeilennr.	Bedienzeile
5700	Voreinstellung

Voreinstellung

Die im Kapitel "Anwendungen" gezeigten Schemas lassen sich durch die Eingabe der Schemanummer voreinstellen. Das Anlageschema ergibt sich aus der Voreinstellung und den angeschlossenen Fühlern.

Die im gewünschten Anlageschema enthaltenen Fühler müssen angeschlossen sein, damit über die automatische Fühlererkennung nicht ein anderes Anlageschema detektiert wird.

Manuelle Einstellung / Anpassung der Teilschemen

Ein Anlageschema setzt sich aus mehreren Teilschemen zusammen. Es ist möglich, das gewünschte Anlageschema manuell aus den benötigten

Es lassen sich aber auch Teilschemen eines Anlageschemas anpassen, welches mittels der "Voreinstellung" (5700) generiert wurden.

Im separat erhältlichen Teilschemakatalog sind die im Regler implementierten Teilschemen - nach Gruppen geordnet - aufgelistet. Daneben sind die notwendigen Bedienzeilen aufgeführt, welche zur Erzeugung des jeweiligen Teilschemas eingestellt werden müssen, sowie die für das entsprechende Teilschema benötigten Fühler.

Auf den Bedienzeilen 6212 – 6217 (s. S. 150) können Sie überprüfen, ob ihre Einstellungen zum richtigen Teilschema geführt haben. Die dort angezeigte Kontrollnummer muss mit der Teilschemanummer der jeweiligen Komponentengruppe übereinstimmen.

Heiz- / Kühlkreis 1

Zeilennr.	Bedienzeile
5710	Heizkreis 1
	Aus ¦ Ein
5711	Kühlkreis 1
	Aus 4-Leitersystem 2-Leitersystem
5712	Verwendung Mischer 1
	Keine Heizen Kühlen Heizen und Kühlen

Heizkreis 1


Der Heizkreis 1 ist über diese Einstellung ein- bzw. ausschaltbar.

Kühlkreis 1


Aus

Der Kühlkreis ist ausgeschaltet

4 Leitersystem




Der Kühl- und Heizkreis beziehen die Kälte bzw. Wärme von getrennten Schienen.



Der Kühl- und Heizkreis beziehen die Kälte bzw. Wärme von der gleichen Schiene.

Verwendung Mischer 1

Der Parameter ist nur bei einem 4-Leitersystem wirksam.



HK Heizkreis ΚK Kühlkreis Н Heizschiene Κ Kälteschiene

i

Die Einstellung wird benötigt, wenn ein Relaisausgang QX.. (Konfiguration) als Umlenkventil Kühlen Y21 verwendet wird.

Heizkreis 2

Zeilennr.	Bedienzeile
5715	Heizkreis 2
	Aus ¦ Ein

Heizkreis 2

Der Heizkreis 2 ist über diese Einstellung ein- bzw. ausschaltbar.

Trinkwasser-Stellglied Q3

Einstellung	Bedienzeile
5731	Trinkwasser-Stellglied Q3
	Kein Ladepumpe Umlenkventil

Kein

Keine Trinkwasserladung über Q3.

Ladepumpe

Die Trinkwasserladung erfolgt mit einer Pumpe an der Anschluss-Klemme Q3/Y3.

Umlenkventil


Die Trinkwasserladung erfolgt mit einem Umlenkventil an der Anschluss-Klemme Q3/Y3.

Trinkwasser Trennschaltung

Bei Mehrkesselanlagen (Kaskaden) kann ein Wärmeerzeuger temporär nur für die Trinkwarmwasser-Ladung eingesetzt werden. Dieser Kessel trennt sich bei aktiver Ladung mittels Trinkwasser-Trennschaltung hydraulisch vom System ab und steht solange für den übrigen Heizbetrieb nicht mehr zur Verfügung. Nach Abschluss der Trinkwarmwasser-Ladung steht der Wärmeerzeuger wieder für den Heizbetrieb zur Verfügung, d. h. er meldet sich bei der Kaskade wieder als verfügbar an.

Beim RVS61.843 schaltet bei aktiver Trennschaltung die Kondensatorpumpe Q9 aus, wenn der Parameter 'Trinkwasser-Stellglied Q3' (BZ 5731) auf Ladepumpe eingestellt ist. Eine mögliche Anwendung dieser Funktion ist im untenstehende Anlageschema dargestellt.

Auf diese Weise ist es möglich, eine solche Anlage auch ohne Zubringerpumpe Q14 zu realisieren.



Zeilennr.	Bedienzeile
5736	Trinkwasser Trennschaltung

AUS

Die Trinkwasser-Trennschaltung ist ausgeschaltet. Jeder vorhandene Wärmeerzeuger kann den Trinkwasserspeicher laden

EIN

Die Trinkwasser-Trennschaltung ist eingeschaltet. Die Trinkwasserladung erfolgt ausschliesslich über den dafür definierten Wärmeerzeuger.

Für eine Trinkwasser Trennschaltung muss das Trinkwasser-Stellglied Q3 auf "Umlenkventil" eingestellt werden!

Wärmepumpe

Zeilennr.	Bedienzeile
5800	Wärmeguelle
	Sole Wasser Luft Extern
5807	Kälteerzeugung
	Aus ¦ 4-Leitersystem ¦ 2-Leitersystem
5810	Spreizung HK bei TA –10°C

Wärmequelle

Die von der Wärmepumpe verwendete Wärmequelle wird auf dieser Einstellzeile definiert. Dadurch wird die Anzahl und Art der benötigten Fühler definiert und die Funktionalität dem entsprechenden Wärmepumpentyp angepasst.

Sole

Z. B. bei Nutzung von Erdwärme

Wasser

Z. B. bei Nutzung von Grundwasser, Seewasser, Flusswasser

Luft

Bei Nutzung von Luft

Extern

Bei Verwendung einer Wärmequelle mit externer Regelung.

Die externe WP kann z.B. über die Hx-Ausgänge angesteuert werden (Ein / Aus).

Der Anschluss von WP-Fühlern an den MHG Regler ist optional.

An den Regler angeschlossene Fühler werden verwendet und die zugehörigen Funktionen freigeschaltet.

Bei Anschluss von B71 kann die reglerinterne Stufenregelung für den Verdichter verwendet werden. Die Verdichterstufen müssen in diesem Fall ebenfalls direkt an den Regler angeschlossen werden.

Kälteerzeugung

Definiert, ob und für welches System die Kälteerzeugung erfolgt.

Aus

Es erfolgt keine Kälteerzeugung.

4-Leitersystem

Die Kälteerzeugung erfolgt für ein 4-Leitersystem, entweder über separate oder die gleichen Zuleitungen für Heizen / Kühlen.

2-Leitersystem

Die Kälteerzeugung erfolgt für ein 2-Leitersystem über die gleichen Zuleitungen für Heizen und Kühlen.


Spreizung HK bei TA –10°C

Für die Steuerung der Wärmepumpe anhand des Rücklauftemperatur-Sollwerts muss dieser zuerst ermittelt werden.

Dazu wird der Vorlauftemperatur-Sollwert (gem. Heizkennlinie) um die zu erwartende Temperaturdifferenz über dem Kondensator reduziert und als Rücklauftemperatur-Sollwert verwendet.

Die auf dieser Bedienzeile eingegebene Spreizung bei einer Aussentemperatur von -10 °C wird dazu auf die aktuelle gemischte Aussentemperatur umgerechnet.

Bei einer Aussentemperatur von -10°C wird der Vorlauftemperatur-Sollwert um den eingestellten Wert reduziert, bei einer Aussentemperatur von 20°C erfolgt keine Reduktion mehr.





Wichtia!

Anstelle der Eingabe der korrekten Spreizung bei -10° C kann als Spreizung auch 0 eingegeben werden. In diesem Fall muss die Heizkennlinie für den Rücklauftemperatur-Sollwert eingestellt sein. Diese Möglichkeit steht nur für Anlagen ohne Mischerheizkreis offen.



Der Parameter 5810 wirkt nur, wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist.



Im Kühlbetrieb ist der Parameter ohne Wirkung. Bei Regelung auf die Rücklauftemperatur muss die Kühlkennlinie auf den Rücklaufsollwert eingestellt werden.

Solar

Zeilennr.	Bedienzeile
5840	Solarstellglied Ladepumpe Umlenkventil
5841	Externer Solartauscher Gemeinsam Trinkwasserspeicher Pufferspeicher

Solarstellglied

Anstelle einer Kollektorpumpe und Umlenkventilen für die Speichereinbindungen kann die Solaranlage auch mit Ladepumpen betrieben werden.

Bei Verwendung mit Umlenkventil kann immer nur ein Tauscher durchströmt werden. Es ist nur der alternative Betrieb möglich.

Bei Verwendung mit Ladepumpe können alle Tauscher gleichzeitig durchströmt werden. Der parallele oder alternative Betrieb ist möglich.

Externer Solartauscher

Bei Solarschemen mit zwei Speichereinbindungen ist es nötig einzustellen, ob der externe Wärmetauscher gemeinsamen für Trinkwasser oder Pufferspeicher oder exklusiv für einen von beiden verwendet wird.

Ausgang Relais QX

Der Verwendungszweck der Relaisausgänge 1 bis 6 kann einzeln definiert werden.

Die Einstellungen der Relaisausgänge ordnet je nach Wahl entsprechende Zusatzfunktionen zu den Grundschemen zu. Siehe dazu Kapitel "Anwendungsschemas".

Relaisausgänge QX1 – QX6

Kein

Dem Relaisausgang ist keine Funktion zugewiesen. Das Relais ist inaktiv.

Verdichterstufe 2 K2

Das Relais wird zur Ansteuerung eines zweiten Verdichters verwendet (s. Verdichter 2)

Prozessumkehrventil Y22

Steuerung des Prozessumkehrventils Y22. Das Prozessumkehrventil wird für die Umschaltung vom Heiz- zum Kühlbetrieb und für die Abtaufunktion der Wärmepumpe benötigt.

Heissgastemperatur K31

Das Relais wird aktiviert, wenn ein angeschlossener Heissgastemperaturfühler B81 oder B82 den "Sollwert Heissgastemperatur" (2849) überschreitet und deaktiviert, wenn die Temperatur um eine Schaltdifferenz (2850) unter den Sollwert fällt. Der Wirksinn (2851) ist einstellbar.

Elektroeinsatz Vorlauf K25

Das Relais wird zum Ansteuern eines Elektroheizeinsatzes im Vorlauf (K25), oder bei einem zweistufigen Elektroeinsatz für das Ansteuern der ersten Stufe verwendet.

Elektroeinsatz Vorlauf K26

Das Relais wird zum Ansteuern der zweiten Stufe eines Elektroheizeinsatzes im Vorlauf (K26) verwendet.

Umlenkventil Kühl Schi2 Y28

Steuerung des optionalen Umlenkventils Kühlen Y28. zum Umschalten auf passive Kühlung. Dadurch wird bei gleichzeitigem Heizbetrieb der Heizkreis hydraulisch vom Kühlkreis getrennt

Zubringerpumpe Q14

Die angeschlossene Pumpe dient als Zubringerpumpe, welche als Wärmezubringer für weitere Verbraucher verwendet werden kann.

Die Zubringerpumpe wird in Betrieb gesetzt, sobald eine Wärmeanforderung eines Verbrauchers besteht. Besteht keine Wärmeanforderung schaltet die Pumpe mit Nachlauf aus.

Kaskadenpumpe Q25

Gemeinsame Pumpe für alle Wärmeerzeuger einer Kaskade.

Erzeugersperrventil Y4

Ist genügend Wärme im Pufferspeicher vorhanden, können die Verbraucher ihren Wärmebedarf ab diesem beziehen - die Wärmeerzeuger müssen nicht in Betrieb genommen werden.

Die automatische Erzeugersperre sperrt die Wärmeerzeuger und koppelt sie mit einem Umschaltventil Y4 hydraulisch vom Rest der Anlage ab.

Damit beziehen die Wärmeverbraucher ihre Energie vom Pufferspeicher und eine Fehlzirkulation durch die Wärmeerzeuger ist ausgeschlossen.

Wird ein Relaisausgang QX... als "Erzeugersperrventil Y4" parametriert, so ist der Ausgang spannungslos, wenn der Pufferspeicherfühler B4 warm genug und der Kessel gesperrt ist. Wenn der Pufferspeicherfühler B4 nicht mehr warm genug ist, wird der Kessel freigegeben und der Ausgang "Erzeugersperrventil Y4" führt Spannung.

Elektroeinsatz TWW K6

Mit dem angeschlossenen Elektroheizeinsatz, kann das Trinkwasser gemäss Bedienzeilen "Elektroeinsatz Betriebsart" und "Elektroeinsatz Freigabe" (Bedienzeilen 5060 und 5061) geladen werden.



Der Elektroheizeinsatz muss mit einem Sicherheitsthermostat ausgerüstet sein!



Die "Elektroeinsatz Betriebsart" muss dementsprechend eingestellt sein.

Zirkulationspumpe Q4

Die angeschlossene Pumpe dient als Trinkwasser-Zirkulationspumpe. Der zeitliche Betrieb der Zirkulationspumpe kann auf der Bedienzeile "Zirkulationspumpe Freigabe" (Bedienzeile 1660) abgestimmt werden. "Zirk'pumpe Taktbetrieb" und der "Zirkulationssollwert" sind auf Bedienzeilen 1661 und 1663 einstellbar.

Speicherumladepumpe Q11

Der Trinkwarmwasserspeicher kann, falls der Pufferspeicher genügend warm ist, vom Pufferspeicher geladen werden. Diese Umladung kann mittels der Umladepumpe Q11 erfolgen.

TWW Zwisch'kreispumpe Q33

Ladepumpe bei Trinkwasserspeicher mit aussen liegendem Wärmetauscher.

TWW Durchmischpumpe Q35

Separate Pumpe für Speicherumwälzung während aktiver Legionellenfunktion.

Kollektorpumpe Q5

Zur Ansteuerung der Umwälzpumpe des Sonnenkollektorkreises.

Kollektorpumpe 2 Q16

Zur Ansteuerung der Umwälzpumpe eines zweiten Sonnenkollektorkreises.

Solarpumpe ext. Tauscher K9

Für den externen Wärmetauscher muss am multifunktionalen Relaisausgang (QX) die Solarpumpe ext. Tauscher K9 eingestellt sein.

Falls ein Trinkwasser- und ein Pufferspeicher zur Verfügung stehen, muss auch die BZ 5841 "Externer Solartauscher" eingestellt werden.

Solarstellglied Puffer K8

Sind mehrere Tauscher eingebunden, muss der Pufferspeicher am entsprechenden Relaisausgang eingestellt sein und zusätzlich die Art des Solarstellgliedes in Bedienzeile 5840 definiert werden.

Solarstellglied Schw'bad K18

Sind mehrere Tauscher eingebunden muss das Schwimmbad am entsprechenden Relaisausgang eingestellt sein und zusätzlich die Art des Solarstellgliedes in Bedienzeile 5840 definiert werden.

Elektroeinsatz Puffer K16

Das Relais wird zum Ansteuern eines Elektroheizeinsatzes im Pufferspeicher verwendet.



Wichtig!

Elektroeinsätze müssen mit einem Sicherheitsthermostaten ausgerüstet sein.

H1-Pumpe Q15

Die H1-Pumpe kann für einen zusätzlichen Verbraucher verwendet werden. Zusammen mit einer externen Wärme- / Kälteanforderung am Eingang H1 kann die Anwendung z.B. für einen Lufterhitzer / Luftkühler verwendet werden. Die Pumpe hat generell 1 Minute Nachlaufzeit.

H2-Pumpe Q18

Die H1-Pumpe kann für einen zusätzlichen Verbraucher verwendet werden. Zusammen mit einer externen Wärme- / Kälteanforderung am Eingang H2 kann die Anwendung z.B. für einen Lufterhitzer / Luftkühler verwendet werden. Die Pumpe hat generell 1 Minute Nachlaufzeit.

H3-Pumpe Q19

Die H1-Pumpe kann für einen zusätzlichen Verbraucher verwendet werden. Zusammen mit einer externen Wärme- / Kälteanforderung am Eingang H3 kann die Anwendung z.B. für einen Lufterhitzer / Luftkühler verwendet werden. Die Pumpe hat generell 1 Minute Nachlaufzeit.

Heizkreispumpe HKP Q20

Das Relais wird für das Ansteuern der Heizkreispumpe Q20 verwendet.


2. Pumpenstufe HK1 Q21 / HK2 Q22 / HKP Q23

Diese Funktion erlaubt es, eine 2-stufige Heizkreispumpe anzusteuern, damit bei reduziertem Heizniveau (z.B. Nachtabsenkung) die Pumpenleistung verringert werden kann. Hierbei wird zur 1. Pumpenstufe mittels "Multifunktionalen Relais QX" die 2. Stufe folgendermassen zugeschaltet:

1.Stufe	2.Stufe	Pumpenzustand
Ausgang Q2/Q6/Q20	Ausgang Q21/Q22/Q23	
aus	aus	aus
ein	aus	Teillast
ein	ein	Volllast

Umlenkventil Kühlen Y21

Steuerung des Umlenkventils Kühlen. Dazu ist ein 4-Leitersystem notwendig. Das Umlenkventil Kühlen wird bei gemeinsam genutztem Heiz- und Kühlkreis zum Umschalten zwischen Wärme- und Kälteschiene verwendet, wenn die Wärmepumpe nicht nur zu Heizzwecken, sondern **gleichzeitig** auch für die Kühlung verwendet wird.



Beispiel:

Abnahme über 4-Leitersystem.

Luftentfeuchter K29

Bei steigender Raumluftfeuchte kann ein externer Luftentfeuchter eingeschaltet werden. Dazu muss am Hx-Eingang ein Feuchtefühler angeschlossen sein. Die Funktionalität des Luftentfeuchters ist unabhängig von der Kühlfunktionalität. Betriebsarten, Ferienprogramm, Präsenztaste usw. wirken nicht auf den Betrieb des Entfeuchters.

Wärmeanforderung K27

Signalisiert einem externen Wärmeerzeuger durch Schliessen des Kontaktes einen vorhandenen Wärmebedarf.

Kälteanforderung K28

Sobald im Kühlkreis 1 eine Kälteanforderung vorhanden ist, wird der Ausgang K28 aktiviert. Dadurch kann ein externer Kälteerzeuger aktiviert werden.

Beim Gerät mit Adresse 1 kann auch eine Kälteanforderung vom System zur Aktivierung von Ausgang K28 führen. Dazu muss in Bedienseite "LPB-System" die BZ 6627 "Kälteanforderung" auf "Zentral" eingestellt sein.

Alarmausgang K10

Tritt im Regler oder im System ein Fehler auf, wird dies mit einem Alarmrelais signalisiert.

Das Schliessen des Kontaktes erfolgt mit einer Verzögerungszeit von 10 Minuten. Wird der Fehler behoben, das heisst die Fehlermeldung liegt nicht mehr an, öffnet der Kontakt unverzögert.

Zeitprogramm 5 K13

Das Relais schaltet zu den unter Zeitschaltprogramm 5 (Bedienzeilen 601 - 616) eingestellten Zeiten eine beliebige angeschlossene Komponente.

Funktion Ausgang QX4-Mod

Mit dieser Einstellung wird bestimmt, welche Pumpe moduliert werden soll. Die Modulation erfolgt über Schwingungspaket-Ansteuerung (Vollwellensteuerung).

Zeilennr.	Bedienzeile
5909	Funktion Ausgang Q4-Mod
	Keine
	Quellenpumpe Q8/Venti K19
	Trinkwasserpumpe Q3
	TWW Zwisch'kreispumpe Q33
	TWW Durchlauferhitzer Q34
	Kollektorpumpe Q5
	Kollektorpumpe 2 Q16
	Solarpumpe Puffer K8
	Solarpumpe ext.Tauscher K9
	Solarpumpe Schwimmbad K18
	Heizkreispumpe HK1 Q2
	Heizkreispumpe HK2 Q6
	Heizkreispumpe HKP Q20



Die minimalen und maximalen Lasten gem. technischen Daten sind unbedingt zu beachtet.

Fühlereingang BX1, BX2, BX3, BX4, BX5

Die Einstellungen der Fühlereingänge ordnet je nach Wahl entsprechende Zusatzfunktionen zu den Grundschemen zu. Siehe dazu Kapitel "Anwendungsschamas".

Eingang H1, H3

Über diese Einstellzeilen wird die Funktion des Eingangs H1/H3 (Hx) bestimmt. Das Aktivieren der gewählten Funktion erfolgt durch Schliessen eines potentialfreien Kontaktes oder durch Anlegen eines analogen Spannungssignals 0...10V an der Klemme Hx.

Zeilennr.	Bedienzeile
5950	Funktion Eingang H1, H3
5960	BA-Umschaltung HK's+TWW
	BA-Umschaltung HK's
	BA-Umschaltung HK1
	BA-Umschaltung HK2
	BA-Umschaltung HKP
	Fehler- /Alarmmeldung
	Minimaler Vorlaufsollwert
	Wärmeanforderung 10V
	Taupunktwächter
	Vorlaufsollw'anhebung Hygro
	Kälteanforderung
	Kälteanforderung 10V Druckmessung 10V
	Relative Raumfeuchte 10V
	Raumtemperatur 10V
	Freigabe Schwimmbad
	Einschaltbefehl WP Stufe 1
	Einschaltbefehl WP Stufe 2
5951	Wirksinn Kontakt H1, H3
5961	Ruhekontakt
3901	Arbeitskontakt
5952,	Funktionswert Kontakt H1, H3
5962	Tanktionowort Kontakt III, 110
5953,	Spannungswert 1 H1, H3
5963	
5954,	Funktionswert1 H1, H3
5964	·
5955,	Spannungswert 2 H1, H3
5965	
5956,	Funktionswert2 H1, H3
5966	, '
-555	1

Die Einstellungen für den Eingang H2 erfolgen auf den Bedienzeilen 6046 – 6052.

Funktion Eingang Hx

Betriebsart-Umschaltungen

Heizkreise

Die Betriebsarten der / des entsprechenden Heizkreise(s) werden / wird über die Anschlussklemme Hx (z.B. mittels eines Telefon-Fernschalters) auf Schutzbetrieb umgeschaltet.

Trinkwasser

Eine Sperrung der Trinkwasserladung erfolgt nur in Einstellung 1 (HK's+TWW). Sämtliche Temperatur-Anforderungen der Heizkreise und des Trinkwassers werden ignoriert. Der Frostschutz bleibt währenddessen gewährleistet.

Fehler- / Alarmmeldung

Das Schliesssen des Eingangs Hx bewirkt eine reglerinterne Fehlermeldung. Bei entsprechender Konfiguration des "Alarmausganges" (Relaisausgänge QX1 – 6, Bedienzeilen 5890 – 5896) wird der Fehler durch Schliessen eines zusätzlichen Kontaktes weitergeleitet oder angezeigt (z.B. ext. Lampe oder Horn).

Minimaler Vorlauftsollwert

Verbraucher, welche eine minimale Vorlauftemperatur benötigen, können diese über den Hx-Kontakt anfordern (z.B. Lufterhitzer für Torschleieranlagen). Beim Schliessen des Kontakts wird der auf den Bedienzeile 5952 / 5962 eingestellte Temperatur-Sollwert gefordert.

Wärmeanforderung 10V

Die Wärmeerzeugung erhält ein Spannungssignal (DC 0...10V) als Wärmeanforderung.

Der zugehörige Sollwert wird anhand der Geraden berechnet, welche mit den Bedienzeilen 5952 – 5956 (für H1), rsp. 5962 – 5966 (für H3) definiert wurde.

Taupunktwächter

Zur Erkennung von Kondesatbildung beim Kühlkreis kann ein Taupunktwächter an den Eingang Hx angeschlossen werden.

Spricht der Taupunktwächter an, schaltet der Kühlkreis sofort aus.

Der Kühlkreis wird freigegeben, wenn der Wächter abfällt und eine einstellbare Sperrzeit (BZ 946) abgelaufen ist.

Vorlaufsollwertanhebung Hygro

Um Kondensatbildung infolge zu hoher Luftfeuchtigkeit im Raum zu verhindern, kann ein Hygrostat an den Eingang Hx angeschlossen werden.

Spricht der Hygrostat an, wird der Vorlaufsollwert um den Wert "Vorlaufsollw'anhebung Hygro" (BZ 947) fix erhöht. Sobald der Hygrostat wieder abfällt geht der Vorlaufsollwert auf den "Normalwert" zurück.

Kälteanforderung

Schliesst der angeschlossene Kontakt, steuert der Regler die Wärmepumpe fix auf den in Bedienzeile 5952 (für H1), 6048 (für H2) oder 5962 (für H3) eingestellten Temperatur-Sollwert. Erfolgt eine tiefere Anforderung, wird diese berücksichtigt.

Kälteanforderung 10V

Die Kälteerzeugung erhält ein Spannungssignal (DC 0...10V) als Kälteanforderung. Der entsprechende Sollwert in °C wird über die lineare Kennlinie bestimmt, welche durch zwei Fixpunkte (Spannungswert 1 / Funktionswert 1 und Spannungswert 2 / Funktionswert 2) definiert wird.

Druckmessung 10V

Der Regler erhält ein Spannungssignal (DC 0...10V) als Drucksignal.

Der entsprechende Druckwert wird über die lineare Kennlinie errechnet, welche durch zwei Fixpunkte (Spannungswert 1 / Funktionswert 1 und Spannungswert 2 / Funktionswert 2) definiert wird.

Über- oder unterschreitet der Druckwert die eingestellten Grenzwerte, wird eine Fehleroder Wartungsmeldung ausgelöst. Unterschreitet der Wert den kritischen Druckwert, wird die Wärmepumpe ausgeschaltet.

Die Werte für den maximalen, minimalen und kritischen Wasserdruck können für H1 unter 6140 OEM..6142 OEM, für H2 unter 6150 OEM..6152 OEM, und für H3 unter 6180 OEM..6182 OEM festgelegt werden.

Relative Raumfeuchte 10V

Der Regler erhält ein Spannungssignal (DC 0...10V) als Signal für die rel. Raumfeuchte.

Die entsprechende Raumfeuchte wird über die lineare Kennlinie errechnet, welche durch zwei Fixpunkte (Spannungswert 1 / Funktionswert 1 und Spannungswert 2 / Funktionswert 2) definiert wird.

Der Regler vergleicht die Raumfeuchte mit den in den Bedienzeilen 6137 und 6138 eingestellten Grenzwerten und schaltet einen an einem entsprechend definierten Ausgang Qx1..6 (5890 - 5896) angeschlossenen, externen Luftenfeuchter K29 ein und aus.

Raumtemperatur 10V

Der Regler erhält ein Spannungssignal (DC 0...10V) als Signal für die Raumtemperatur. Diese wird primär, zusammen mit der relativen Raumfeuchte, für die Taupunktrechnung des Kühlkreises verwendet.

Ist für den Heiz-/ Kühlkreis 1 kein Raumgerät mit Raumfühler angeschlossen (BSB), wird die an Hx gemessene Raumtemperatur auch für die Raumheizung/-kühlung 1 (Führungsvariante und Raumeinfluss) verwendet.

Die entsprechende Raumtemperatur wird über die lineare Kennlinie errechnet, welche durch zwei Fixpunkte (Spannungswert 1 / Funktionswert 1 und Spannungswert 2 / Funktionswert 2) definiert wird.

Freigabe Schwimmbad

Die Funktion erlaubt es, eine **direkte Schwimmbadbeheizung** mit Wärmepumpe und Hx-Pumpe von extern (z.B. Handschalter) freizugeben.

Für die direkte Ladung ist immer eine Freigabe am Hx-Eingang nötig.

Konfiguration: Funktion Eingang Hx auf "Freigabe Schwimmbad" einstellen **und** die dazugehörende Hx-Pumpe an einem QX-Ausgang wählen.

Die Funktion erlaubt es, die **solare Schwimmbadbeheizung** von extern (z.B. Handschalter) freizugeben oder die solare Ladepriorität gegenüber den Speichern festzulegen.

Konfiguration: Funktion Eingang Hx auf "Freigabe Schwimmbad" einstellen. Funktionsbeschreibung dazu siehe BZ 2065 "Ladevorrang Solar".

Funktion Eingang Hx (5950, 6046, 5960)	Funktion Ausgang QX	Status Hx	Status Freigabe Erzeuger
-	X	X	keine Beheizung
Schw'bad	"Nicht"	X	keine direkte Beheizung (Hx
	Hx-Pumpe		wirkt auf Solar)
Schw'bad	Hx-Pumpe	inaktiv	gesperrt
Schw'bad	Hx-Pumpe	aktiv	freigegeben

^{- =} Freigabe Schwimmbad nicht eingestellt

Einschaltbefehl WP Stufe 1 (nur Heizen)

Durch Schliessen des an diesem Eingang angeschlossenen Kontakts (z.B. durch einen externen Regler oder ein übergeordnetes Leitsystem) wird die Stufe 1 der Wärmepumpe in Betrieb genommen. Sie bleibt in Betrieb, bis der Hx-Kontakt wieder öffnet oder eine Sicherheitsfunktion die Wärmepumpe ausschaltet (z.B. Hochdruck, Niderdruck, Heissgastemperatur).



Interne Anforderungen, Trinkwarmwasseranforderungen und Anforderungen via Bus werden unterdrückt. Minimale Stillstandszeit und minimale Laufzeit werden nicht berücksichtigt. Die Vor- und Nachlaufzeiten der Kondensator- und Quellenpumpe werden berücksichtigt. Das Abtauen ist normal möglich.

x = nicht relevant

Einschaltbefehl WP Stufe 2 (nur Heizen)

Durch Schliessen des an diesem Eingang angeschlossenen Kontakts (z.B. durch einen externen Regler oder ein übergeordnetes Leitsystem) wird die Stufe 2 der Wärmepumpe in Betrieb genommen. Sie bleibt in Betrieb, bis der Hx-Kontakt wieder öffnet oder eine Sicherheitsfunktion die Wärmepumpe ausschaltet (z.B. Hochdruck, Niderdruck, Heissgastemperatur).

i

Interne Anforderungen, Trinkwarmwasseranforderungen und Anforderungen via Bus werden unterdrückt. Minimale Stillstandszeit und minimale Laufzeit werden nicht berücksichtigt. Die Vor- und Nachlaufzeiten der Kondensator- und Quellenpumpe werden berücksichtigt. Das Abtauen ist normal möglich.

Wirksinn Kontakt Hx

Ruhekontakt

Der Kontakt ist normalerweise geschlossen und muss zum Aktivieren der gewählten Hx-Funktion geöffnet werden.

Arbeitskontakt

Der Kontakt ist normalerweise geöffnet und muss zum Aktivieren der gewählten Hx-Funktion geschlossen werden.

Die Beschreibungen zu den Funktionen des Hx-Kontakts beziehen sich auf die Einstellung als Arbeitskontakt.

Funktionswert Kontakt Hx

Wird der Eingang H1 / H2 / H3 (5950, 6046, 5960) als Kontakteingang eingesetzt ("Minimaler Vorlaufsollwert" oder "Kälteanforderung"), verwendet der Regler den hier eingestellten Wert als Sollwert.


Die Wärmepumpe wird konstant auf den hier eingestellten Wert gesteuert, bis entweder der Hx-Kontakt wieder geöffnet wird oder eine höhere Wärme- oder tiefere Kälteanforderung eintrifft.

Sind gleichzeitig mehrere Wärme- oder Kälteanforderungen vorhanden (Hx-Kontakt, Trinkwasser oder reglerintern), wird automatisch die höchste, rsp. tiefste davon ausgewählt.

Beispiel minimaler Vorlaufsollwert:

TVHw

TVw




Spannungswert 1 Funktionswert 1 Spannungswert 2 Funktionswert 2 Diese Einstellungen sind für jeden Eingang Hx vorhanden. Die lineare Kennlinie wird über zwei Fixpunkten definiert. Die Einstellung erfolgt mit zwei Parameterpaaren für *Funktionswert* und *Spannungswert* (F1/U1 und F2/U2)

Beispiel für Wärme- oder Kälteanforderung 10V.

Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert


Vorlauftemperatur-Sollwert



TVLw Vorlauftemperatursollwert
Hx Spannungswert an Hx
U1 Spannungswert 1
F1 Funktionswert 1
U2 Spannungswert 2
F2 Funktionswert 2

Unterschreitet das Eingangssignal den Grenzwert von 0.15 V wird die Wärmeanforderung ungültig und somit unwirksam.


• Beispiel für Druckmessung 10V



P Druckwert
Hx Spannungswert an Hx
U1 Spannungswert 1
F1 Funktionswert 1
U2 Spannungswert 2
F2 Funktionswert 2

Liegt der gemessene Wert unter 0.15V, wird er als ungültig betrachtet.


• Beispiel für Relative Raumfeuchte 10V



rF Relative Feuchte
Hx Spannungswert an Hx
U1 Spannungswert 1
F1 Funktionswert 1
U2 Spannungswert 2
F2 Funktionswert 2

Liegt der gemessene Wert unter 0.15V, wird er als ungültig betrachtet.

• Beispiel für Raumtemperatur 10V



Tr Raumtemperatur
Hx Spannungswert an Hx
U1 Spannungswert 1
F1 Funktionswert 1
U2 Spannungswert 2
F2 Funktionswert 2

Liegt der gemessene Wert unter 0.15V, wird er als ungültig betrachtet und eine Fehlermeldung generiert.

Eingang EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7

Über diese Einstellzeile wird die Funktion der Eingänge Ex (220V) bestimmt.

Zeilennr.	Bedienzeile
5980	Funktion Eingang EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7
5982	Keine
5984	EW Sperre E6 Niedertarif F5
5986	Überlast Verdichter 2 E11
5988	Überlast Quelle E14
5990	Druckwächter Quelle E26
5992	Strömungswächter Quelle E15
0002	Ström'wächter Verbraucher E24
	Abtauen manuell E17
	Sammelstörung WP
	Störung Sanftanlasser
	Drehstrom (nur bei Ex 57)

Funktion Eingang EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7

Keine

Das Betätigen des Eingangs EX bleibt ohne Auswirkung.

EW Sperre

Nimmt ein externes Sperrsignal (z.B. vom Elektrizitätswerk) für die Wärmepumpe entgegen und sperrt diese. Tritt die Sperrung bei Luft/Wasser-Wärmepumpen während des Abtauens auf, beendet der Regler zuerst das Abtauen, bevor er die Wärmepumpe sperrt.

Niedertarif

Das vom EW ausgegebene Niedertarif-Signal kann über einen EX-Eingang entgegengenommen werden. Sobald der Eingang aktiviert ist, wird eine Zwangsladung der Speicher ausgelöst.

Der Zeitpunkt für eine Speicher-Zwangsladung kann auch fix über die Bedienzeilen 4711 und 4712 eingestellt werden.

Überlast Verdichter 2

Nimmt die Überlast-Meldung des Verdichters 2 entgegen und schaltet den Verdichter 2 aus.

Spricht der Überlastschutz innerhalb der voreingestellten "Dauer Fehlerwiederholung" mehrmals an, geht die Wärmepumpe in Störung und muss via manuellen Reset wieder in Betrieb genommen werden.

Beim Start des Verdichters wird der Überlastschutz während 3s nicht beachtet.

Überlast Quelle

Nimmt die Überlast-Meldung der Quellenpumpe / des Ventilators entgegen. Sobald der Kontakt schliesst, schaltet der Regler die Wärmepumpe aus. Um die Wärmepumpe wieder in Betrieb zu nehmen, muss die minimale Stillstandszeit abgelaufen sein. Spricht die Überlast Quelle innerhalb der voreingestellten "Dauer Fehlerwiederholung" mehrmals an, sperrt der Regler die Wärmepumpe. Sie kann nur via Reset wieder in Betrieb genommen werden.

Druckwächter Quelle

Nimmt das Signal des Druckwächters Quelle entgegen. Schliesst der Kontakt bei laufender Quellenpumpe während mindestens 3 Sekunden und ist die voreingestellte Überwachung (immer oder nur im Heizbetrieb) aktiv, sowie die Vorlaufzeit abgelaufen, so wird die Wärmepumpe ausgeschaltet.

Nach Ablauf der "Minimalen Stillstandszeit" startet die Wärmepumpe erneut. Spricht der Strömungswächter innerhalb der "Dauer Fehlerwiederholung" erneut an, geht die Wärmepumpe in Störung und kann nur über einen Reset wieder in Betrieb genommen werden.

Strömungswächter Quelle

Nimmt das Signal des Strömungswächters Quelle entgegen. Schliesst der Kontakt bei laufender Quellenpumpe während mindestens der eingestellten Verzögerung (2895) und ist die voreingestellte Überwachung (immer oder nur im Heizbetrieb) aktiv, , sowie die Vorlaufzeit abgelaufen, so wird die Wärmepumpe ausgeschaltet und kann nur über einen Reset wieder in Betrieb genommen werden.

Nach Ablauf der "Minimalen Stillstandszeit" startet die Wärmepumpe erneut. Spricht der Strömungswächter innerhalb der "Dauer Fehlerwiederholung" erneut an, geht die Wärmepumpe in Störung.

Ström'wächter Verbraucher

Nimmt das Signal des Strömungswächters Verbraucher entgegen.

Der Strömungswächter wirkt nur, wenn die Kondensatorpumpe läuft und die Vorlaufzeit abgelaufen ist. Der Verdichter startet nicht, wenn das Wächtersignal nach Ablauf der Vorlaufzeit und der eingestellten Verzögerung (2895) ansteht.

Nach Ablauf der "Minimalen Stillstandszeit" startet die Wärmepumpe erneut. Spricht der Strömungswächter innerhalb der "Dauer Fehlerwiederholung" erneut an, geht die Wärmepumpe in Störung. Sie kann nur via Reset wieder in Betrieb genommen werden.

Abtauen manuell

Durch Betätigen des entsprechend definierten EX-Eingangs wird das manuelle Abtauen der Wärmepumpe ausgelöst.

Sammelstörung WP

Nimmt eine Sammelstörung entgegen und setzt die Wärmepumpe auf Störung. Um die Wärmepumpe wieder zu starten, muss die Sammelstörung wegfallen und die "min. Stillstandszeit" (2843) muss abgelaufen sein.

Störung Sanftanlasser

Nimmt die Störungsmeldung eines externen Verdichter-Sanftanlassers entgegen. Bei aktiver Störung schaltet der Regler beide Verdichter aus. Fällt die Störungsmeldung weg, ist die Wärmepumpe wieder freigegeben.

Drehstrom

Für die Drehstromüberwachung müssen die drei Phasen an an je einen Eingang Ex5, Ex6 und Ex7 in der richtigen Reihenfolge L1, L2, L3 angeschlossen sein. Der Regler überwacht die zeitliche Reihenfolge der drei Phasen. Eine Phasenasymetrie, ein Phasenunterbruch oder zu tiefe Nennspannung einer oder mehrerer Phasen werden als Drehstromfehler betrachtet.

Wenn der Drehstromfehler während der unter "Verzögerung Drehstr'fehler" (BZ 2894) eingestellten Zeit dauernd anliegt, schaltet der Verdichter für die minimale Stillstandzeit aus. Der Regler generiert die Statusmeldung **180: Drehstrom asymetrisch**.

Tritt der Drehstromfehler innerhalb der "Dauer Fehlerwiederholung" (BZ 2889) erneut für mindestens die Dauer der Verzögerungszeit auf, geht die Wärmepumpe in Störung, sofern die voreingestellte erlaubte Anzahl Störungen überschritten ist. Der Regler generiert die Fehlermeldung 355: Drehstrom asymetrisch. Die Wärmepumpe muss manuell zurückgesetzt werden.

Mischergruppe

Zeilennr.	Bedienzeile
6014	Funktion Mischergruppe 1
	Heizkreis 1
	Kühlkreis 1
	Heizkreis/Kühlkreis 1
	Vorregler/Zubringerpumpe
	Trinkwasser Vorregler
	Trinkwasser Durchl'erhitzer

Funktion Mischergruppe 1 Definiert, wofür die Mischregruppe 1 und deren Ein- und Ausgänge verwendet werden. Die Einstellungen erfolgen auf der jeweiligen Bedienseite (Heizkreis 1, Kühlkreis 1 usw.). Aus nachfolgender Tabelle entnehmen Sie die logische Zuordnung der Fühler / Relais der Mischergruppenfunktion zu den physischen Klemmen der Mischergruppe:

ie auf e	ng	Logische Zuordnung der Fühler und Relais je Mischergruppenfunktion					
Physische Klemme auf der Mischergruppe Steckerbezeichnung	Heizkreis 1	Kühlkreis 1	Heizkreis / Kühlkreis 1	Vorregler/ Zu- bringerpumpe	Trinkwasser Vorregler	Trinkwasser Durchl'erhitzer	
B1	р	B1	B16	B1	B15	B35	B38
Y1		Y1	Y23	Y1	Y19	Y31	Y33
Y2	ι	Y2	Y24	Y2	Y20	Y32	Y34
Q2	s	Q2	Q24	Q2	Q14	Q3	Q34

Erweiterungsmodul

Zeilennr.	Bedienzeile
6020	Funktion Erweiter'modul 1 und 2
6021	Keine
	Multifunktional Kühlkreis 1
	Heizkreis 2
	Solar Trinkwasser
	Vorregler/Zubringerpumpe
	Trinkwasser Vorregler
	Trinkwasser Durchl'erhitzer

Anschlussklemme auf Modul	QX21	QX22	QX23	BX21	BX22	H2
Multifunktional	*	*	*	*	*	*
Kühlkreis 1	Y23	Y24	Q24	B16	*	*
Heizkreis 2	Y5	Y6	Q6	B12	*	*
Solar Trinkwasser	*	*	Q5	В6	B31	*
Vorregler / Zubringerpumpe	Y19	Y20	Q14	B15	*	*
Trinkwasser Vorregler	Y31	Y32	Q3	B35	*	*
Trinkwasser Durchl'erhitzer	Y33	Y34	Q34	B38	B39	FS

^{*} Frei wählbar in Q.../ BX..

FS = Flow Switch

Multifunktional

Mögliche Funktionen die den multifunktionalen Ein-/Ausgängen zugeordnet werden können, sind auf den Bedienzeilen 6030, 6031, 6032 und 6040, 6041ersichtlich.

Kühlkreis 1

Für diese Verwendung können die entsprechenden Einstellungen der Bedienseite "Kühlkreis 1" angepasst werden.

Heizkreis 2

Für diese Verwendung können die entsprechenden Einstellungen der Bedienseite "Heizkreis 2" angepasst werden.

Solar Trinkwasser

Für diese Verwendung können die entsprechenden Einstellungen der Bedienseite "Solar" angepasst werden.

Vorregler/Zubringerpumpe

Für diese Verwendung können die entsprechenden Einstellungen der Bedienseite "Vorregler/Zubringerpump" angepasst werden.

Trinkwasser Vorregler

Für diese Verwendung können die entsprechenden Einstellungen der Bedienseite "Trinkwasser-Speicher" angepasst werden.

Trinkwasser Durchl'erhitzer

Für diese Verwendung können die entsprechenden Einstellungen der Bedienseite "Trinkwasser Durchl'erhitzer" angepasst werden.

Frostschutz auf dem Erweiterungsmodul

Heizkreis

Der Heizkreisfrostschutz auf dem Erweiterungsmodul funktioniert identisch wie derjenige für den am Regler angeschlossenen Heizkreis (s. S. 75).

Der Anlagefrostschutz (s. S. 149) wirkt ebenfalls auf den Heizkreis des Erweiterungsmoduls.

Kühlkreis

Spricht die Frostschutzfunktion auf dem Erweiterungsmodul an, startet dessen Pumpe (Q24) und der Mischer (Y23 / Y24) regelt auf den Frostschutzsollwert (10°C). Der Kühlkreis stellt aber keine Anforderung an den Wärmeerzeuger.

Für die Überwachung des Frostschutzes auf dem Erweiterungsmodul gilt der Fühler B16. Ohne Vorlauftemperaturfühler wird die Heizkreisfrostschutzfunktion mit der Schienentemperatur (B21) durchgeführt.

Der Anlagefrostschutz (s. S. 149) wirkt ebenfalls auf den Kühlkreis des Erweiterungsmoduls. Die Wirkung ist ein- / ausschaltbar.

QX Erweiterungsmodul

Definiert den Verwendungszweck der QX..-Relaisausgänge

Zeilennr.	Bedienzeile
6030	Relaisausgang QX21, QX22, QX23
6031	Kein
	Elektroeinsatz1 Vorlauf K25
6032	Elektroeinsatz2 Vorlauf K26
	Umlenkventil Kühl Schi2 Y28
	Zubringerpumpe Q14
	Kaskadenpumpe Q25
	Erzeugersperrventil Y4
	Elektroeinsatz TWW K6
	Zirkulationspumpe Q4
	Speicherumladepumpe Q11
	TWW Zwisch'kreispumpe Q33
	TWW Durchmischpumpe Q35 Kollektorpumpe Q5
	Kollektorpumpe 2 Q16
	Solarpumpe ext. Tauscher K9
	Solarstellglied Puffer K8
	Solarstellglied Schw'bad K18
	Elektroeinsatz Puffer K16
	H1-Pumpe Q15
	H2-Pumpe Q18
	H3-Pumpe Q19
	Heizkreispumpe HkP Q20
	2. Pumpenstufe HK1 Q21
	2. Pumpenstufe HK2 Q22
	2. Pumpenstufe HKP Q23
	Umlenkventil Kühlen Y21
	Luftentfeuchter K29
	Wärmeanforderung K27
	Kälteanforderung K28
	Alarmausgang K10
	Zeitprogramm 5 K13

Siehe Funktionsbeschreibungen Bedienzeile "Relaisausgang QX1".

BX Erweiterungsmodul

Definiert den Verwendungszweck der BX..-Fühlereingänge

Zeilennr.	Bedienzeile
6040	Fühlereingang BX21, BX22
6041	Kein Pufferspeicherfühler B4 Pufferspeicherfühler B41 Kollektorfühler B6 Trinkwasserfühler B31 Heissgasfühler B82 Kältemittelfühler flüssig B83 TWW Ladefühler B36 TWW Zapffühler B38 TWW Zirkulationsfühler B39 Schwimmbadfühler B13 Kollektorfühler 2 B61 Solarvorlauffühler B63 Solarrücklauffühler B64 Pufferspeicherfühler B42 Schienenvorlauffühler B10 Kaskadenrücklauffühler B70

Siehe Funktionsbeschreibungen Bedienzeile "Fühlereingang BX1".

H2 Erweiterungsmodul

	T
Zeilennr.	Bedienzeile
Zeilennr. 6046	Bedienzeile Funktion Eingang H2 BA-Umschaltung HK's+TWW BA-Umschaltung HK1 BA-Umschaltung HK1 BA-Umschaltung HK2 BA-Umschaltung HKP Fehler- /Alarmmeldung Minimaler Vorlaufsollwert Wärmeanforderung 10V Taupunktwächter Vorlaufsollw'anhebung Hygro Kälteanforderung Kälteanforderung 10V Druckmessung 10V Relative Raumfeuchte 10V Raumtemperatur 10V Freigabe Schwimmbad Einschaltbefehl WP Stufe 1
	Einschaltbefehl WP Stufe 2
6047	Wirksinn Kontakt H2 Ruhekontakt Arbeitskontakt
6048	Funktionswert Kontakt H2
6049	Spannungswert 1 H2
6050	Funktionswert1 H2
6051	Spannungswert 2 H2
6052	Funktionswert2 H2

Die Einstellungen zu Eingang H2 am Erweiterungsmodul entsprechen denen der Hx-Eingänge am Grundgerät. Die Beschreibungen dazu sind unter Bedienzeile "Funktion Eingang Hx" zu finden.

10V-Ausgang UX

Zeilennr.	Bedienzeile
6070	Funktion Ausgang UX Keine Quellenpumpe Q8/Venti K19 Trinkwasserpumpe Q3 TWW Zwisch'kreispumpe Q33 TWW Durchlauferhitzer Q34 Kollektorpumpe Q5 Kollektorpumpe 2 Q16 Solarpumpe Puffer K8 Solarpumpe ext. Tauscher K9 Solarpumpe Schwimmbad K18 Heizkreispumpe HK1 Q2 Heizkreispumpe HK2 Q6 Heizkreispumpe HKP Q20 Wärmepumpensollwert Leistungssollwert Wärmeanforderung Kälteanforderung
6071	Signallogik Ausgang UX Standard Invertiert
6072	Signal Ausgang UX 010V PWM
6075	Temperaturwert 10V UX

Funktion Ausgang UX

Der spannungsmodulierte Ausgang lässt sich entweder für drehzahlgeregelte Pumpen oder als Ausgang für eine spannungsproportionale Temperaturanforderung verwenden.

Drehzahlgesteuerte Pumpen:

Das Ausgangssignal an UX entspricht dem Drehzahlsollwert für die gewählte Pumpe.

Wärmepumpensollwert:

Das Ausgangssignal an UX entspricht dem Wärmepumpensollwert.

Leistungssollwert:

Das Ausgangssignal an UX ist proportional zum Leistungsbedarf auf dem Schienenvorlauf.

Wärme- und Kälteanforderung:

Das Ausgangssignal an UX entspricht dem Schienenvorlaufsollwert.

Signallogik Ausgang UX

Das Spannungs-Signal kann invertiert werden. Damit können auch drehzahlvariable Pumpen, resp. Empfänger der Temperaturanforderung mit umgekehrter Signallogik angesteuert werden.

Signal Ausgang UX

Legt fest, ob das Signal als 0..10V-Signal oder als pulsweitenmoduliertes Signal (PWM) ausgegeben werden soll.

Temperaturwert 10V UX

Auf dieser Bedienzeile wird die maximale Temperaturanforderung festgelegt (entspricht der Spannung von 10 V)

Fühlertypen / Korrekturen

Zeilennr.	Bedienzeile
6097	Fühlertyp Kollektor NTC Pt 1000
6098	Korrektur Kollektorfühler
6099	Korrektur Kollektorfühler 2
6100	Korrektur Aussenfühler

Fühlertyp Kollektor

Einstellung des verwendeten Fühlertyps. Der Regler wendet die entsprechende Temperaturkennlinie an.

Fühlerkorrekturen

Der Messwert der entsprechenden Fühler kann um +/- 3 K verschoben werden.

Gebäude- und Raummodell

6110	Zeitkonstante Gebäude
Zeilennr.	Bedienzeile

Je nach speicherfähiger Masse eines Gebäudes (Gebäudebauweise) verändert sich die Raumtemperatur bei schwankender Aussentemperatur unterschiedlich schnell. Durch obige Einstellung wird die Reaktionsgeschwindigkeit des Vorlaufsollwertes bei schwankender Aussentemperatur beeinflusst.

• Beispiel:

> 20

Die Raumtemperatur reagiert langsam auf Aussentemperatur-Schwankungen.

10 - 20

Diese Einstellung kann für die meisten Gebäude verwendet werden.

< 10

Die Raumtemperatur reagiert schnell auf Aussentemperatur-Schwankungen.


Anlagenfrostschutz

Zeilennr.	Bedienzeile
6120	Anlagenfrostschutz
	Ein
	Aus

Je nach **aktueller** Aussentemperatur schalten die Heizkreispumpe und die Kondensatorpumpe ein, obwohl keine Wärmeanforderung besteht.

Die Wirkung auf die Kondensatorpumpe (s. S. 90) kann ausgeschaltet werden.

Aussentemperatur	Pumpe	Grafik
4°C	Dauernd EIN	ON
-51.5°C	ca. alle 6 Std. während 10 Min. EIN	takt
1.5°C	Dauernd AUS	OFF



Luftentfeuchter

Zeilennr.	Bedienzeile
6135	Luftentfeuchter
	Aus
	Ein
6136	Luftentfeuchter Freigabe
	24h/Tag
	Zeitprogramm Heizkreis
	Zeitprogramm 5
6137	Luftentfeuchter r.F. EIN
6138	Luftentfeuchter r.F. SD

Luftentfeuchter

Schaltet die Luftentfeuchterfunktion ein oder aus.

Luftentfeuchter Freigabe

24h / Tag

Der Luftentfeuchter ist 24h pro Tag freigegeben.

Zeitprogramm Heizkreis

Der Luftentfeuchter ist gemäss Zeitschaltprogramm Heizkreis 1 freigegeben.

Zeitprogramm 5

Der Luftentfeuchter ist gemäss Zeitschaltprogramm 5 freigegeben.

Luftentfeuchter r.F. EIN

Steigt die über einen Eingang Hx gemessene relative Luftfeuchtigkeit über den hier eingestellten Sollwert, wird der Luftentfeuchter eingeschaltet. Die Luftentfeuchterfunktion muss dafür eingeschaltet und der Luftentfeuchter frreigegeben sein (s. vorherige beiden Funktionen)

Luftentfeuchter r.F. SD

Sinkt die relative Luftfeuchtigkeit um die hier eingestellte Schaltdifferenz unter den Wert "Luftentfeuchter r.F.Ein", wird der Luftentfeuchter wieder ausgeschaltet.

Fühler

Zeilennr.	Bedienzeile
6200	Fühler speichern

Um Mitternacht speichert das Grundgerät die Zustände an den Fühlerklemmen ab, sofern der Regler zuvor während mindestens zwei Stunden in Betrieb war. Fällt nach der Speicherung ein Fühler ab, generiert das Grundgerät eine Fehlermeldung.

Durch diese Einstellung können die Fühler sofort gespeichert werden. Dies wird nötig wenn z.B. ein Fühler entfernt und nicht mehr benötigt wird.

Zeilennr.	Bedienzeile
6201	Fühler löschen

Mit dieser Einstellung werden alle angeschlossenen Fühler gelöscht. Die Fühler werden neu eingelesen mit der Funktion "Fühler speicher" (6200) oder automatisch um Mitternacht, sofern der Regler zuvor während mindestens zwei Stunden in Betrieb war.

Parameter

Zeilennr.	Bedienzeile
6204	Parameter speichern

Die aktuellen Parametereinstellungen lassen sich als neue Standardeinstellungen speichern. Ausgenommen davon sind die Bedienseiten: Uhrzeit und Datum, Bedieneinheit, Funk und alle Zeitprogramme, sowie die Betriebsstunden und die verschiedenen Zähler.



Achtung!

Die Werkseinstellungen werden bei diesem Vorgang überschrieben und gehen damit unwiederbringlich verloren!

Zeilennr.	Bedienzeile
6205	Parameter zurücksetzen

Die Parameter lassen sich auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Ausgenommen davon sind die Bedienseiten: Uhrzeit und Datum, Bedieneinheit, Funk und alle Zeitprogramme, sowie die Betriebsstunden und die verschiedenen Zähler.

Anlageschema

Zeilennr.	Bedienzeile			
6212	Kontrollnummer Er Solar XX	zeuger 1		
6213	Kontrollnummer Er Wärmepumpe XX	zeuger 2		
6215	Kontrollnummer Sp	Kontrollnummer Speicher		
	Kombispeicher	Pufferspeicher	Trinkwasserspeicher	
	XX	XX	XX	
6217	Kontrollnummer Heizkreis			
	Heizkreis P	Heizkreis 2	Heizkreis 1	
	XX	XX	XX	

Kontrollnummern

Zur Identifizierung des aktuellen Anlageschemas wird vom Grundgerät eine Kontrollnummer generiert.

Die Kontrollnummer besteht aus den nebeneinander gereihten Teilschemanummern (ohne Vornullen).

Die Bedeutung der Nummer für die entspr. Zeilen entnehmen Sie aus folgenden Tabellen:

Kontrollnummer Erzeuger 1

Solar						
O Ein Kollektorfeld mit Fühler B6 und Kollektorpumpe Q5	Zwei Kollektorfelder mit Fühler B6, B61 und Kollektorpumpen Q5, Q16	a Speicherladepumpe Puffer K8	0 Solarumlenkventil Puffer K8	Solarladepumpe Schwimmbad K18	Solarumlenkventil Schwimmbad K18	Externer Solartauscher Solarpumpe K9 TWW = Trinkwasser, P = Puffer
1 3						* TWW/P
86 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31 33	x x x x x x	x x x x x x	x x x	x x x	TWW+P TWW/P TWW P P TWW/P TWW/P TWW/P TWW/P TWW TWW P P * TWW/P
	31 33 35 37 38 39 40 41	x x	x x x		x	TWW+P TWW/P TWW TWW P
	44 45 46 48 49 50	x x	x x x	x x x	x x x	TWW/P TWW+P TWW/P TWW TWW
	52		х		х	Р

Kontrollnummer Erzeuger 2

Wärı	nepumpe
0	Keine Wärmepumpe
10	Sole/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig
11	Sole/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig
14	Sole/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig m. passivem Kühlen
15	Sole/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig m. passivem Kühlen
18	Sole/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig m. Prozessumkehrventil
19	Sole/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig m. Prozessumkehrventil
22	Sole/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig m. Prozessumkehrventil und passivem Kühlen
23	Sole/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig m. Prozessumkehrventil und passivem Kühlen
30	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig
31	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig
34	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig m. passivem Kühlen
35	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig m. passivem Kühlen
38	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig m. Prozessumkehrventil
39	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig m. Prozessumkehrventil
42	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 1-stufig m. Prozessumkehrventil und passivem Kühlen
43	Wasser/Wasser-Wärmepumpe 2-stufig m. Prozessumkehrventil und passivem Kühlen
50	Luft/Wasser- Wärmepumpe 1-stufig m. Prozessumkehrventil
51	Luft/Wasser- Wärmepumpe 2-stufig m. Prozessumkehrventil
60	Wärmepumpe 1-stufig für externe Überwachung
61	Wärmepumpe 2-stufig für externe Überwachung

Kontrollnummer Speicher

Puf	Pufferspeicher		Trinkwasserspeicher	
0	Kein Pufferspeicher	00	Kein Trinkwasserspeicher	
1	Pufferspeicher	01	Elektroeinsatz	
2	Pufferspeicher, Solaranbindung	02	Solaranbindung	
4	Pufferspeicher, Erzeugersperrventil	04	Ladepumpe	
5	Pufferspeicher, Solaranbindung,	05	Ladepumpe, Solaranbindung	
	Erzeugersperrventil	13	Umlenkventil	
	- ,	14	Umlenkventil, Solaranbindung	
		16	Vorregler, ohne Tauscher	
		17	Vorregler, 1 Tauscher	
		19	Zwischenkreis, ohne Tauscher	
		20	Zwischenkreis, 1 Tauscher	
		22	Ladepumpe / Zwischenkreis, ohne Tauscher	
		23	Ladepumpe / Zwischenkreis, 1 Tauscher	
		25	Umlenkventil / Zwischenkreis, ohne Tauscher	
		26	Umlenkventil / Zwischenkreis, 1 Tauscher	
		28	Vorregler / Zwischenkreis, ohne Tauscher	
		29	Vorregler / Zwischenkreis, 1 Tauscher	

Kontrollnummer Heizkreis

Heiz	Heizkreis P		kreis 2	Heizkreis 1	
0	Kein Heizkreis	00	Kein Heizkreis	00	Kein Heizkreis
2	Heizkreispumpe	02	Heizkreispumpe	01	Zirkulation über Kesselpumpe
		03	Heizkreispumpe, Mischer	02	Heizkreispumpe
				03	Heizkreispumpe, Mischer
				0507	Heizen/Kühlen, 2-Leiter,
					Verteilung gemeinsam
				0810	Nur Kühlen, 2-Leiter
				12	Heizen/Kühlen, 4-Leiter,
					Verteilung gemeinsam
				1416	Heizen/Kühlen, 4-Leiter,
					Verteilung gemeinsam
				2027	Heizen/Kühlen, 2-Leiter,
					Verteilung getrennt
				3038	Heizen/Kühlen, 4-Leiter,
					Verteilung getrennt
				4042	Nur Kühlen, 4-Leiter


i

Beispiel:

Erzeuger 2: Wasser/Wasser-Wärmepumpe, einstufig

Speicher: Pufferspeicher

Heizkreis 1: Heizkreispumpe und Mischer



Anzeige am Bediengerät:

Kontrollnummer Erzeuger 2 30 Kontrollnummer Speicher 100 Kontrollnummer Heizkreis 3

Gerätedaten

Zeilennr.	Bedienzeile
6220	Software-Version

Die Software-Version ist der Stand der Software bei der Produktion des Gerätes. Die ersten beiden Ziffern entsprechen der Software-Version, die dritte Ziffer entspricht der Software-Revision (z.B. 01.0)

6.18 LPB

Adresse/Speisung

Zeilennr.	Bedienzeile
6600	Geräteadresse
6601	Segmentadresse
6604	Busspeisung Funktion Aus Automatik
6605	Busspeisung Status Aus Ein

Geräteadresse und Segmentadresse Die Geräteadresse und die Segmentadresse bestehen jeweils aus einer zweistelligen Zahl. Gemeinsam bilden sie die eindeutige LPB-Adresse des Gerätes, also z.B. 14.16 für Segment 14, Gerät 16.

Busspeisung Funktion

Die Busspeisung ermöglicht eine direkte Stromversorgung des Bussystems durch die einzelnen Regelgeräte (keine zentrale Busspeisung). Die Art der Busspeisung ist einstellbar.

- Aus: Keine Stromversorgung des Bussystems durch den Regler.
- Automatik: Die Stromversorgung des Bussystems (LPB) durch den Regler wird entsprechend dem Leistungsbedarf des LPB automatisch ein- und ausgeschaltet.

Busspeisungsstatus

Die Anzeige zeigt, ob der Regler den Bus momentan mit Strom versorgt:

- Aus: Die Regler-Busspeisung ist momentan inaktiv.
- Ein: Die Regler-Busspeisung ist momentan aktiv. Der Regler übernimmt im Moment einen Anteil des Bus-Strombedarfs.

Zentrale Funktionen

Zeilennr.	Bedienzeile
6620	Wirkbereich Umschaltungen Segment System
6621	Sommerumschaltung Lokal Zentral
6623	Betriebsartumschaltung Lokal Zentral
6625	Trinkwasserzuordnung Lokale Heizkreise Alle Heizkreise im Segment Alle Heizkreise im System
6627	Kälteanforderung Lokal Zentral
6630	Kaskadenmaster Immer Automatisch



Diese Einstellungen sind nur relevant für Geräteadresse 1

Wirkbereich der Umschaltungen

Für die zentralen Umschaltungen kann der Wirkbereich definiert werden. Das betrifft:

- Betriebsartumschaltung über H-Eingang (bei Einstellung "Zentral" in Einstellzeile 6623)
- Sommerumschaltung (bei Einstellung "Zentral" in Einstellzeile 6621)

Die möglichen Einstellungen sind:

- Segment: Die Umschaltung erfolgt bei allen Reglern im selben Segment.
- System: Die Umschaltung erfolgt bei allen Reglern im ganzen System (also in allen Segmenten). Der Regler muss sich dazu im Segment 0 befinden!

Sommerumschaltung

Der Wirkbereich der Sommerumschaltung ist dabei wie folgt:

- Eingabe Lokal:
 - Lokale Wirkung; der lokale Heizkreis wird basierend der Einstellzeile 730, 1030, 1330 ein- und ausgeschaltet.
- Eingabe Zentral: "

Zentrale Wirkung; in Abhängigkeit der auf Bedienzeile "Wirkbereich Umschaltungengemachten Einstellung werden entweder die Heizkreise im Segment oder aber im ganzen System basierend der Einstellzeile 730 ein- und ausgeschaltet.

Betriebsartumschaltung

Der Wirkbereich der Betriebsartumschaltung über H-Eingang ist dabei wie folgt:

- · Eingabe Lokal:
 - Lokale Wirkung; der lokale Heizkreis wird ein- und ausgeschaltet.
- Eingabe Zentral:

Zentrale Wirkung; in Abhängigkeit der auf Bedienzeile "Wirkbereich Umschaltungen" gemachten Einstellung werden entweder die Heizkreise im Segment oder aber im ganzen System ein- und ausgeschaltet.

Trinkwasserzuordnung

Die Trinkwasser-Zuordnung muss nur dann festgelegt werden, wenn Trinkwasserbereitung durch ein Heizkreis-Zeitprogramm gesteuert wird (vergl. Bedienzeilen 1620 bzw. 5061).

Einstellung:

- · Lokale Heizkreise:
 - Die Trinkwasserbereitung erfolgt nur für den lokalen Heizkreis
- Alle Heizkreise im Segment:
 - Die Trinkwasserbereitung erfolgt für alle Heizkreise im Segment
- Alle Heizkreise im System:

Die Trinkwasserbereitung erfolgt für alle Heizkreise im System.

Bei allen Einstellungen werden auch Regler im Ferienstatus für die Trinkwasserbereitung berücksichtigt.

Kälteanforderung

Mit der Einstellung "Kälteanforderung K28" wird am QX.. das Relais zur Ausgabe der Kälteanforderung parametriert.

Abhängig von der Einstellung (lokal/zentral) wird die Anforderung des eigenen Kühlkreises oder aller Kühlkreise im System ausgegeben. Diese Wahl ist nur für das Gerät mit Geräteadresse=1 relevant.

- Eingabe Lokal:
 - Nur die lokalen Kälteanforderungen werden berücksichtigt.
- Eingabe Zentral:
 - Die Kälteanforderungen im ganzen System werden berücksichtigt.

Kaskadenmaster

Bei der Bildung einer Kaskade wird dem Gerät mit Adresse 1 die Rolle des Kaskadenmasters zugeteilt. Es aktiviert die nötige Funktionalität und blendet die zusätzlichen Bedienmenüs mit den kaskadenrelevanten Parametern ein. Die Erkennung als Master erfolgt je nach dieser Einstellung automatisch oder wird mit Einstellung "Immer", dem Gerät fix zugeordnet.



In einer Kaskadenanlage ist es von Vorteil, beim Kaskadenmaster die Einstellung "Immer" vorzunehmen. Damit gehen bei ev. Spannungsausfall, die Kaskaden-Bedienmenüs und gemeinsame Funktionen (z.B. gemeinsame Rücklaufhochhaltung) nicht verloren.

Uhr

6640	Uhrbetrieb
	Autonom
	Slave ohne Fernverstellung
	Slave mit Fernverstellung
	Master
6650	Aussentemperatur Lieferant

Uhrbetrieb

Diese Einstellung legt die Wirkung der Systemzeit auf die Zeiteinstellung des Reglers fest. Die Auswirkungen sind wie folgt

Autonom: Die Uhrzeit kann am Regler verstellt werden.
 Die Uhrzeit des Reglers wird nicht an die Systemzeit angepasst.

- Slave ohne Fernverstellung: Die Uhrzeit kann am Regler nicht verstellt werden.
 Die Uhrzeit des Reglers wird automatisch laufend an die Systemzeit angepasst
- Slave mit Fernverstellung: Die Uhrzeit kann am Regler verstellt werden; gleichzeitig wird die Systemzeit angepasst, da die Änderung vom Master übernommen wird. Die Uhrzeit vom Regler wird dennoch automatisch laufend auf die Systemzeit angepasst.
- Master: Die Uhrzeit kann am Regler verstellt werden.
 Die Uhrzeit des Reglers ist Vorgabe für das System: die Systemzeit wird angepasst

Aussentemperatur-Lieferant

In der LPB-Anlage ist nur 1 Aussentemperaturfühler notwendig. Dieser ist an einem frei wählbaren Regler angeschlossen und liefert das Signal über den LPB an die Regler ohne Fühler.

In der Anzeige erscheint als erste Zahl die Segmentnummer und als zweite die Gerätenummer.

6.19 Fehler

Wenn ein Fehler $\stackrel{\frown}{\bullet}$ anliegt, kann eine Fehlermeldung in der Infoebene über die Info-Taste abgerufen werden. In der Anzeige wird die Fehlerursache beschrieben.

Reset

Zeilennr.	Bedienzeile
6710	Reset Alarmrelais
	Nein
	Ja
6711	Reset Wärmepumpe
	Nein
	Ja

Reset Alarmrelais

Wenn ein Fehler anliegt, kann am Relais QX.. ein Alarm ausgelöst werden. Das Relais QX.. muss dementsprechend konfiguriert sein.

Mit dieser Einstellung wird das Relais zurückgesetzt – der Alarm bleibt aber weiter bestehen.

Reset Wärmepumpe

Anstehende Wärmepumpen-Fehlermeldungen werden mit dieser Bedienzeile zurückgesetzt. Die voreingestellte Einschaltverzögerung wird überbrückt, womit während der Inbetriebnahme / Fehlersuche unerwünschte Wartezeiten vermieden werden.

Im Normalbetrieb sollte die Funktion nicht verwendet werden.

Fehlermeldungsfunktionen

Zeilennr.	Bedienzeile
6740	Vorlauftemperatur 1 Alarm
6741	Vorlauftemperatur 2 Alarm
6745	Trinkwasserladung Alarm
6746	Vorlauftemp Kühlen 1 Alarm

Die Differenz zwischen Sollwert und aktueller Temperatur wird überwacht. Eine bleibende Abweichung über die eingestellte Zeit hinaus löst eine Fehlermeldung aus.

Fehlerhistorie

68006819	Zeitstempel und Errorhistorie 1 – 10
Zeilennr.	Bedienzeile

Der Regler speichert die letzten 10 aufgetretenen Fehler unverlierbar in einen Fehlerspeicher ab. Jeder weitere Eintrag löscht den ältesten aus dem Speicher. Pro Fehlereintrag werden Fehlercode und Zeitpunkt abgespeichert.

i

Über das ACS 700-PC Tool können zu jedem Fehler die relevanten Ist- und Sollwerte, sowie die Relaisausgänge angezeigt werden.

Fehlerliste

Fehlertext

Der Fehlertext in der nachfolgenden Tabelle entspricht der Klartextausgabe auf dem Display des Bediengeräts.

Ort

Mit Fehlermeldung zusammenhängender Fühler oder Kontakt.

Reset

Der Reset der Fehler erfolgt je nach Fehler manuell oder automatisch (s. nachfolgende Tabelle mit Fehlermeldungen).

Manueller Reset

Bei Fehleranzeigen in der Infoeben, bei welchen "Reset ?" erscheint, kann der Fehler manuell zurück gesetzt werden.



Nach einmaligen Drücken der Taste "OK" blinkt im Display "Ja" auf. Durch nochmaliges Drücken der Taste "Ok" wird das "Ja" bestätigt und der Fehler zurückgesetzt.

Automatischer Reset

Die automatische Quittierung erfolgt nach Ablauf der voreingestellten Zeit (OEM-Parameter). Nach Ablauf dieser Zeit (Standarteinstellung 6h) versucht der Regler den Fehler zurückzusetzen.

Ist in der Tabelle "Anz" (Anzahl) angegeben, kann eingestellt werden, wie oft der Fehler zurückgesetzt werden soll, bevor die Wärmepumpe in Störung geht.

WP Betrieb

Gibt an, ob die Wärmepumpe bei Auftreten des Fehlers weiter betrieben werden kann oder nicht.

Ja

Wärmepumpe wird trotz Fehlermeldung weiter betrieben

Nein

Fehler führt zum Ausschalten der Wärmepumpe

Nein bei Sole

Bei Sole-Wärmepumpen führt der Fehler zum Ausschalten der Wärmepumpe, bei Wasser- und Luft-Wärmepumpen läuft die Wärmepumpe weiter

Nein bei Wasser

Bei Wasser-Wärmepumpen führt der Fehler zum Ausschalten der Wärmepumpe, bei Sole- und Luft-Wärmepumpen läuft die Wärmepumpe weiter

Nein bei Luft

Bei Luft-Wärmepumpen führt der Fehler zum Ausschalten der Wärmepumpe, bei Soleund bei Wasser-Wärmepumpen läuft die Wärmepumpe weiter

Schemaabhängig

Das Ausschalten der Wärmepumpe ist abhängig vom aktuellen Anlageschema.

Alarmmeldungen

Den Fehlern sind Prioritäten zugewiesen. Ab einer Priorität 5 (also Prioritäten 5 - 9) werden Alarmmeldungen abgesendet, welche für die Fernüberwachung (OCI) verwendet werden. Zusätzlich wird das Alarmrelais gesetzt.

		Reset Manuell Auto			Prio
Nr: Fehlertext	Ort			WP Betrieb	
0: kein Fehler					
10: Aussenfühler	В9	nein	nein	ja	6
26: Gem Vorlauffühler	B10	nein	nein	ja	6
30: Vorlauffühler 1	B1	nein	nein	ja	6
31: Vorlauffühler Kühlen 1	B16	nein	nein	ja	6
32: Vorlauffühler 2	B12	nein	nein	ja	6
33: Vorlauffühler WP	B21	nein	nein	ja	6
35: Quellen-Eintrittsfühler	B91	nein	nein	nein bei Sole	9
36: Heissgasfühler 1	B81	nein	nein	ja	6
37: Heissgasfühler 2	B82	nein	nein	ja	6
38: Vorlauffühler Vorregler	B15	nein	nein	ja	6
39: Verdampferfühler	B84	nein	nein	nein bei Luft	9
44: Rücklauffühler WP	B71	nein	nein	schemaabhängig	6
45: Quellen-Austrittsfühler	B92	nein	nein	nein bei Wasser	9
46: Rücklauffühler Kaskade	B70	nein	nein	ja	6
48: Kältemittelfühler flüssig	B83	nein	nein	ja	6
50: Trinkwasserfühler 1	В3	nein	nein	ja	6
52: Trinkwasserfühler 2	B31	nein	nein	ja	6
54: TWW Vorreglerfühler	B35	nein	nein	ja	6
57: TWW Zirkulationsfühler	B39	nein	nein	ja	6
60: Raumfühler 1		nein	nein	ja	6
65: Raumfühler 2		nein	nein	ja	6
68: Raumfühler 3		nein	nein	ja	6
70: Pufferspeicherfühler 1	B4	nein	nein	schemaabhängig	6
71: Pufferspeicherfühler 2	B41	nein	nein	schemaabhängig	6
72: Pufferspeicherfühler 3	B42	nein	nein	ja	6
73: Kollektorfühler 1	B6	nein	nein	ja	6
74: Kollektorfühler 2	B61	nein	nein	ja	6
76: Sonderfühler 1	BX	nein	nein	ja	3
81: LPB Kurzschluss/Komm		nein	nein	ja	6
82: LPB Adresskollision		nein	nein	ja	3
83: BSB Kurzschluss		nein	nein	ja	8
84: BSB Adresskollision		nein	nein	ja	3
85: Funkkommunikation		nein	nein	ja	8
98: Erweiterungsmodul 1		nein	nein	ja	8
99: Erweiterungsmodul 2		nein	nein	ja	8
100: Zwei Uhrzeitmaster		nein	nein	ja	3
102: Uhr Gangreserve fehlt		nein	nein	ja	3
105: Wartungsmeldung		nein	nein	ja	5
106: Quellentemp zu tief		ja	ja	nein	6
107: Heissgas Verdichter 1		ja	Anz *	nein	9
108: Heissgas Verdichter 2	111	ja	Anz *	nein	9
117: Wasserdruck zu hoch	H1	nein	nein	ja	6
118: Wasserdruck zu niedrig	H1	nein	nein	nein : -	6
121: Vorl'temp HK1 zu tief		nein	nein	ja	6

		Ort Reset Manuell Auto			Prio
Nr: Fehlertext	Ort			WP Betrieb	
122: Vorl'temp HK2 zu tief		nein	nein	ja	6
126: Trinkwasser-		nein	nein	ja	6
Ladeüberwachung				-	
127: Legionellentemperatur		nein	nein	ja	6
134: Sammelstörung WP	E20	ja	Anz *	nein	9
138: Regelfühler WP fehlt		nein	ja	nein	1
146: Fühler / Stellglied Konfig		nein	nein	ja	3
171: Alarmkontakt 1 aktiv		nein	nein	ja	6
172: Alarmkontakt 2 aktiv	H2	nein	nein	ja	6
174: Alarmkontakt 4 aktiv	H3	nein	nein	ja	6
176: Wasserdruck 2 zu hoch	H2	nein	nein	ja	6
177: Wasserdruck 2 zu niedrig	H2	nein	nein	nein	6
178: Temperaturwächter HK1		nein	nein	ja	3
179: Temperaturwächter HK2		nein	nein	ja	3
201: Frost-Alarm	B21/71	ja	nein	nein	9
204: Ventilator überlastet	E16	ja	Anz.*	nein	9
222: HD bei WP-Betrieb	E10	ja	Anz.*	nein	9
223: HD bei Start HK	E10	ja	nein	nein	9
224: HD bei Start TWW	E10	ja	nein	nein	9
225: Niederdruck	E9	ja	Anz.*	nein	9
226: Verdichter 1 überlastet	E11	ja	Anz.*	nein	9
227: Verdichter 2 überlastet	E12	ja	Anz.*	nein	9
228: Ström'wächter W'quelle	E15	ja	Anz.*	nein	9
229: Druckwächter W'quelle	E15	ja	Anz.*	nein	9
230: Quellenpumpe überlastet	E14	ja	Anz.*	nein	9
241: Vorlauffühler Ertrag	B63	nein	nein	ja	6
242: Rücklauffühler Ertrag	B64	nein	nein	ja	6
243: Schwimmbadfühler	B13	nein	nein	ja	6
247: Abtaustörung		ja	Anz*	nein	9
320: TWW Ladetemperaturfühler	B36	nein	nein	ja	6
321: TWW Zapffühler	B38	nein	nein	ja	6
322: Wasserdruck 3 zu hoch	H3	nein	nein	ja	6
323: Wasserdruck 3 zu niedrig	НЗ	nein	nein	nein	6
324: BX gleiche Fühler		nein	nein	ja	3
325: BX/E'mod gleiche Fühler		nein	nein	ja	3
327: E'modul gleiche Funktion		nein	nein	ja	3
329: E'mod/M'gru gleiche Fkt		nein	nein	ja	3
330: BX1 keine Funktion		nein	nein	ja	3
331: BX2 keine Funktion		nein	nein	ja ja	3
332: BX3 keine Funktion				-	3
		nein	nein	ja	1
333: BX4 keine Funktion		nein	nein	ja	3
334: BX5 keine Funktion		nein	nein	ja	3
335: BX21 keine Funktion		nein	nein	ja	3
336: BX22 keine Funktion		nein	nein	ja	3

Nr: Fehlertext	Ort	Reset		WP Betrieb	Prio
Nr. Femertext	Ort	Manuell	Auto	WP betneb	PIIO
339: Kollektorpumpe Q5 fehlt		nein	nein	ja	3
340: Kollekt'pumpe Q16 fehlt		nein	nein	ja	3
341: Kollekt'fühler B6 fehlt		nein	nein	ja	3
343: Solareinbindung fehlt		nein	nein	ja	3
344: Solar Puffer K8 fehlt		nein	nein	ja	3
345: Solar Sch'bad K18 fehlt		nein	nein	ja	3
350: Puffer Adressfehler		nein	nein	ja	3
351: Vor/Zu'pu Adressfehler		nein	nein	ja	3
352: Hyd'Weiche Adressfehler		nein	nein	ja	3
353: Kaskad'fühler B10 fehlt		nein	nein	ja	3
354: Sonderfühler 2	BX	nein	nein	ja	3
355: Drehstrom asymetrisch	E21-23	ja	Anz.*	nein	9
356: Ström'wächter Verbr	E24	ja	Anz.*	nein	9
357: Vorl'temp KK n erreicht		nein	nein	ja	6
358: Sanftanlasser	E25	nein	nein	nein	9
359: Ventil Kühlen Y21 fehlt		nein	nein	ja	3
360: Prozes'ventil Y22 fehlt		nein	nein	ja	3
361: Quell'eintritt B91 fehlt		nein	nein	ja	3
362: Quell'austritt B92 fehlt		nein	nein	ja	3
363: Verda'fühler B84 fehlt		nein	nein	ja	3
364: Kühlsystem WP falsch		nein	nein	ja	3
365: TWW D'pumpe Q34 fehlt		nein	nein	ja	3

Anz* Diese Anlagezustände führen nicht direkt zu einer Fehlermeldung, sondern erzeugen beim erstmaligen Auftreten eine Statusmeldung.

Nur wenn der Fehler innerhalb einer einstellbaren Zeit in der eingestellten Häufigkeit (Anzahl) erneut auftritt, wird eine Fehlermeldung generiert.

Folgende Fehlermeldungen werden im LPB-System nur als Sammelfehler angezeigt:

Nu. Calalantaut	04	Reset		WD Detrick	Drie
Nr: Fehlertext	Ort	Manuell	Auto	WP Betrieb	Prio
207:Störung Kühlkreis	LPB				
208:Strömungs Überwachung	LPB				
217:Fühler Fehler	LPB				
218:Drucküberwachung	LPB				

6.20 Wartung / Sonderbetrieb

Wartungsfunktionen

Wartungsfunktionen können als präventive Massnahme zur periodischen Überwachung der Anlage verwendet werden. Alle Wartungsfunktionen sind einzeln ein- bzw. ausschaltbar.

Der Regler generiert automatisch Wartungsmeldungen, wenn die Einstellungen der Wartungsfunktionen unter- rsp. überschritten werden.

Zeilennr.	Bedienzeile
7070	WP Zeitintervall
7071	WP Zeit seit Wartung
7072	Max Starts Verd1/Betr'Std
7073	Aktuelle Starts Verd1/Betr'Std
7074	Max Starts Verd2/Betr'Std
7075	Aktuelle Starts Verd2/Betr'Std
7076	Spreiz Kondens Max/Wo
7077	Akt Spreiz Kondens Max/Wo
7078	Spreiz Kondens Min/Wo
7079	Akt Spreiz Kondens Min/Wo
7080	Spreiz Verdampfer Max/Wo
7081	Akt Spreiz Verda Max/Wo
7082	Spreiz Verdampfer Min/Wo
7083	Akt Spreiz Verda Min/Wo
7090	TWW Speicher Zeitintervall
7091	TWW Speicher seit Wartung
7092	TWW Ladetemp WP Minimum
7093	Akt TWW Ladetemperatur WP

Zeitintervall für Wärmepumpen-Wartung

WP Zeitintervall Einstellung des Zeitintervalls (Monate), in welchem die Wärmepumpe gewartet werden

muss.

WP Zeit seit Wartung Anzeige der abgelaufenen Zeit (Monate) seit der letzten Wartung.

Liegt der Wert über der Einstellung "WP Zeitintervall" (Bedienzeile 7070), erscheint im

Display das Symbol of und in der Infoebene die Wartungsmeldung:

17: WP Zeitintervall (Priorität 6)

Reset Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Maximale Anzahl Starts pro Betriebsstunden für Verdichter 1

Max Starts Verd1/Betr'Std Einstellung der maximal erlaubten Anzahl Starts des Kompressors 1 pro

Betriebsstunde.

Aktuelle Starts Durchschnittlich erreichte Anzahl Starts des Kompressors 1 pro Betriebsstunde,

gemittelt über die letzten 6 Wochen.

Liegt der Wert über der Einstellung "Max Starts Verd1/Betr'Std" (Bedienzeile 7072), erscheint im Display das Symbol 🐔 und in der Infoebene die Wartungsmeldung:

8: Zu viele Starts Verd 1 (Priorität 9)

Reset Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Maximale Anzahl Starts pro Betriebsstunden für Verdichter 2

Max Starts Verd2/Betr'Std Einstellung der maximal erlaubten Anzahl Starts des Kompressors 2 pro

Betriebsstunde.

Verd1/Betr'Std

Aktuelle Starts Verd2/Betr'Std Durchschnittlich erreichte Anzahl Starts des Kompressors 2 pro Betriebsstunde,

gemittelt über die letzten 6 Wochen.

Liegt der Wert über der Einstellung "Max Starts Verd2/Betr'Std" (Bedienzeile 7074), erscheint im Display das Symbol 🗳 und in der Infoebene die Wartungsmeldung:

9: Zu viele Starts Verd 2 (Priorität 9)

Reset

Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Anzahl Überschreitungen der maximalen Temperaturspreizung über den Kondensator pro Woche

Spreiz Kondens Max/Wo

Einstellung, wie häufig innerhalb von 7 Tagen die maximale Temperaturspreizung über

den Kondensator überschritten werden darf.

Akt Spreiz Kondens

Max/Wo

Anzahl Überschreitungen der maximalen Temperaturspreizung über dem Kondensator innerhalb von 7 Tagen. Liegt der Wert über der Einstellung "Spreiz Kondens Max/Wo" (Bedienzeile 7076), erscheint im Display das Symbol of und in der Infoebene die Wartungsmeldung:

13: Spreiz Kondens Max (Priorität 3)

Reset

Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Anzahl Unterschreitungen der minimalen Temperaturspreizung über den Kondensator pro Woche

Spreiz Kondens Min/Wo

Gibt an, wie häufig innerhalb von 7 Tagen die minimale Temperaturspreizung über dem

Kondensator unterschritten werden darf.

Akt Spreiz Kondens

Min/Wo

Anzahl Unterschreitungen der minimalen Temperaturspreizung über dem Kondensator innerhalb von 7 Tagen. Liegt der Wert über der Einstellung "Spreiz Kondens Min/Wo" (Bedienzeile 7078), erscheint im Display das Symbol dund in der Infoebene die Wartungsmeldung:

14: Spreiz Kondens Min (Priorität 3)

Reset

Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Anzahl Überschreitungen der maximalen Temperaturspreizung über den Verdampfer pro Woche

Spreiz Verdampfer

Max/Wo

Gibt an, wie häufig innerhalb von 7 Tagen die maximale Temperaturspreizung über den Verdampfer überschritten werden darf.

Akt Spreiz Verda Max/Wo

Anzahl Überschreitungen der maximalen Temperaturspreizung über dem Verdampfer innerhalb von 7 Tagen. Liegt der Wert über der Einstellung "Spreiz Verdampfer Max/Wo" (Bedienzeile 7080), erscheint im Display das Symbol 🗳 und in der Infoebene

die Wartungsmeldung:

15: Spreiz Verda Max (Priorität 3)

Reset

Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Anzahl Unterschreitungen der minimalen Temperaturspreizung über den Verdampfer pro Woche

Spreiz Verdampfer

Min/Wo

Gibt an, wie häufig innerhalb von 7 Tagen die minimale Temperaturspreizung über den Verdampfer unterschritten werden darf.

162/208

Akt Spreiz Verda Min/Wo Anzahl Unterschreitungen der minimalen Temperaturspreizung über dem Verdampfer

innerhalb von 7 Tagen. Liegt der Wert über der Einstellung "Spreiz Verdampfer

Min/Wo" (Bedienzeile 7082), erscheint im Display das Symbol 🖋 und in der Infoebene

die Wartungsmeldung:

16: SpreizVerda Min (Priorität 3)

Reset Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Zeitintervall für TWW-Speicher-Wartung

TWW Speicher Zeitintervall

Einstellung des Zeitintervalls (Monate), in welchem der Trinkwasser-Speicher gewartet

werden muss.

TWW Speicher seit

Abgelaufene Zeit (Monate) seit der letzten Wartung.

Wartung

Liegt der Wert über der Einstellung "TWW Speicher Zeitintervall" (Bedienzeile 7090), erscheint im Display das Symbol 🚀 und in der Infoebene die Wartungsmeldung:

11: TWW Speicher Zeitinterval (Priorität 6)

Reset Dieser Parameter kann bei entsprechendem Zugriffsrecht zurückgesetzt werden.

Minimale TWW-Ladetemperatur

TWW Ladetemp WP Minimum

Minimale Temperatur, auf die der Trinkwasser-Speicher durch die Wärmepumpe

geladen werden muss, ohne dass ein Abbruch der Ladung erfolgt.

Akt TWW Ladetemperatur WP

Der Regler speichert die Trinkwassertemperatur ab, bei welcher die Ladung mit der Wärmepumpe letztmals abgebrochen wurde, da die Wärmepumpe die Begrenzung für

Hochdruck, Heissgas oder die Maximale Ausschalttemperatur erreicht hat.

Liegt der Wert unter der Einstellung "TWW Ladetemp WP Minimum" (Bedienzeile

7092), erscheint im Display das Symbol 🚀 und in der Infoebene die

Wartungsmeldung:

12: TWW Ladetemp WP zu tief (Priorität 6)

Kein Reset Dieser Parameter kann nicht zurückgesetzt werden.

Wenn bei der nächsten Trinkwasserladung die minimale TWW Ladetemperatur wieder überschritten wird, wird auch de Wartungsfunktion aufgehoben. Wird diese aber wieder

nicht erreicht, bleibt die Wartungsmeldung bestehen.

Weitere Wartungsmeldungen

5: Wasserdruck zu niedrig (Priorität 9)

18: Wasserdruck2 zu niedrig (Priorität 9)

22: Wasserdruck3 zu niedrig (Priorität 9)

Ökobetrieb

7119	Ökofunktion
	Gesperrt ¦ Freigegeben
7120	Ökobetrieb
	Aus Ein

Ökofunktion Gesperrt

Der Ökobetrieb ist nicht möglich.

Freigegeben

Der Ökobetrieb kann aktiviert werden.

Ökobetrieb Schaltet den Ökobetrieb ein oder aus

Notbetrieb

Falls die Wärmepumpe nicht ordnungsgemäss funktioniert, kann ein Notbetrieb aufrechterhalten werden.

Der Notbetrieb ermöglicht den Betrieb der Anlage mit den vorhanden Elektroeinsätzen (Vorlauf, Pufferspeicher, Trinkwasser-Speicher).

Der Verdichter bleibt dabei ausgeschaltet.

Zeilennr.	Bedienzeile
7141	Notbetrieb
	Aus
	Ein
7142	Notbetrieb Funktionsart
	Manuell
	Automatisch

Notbetrieb

Der Notbetrieb lässt sich manuell ein- und ausschalten.

Aus

Der Notbetrieb ist ausgeschaltet.

Ein

Der Notbetrieb ist eingeschaltet.

Notbetrieb Funktionsart

Manuell:

Der Notbetrieb kann nur auf der Programmierebene mit dem Parameter Notbetrieb 7141 ein- und ausgeschaltet werden.

Automatisch:

Sobald eine Störung an der Wärmepumpe auftritt, schaltet sich der Notbetrieb automatisch ein. Er schaltet wieder aus, wenn der Fehler behoben und falls notwendig zurückgesetzt ist (Reset).

Der Notbetrieb lässt sich auch über den Parameter Notbetrieb 7141 manuell ein- und ausschalten.

Simulation

Zeilennr.	Bedienzeile
7150	Simulation Aussentemperatur

Simulation Aussentemperatur

Zur Erleichterung von Inbetriebnahme und zur vereinfachten Fehlersuche kann eine Aussentemperatur im Bereich von –50°C bis 50°C simuliert werden. Während der Simulation wird die aktuelle, die gemischte und die gedämpfte Aussentemperatur mit der eingestellten Simulationstemperatur übersteuert.

Die Berechnung der drei genannten Aussentemperaturen läuft während der Simulation nach der aktuellen Aussentemperatur weiter und die Temperaturen stehen nach Abschluss der Simulation wieder zur Verfügung.

Die Funktion wird ausgeschaltet durch die Einstellung - - auf dieser Bedienzeile oder automatisch nach einem Timeout von 5h.

Manuelles Abtauen

Zeilennr.	Bedienzeile
7152	Abtauen auslösen
	Nein ¦ Ja

Abtauen auslösen

Die Abtaufunktion der Wärmepumpe kann über diese Bedienzeile manuell ausgelöst werden.

Begrenzungen rücksetzen

Zeilennr.	Bedienzeile
7160	Reset Begrenzungszeiten
	Nein
	Ja

Ist die Wärmepumpe wegen der "minimalen Stillstandszeit" oder der "Begrenzung Quellentemperatur minimal" ausgeschaltet, kann sie mit dem Parameter "Reset Begrenzungszeit" wieder in Betrieb genommen werden.

Definition Zuständigkeiten

Zeilennr.	Bedienzeile
7181	Telefon Zuständigkeit 1
7183	Telefon Zuständigkeit 2

Auf diesen Bedienzeilen erfolgt die Einstellung der Telefonnummern für die entsprechenden Fehler- und Wartungsmeldungen.

6.21 Ein- / Ausgangstest

Mit dem Ein- und Ausgangstest können die angeschlossenen Komponenten auf ihre einwandfreie Funktionalität überprüft werden.

Ausgangstest Relais

Durch Anwählen einer Einstellung aus dem Relaistest wird das entsprechende Relais angezogen und damit die angeschlossene Komponente in Betrieb genommen. Dadurch können die Relais auf ihre Funktionstüchtigkeit und die Verdrahtung auf ihre Korrektheit überprüft werden.

Zeilennr.	Bedienzeile
7700	Relaistest
	Kein Test
	Alles Aus
	Quellenpu Q8 / Ventilat K19
	Verdichter K1 (für ca. 1 − 2 s.)
	Kondensatorpumpe Q9
	Trinkwasserpumpe Q3
	Heizkreispumpe Q2
	Heizkreismischer Auf Y1
	Heizkreismischer Zu Y2
	Relaisausgang QX23 Modul 1
	Relaisausgang QX21 Modul 1
	Relaisausgang QX22 Modul 1
	Relaisausgang QX1 (für ca. 1 – 2 s.)
	Relaisausgang QX2
	Relaisausgang QX3
	Relaisausgang QX4
	Relaisausgang QX5
	Relaisausgang QX6
	Relaisausgang QX23 Modul 2
	Relaisausgang QX21 Modul 2
ĺ	Relaisausgang QX22 Modul 2



Wichtig:

Beim Relaistest wirken keine Begrenzungen.

Ausgangstest UX / P1

Durch Anwählen einer Einstellung aus dem Ausgangstest UX / P1 wird zur Kontrolle ein entsprechendes Signal ausgegeben.

Zeilennr.	Bedienzeile
7710	Ausgangstest UX/ P1
7711	Spannungssignal UX
7714	PWM-Signal P1

Eingangstest Fühler

Durch Anwählen einer Einstellung aus dem Eingangstest Fühler wird der entsprechende Eingang angezeigt und kann so kontrolliert werden.

Zeilennr.	Bedienzeile
7730	Aussentemperatur B9
7732	Vorlauftemperatur B1
7750	Trinkwassertemperatur B3
7770	Vorlauftemperatur WP B21
7771	Rücklauftemperatur WP B71
7772	Heissgastemperatur B81
7775	Quelle Eintrittstemp B91
7777	Fühlertemperatur B92, B84
7820	Fühlertemperatur BX 1
7821	Fühlertemperatur BX 2
7822	Fühlertemperatur BX 3
7823	Fühlertemperatur BX 4
7824	Fühlertemperatur BX 5
7830	Fühlertemp BX21 Modul 1
7831	Fühlertemp BX22 Modul 1
7832	Fühlertemp BX21 Modul 2
7833	Fühlertemp BX22 Modul 2

Die angewählten Fühlerwerte werden innerhalb von max. 5 Sekunden aktualisiert. Die Anzeige erfolgt ohne Messwertkorrektur.

Eingangstest H1, H2, H3

Zeilennr.	Bedienzeile
7840	Spannungssignal H1
7841	Kontaktzustand H1
	Offen
	Geschlossen
7845	Spannungssignal H2
7846	Kontaktzustand H2
	Offen
	Geschlossen
7854	Spannungssignal H3
7855	Kontaktzustand H3
	Offen
	Geschlossen

Spannungssignal H1, H2, H3 Zeigt den Wert des anliegenden Spannungssignals an (0 – 10 V)

Kontaktzustand H1, H2, H3 Zeigt den momentanen Zustand des H1-Kontakts an.

Eingangstest E

Zeilennr.	Bedienzeile
7889	Niederdruckwächter E9
	0 V
	230 V
7890	Hochdruckwächter E10
	0 V
	230 V
7891	Überlastschutz Verdichter 1
7911	Eingang EX1
7912	Eingang EX 2
7913	Eingang EX 3
7914	Eingang EX 4
7915	Eingang EX 5
7916	Eingang EX 6
7917	Eingang EX 7

Durch Anwählen einer Einstellung aus dem Eingangstest E wird der entsprechende Eingang angezeigt und kann so kontrolliert werden.

Die Anzeige 0 V bedeutet, dass keine Spannung anliegt und der entsprechende Eingang momentan inaktiv ist. Anzeige 230 V bedeutet, dass am entsprechenden Eingang eine Spannung von 230 V anliegt und der Eingang damit aktiviert ist.

6.22 Status

Der aktuellen Betriebszustand der Anlage wird mittels Statusanzeigen visualisiert.

Meldung

Zeilennr.	Bedienzeile
8000	Status Heizkreis 1
8001	Status Heizkreis 2
8002	Status Heizkreis P
8003	Status Trinkwasser
8004	Status Kühlkreis 1
8006	Status Wärmepumpe
8007	Status Solar
8010	Status Pufferspeicher
8011	Status Schwimmbad

Status Heizkreis

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Wächter angesprochen	Wächter angesprochen	3
Handbetrieb aktiv	Handbetrieb aktiv	4
Estrichfunktion aktiv	Estrichfunktion aktiv	102
	Überhitzschutz aktiv	56
	Eingeschränkt, Kesselschutz	103
	Eingeschränkt, TWW-Vorrang	104
	Eingeschränkt, Puffer	105
Heizbetrieb eingeschränkt		106
	Zwangsabnahme Puffer	107
	Zwangsabnahme TWW	108
	Zwangsabnahme Erzeuger	109
	Zwansabnahme	110
	Nachlauf aktiv	17
Zwangsabnahme		110
	Einschaltopt+Schnellaufheiz	111
	Einschaltoptimierung	112
	Schnellaufheizung	113
Heizbetrieb Komfort	Heizbetrieb Komfort	114
	Ausschaltoptimierung	115

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Heizbetrieb Reduziert	Heizbetrieb Reduziert	116
	Raumfrostschutz aktiv	101
	Vorlauffrostschutz aktiv	117
	Anlagenfrostschutz aktiv	23
Frostschutz aktiv		24
Sommerbetrieb	Sommerbetrieb	118
	Tages-Eco aktiv	119
	Absenkung Reduziert	120
	Absenkung Frostschutz	121
	Raumtemp'begrenzung	122
Aus	Aus	25

Status Trinkwasser

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Wächter angesprochen	Wächter angesprochen	3
Handbetrieb aktiv	Handbetrieb aktiv	4
Zapfbetrieb	Zapfbetrieb	199
	Rückkühlung via Kollektor	77
	Rückkühlung via Erz/Hk's	78
Rückkühlung aktiv		53
	Entladeschutz aktiv	79
	Ladezeitbegrenzung aktiv	80
	Ladung gesperrt	81
Ladesperre aktiv		82
	Zwang, Max Speichertemp	83
	Zwang, Max Ladetemperatur	84
	Zwang, Legionellensollwert	85
	Zwang, Nennsollwert	86
Zwangsladung aktiv		67
	Ladung Elektro, Leg'sollwert	87
	Ladung Elektro, Nennsollwert	88
	Ladung Elektro, Red'sollwert	89
	Ladung Elektro, Fros'sollwert	90
	Elektroeinsatz freigegeben	91
Ladung Elektroeinsatz		66
	Push, Legionellensollwert	92
	Push, Nennsollwert	93
Push aktiv		94
	Ladung, Legionellensollwert	95
	Ladung, Nennsollwert	96
	Ladung, Reduziertsollwert	97
Ladung aktiv		69
Frostschutz aktiv	Frostschutz aktiv	24
Nachlauf aktiv	Nachlauf aktiv	17
Bereitschaftsladung	Bereitschaftsladung	201
	Geladen, Max Speichertemp	70
	Geladen, Max Ladetemp	71
	Geladen, Legio'temperatur	98
	Geladen, Nenntemperatur	99
	Geladen, Reduz'temperatur	100
Geladen		75
Aus	Aus	25
Bereit	Bereit	200

Status Kühlkreis

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Taupunktwächter aktiv	Taupunktwächter aktiv	133
Handbetrieb aktiv	Handbetrieb aktiv	4
Störung	Störung	2
	Vorlauffrostschutz aktiv	117
Frostschutz aktiv		24
	Gesperrt, Heizbetrieb	204
	Sperrdauer nach Heizen	135
	Gesperrt, Erzeuger	205
	Gesperrt, Puffer	206
Kühlbetrieb gesperrt		146
	Vorlaufsollw'anhebung Hygro	136
	Begr Vorlaufmin Taupunkt	177
	Begr Vorlaufmin Aussentemp	178
Kühlbetrieb eingeschränkt		144
	Kühlbetrieb Komfort	150
	Nachlauf aktiv	17
Kühlbetrieb Komfort		150
Schutzbetrieb Kühlen	Schutzbetrieb Kühlen	149
	Anlagenfrostschutz aktiv	23
Frostschutz aktiv		24

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Kühlgrenze TA aktiv	Kühlgrenze TA aktiv	134
	Aus	25
	Raumtemp'begrenzung	122
	Vorlaufgrenze erreicht	179
Aus		25
Kühlbetrieb aus	Kühlbetrieb aus	138

Status Wärmepumpe

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Notbetrieb	Notbetrieb	26
Störung	Störung	2
	Gesperrt, Aussentemperatur	176
	Gesperrt, Extern	27
Coopert	Gesperrt, Ökobetrieb	198 10
Gesperrt	Drehstrom asymetrisch	180
	Niederdruck	181
	Ventilator Überlast	182
	Verdichter 1 Überlast	183
	Verdichter 2 Überlast	184
	Quellenpumpe Überlast	185
	Ström'wächter Verbraucher Einsatzgrenze TA Min	186 187
	Einsatzgrenze TA Max	188
	Begr Quellentemp Min Wasser	189
	Begr Quellentemp Min Sole	190
	Begr Quellentemp Max	191
	HD bei WP-Betrieb	29
	Ström'wächter W'quelle	30
	Druckwächter W'quelle Begr Heissgas Verdichter 1	31 32
	Begr Heissgas Verdichter 1 Begr Heissgas Verdichter 2	32
	Begr Ausschalttemp Max	34
	Begr Aus'temp Max Kühlen	145
	Begr Ausschalttemp. Min	139
	Verd'stillstandzeit Min aktiv	35
	Kompensat Wärmeüberschuss	36
Begrenzungszeit aktiv		37
Frostschutz aktiv	Frostschutz Wärmepumpe	48 24
	Zwangsabtauen Verdichter	192
	Zwangsabtauen Ventilator	193
	Zwangsabtauen aktiv	132
	Abtropfen	126
	Abtauen mit Verdichter	194
Abtauen aktiv	Abtauen mit Ventilator Abtauen aktiv	195 125
Abtauen aktiv	Verd'laufzeit Min aktiv	38
	Verdichter 1 und 2 ein	45
	Verdichter 1 ein	46
	Verdichter 2 ein	47
Aktiver Kühlbetrieb	A11:11 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	127
	Abkühlen Verdampfer	129 38
	Verd'laufzeit Min aktiv Kompensation Wärmedefizit	39
	Vorwärmen für Abtauen	130
	Begr Spreiz Kondens Max	40
	Begr Spreiz Kondens Min	41
	Begr Spreiz Verda Max	42
	Begr Spreiz Verda Min	43
	Verdichter 1 und Elektro ein Verdichter 1 und 2 ein	44
	Verdichter 1 und 2 ein Verdichter 1 ein	45 46
	Verdichter 2 ein	47
	Elektro ein	197
Heizbetrieb		137
Pagaiyar Kühlhatrish	Begr Quellentemp Min Kühlen	196
Passiver Kühlbetrieb	Passiver Kühlbetrieb Anlagenfrostschutz aktiv	128 23
Frostschutz aktiv		24
	Vorlauf aktiv	49
	Nachlauf aktiv	17
	Freigegeben, Verd bereit	50 51
Aus	Keine Anforderung	25
	1	

Status Solar

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Handbetrieb aktiv	Handbetrieb aktiv	4
Störung	Störung	2
Kollektorfrostschutz aktiv	Kollektorfrostschutz aktiv	52
Rückkühlung aktiv	Rückkühlung aktiv	53
Max Speichertemp erreicht	Max Speichertemp erreicht	54
Verdampfungsschutz aktiv	Verdampfungsschutz aktiv	55
Überhitzschutz aktiv	Überhitzschutz aktiv	56
Max Ladetemp erreicht	Max Ladetemp erreicht	57
Lad'ng TWW+Puffer+Sch'bad	Lad'ng TWW+Puffer+Sch'bad	151
Ladung Trinkwasser+Puffer	Ladung Trinkwasser+Puffer	152
Ladung Trinkwasser+Sch'bad	Ladung Trinkwasser+Sch'bad	153
Ladung Puffer+Schwimmbad	Ladung Puffer+Schwimmbad	154
Ladung Trinkwasser	Ladung Trinkwasser	58
Ladung Pufferspeicher	Ladung Pufferspeicher	59
Ladung Schwimmbad	Ladung Schwimmbad	60
	Min Ladetemp nicht erreicht	61
	Temp'differenz ungenügend	62
Einstrahlung ungenügend	Einstrahlung ungenügend	63

Status Pufferspeicher

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Frostschutz Kühlen aktiv	Frostschutz Kühlen aktiv	202
	Sperrdauer nach Heizen	135
	Ladung gesperrt	81
Ladung eingeschränkt		124
	Zwangsladung aktiv	67
	Durchladung aktiv	203
Ladung aktiv		69
	Geladen, Zwanglad Solltemp	72
	Geladen, Solltemperatur	73
	Geladen, Min Ladetemp	143
Geladen		75
Warm	Warm	147
Keine Anforderung	Keine Anforderung	51
Frostschutz aktiv	Frostschutz aktiv	24
	Ladung Elektro, Notbetrieb	64
	Ladung Elektro, Quell'schutz	65
	Ladung Elektro, Abtauen	131
	Ladung Elektro, Zwang	164
	Ladung Elektro, Ersatz	165
Ladung Elektroeinsatz		66
	Ladung gesperrt	81
	Eingeschränkt, TWW-Vorrang	104
Ladung eingeschränkt		124
	Zwangsladung aktiv	67
	Teilladung aktiv	68
Ladung aktiv	Ladung aktiv	69
	Rückkühlung via Kollektor	77
	Rückkühlung via TWW/Hk's	142
Rückkühlung aktiv		53
	Geladen, Max Speichertemp	70
	Geladen, Max Ladetemp	71
	Geladen, Zwanglad Solltemp	72
	Geladen, Solltemperatur	73
	Teilgeladen, Solltemperatur	74
	Geladen, Min Ladetemp	143
Geladen	12.11	75
Kalt	Kalt	76
Keine Anforderung	Keine Anforderung	51

Status Schwimmbad

Endbenutzer (Infoebene)	Inbetriebnahme, Fachmann	
Handbetrieb aktiv	Handbetrieb aktiv	4
Störung	Störung	2
Heizbetrieb eingeschränkt	Heizbetrieb eingeschränkt	106
Zwangsabnahme	Zwangsabnahme	110
	Heizbetrieb Erzeuger	155
Heizbetrieb		137
Geheizt, Max Schw'badtemp	Geheizt, Max Schw'badtemp	156
	Geheizt, Sollwert Solar	158
	Geheizt, Sollwert Erzeuger	157
Geheizt		159
	Heizbetrieb Solar aus	160
	Heizbetrieb Erzeuger aus	161
Heizbetrieb aus		162
Kalt	Kalt	76

Historie

Zeilennr.	Bedienzeile
8050 - 8069	Zeitstempel und Statuscode Statushistorie 1 – 10

Die letzten 10 Statusmeldungen werden gemeinsam mit dem zugehörigen Statuscode abgespeichert, resp. Angezeigt.

Auf Historie 1 liegt die jüngste Meldung, auf Historie 10 die älteste.

- Die für den Endbenutzer aktuellen Statusanzeigen können direkt über die Infoebene am Raumgerät abgefragt werden.
- Über das ACS 700-PC Tool lassen sich zu jeder Statusmeldung die relevanten Ist- und Sollwerte, sowie die Relaisausgänge anzeigen.

6.23 Diagnose Erzeuger

Zu Diagnosezwecken lassen sich verschiedene Soll- und Istwerte, Schaltzustände von Relais, sowie Zählerstände anzeigen.

Wärmepumpe Sole / Wasser

Zeilennr.	Bedienzeile
8400	Verdichter 1 K1
8401	Verdichter 2
8402	Elektroeinsatz 1 Vorlauf
8403	Elektroeinsatz 2 Vorlauf
8404	Quellenpumpe Q8
8405	Drehzahl Quellenpumpe
8406	Kondensatorpumpe Q9

Auf diesen Bedienzeilen lassen sich die Betriebszustände der über die Wärmepumpen-Relais angesteuerten Komponenten kontrollieren. Die Anzeige 0 bedeutet, dass die entsprechende Komponente momentan ausgeschaltet ist. Die Anzeige 1 bedeutet, dass die entsprechende Komponente momentan eingeschaltet ist

Die Aussage gilt für Relais, welche als Arbeitskontakt definiert sind. Bei einer Definition als Ruhekontakt ist die Wirkung umgekehrt.

Soll- und Istwerte

Zeilennr.	Bedienzeile
8410	Rücklauftemperatur WP
8411	Sollwert WP
8412	Vorlauftemperatur WP
8413	Verdichtermodulation
8415	Heissgastemperatur 1
8416	Heissgastemperatur Max
8417	Heissgastemperatur 2
8420	Kältemitteltemperatur flüssig
8425	Temp'spreizung Kondensator
8426	Temp'spreizung Verdampfer
8427	Quelle Eintrittstemperatur
8428	Quelle Eintritt Min
8429	Quelle Austrittstemperatur
8430	Quelle Austritt Min

Über diese Bedienzeilen lassen sich verschiedene Soll- und Istwerte der Wärmepumpe abfragen.

Restzeiten

Zeilennr.	Bedienzeile
8440	Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min
8441	Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min
8442	Rest Stufe 1 Laufzeit Min
8443	Rest Stufe 2 Laufzeit Min

Ist die "Minimale Stillstandszeit" oder die "Minimale Laufzeit" der Stufe 1 oder 2 aktiv, erfolgt auf diesen Bedienzeilen die Anzeige der restlichen Stillstandzeit / Laufzeit. Erst nach Ablauf der Stillstansdszeiten wird - - - angezeigt und die Wärmepumpe kann wieder freigegeben werden.

Zeilennr.	Bedienzeile
8444	Restzeit Begr Quelle TempMin

Restzeit Begr Quelle TempMin Bei zu tiefer Quellentemperatur (B91) werden Pumpen und Verdichter für die "Zeit Begr Quelletemp Min" (2822) gesperrt. Auf dieser Bedienzeile ist die restliche Zeit ersichtlich, bis Pumpen und Verdichter wieder freigegeben werden.

Verdichter

Zeilennr.	Bedienzeile
8446	Verdichterfolge
	1-2
	2 – 1

Verdichterfolge

Zeigt die aktuelle Verdichterfolge an, d.h. die Reihenfolge, in welcher die Verdichter in Betrieb genommen werden:

1 - 2

Zuerst wird der Verdichter 1 in Betrieb genommen, erst dann der Verdichter 2.

2 - 1

Zuerst wird der Verdichter 2 in Betrieb genommen, erst dann der Verdichter 1.

Zeit-/Startzähler

Zeilennr.	Bedienzeile
8450	Betr'stunden Verdichter 1
8451	Startzähler Verdichter 1
8452	Betr'stunden Verdichter 2
8453	Startzähler Verdichter 2

Die Betriebsstunden und die Anzahl Starts der Verdichter 1 + 2 seit der Inbetriebnahme werden auf diesen Bedienzeilen aufsummiert.

Zeilennr.	Bedienzeile
8454	Sperrdauer WP

Zeigt die seit Inbetriebnahme aufsummierte Sperrdauer durch das Elektrizitätswerk (über E6) an.

Zeilennr.	Bedienzeile
8455	Zähler Anzahl Sperren WP

Zeigt die seit Inbetriebnahme aufsummierte Anzahl Sperren durch das Elektrizitätswerk (über E6) an.

Zeilennr.	Bedienzeile
8456	Betr'stunden Elektro Vorl
8457	Startzähler Elektro Vorlauf

Die Betriebsstunden und die Anzahl Starts des Elektroheizeinsatzes im Vorlauf können hier ausgelesen werden.

Wärmepumpe Luft

Zeilennr.	Bedienzeile
8469	Drehzahl Ventilator
8470	Ventilator K19
8471	Prozessumkehrventil Y22
8475	Verdampfertemperatur
8477	Temp'diff Abtauen Istwert
8478	Temp'diff Abtauen Sollwert
8480	Restzeit Abtausperrung
8481	Restzeit Zwangsabtauen
8485	Anzahl Abtauversuche

Ventilator K19 Zeigt den aktuellen Betriebszustand des Ventilators für die Luft / Wasser-Wärmepumpe

K19 (Aus / Ein).

Prozessumkehrventil Y22 Zeigt den aktuellen Zustand des Prozessumkehrventils (Ein = der Prozess ist

umgekehrt, Aus = der Prozess läuft normal)

Verdampfertemperatur Zeigt die momentane Verdampfertemperatur am Fühler B84.

Temp'diff Abtauen Istwert Zeigt die Temperaturdifferenz zwischen Quelleneintritt (B91) und

Verdampfertemperatur (B84).

Temp'diff Abtauen

Sollwert

Zeigt den Sollwert der Temperaturdifferenz zwischen Quelleneintritt (B91) und Verdampfertemperatur (B84), der für eine komplette Enteisung des Verdampfers

erreicht werden muss (ΔT enteist).

Restzeit Abtausperrung Zeigt nach erfolreicher oder erfolgloser Abtauung an, wie lange die Abtaufunktion

gesperrt ist, bis ein neuer Versuch / eine erneute Abtauung durchgeführt werden darf.

Restzeit Zwangsabtauen Zeigt die Dauer bis zur nächsten Zwangsabtauung an, sofern nicht vorher eine

automatische oder manuelle Abtauung ausgelöst wird.

Anzahl Abtauversuche Zeigt die Anzahl der maximal benötigten Abtauversuche an, bis die Abtauung

erfolgreich durchgeführt werden konnte oder die Wärmepumpe gesperrt wurde.

Solar

Zeilennr.	Bedienzeile
8505	Drehzahl Kollektorpumpe 1
8506	Drehzahl Solarpump ext.Tau
8507	Drehzahl Solarpumpe Puffer
8508	Drehzahl Solarpump Sch'bad
8510	Kollektortemperatur 1
8511	Kollektortemperatur 1 Max
8512	Kollektortemperatur 1 Min
8513	dT Kollektor 1/TWW
8514	dT Kollektor 1/Puffer
8515	dT Kollektor 1/Schwimmbad
8519	Solarvorlauftemperatur
8520	Solarrücklauftemperatur
8526	Tagesertrag Solarenergie
8527	Gesamtertrag Solarenergie
8530	Betr'stunden Solarertrag
8531	Betr'stunden Kollek'überhitz
8543	Drehzahl Kollektorpumpe 2
8547	Kollektortemperatur 2
8548	Kollektortemperatur 2 Max
8549	Kollektortemperatur 2 Min
8550	dT Kollektor 1/TWW
8551	dT Kollektor 1/Puffer
8552	dT Kollektor 1/Schwimmbad

	COCE OF INCOME.
Drehzahl Kollektorpumpe 1 / 2	Zeigt die momentane Drehzahl der Kollektorpumpe 1 / 2an.
Drehzahl Solarpump ext.Tau	Zeigt die momentane Drehzahl der Solarpumpe eines externen Wärmetauschers 1 an.
Drehzahl Solarpumpe Puffer	Zeigt die momentane Drehzahl der Solarpumpe für die Pufferspeicherladung an.
Drehzahl Solarpump Sch'bad	Zeigt die momentane Drehzahl der Solarpumpe für die Schwimmbadbeheizung an.
Kollektortemperatur 1 / 2	Aktuelle Kollektortemperatur am Fühler B6 / B61
Kollektortemperatur 1 / 2 Max	Anzeige der am Fühler B6 / B61 gemessenen Maximaltemperatur.
Kollektortemperatur 1 / 2 Min	Anzeige der am Fühler B6 / B61 gemessenen Minimaltemperatur.
dT Kollektor 1, 2 / TWW	Anzeige der Temperaturdifferenz zwischen Kollektorfühler B6 / B61 und den Brauchwasserfühlern B3 und B31.
dT Kollektor 1, 2 / Puffer	Anzeige der Temperaturdifferenz zwischen Kollektorfühler B6 / B61 und den Pufferspeicherfühlern B4 und B41.
dT Kollektor 1, 2/ Schwimmbad	Anzeige der Temperaturdifferenz zwischen Kollektorfühler B6 / B61 und dem Schwimmbadfühler B13.

Anzeige der Solarvorlauftemperatur am Fühler B63.

Solarvorlauftemperatur

Solarrücklauftemperatur Anzeige der Solarrücklauftemperatur am Fühler B64.

Tagesertrag Solarenergie Anzeige der im Verlauf des Tages über den Sonnenkollektor in die Anlage

eingespiesene Energiemenge.

Gesamtertrag Solarenergie Anzeige der Summe aller Tageserträge seit der letzten Rücksetzung des Gerätes.

Betr'stunden Solarertrag Anzeige der Anzahl Stunden, die die Solaranlage einen Ertrag erbracht hat

(Betriebsstunden).

Betr'stunden Kollek'überhitz Zeigt die Anzahl Stunden, während welcher der Kollektorüberhitzschutz aktiv war.

6.24 Diagnose Verbraucher

Zu Diagnosezwecken lassen sich verschiedene Soll- und Istwerte, Schaltzustände von Relais sowie Zählerstände anzeigen.

Aussentemperatur

Zeilennr.	Bedienzeile
8700	Aussentemperatur
8701	Aussentemperatur Minimum
8702	Aussentemperatur Maximum
8703	Aussentemperatur gedämpft
8704	Aussentemperatur gemischt

Anzeige der aktuellen, minimalen, maximalen, gedämpften und der gemischten Aussentemperatur.

Raum

Zeilennr.	Bedienzeile
8720	Relative Raumfeuchte
8721	Raumtemperatur
8722	Taupunkttemperatur 1

Heizkreis 1, 2, P

Zeilennr.	Bedienzeile
8730, 8760	Heizkreispumpe Q2, Q6
8731, 8761	Heizkreismischer Auf Y1, Y5
8732, 8762	Heizkreismischer Zu Y2, Y6
8735, 8765, 8795	Drehzahl Heizkreispumpe 1, 2, P
8740, 8770, 8800	Raumtemperatur 1, 2, P
8741, 8771, 8801	Raumsollwert 1, 2, P
8743, 8773	Vorlauftemperatur 1, 2
8744, 8774, 8803	Vorlaufsollwert 1, 2, P

Die Anzeige "Aus" bedeutet, dass die entsprechende Komponente momentan ausgeschaltet ist. Die Anzeige "Ein" bedeutet, dass die entsprechende Komponente momentan eingeschaltet ist.

Raumsollwert 1

Die Bedienzeile 8741 "Raumsollwert 1" wird sowohl für die Anzeige des Heizungssollwerts als auch für diejenige des Kühlungssollwerts verwendet. Im Heizbetrieb erfolgt die Anzeige des Heizungssollwerts, im Kühlbetrieb diejenige des Kühlsollwerts.

Wenn weder geheizt noch gekühlt wird, ist der zuletzt verwendete Sollwert sichtbar.

Drehzahl Heizkreispumpe

Anzeige der Drehzahl der jeweiligen Heizkreispumpe in % der maximalen Drehzahl.

Kühlkreis 1

Zeilennr.	Bedienzeile
8751	Kühlkreispumpe Q24
8752	Kühlkreismischer Auf Y23
8753	Kühlkreismischer Zu Y24
8754	Umlenkventil Kühlen Y21
8756	Vorlauftemperatur Kühlen 1
8757	Vorlaufsollwert Kühlen 1

Zeigen die Zustände der Kühlkreispumpe, Kühlkreismischer und des Umlenkventils, sowie den Ist- und Sollwert der Vorlauftemperatur Kühlen.

Der Raumsollwert Kühlen wird auf der Bedienzeile 8741 angezeigt

Trinkwasser

Zeilennr.	Bedienzeile
8820	Trinkwasserpumpe Q3
	Aus
	Ein
8821	Elektroeinsatz TWW K6
	Aus
0005	Ein Darl and Taird and a second and
8825	Drehzahl Trinkwasserpumpe
8826	Drehzahl TWW Zw'kreispumpe
8827	Drehzahl TWW Durchl'erhitzerpumpe
8830	Trinkwassertemperatur 1
8831	Trinkwassersollwert
8832	Trinkwassertemperatur 2
8835	TWW Zirkulationstemperatur
8836	TWW Ladetemperatur
8840	Betr'stunden TWW-Pumpe
8841	Startzähler TWW-Pumpe
8842	Betr'stunden Elektro TWW
8843	Startzähler Elektro TWW
8850	TWW Vorreglertemperatur
8851	TWW Vorreglersollwert
8852	TWW Durchl'erhitzertemp
8853	TWW Durchl'erhitzersollwert

Anzeige der Trinkwassersoll- und Istwerte, der momentanen Drehzahl der Trinkwasserpumpen in %, der TWW-Zirkulations- und Ladetemperatur, sowie der Betriebsstunden- und Startzähler und der Vorregler- und Durchlauferhitzer-Temperaturen und Sollwerte.

Schwimmbad

Zeilennr.	Bedienzeile
8900	Schwimmbadtemperatur
8901	Schwimmbadsollwert

Anzeige der momentanen Schwimmbadtemperatur und des Sollwertes.

Vorregler

Zeilennr.	Bedienzeile
8930	Vorreglertemperatur
8931	Vorreglersollwert

Anzeige der momentanen Vorreglertemperatur und des Sollwertes.

Schiene

Zeilennr.	Bedienzeile	
8950	Schienenvorlauftemperatur	
8951	Schienenvorlaufsollwert	
8957	Vorlaufsollwert Kälte	

Pufferspeicher

Zeilennr.	Bedienzeile	
8970	Elektroeinsatz Puffer K16	
	Aus	
	Ein	
8980	Pufferspeichertemperatur 1	
8981	Pufferspeichersollwert	
8982	Pufferspeichertemperatur 2	
8983	Pufferspeichertemperatur 3	
8990	Betr'stunden Elektro Puffer	
8991	Startzähler Elektro Puffer	

Anzeige der Pufferspeichersoll- und Istwerte, sowie des Betriebsstunden- und Startzählers.

H1-Eingang

Zeilennr.	Bedienzeile	
9000	Vorlaufsollwert H1	
9001	Vorlaufsollwert H2	
9004	Vorlaufsollwert H3	

Anzeige des Temperatursollwertes bei aktiviertem Hx-Kontakt mit Einstellung "Wärmeanforderung".

Wasserdruck

Zeilennr.	Bedienzeile	
9005	Wasserdruck H1	
9006	Wasserdruck H2	
9009	Wasserdruck H3	

Anzeige des Wasserdrucks bei aktiviertem Hx-Kontakt mit Einstellung "Druckmessung 10V"

Zustände Relais Multifunktional

Zeilennr.	Bedienzeile	
9031	Relaisausgang QX1	
9032	Relaisausgang QX2	
9033	Relaisausgang QX3	
9034	Relaisausgang QX4	
9035	Relaisausgang QX5	
9036	Relaisausgang QX6	

Die Schaltzustände der multifunktionalen Relais 1-6 lassen sich über diese Bedienzeilen einzeln abfragen. Die Anzeige "Aus" bedeutet, dass die dem Ausgang zugewiesene Komponente momentan ausgeschaltet ist. Die Anzeige "Ein" bedeutet, dass die entsprechende Komponente momentan eingeschaltet ist.

Zustände Relais Erweiterungsmodul 1 und 2

Zeilennr.	Bedienzeile	
9050	Relaisausgang QX21 Modul 1	
9051	Relaisausgang QX22 Modul 1	
9052	Relaisausgang QX23 Modul 1	
9053	Relaisausgang QX21 Modul 2	
9054	Relaisausgang QX22 Modul 2	
9055	Relaisausgang QX23 Modul 2	

Die Schaltzustände der Relais an den Erweiterungsmodulen 1 und 2 lassen sich über diese Bedienzeilen einzeln abfragen. Die Anzeige "Aus" bedeutet, dass die dem Ausgang zugewiesene Komponente momentan ausgeschaltet ist. Die Anzeige "Ein" bedeutet, dass die entsprechende Komponente momentan eingeschaltet ist.

6.24.1 Sonderbetriebscodes

Sonderbetriebs-Code	Beschreibung
307	Notbetrieb
308	Ausgangstest
314	Ökobetrieb

7 Anwendungsschemas

Die Anwendungen sind als Grundschemas, Erzeugervarianten und Zusatzfunktionen dargestellt.

Grundschemas lassen sich mit Standardausgängen (ohne Multifunktionsausgänge) realisieren.

Erzeugervarianten können durch entsprechende Einstellungen der Parameter gewählt werden.

Für Zusatzfunktionen ist eine entsprechende Einstellung der multifunktionalen Ein- und Ausgänge vorzunehmen.


7.1 Grundschemas

Die nachfolgend abgebildeten Anwendungsschemas lassen sich durch die Eingabe einer Nummer voreinstellen (Bedienzeile 5700). Das Anlageschema ergibt sich aus der Voreinstellung und den angeschlossenen Fühlern.

Die im gewünschten Anlageschema enthaltenen Fühler müssen angeschlossen sein, damit über die automatische Fühlererkennung nicht ein anderes Anlageschema detektiert wird. Gestrichelt eingezeichnete Komponenten sind optional.


7.1.1 Schema 1:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Pumpenheizkreis




7.1.2 Schema 2:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Pumpenheizkreis und TWW-Speicher mit TWW-Ladepumpe Q3




7.1.3 Schema 3:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Pumpenheizkreis und TWW-Speicher mit TWW-Umlenkventil Q3




7.1.4 Schema 4:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Mischer- oder Pumpenheizkreis




7.1.5 Schema 5:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher, TWW-Speicher mit Ladepumpe Q3 und Mischer- oder Pumpenheizkreis




7.1.6 Schema 6:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher, TWW-Speicher mit Umlenkventil Q3 und Mischer- oder Pumpenheizkreis




7.1.7 Schema 7:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Kombispeicher und TWW-Ladepumpe Q3, Mischeroder Pumpenheizkreis




7.1.8 Schema 8:

Sole/Wasser Wärmepumpe mit Kombispeicher und TWW-Umlenkventil Q3, Mischeroder Pumpenheizkreis




7.1.9 Schema 9:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Pumpenheizkreis




7.1.10 Schema 10:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Pumpenheizkreis und TWW-Speicher mit TWW-Ladepumpe Q3




7.1.11 Schema 11:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Pumpenheizkreis und TWW-Speicher mit TWW-Umlenkventil Q3




7.1.12 Schema 12:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Mischer- oder Pumpenheizkreis




7.1.13 Schema 13:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher, TWW-Speicher mit Ladepumpe Q3 und Mischer- oder Pumpenheizkreis




7.1.14 Schema 14:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Pufferspeicher, TWW-Speicher mit Umlenkventil Q3 und Mischer- oder Pumpenheizkreis




7.1.15 Schema 15:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Kombispeicher und TWW-Ladepumpe Q3, Mischeroder Pumpenheizkreis




7.1.16 Schema 16:

Luft/Wasser Wärmepumpe mit Kombispeicher und TWW-Umlenkventil Q3, Mischeroder Pumpenheizkreis




7.1.17 Schema 17:

Sole/Wasser Wärmepumpe,TWW-Speicher mit TWW-Umlenkventil Q3 und Sonnenkollektor, Pumpenheizkreis.




7.1.18 Schema 18:

Sole/Wasser Wärmepumpe, Kombispeicher mit TWW-Umlenkventil Q3 und Sonnenkollektor, Mischer- oder Pumpenheizkreis.




7.1.19 Schema 19:

Luft/Wasser Wärmepumpe, Trinkwasserspeicher mit TWW-Umlenkventil Q3 und Sonnenkollektor, Pumpenheizkreis.




7.1.20 Schema 20:

Luft/Wasser Wärmepumpe, Kombispeicher mit TWW-Umlenkventil Q3 und Sonnenkollektor, Mischer- oder Pumpenheizkreis.




7.1.21 Schema 21:

Sole/Wasser Wärmepumpe, Trinkwasserspeicher mit TWW-Ladepumpe Q3, Pumpenheizkreis, Mischerkühlkreis für passive Kühlung.




7.1.22 Schema 22:

Sole/Wasser Wärmepumpe, Trinkwasserspeicher mit TWW-Ladepumpe Q3, Pufferspeicher, Mischer- oder Pumpenheizkreis, Mischerkühlkreis für passive Kühlung.




7.1.23 Schema 23:

Sole/Wasser Wärmepumpe, Kombispeicher mit TWW-Umlenkventil Q3, Mischer- oder Pumpenheizkreis, Mischerkühlkreis für passive Kühlung.



7.1.24 Schema 24:

Luft/Wasser Wärmepumpe, Trinkwasserspeicher mit TWW-Umlenkventil Q3, Mischeroder Pumpenheizkreis, Mischerkühlkreis für aktive Kühlung.



Legende (Schemakatalog und Zusatzfunktionen)

K1	Verdichter 1	RG	Raumtemperaturfühler
K2	Verdichter 2	B1	Vorlauffühler HK1
K8	Solarstellglied Puffer	B9	Aussentemperaturfühler
K9	Solarpumpe ext.Tauscher	B10	Schienenvorlauffühler
K10	Alarmausgang	B12	Vorlauffühler HK2
K6	Elektroheizeinsatz TWW- o. Kombispeicher	B13	Schwimmbadfühler
K16	Elektroheizeinsatz Puffer- o. Kombispeicher	B15	Vorlauffühler Vorregler
K18	Solarstellglied Schwimmbad	B16	Vorlauffühler Kühlen 1
K19	Ventilator Luft/Wasser-Wärmepumpe	B3	Trinkwasser-Temperaturfühler
K26	Elektroheizeinsatz Vorlauf	B31	Zweiter Trinkwasser-Temperaturfühler
E5	Niedertarif	B35	TWW Vorreglerfühler
E6	WP-Sperre	B36	TWW-Ladefühler
E9	Niederdruckwächter	B38	TWW-Zapffühler
E10	Hochdruckwächter	B39	TWW-Zirkulationsfühler
E11	Verdichter 1 Überlast	B4	Pufferspeicher-Temperaturfühler oben
E12	Verdichter 2 Überlast	B41	Pufferspeicher-Temperaturfühler unten
E14	Überlast Quelle	B42	Pufferspeicher-Temperaturfühler Mitte
E15	Druck- und / oder Srömungswächter Quelle	B6	Kollektorfühler
E17	Manuelles Abtauen	B61	Kollektorfühler 2
Ex	Strömungswächter Verbraucher	B63	Solarvorlauffühler
Q2	Heizkreispumpe	B64	Solarrücklauffühler
Q3	Trinkwasser-Umschaltventil / Ladepumpe	В9	Aussentemperaturfühler
Q5	Kollektorpumpe	B21	Vorlauftemperatur Wärmepumpe
Q6	Heizkreispumpe (Erweiterungsmodul)	B70	Kaskadenrücklauffühler
Q8	Quellenpumpe	B71	Rücklauftemperatur Wärmepumpe
Q9	Kondensatorpumpe	B81	Heissgastemperatur Verdichter 1
Q11	Speicherladepumpe	B82	Heissgastemperatur Verdichter 2
Q14	Zubringerpumpe	B83	Kältemitteltemperatur flüssig
Q15	H1-Pumpe	B84	Verdampfertemp Luft/Wasser-WP
Q18	H2-Pumpe	B91	Quelle Eintritts-Temperatur
Q19	H3-Pumpe	B92	Quelle Austritts-Temperatur
Q20	Heizkreispumpe HKP	Y1/Y2	Heizkreis-Mischer AUF / ZU
Q21	2. Pumpenstufe HK1	Y4	Erzeugersperrventil
Q22	2. Pumpenstufe HK2	Y5/Y6	2. Heizkreis-Mischer AUF / ZU
Q23	Pumpenstufe HKP	Y19/Y20	Vorregler
Q24	Kühlkreispumpe	Y21	Umlenkventil Kühlen
Q25	Kaskadenpumpe	Y23/24	Stellantrieb Kühlkreis (E'Modul)
Q33	Zwischenheizkreispumpe	Y21	Umlenkventil Kühlen
Q34	Durchlauferhitzer-Pumpe	Y22	Prozessumkehrventil
		Y31/Y32	Trinkwasservorregler-Mischer
		Y33/Y34	Durchlauferhitzerventil

7.2 Erzeugervarianten / Zusatzfunktionen

Die Erzeugervarianten und die Zusatzfunktionen sind im separat erhältlichen Teilschemakatalog ersichtlich.

8 Technische Daten

8.1 Grundgerät RVS61.843

Speisung	Bemessungsspannung	AC 230 V (± 10%)		
	Bemessungsfrequenz	50/60 Hz		
	Maximale Leistungsaufnahme	RVS61.843: 11 VA		
	Absicherung der Zuleitungen	max. 10 AT		
Klemmenverdrahtung	(Speisung und Ausgänge)	Draht oder Litze (verdrillt oder mit		
		Aderendhülse):		
		1 Ader: 0.5 mm ² 2.5 mm ²		
		2 Adern 0.5. mm ² 1.5 mm ²		
Funktionsdaten	Softwareklasse	A		
	Wirkungsweise nach EN 60730	1b (automatische Wirkungsweise)		
Eingänge	Digitaleingänge H1, 3	Schutzkleinspannung für potentialfreie		
		kleinspannungsfähige Kontakte:		
		Spannung bei offenem Kontakt: DC 12 V		
		Strom bei geschlossenem Kontakt DC 3 mA		
	Analogeingang H1, 3	Schutzkleinspannung		
		Arbeitsbereich: DC (010) V		
		Innenwiderstand: > 100 kΩ		
	Netzeingänge Ex17, E9 – E11	AC 230 V (± 10 %)		
		Innenwiderstand: > 100 kΩ		
	Fühlereingang B9	NTC1k (QAC34)		
	Fühlereingänge B1, B3, B4, B21, B4 B71, B81, B91 und B92	1, NTC10k (QAZ36, QAD36)		
	Fühlereingang Bx15	NTC10k (QAZ36, QAD36), PT1000		
	Zulässige Fühlerleitungen (Cu)			
	Bei Leitungsquerschnitt:	0.25 0.5 0.75 1.0 1.5 (mm2)		
	Maximallänge:	20 40 60 80 120 (m)		
Ausgänge	Relaisausgänge Q2, 3, 8,9, Qx16,			
	Y1, Y2	AC 0.02 2.(2) A		
	Bemessungsstrombereich Maximaler Einschaltstrom	AC 0.022 (2) A 15 A während ≤1 s		
	Maximaler Einschaltstrom Maximaler Gesamt-Strom (aller	AC 6 A		
	Relais)	AC 0 A		
	Bemessungsspannungsbereich	AC (24230) V (für potentialfreie Ausgänge)		
	Ausgang Q4-Mod	AO (24200) V (ful potentialifete Ausgange)		
	Bemessungsstrombereich			
	ON/OFF Betrieb	AC 0.052 (2) A		
	Drehzahlsteuerung	AC 0.051.4 (1.4) A		
	Maximaler Einschaltstrom	4 A während ≤1 s		
	Analog Ausgang UX	Ausgang ist kurzschlussfest		
	Ausgangsspannung	$U_{\text{out}} = 0 \dots 10.0 \text{ V}$		
	Strombelastung	±2 mA RMS; ±2.7 mA peak		
	Ripple	≤ 50 mVpp		
	Genauigkeit Nullpunkt	• •		
	Fehler restlicher Bereich	< ± 80 mV		
	- Silici redulcitor Berefort	≦ 130 mV		

Schnittstellen	BSB	2 Draht-Verbindung nicht vertauschbar	
	Max. Leitungslänge		
	Grundgerät-Peripheriegerät	200 m	
	Max. Gesamtleitungslänge	400 m (Max. Kabelkapazität: 60 nF)	
	Minimaler Leitungsquerschnitt	0.5 mm ²	
	LPB	Cu-Kabel 1,5 mm ² , 2-Draht nicht	
		vertauschbar	
	mit Regler-Busspeisung (pro Regler	r) 250 m	
	mit zentraler Busspeisung	460 m	
	Busbelastungszahl	E = 3	
Schutzart und	Gehäuseschutzart nach EN 60529	IP 00	
Schutzklasse	Schutzklasse nach EN 60730	Kleinspannungsführende Teile entsprechen bei	
		sachgerechtem Einbau den Anforderungen für	
		Schutzklasse II	
	Verschmutzungsgrad nach EN 60730	Normale Verschmutzung	
Standards, Sicherheit,	CE-Konformität nach		
EMV etc.)	EMV-Richtlinie	2004/108/EC	
	 Störfestigkeit 	- EN 61000-6-2	
	- Emissionen	- EN 61000-6-3	
	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EC	
	- elektrische Sicherheit	- EN 60730-1, EN 60730-2-9	
Klimatische	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2065°C	
Bedingungen	Transport nach EN 60721-3-2	Klasse 2K3, Temp2570°C	
	Betrieb nach EN 60721-3-3	Klasse 3K5, Temp2050°C (ohne Betauung)	
Gewicht	Gewicht ohne Verpackung	RVS61.843: 607 g	

8.2 Bedien- und Raumgerät AVS37.. / QAA7x..

Speisung	Für Geräte ohne Batterien:	
	Busspeisung	BSB
	Für Geräte mit Batterien:	
	Batterien	3 Stk
	Batterietyp	1.5 V Alkali der Grösse AA (LR06)
	Batterielebensdauer	~ 1.5 Jahre
Raumtemperatur-	Messbereich:	050 °C
messung (nur für	gemäss EN12098:	
QAA7x)	Bereich 1525°C	innerhalb Toleranz von 0.8 K
	Bereich 015°C resp. 2550°C	innerhalb Toleranz von 1.0 K
	Auflösung	1/10 K
Schnittstellen	AVS37 / QAA75	BSB-W,
		2 Draht-Verbindung nicht vertauschbar
	Max. Leitungslänge Grundgerät-	QAA75 / 200 m
	Peripheriegerät	AVS37 3 m
	QAA78	BSB-RF
		Frequenzband 868 MHz
Schutzart und	Gehäuseschutzart nach EN 60529	IP20 für QAA7
Schutzklasse		IP40 für AVS37 (im eingebauten Zustand)
		Normale Verschmutzung
	Schutzklasse nach EN 60730	Kleinspannungsführende Teile entsprechen
		bei sachgerechtem Einbau den
		Anforderungen für Schutzklasse III
	Verschmutzungsgrad nach EN 60730	Normale Verschmutzung

Standards, Sicherheit,	CE-Konformität nach	
EMV etc.	EMV-Richtlinie	89/336/EWG
	- Störfestigkeit	- EN 61000-6-2
	- Emissionen	- EN 61000-6-3
	Niederspannungsrichtlinie	73/23/EWG
	 elektrische Sicherheit 	- EN 60730-1, EN 50090-2-2
	Funk	EN 300 220-1 (25-1000MHz)
Klimatische	Für Geräte ohne Batterien:	
Bedingungen	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2065°C
	Transport nach EN 60721-3-2	Klasse 2K3, Temp2570°C
	Betrieb nach EN 60721-3-3 Klasse 3K5, Temp. 050°C (oh	
		Betauung)
	Für Geräte mit Batterien:	
	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2030°C
	Transport nach EN 60721-3-2	Klasse 2K3, Temp2570°C
	Betrieb nach EN 60721-3-3	Klasse 3K5, Temp. 050°C (ohne
		Betauung)
Gewicht	Gewicht ohne Verpackung	AVS37.294: 160 g
		QAA75.61x: 170 g
		QAA78.610: 312 g
		QAA55.110: 115 g

8.3 Funkmodul AVS71.390

Speisung	Speisung ab Grundgerät RVS	5,5V DC
	Maximale Leistungsaufnahme	Max. 0.11 VA
Schnittstellen	Anschluss an Grundgeräte RVS (Speisung, Kommunikation)	6-poliges, vorkonfektioniertes Flachbandkabel, fest montiert Länge 1,5m
	Funksender	BSB-RF
Schutzart und	Gehäuseschutzart nach EN 60529	Frequenzband 868 MHz IP40
Schutzklasse	Schutzklasse nach EN 60730	Kleinspannungsführende Teile entsprechen bei sachgerechtem Einbau den Anforderungen für Schutzklasse III
	Verschmutzungsgrad nach EN 60730	Normale Verschmutzung
Standards,	CE-Konformität nach	
Sicherheit, EMV etc.	EMV-Richtlinie - Störfestigkeit - Emissionen Niederspannungsrichtlinie - elektrische Sicherheit Funk	89/336/EWG - EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 73/23/EWG - EN 60730, EN 50090-2-2 EN 300 220-1, -3 (25-1000MHz) EN 301 489-1, -3
Klimatische	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2065°C
Bedingungen	Transport nach EN 60721-3-2 Betrieb nach EN 60721-3-3	Klasse 2K3, Temp2570°C Klasse 3K5, Temp. 050°C (ohne
		Betauung)
Gewicht	Gewicht ohne Verpackung	54 g

8.4 Funk-Aussenfühler AVS13.399

Speisung	Batterien	2 Stk
. •	Batterietyp	1.5 V Alkali der Grösse AAA (LR03)
	Batterielebensdauer	~ 2 Jahre
Schnittstellen	Funksender	BSB-RF
		Frequenzband 868 MHz
Schutzart und	Gehäuseschutzart nach EN 60529	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse nach EN 60730	Kleinspannungsführende Teile entsprechen
		bei sachgerechtem Einbau den
		Anforderungen für Schutzklasse III
	Verschmutzungsgrad nach EN 60730	Normale Verschmutzung
Standards, Sicherheit,	CE-Konformität nach	
EMV etc.	EMV-Richtlinie	89/336/EWG
	- Störfestigkeit	- EN 61000-6-2
	- Emissionen	- EN 61000-6-3
	Niederspannungsrichtlinie	73/23/EWG
	 elektrische Sicherheit 	- EN 60730-1, EN 50090-2-2
	Funk	EN 300 220-1 (25-1000MHz)
Klimatische	Für Geräte ohne Batterien:	
Bedingungen	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2065°C
	Transport nach EN 60721-3-2	Klasse 2K3, Temp2570°C
	Betrieb nach EN 60721-3-3	Klasse 3K5, Temp. 050°C (ohne
		Betauung)
	Für Geräte mit Batterien:	
	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2030°C
	Transport nach EN 60721-3-2	Klasse 2K3, Temp2570°C
	Betrieb nach EN 60721-3-3	Klasse 3K5, Temp. 050°C (ohne
		Betauung)
Aussentemperaturmess	Aussenfühler	QAC34/101
ung	Messbereich	-5050 °C
	Kabellänge	max. 5 m
Gewicht	Gewicht ohne Verpackung	Funksender 160 g
		Aussendfühler QAC34 73 g
		Kabel 70 g

8.5 Funk-Repeater AVS14.390

Speisung	Nennspannung	AC 230 V ±10 % (Primärseite AC/AC Adapter)
	Nennfrequenz	50 Hz ±6 %
	Maximale Leistungsaufnahme	Max. 0.5 VA
Schnittstellen	Funksender	BSB-RF
		Frequenzband 868 MHz
Schutzart und	Gehäuseschutzart nach EN 60529	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse nach EN 60730	Kleinspannungsführende Teile entsprechen
		bei sachgerechtem Einbau den
		Anforderungen für Schutzklasse III
	Verschmutzungsgrad nach EN 60730	Normale Verschmutzung
Standards, Sicherheit,	CE-Konformität nach	
EMV etc.	EMV-Richtlinie	89/336/EWG
	 Störfestigkeit 	- EN 61000-6-2
	- Emissionen	- EN 61000-6-3
	Niederspannungsrichtlinie	73/23/EWG
	 elektrische Sicherheit 	- EN 60730-1, EN 50090-2-2
	Funk	EN 300 220-1 (25-1000MHz)
Klimatische	Lagerung nach EN 60721-3-1	Klasse 1K3, Temp2065°C
Bedingungen	Transport nach EN 60721-3-2	Klasse 2K3, Temp2570°C
	Betrieb nach EN 60721-3-3	Klasse 3K5, Temp. 050°C (ohne
		Betauung)
Gewicht	Gewicht ohne Verpackung	Funk-Repeater 112 g
		Netzgerät 195 g

8.6 Fühlerkennlinien

8.6.1 NTC 1 k

T [°C]	R[Ohm]	T [°C]	R[Ohm]	T [°C]	R[Ohm]
-30.0	13'034	0.0	2'857	30.0	827
-29.0	12'324	1.0	2'730	31.0	796
-28.0	11'657	2.0	2'610	32.0	767
-27.0	11'031	3.0	2'496	33.0	740
-26.0	10'442	4.0	2'387	34.0	713
-25.0	9'889	5.0	2'284	35.0	687
-24.0	9'369	6.0	2'186	36.0	663
-23.0	8'880	7.0	2'093	37.0	640
-22.0	8'420	8.0	2'004	38.0	617
-21.0	7'986	9.0	1'920	39.0	595
-20.0	7'578	10.0	1'840	40.0	575
-19.0	7'193	11.0	1'763	41.0	555
-18.0	6'831	12.0	1'690	42.0	536
-17.0	6'489	13.0	1'621	43.0	517
-16.0	6'166	14.0	1'555	44.0	500
-15.0	5'861	15.0	1'492	45.0	483
-14.0	5'574	16.0	1'433	46.0	466
-13.0	5'303	17.0	1'375	47.0	451
-12.0	5'046	18.0	1'320	48.0	436
-11.0	4'804	19.0	1'268	49.0	421
-10.0	4'574	20.0	1'218	50.0	407
-9.0	4'358	21.0	1'170		
-8.0	4'152	22.0	1'125		
-7.0	3'958	23.0	1'081		
-6.0	3'774	24.0	1'040		
-5.0	3'600	25.0	1'000		
-4.0	3'435	26.0	962		
-3.0	3'279	27.0	926		
-2.0	3'131	28.0	892		
-1.0	2'990	29.0	859		

8.6.2 NTC 10 k

T [°C]	R[Ohm]	T [°C]	R[Ohm]	T [°C]	R[Ohm]
-30.0	175203	50.0	3605	130.0	298
-25.0	129289	55.0	2989	135.0	262
-20.0	96360	60.0	2490	140.0	232
-15.0	72502	65.0	2084	145.0	206
-10.0	55047	70.0	1753	150.0	183
-5.0	42158	75.0	1481	155.0	163
0.0	32555	80.0	1256	160.0	145
5.0	25339	85.0	1070	165.0	130
10.0	19873	90.0	915	170.0	117
15.0	15699	95.0	786	175.0	105
20.0	12488	100.0	677	180.0	95
25.0	10000	105.0	586	185.0	85
30.0	8059	110.0	508	190.0	77
35.0	6535	115.0	443	195.0	70
40.0	5330	120.0	387	200.0	64
45.0	4372	125.0	339		

8.6.3 PT1000

T [°C]	R[Ohm]	T [°C]	R[Ohm]	T [°C]	R[Ohm]
-30	882.2	50	1194.0	130	1498.3
-25	901.9	55	1213.2	135	1517.1
-20	921.6	60	1232.4	140	1535.8
-15	941.2	65	1251.6	145	1554.6
-10	960.9	70	1270.8	150	1573.3
- 5	980.4	75	1289.9	155	1591.9
0	1000.0	80	1309.0	160	1610.5
5	1019.5	85	1328.0	165	1629.1
10	1039.0	90	1347.1	170	1647.7
15	1058.5	95	1366.1	175	1666.3
20	1077.9	100	1385.1	180	1684.8
25	1097.3	105	1404.0	185	1703.3
30	1116.7	110	1422.9	190	1721.7
35	1136.1	115	1441.8	195	1740.2
40	1155.4	120	1460.7	200	1758.6
45	1174.7	125	1479.5		

Stichwortverzeichnis

2		AVS14	24
2. Pumpenstufe	135	AVS37.294	16
Α		AVS71	18
Absoluter Vorrang	84	AVS75.390	64
Abtauen		В	
Abtropfdauer Verdampfer	108	B3	174
Anzahl Versuche	107	B31	174
Dauer Max	107	B4	174
Dauer Sperre	107	B41	174
Freigabe	105	B6	174
Funktion	105	B61	174
Zwangsabtauen	107	B63	174
Abtauen manuell	143	B64	174
Abtaufunktion	164	Bediengerät AVS37.294	16
Abtausperrung	173	Bediensperre	59
Adaption	66	Bedienung	27
Alarmausgang	135	Bedienzeilen	36
Alarmmeldung ext		Begrenzung	
Anforderung		Raumtemperaturn Kühlen	80
Kälte	138	Vorlaufsollwert	
Anhebung Reduziertsollwert	71	Begrenzung der Ladezeit	
Anlageschema		Begrenzungen rücksetzen	
manuelle Einstellung		Belegreifheizen	
Voreinstellung		Betr'stunden Kollek'überhitz	
Anpassen der Teilschemen		Betr'stunden Solarertrag	
Anschlussklemmen RVS61.843		Betriebsart	
Antrieb		Heizkreise	
Laufzeit	72	Betriebsartumschaltung	
Тур		Betriebsart-Umschaltung	
Anwendungen		Betriebsniveau	
Anwendungsschemen		Betriebsstunden	
Anzahl		Bivalenzbetrieb	
TWW-Ladeversuche	103	Bivalenztemperatur Verdichter 2	
Anzeige		Bodenheizung	
Aufheizdauer		Bohrbild	
Ausgang		Busspeisung	
QX4-Mod	136	Funktion	154
Relais QX		Status	
Ausgang UX		D	
Ausgangstest		Datum	59
P1	165	Dauerbetrieb	
Relais		Display	
UX		Drehstrom	
Ausschalttemp Max Kühlen		Drehzahl	140
Ausschaltzeitoptimierung		Kollektorpumpe	17/
Aussenfühler		Solarpumpen	
Aussenfühler Funk		Druckmessung	
Aussenfühlerkorrektur		Druckwächter	130
Aussentemperatur Lieferant		Quelle	1/10
•		dT	143
Aussentemperatur-Anzeigen		Kollektor 1, 2	174
Auto Erzeugersperre		dT Ein / Aus	
Automatikhetrieh			
Automatikbetrieb	28	Durchladung Pufferspeicher	104

Durchmischpumpe	134	Funk	_
E		Funkmodul	
ECO	77	Funk-Repeater	
ECO-Funktionen	66	Funktion Ausgang UX	147
Eingang Ex	142	Funktion Eingang H2	
Eingang H2	147	Funktion Eingang Hx	
Eingang Hx	137	Funktion Erweiter'modul 1 und 2	144
Eingangstest Fühler	166	Funktion Mischergruppe	144
Eingangstest H1, H2, H3	166	Funktionsart Notbetrieb	164
Einschaltbefehl WP	139	Funktionsheizen	73
Einschaltzeitoptimierung	70	Funktionskontrolle	26
Einstellungen	36, 59	Funktionswert Kontakt Hx	140
Elektroeinsatz	99	G	
Betriebsart	122	Gebäudebauweise	148
Freigabe	123	Gebäudemasse	148
Pufferspeicher	134	Geräteadresse	153
TWW	133	Geräte-Version	62
Vorlauf K25	132	Gesamtertrag Solar	175
Vorlauf K26	133	Gleitender Vorrang	84
Erhöhung Quellenschutztemp	93	Gradient Kollektorstartfkt	114
Erweiterungsmodul 1 und 2	144	Grundschemas	179
Erweiterungsmodul AVS75.390	64	Н	
Erzeugersperrventil	133	H1 Pumpe	134
Estrich Sollwert manuell	73	H1, 2, 3	177
Estrich-Austrocknungsfunktion	73	H1, H2, H3	166
EW Sperre		H1/H2/H3 mit Pufferspeicher	86, 87
F		H1/H2/H3 Vorregler/Zubring'pumpe	
Fehler	156	H2	
Fehlerliste	157	H2 Pumpe	134
Fehlermeldung	137	H3 Pumpe	
Ferien		Handbetrieb	
Beginn	63	Heissgastemperatur	132
Ende	63	Heizbetrieb	
Ferienprogramm	63	Heizkennlinie	65
Freigabe		Heizkörperventile	68
Schwimmbad		Heizkreis 1	
Freigabe Kühlkreis	76	Heizkreis 2	
Freigabe oberhalb TA		Heizkreisfrostschutz	
Freigabeintegral		Heizkreisinformationen	•
Elektroeinsatz	101	Heizkreispumpe Q20	134
Freigabeintegral Stufe 2		HMI	
Frostschutz		Hx	137
Erweiterungsmodul	145	Hygro	
Kondensatorpumpe		I	
Frostschutz Heizkreis		Inbetriebsetzung	26
Frostschutzmittel	•	Installation	
Frostschutzsollwert		Istwert	
Fühler löschen		Schwimmbad	176
Fühler speichern	150	Vorregler	_
Fühlereingänge BX1, 2, 3, 4		Istwert Pufferspeicher	
Fühlerkennlinien		Istwerte Trinkwasser	
Fühlerkorrekturen		Istwerte WP	
Fühlertest		K	
Fühlerzustände		K10	135
Führungsarten		K13	
5	, -		

K16	134	L	
K18	134	Laderegelung	120
K19	173	Laderegler Solar (dT)	112
K2	132	Ladetemperatur Maximum	122
K25	132	Ladetemperatur, minimale	112
K26	133	Ladevorrang	84, 113
K27	135	Ladezeit	113
K28	135	Ladezeitbegrenzung	121
K29	135	Laufzeit Antrieb	
K31	132	Legende Schemen	191
K6	122, 133	Legionellenfunktion	85
K8	134	LPB	
K9	134	Luftentfeuchter	
Kälteanforderung13	35, 138, 140, 155	M	
Kälteanforderungen		Magro-Pumpe	134
Kaskadenmaster		Manuelles Abtauen	
Kaskadenpumpe		Massbild	
Kein Vorrang		Maximale Pumpendrehzahl	
Kennlinie		Minimale Ladetemperatur	
Kennlinie Kühlung		Minimale Laufzeit	
Kennlinie-Adaption		Minimale Pumpendrehzahl	
Kennlinie-Steilheit		Minimale Stillstandszeit	
Kennlinie-Verschiebung		Minimaler Vorlaufsollwert Hx	
Klemmenbezeichnung		Minimaler Vorlauftsollwert	
RVS61.843	14	Mischer 1	
Kollektor-Frostschutz		Mischergruppe 1	
Kollektorpumpe		Mischerregelung	
Mindestlaufzeit		Mischerregelung Kühlung	
Kollektortemperatur 1, 2		Mischerüberhöhung	
Kollektorüberhitzschutz		Mit Pufferspeicher	
Kollektorüberhitzschutzfunktion		Montage	
Komfortsollwert		N	12
Kompensation Wärmedefizit		Nachlaufzeit Kondensatorpumpe	01
Kondensatorpumpe		Nachlaufzeit Quelle	
Kondensatorspreizung		ND-Verzögerung beim Start	
Konfiguration		Nennsollwert	
Kontaktzustand H1, H2, H3		Niederdruck-Pressostat	
Kontrollnummern		Niedertarif	
Konzentration Frostschutzmittel		Notbetrieb	
Korrektur Raumfühler		NTC 10k	
Kühlebetrieb		NTC 1k	
Kühlen	29	0	197
	110	Ökobetrieb	162
Ausschalttemp Max Passiver Kühlbetrieb		P	103
		•	65
Quellentemp min		Parallelverschiebung	
SD Umschalt Kühlen Pas/Akt		Parameter speichern	
Temperaturspreizung		Parameterliste	
Umlenkventil	•	Parameter-Reset	
während Verdichterbetrieb		Passiver Kühlbetrieb	
Kühlkennlinie		Programmiersperre	
Kühlkreis 1	•	Prozessumkehrventil	
Kühlkreis-Freigabe		Prozessumkehrventil Y22	
Kühlkreismischer		Pufferspeicher	
Kühlkreispumpe Q24	1/6	Durchladung	
		Pufferspeicher Soll- und Istwerte	177

Pufferspeicherfunktion	.74, 82, 87, 124	Reset der Parameter	150
Pufferzwangsladung	104	Restzeit Abtausperrung	173
Pumpendrehzahl		Restzeit Zwangsabtauen	173
Durchlauferhitzer	126	Restzeiten	172
Pufferspeicher	124	Rückkühltemperatur	122
Pumpendrehzahl Solar	115	Rückkühlung	122
Pumpendurchfluss	115	Rückstellintegral	
Pumpenheizkreis	72	Elektroeinsatz	101
Pumpenheizkreise	69	Rückstellintegral Stufe 2	99
PWM-Signal	165	S	
Q		Sammelstörung WP	143
Q11	133	Sanftanlasser	
Q14	133	Schaltdifferenz 2-Punkt	72
Q15	134	Schaltdifferenz Quellenschutz	92
Q16	134	Schaltdifferenz Rücklauftemperatur	94
Q18	134	Schaltdifferenz Trinkwasser	
Q19	134	Schaltpunkte	63
Q20	134	Schaltzeiten	
Q21-23	135	Schemalegende	
Q24		Schichtschutz	
Q25		Schiene Infowerte	
Q33		Schnellabsenkung	
Q35		Schutzbetrieb	
Q4		Schutzsollwert	•
Q4-Mod		Schwimmbadfreigabe	
Q5		Schwimmbadsollwert	
QAA75		Schwimmbadtemperatur	
Quellen-Anlaufzeit Maximum		Schwingungspaket	
Quellenschutz		SD Umschalt Kühlen Pas/Akt	
Quellentemp min Kühlbetrieb		Segmentadresse	
Quellenüberlast		Servicegerät	
Quittierungen		Simulationen	
QX1-6		Software-Version	
R	102	Solar	
Raumeinfluss	68 70	Solarenergieertrag	
Raumeinfluss Kühlung		Solarertrag	
Raumfeuchte rel		Solarpumpe ext. Tauscher	
Raumgerät		Solarstellglied	
Raumsollwert		Solartemperaturen	
Raumtemperatur		Sole/Wasser-WPs	
Raumtemperaturbegrenzung		Sollwert	179, 103
Raumtemperaturbegrenzung Kühlen		Komfort	76
Reduktion Ausschaltemp Max		Schutz	
Reduziertsollwert		Schwimmbad	
Reduziertsollwertanhebung			_
_		Vorregler	
Referenzraum	•	Sollwert Triplyyogger	
Reine Raumfühung		Sollwert Trinkwasser	
Reine Witterungsführung		Sollwerte WP	
Rel. Raumfeuchte		Sommer-/ Winterheigrenze	
Relais QX1-6		Sommerkompensation	
Relaistest		Sommerumschaltung	
Repeater		Spannungssignal H1, H2, H3	
Reset	•	Speichern der Parametereinstellungen	
Alarmrelais		Speicherumladepumpe	
Reset Begrenzungszeiten	165	Sperre EW	142

Sperre Verdichter 2 bei TWW	97	Überhitzschutz Pumpenheizkreis	72
Sperren WP	172	Überlast	
Sperrkriterien	98	Quelle	142
Sperrventil	133	Verdichter 2	142
Sperrzeit Stufe 2	98	Überwachung	
Spracheinstellung	59	Taupunkt	81
Standardwerte	63	Uhrbetrieb	155
Startzähler	172	Uhrzeit	59
Statusmeldungen	171	Uhrzeit einstellen	32
Steuerung Kondens'pumpe	91	Umkehrventil	132
Störung		Umladepumpe Speicher	133
Drehstrom	143	Umladeüberhöhung	121
Sanftanlasser	143	Umlenkventil Kühlen	
Strömungswächter	104	Umlenkventil Kühlen Y21	176
Quelle	143	Umschaltung	137
Verbraucher	143	V	
Т		Ventilator K19	173
Tagesertrag Solar	175	Verdampfertemperatur	173
Tagesheizgrenze		Verdampfung Wärmeträger	
Taupunktüberwachung		Verdichter 1	
Taupunktwächter		Verdichter 2	
Technische Daten		Verdichterfolge	172
AVS13.399	195	Verdichterfolge Umschaltung	
AVS14.390		Verdichterlaufzeit Minimum	
AVS37 / QAA7x		Verdichterstillstandszeit Min	
RVS61.843		Verdichterüberlast	
Teilschemen		Verwendung Mischer 1	
Teilschemen anpassen		Verzögerung Drehstr'fehler	
Temp'diff Abtauen		Verzögerung Sekundärpumpe	
Temperatur		Verzögerung Ström'wächter	
Solarkreis	174	Vollwellensteuerung	
Temperaturdifferenz		Voreinstellung Anlageschema	
Kollektor	112	Vorlaufsollwert H1, 2, 3	
Temperaturdifferenz Ein / Aus		Vorlaufsollwert Kühlen 1	
Temperaturdifferenz Puffer/Heizkreis		Vorlaufsollwertanhebung Hygro	
Temperaturspreizung Kühlbetrieb		Vorlaufsollwert-Begrenzung	
Trinkwasser		Vorlaufsollwert-Begrenzungen	
Durchlauferhitzer		Vorlaufsollwertüberhöhung	
Vorregler		Vorlauftemperatur Kühlen 1	
Trinkwasser Soll- und Istwerte		Vorlaufzeit Kondensatorpumpe	
Trinkwasseranforderung		Vorlaufzeit Quelle	
Trinkwasser-Elektroeinsatz		Vorregler	
Trinkwasser-Freigabe		Vorreglersollwert	
Trinkwasser-Ladevorrang		Vorreglertemperatur	
Trinkwasser-Nennsollwert		W	
Trinkwasser-Reduziertsollwert		Wärmeanforderung	135, 138
Trinkwasser-Schaltdifferenz		Wärmedefizit /-überschuss	
Trinkwasser-Stellglied		Wärmepumpen-Störung	
Trinkwasserzuordnung		Wärmequelle	
TWW-Ladung		Wärmequelle TWW-Ladung	
Pufferspeicher	124	Wartezeit Vorrang	
Solaranbindung		Wasserdruck H1, 2 ,3	
Vorregler/Zubring'pumpe		Werkseinstellungen	
U	··	Wirkbereich Umschaltungen	
Überhitzschutz	122	Wirksinn	
	····· · 		

Eingang Ex	142
Kontakt H1, H3	
Wirkung Bedienung	61
Witterungsführung	68, 79
Witterungsführung mit Raumeinfluss	68, 79
Wochentag	59
WP	
Soll- und Istwerte	171
WP-Sammelstörung	143
WP-Sperren	172
Υ	
Y21	135
Y22	132, 173
Y23	176
V24	176

Y28	133
Y4	133
Z	
Zeitkonstante Gebäude	148
Zeitprogramm 5	135
Zeitprogramme	63
Zirkulationspumpe	85, 133
Zubringerpumpe	133, 144
Zuordnung Raumgerät 1	
Zustände Relais Erw'module	178
Zustände Relais Multifunktional	177
Zustände Relais Wärmepumpe	171
Zwangsabtauen	107, 173
Zwangsladung Pufferspeicher	116

Ihre Notizen

Ihre Notizen

Ihre Notizen





Ihr Heizungsfachmann berät Sie gern:

98.18803-6105 Printed in Germany 0508

MHG Heiztechnik GmbH Brauerstraße 2 21244 Buchholz i.d.N. Hotline: 01803-00 12 24 (9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz abweichender Mobilfunktarif möglich)

kontakt@mhg.de www.mhg.de